



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStorage 36 / 24 /16



**TRASSIR UltraStorage** – дополнительная дисковая полка для подключения к видеорегистратору TRASSIR UltraStation. Подключение через miniSAS и интерфейсные кабели (в комплекте).

### Комплектация

- Дисковая полка (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Комплект интерфейсных кабелей (внешние) ..... 2шт.
- Интерфейсный кабель (внутренний) ..... 1шт.
- Планка для подключения полки к серверу ..... 1шт.
- Комплект направляющих для установки дисковой полки в стойку ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.

## Характеристики устройства

<b>Количество HDD<sup>1</sup></b>	<b>TRASSIR UltraStorage 36:</b> 36 HDD <b>TRASSIR UltraStorage 24:</b> 24 HDD <b>TRASSIR UltraStorage 16:</b> 16 HDD
<b>Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм</b>	<b>TRASSIR UltraStorage 36 / 24:</b> 810 x 590 x 310 / 437.5 x 650 x 178 <b>TRASSIR UltraStorage 16:</b> 810 x 590 x 310 / 650 x 437 x 133
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	<b>TRASSIR UltraStorage 36 / 24:</b> 1300 Вт <b>TRASSIR UltraStorage 16:</b> 800 Вт
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Вес БРУТТО</b>	20 кг (без учета HDD)

<sup>1</sup> Объем одного RAID массива в дисковой полке не должен отличаться в 2 и более раза от существующих RAID массивов в UltraStation.

## Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

### Инструкция по подключению UltraStorage к серверу UltraStation



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)