

# Guía del Administrador



# Tabla de contenidos

Soporte al cliente	6
Información básica	8
Ámbito de aplicación y breve descripción de las funciones	9
Requisitos del sistema	16
	17
Selección del número de discos para el archivo	18
Sistemas operativos compatibles	19
Equipos IP compatibles	. 20
Dispositivos de aimacenamiento para TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II	. 21
Instalación	22
Instalación de digitalizadores de vídeo	. 23
Instalación de los servidores de video IP TRASSIR Lanser	. 24
Consideration de la red para los servidores de video TRASSIR Lanser	20
Configuración de almacenamiente de red "ONAD Turbe NAS"	. ୦୮ ୨୦
Conniguración de almacenamiento de red on Windowa	JZ
Lostalación de memorias LISP de Guardant	. 37
Configuración del sistema operativo Windows	. 40
Instalación del software TRASSIR Server	41
Instalación del software TRASSIR-Server como Servicio de Windows	40
Instalación de software TRASSIR-cliente	. 56
Instalación de DBMS PostareSOI	58
Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostareSQI	60
Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostareSQI	63
Transferir la base de datos PostgreSQL a otro servidor	66
Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL	70
Conexión de cámaras giratorias analógicas	72
Trabajar con la interfaz principal	74
Éjecutar software e iniciar sesión	75
Primera ejecución del software TRASSIR Server	. 76
Watchdog	77
Inicio de sesión	78
Panel de control principal	80
Ventana de "Configuración"	. 82
Monitor de vídeo	. 83
Configuración	. 84
Configuración del servidor local	85
Configuración del servidor remoto	88
Configuraciones del cliente	. 89
Actualización del software TRASSIR	. 91
Registros y descargas	. 92
	93
Conexion del servidor a TRASSIR Cloud	94
	90
	90
Configuración del archivo en el servidor	100
Configuración del archivo en el cliente	103
Cifrado de archivo en el cliente	105
Creación y configuración de una matriz RAID para la grabación de archivos	107
Configuración de la conexión de almacenamiento en red en "TRASSIR OS" basado en Linux	112
Grabación de canales de red	113
Sincronización del archivo	114
Configurar una sesión de sincronización de archivo en el servidor de origen	117
Visualización de la sesión de sincronización de archivos en el servidor de destino	119

Control de capturas de pantallas Servidor web (SDK)	120 121
Acceso a la interfaz WEB de TRASSIR	122
Mana	124
Creación de un mana	120
	127
Añadir la superficie del suelo al mana	120
Δñadir teletransnortadores	133
Informes	135
Configuración de la plantilla del informe	136
Configurar una conevión a la base de datos	130
Fecha y hora	132
Interfaces de red	130
Porconac	1/1
	1/1/
Añadir usuarios y grupos do usuarios	144
Definición de los permises de usuario	140
Definición de los permisos de acceso de los grupos	140
Deminición de los defectos de acceso de los grupos	140
Electios sobre objetos individuales	149
Auditoría de las accience de los usuarios	150
Dispositivos	152
Dispositivos IP	154
Mada manual para agregar dispositivos IP	155
Mouo manual para agregar dispositivos IP	150
Anadir un dispositivos IP que utilizar el protocolo ONVIP	100
	161
Anduir archivos de video	101
Despilegue de imagenes municanal basado en sonware	102
Digitalizadores de video	104
Configuración de los parametros del dispositivo	100
Configuración de los puertos seriales	1/1
	173
Cantales	174
Configuración de los perómetros de grobosión del concl	1/0
Configuración de los parametros de gradación del canal	100
Zanas nagras	102
Zuilas ilegias	100
levertir le imagen y combier le releción de concete	104
Configuración del conclude cudio	100
Configuración de les detectores de meximiente	100
Aiustas del dispositivo de detector de movimiento	100
Ajusies del dispositivo de delector de movimiento	101
Aiusta dal datastar da fuera/huma	102
Ajusie del delector de l'dego/numo	102
Solocoión de la lante y colibración de la lante de la cómara DTZ	105
	195
Ped	108
Establecer una conexión con el nuevo servidor	200
Cambiar la configuración de la conevión	200
Conevión a través de TRASSIR Cloud	202
Pastriccionas al conactarse a servidores con TDASCID 2.2	204 205
	200 206
	200
Sintavia da Duthan	201
Gilitatis de Eytilui	200
Lativación	210
ACIIVACION	212
i rabajar con conliguraciones	Z14

Trabajar con objetos	215
Diálogo con el usuario	220
Eventos en los scripts	221
Parámetros y recursos en los scripts	222
Uso de ActivePOS en scripts	225
Uso de ActivePOS en scripts	226
Reglas	227
Horarios	230
Añadir una cuenta de correo electrónico	232
Ejemplos de reglas y scripts	233
Módulos	250
ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias	251
Modos de funcionamiento manual y automático de ActiveDome	252
Creación de una escena ActiveDome	253
Comparación de las cámaras de visión general y de giro/inclinación	254
ActivePOS - sistema de control de operaciones de caja	256
Características del módulo ActivePOS	257
Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS	258
Incidentes y detectores de ActivePOS	260
Crear sus propios incidentes y detectores	
Configuración de los terminales - POS	264
Configuración de los terminales POS de R-Keeper	
Formato XML DSSL para ActivePOS	270
DSSL XML para objetos comerciales	273
DSSL XML para hostelería v alimentación	
DSSL XML para máquinas contadoras y clasificadoras de billetes	
DSSL XML para almacenes	
DSSL XML para gasolineras	
IP-Videoportero	
Conexión al servidor Asterisk	298
Configuración del teléfono SIP en el servidor	300
Configurar un teléfono SIP en el cliente	301
AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas	302
Selección, instalación y configuración de las cámaras para que funcionen con el módulo	
AutoTRASSIR	304
Configuración general del módulo AutoTRASSIR	306
Configuración de AutoTRASSIR	309
Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)	
Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)	313
Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)	315
Actualización de las listas de matrículas internas	319
Conexión de listas de matrículas externas a partir de un archivo de texto	322
Creación de una fuente de datos ODBC externa para AutoTRASSIR	324
Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS	327
Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS	320
Generación de una nantilla AutoTRASSIR	
Detector de software SIMT	
Configuración del detector SIMT	
ActiveSearch búsqueda de movimiento	
Aiusta da la calibración dal suelo	
Ajuste de la calibración del suelo	
Configuración del detector de objetos abandonados simplo	
Configuración del detector de objetos abandonados sumpte	
Configuración del delector de objetos abandonados avanzado	
Aiustos hégioss para al reconscimiento facial	
Ajustes pasicos para el reconocimiento facial nora el conol	
Ajustes del reconocimiento facial para el canal	
Configuracion dei reconocimiento facial 2.0 para el canal	
Dase de losilos	
Red neuronal de detección de estanterias vacias	

Detector de estanterías vacías	364
Detector de filas y detector de puestos de trabajo	365
Configuración del módulo "Detector de filas"	366
Configuración del módulo "Detector de nuesto de trabaio"	368
Recuento de visitantes	370
Configuración del módulo "Recuento de visitantes"	371
Detector de redes neuronales de personas/objetos	373
Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal	376
Clasificador	380
Detector de marcadores Arl Ico	381
Configuración del detector de marcadores ArUco	382
Generador de marcadores Arlico	385
Detector de bolsas por red neuronal	386
Detección de objetos abandonados mediante redes neuronales	387
Detector de posturas	390
Análisis	393
Control de supervisión de accesos v sistemas de seguridad v alarma contra incendios	394
TRASSIR Access Control	397
Dispositivos	398
Áreas de uso	402
Personal	403
Niveles de acceso del personal	407
Plantillas de visitantes .	410
Configuración de TRASSIR para funcionar con el sistema de supervisión y control de accesos	
"Orion Pro"	412
Conectando una fuente de datos (ODBC)	413
Configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de	
accesos "Hikvision"	414
Conexión de TRASSIR al panel ACS "Hikvision"	415
Configuración típica de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema de vigilancia y control de	
accesos y el sistema de seguridad y alarma contra incendios	416
Características de la configuración del servidor ACS "FortNet"	417
Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos	440
"Gate"	418
Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos	440
"Sigur(Spninx)"	419
Características de la configuración del servidor "NeoGuard" del sistema de supervisión y	400
control de accesos	420
Características de la configuración del servidor del sistema de supervisión y control de	404
acceso illium	421
Características específicas de los ajustes de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema	400
de segundad y alarma de incendios Schrack	422
Características específicas de la configuración de TRASSIR para su funcionamiento con el	400
Servidor del sistema de supervisión y control de accesos Spica	423
del aistema de supervisión y control de accesso "Deredey"	404
dei sistema de supervision y control de accesos Paradox	424
Características de la configuración de TEASSID para funcionar con los nonclos del sistema	420
Características de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema	107
ue supervision y control de accesos iviaxLogic	421
de seguridad o alarma contra incendios	<b>∆</b> ว¤
	740



# Soporte al cliente

TRASSIR presta gran atención al cliente. Nosotros frecemos los siguientes recursos informativos como parte del soporte de información:

- se proporciona soporte técnico para la instalación y configuración del sistema TRASSIR;
- en el sitio web de la compañía se creó una sección especial que contiene un conjunto de documentación técnica para el sistema TRASSIR, los controladores y utilidades necesarios, así como instrucciones y materiales de referencia;

Por favor, dirija sus preguntas y solicitudes relacionadas con el sistema TRASSIR a los siguientes medios:

- por teléfono +7 (495) 783-72-87,
- por correo electrónico support@dssl.ru,
- con la ayuda de formulario de comentarios en el sitio web de la empresa.

Debe indicar el número de su memoria USB, que está impreso en la propia llave, cuando se ponga en contacto con el soporte técnico. Esto nos ayuda a servirle más rápido y a mantener un registro de sus solicitudes.

## Signos convencionales

Bloques de información utilizados en el documento:



Advertencia sobre las características de la función, que requieren lectura y/o implementación obligatorias.



Información importante a la que debe prestar atención cuando trabaje con la función descrita.



Nota al texto, que tiene carácter informativo y/o recomendatorio.



Enlaces a otras secciones de la documentación, relacionada con la sección descrita.

# Información básica

El manual está diseñado para administradores de sistemas de videovigilancia. Este documento es una guía para instalar, configurar y utilizar el software TRASSIR. El propósito del documento es:

- ayudar a los administradores a instalar TRASSIR de forma independiente en los servidores y estaciones de trabajo del sistema de videovigilancia, y a iniciar y configurar TRASSIR de acuerdo con sus necesidades;
- proporcionar información de referencia sobre las funciones de TRASSIR y las formas de recibir soporte técnico;
- proporcionar una búsqueda rápida de información para resolver problemas relacionados con la instalación, configuración y funcionamiento de TRASSIR.



• "Ámbito de aplicación y breve descripción de las funciones"

# Ámbito de aplicación y breve descripción de las funciones

El software TRASSIR es un sistema automatizado de última generación diseñado para organizar la videovigilancia, procesar y almacenar la información de vídeo de forma inteligente y proporcionar un medio para que el personal de la sala de control pueda acceder a la información de vídeo.

TRASSIR cubre una amplia gama de aplicaciones y es la base fiable para los sistemas de videovigilancia centralizados y descentralizados.

El software está realizado en una arquitectura distribuida en red: puede funcionar tanto en un único servidor como en servidores complejos de varias máquinas. Los clientes que utilizan la información de videovigilancia trabajan en estaciones de trabajo independientes y pueden conectarse a los servidores TRASSIR a través de la red local o de Internet.

TRASSIR es un software de última generación con las siguientes características y tecnologías:

#### Tecnologías TRASSIR para un almacenamiento de datos fiable



La tecnología **MultiStor II** aumenta la capacidad de archivo varias veces al reducir ligeramente el archivo en el flujo principal, mientras que se obtiene un aumento significativo de la capacidad de archivo en el flujo adicional. Una característica adicional de la tecnología MultiStor II es la grabación en paralelo en varios discos duros de forma simultánea, lo que evita la pérdida total de datos en caso de que alguna unidad falle.



EdgeStorage, una tecnología que duplica la fiabilidad del archivo al utilizar dos archivos independientes en un mismo sistema.

Los dispositivos IP modernos (DVR y cámaras IP) soportan el archivado en un disco duro interno o en una tarjeta SD. TRASSIR puede gestionar cada archivo individualmente y, en caso de fallo del servidor o pérdida de comunicación, los datos del dispositivo no se perderán. Una vez restablecida la red, TRASSIR proporcionará acceso al archivo en dispositivos IP.

**Archivo de datos de vídeo**. TRASSIR soporta un número ilimitado de discos duros para la grabación, permitiendo la creación de archivos de decenas de terabytes. Se pueden conectar en caliente varios tipos de soportes digitales: CDs, memorias USB y FireWire.

El archivo de vídeo cuenta con un sistema de diagnóstico y estadísticas de espacio libre para cada unidad, y una serie de *configuraciones* que permiten al administrador especificar cuales son las unidades que se pueden utilizar y en que modo, y cuanto espacio se puede conservar en el archivo (la cantidad de espacio que se puede conservar en la unidad).

El archivo puede grabarse de forma continua, por orden del operador, por horario o por detector de movimiento. Si es necesario, el archivo puede ser *encriptado*.

**Canales perdidos**. Esta función facilita mucho el trabajo con el archivo, ya que permite visualizarlo en cualquier computador sin necesidad de realizar pasos o ajustes adicionales. Puede grabar un archivo de un servidor de vídeo en un disco externo y luego conectarlo a cualquier computador en el que se haya instalado TRASSIR, y trabajar con el archivo como en el servidor de vídeo. También puede ver este archivo mediante la aplicación gratuita TRASSIR Client, que no requiere una memoria USB con licencia para funcionar.

El término "canales perdidos" se utiliza para los canales que se crearán para ver el archivo en otro computador. *Los canales perdidos* son aquellos para los que sólo hay un archivo y ningún dispositivo de grabación de vídeo (grabber).

**Todos los eventos del sistema de videovigilancia se registran y almacenan en** *base de datos*, que puede estar ubicada tanto en el servidor local como en el remoto. El tiempo de almacenamiento de los eventos en la base de datos viene determinado por la configuración de TRASSIR.



**TRASSIR Cloud** es un servicio web DSSL gratuito que monitoriza sus servidores 24/7. Además, TRASSIR Cloud le permite gestionar sus servidores desde su cuenta personal y visualizar su estado en un mapa.

### Características de la red TRASSIR

La tecnología multithreading **MultiStream** reduce significativamente los requisitos de la CPU de un servidor de vídeo o de un computador cliente remoto. La esencia de la tecnología es recibir simultáneamente 2 secuencias de vídeo de la cámara con ajustes independientes de resolución, relación de compresión y frecuencia de imagen.

El primer canal, de máxima resolución, se utilizará para la grabación de archivos o la visualización en pantalla completa de la imagen de esta cámara. El segundo canal, de baja resolución y frecuencia de imagen reducida, se muestra en la pantalla (tanto del cliente como del servidor) en modo multipantalla. Ambos canales pueden configurarse de forma independiente y el sistema cambiará de uno a otro sin problemas, lo que supone un importante ahorro de recursos del servidor y de la red.



**Tier** es una característica única de TRASSIR que permite unir los servidores de una red en una estructura de árbol. La arquitectura de TRASSIR permite construir un sistema de videovigilancia distribuido de cualquier tamaño: un servidor puede conectarse a un número ilimitado de clientes de la red, tanto a través de la red local como de Internet global. Además, es posible *conectar un número ilimitado de servidores en una sola red*, y los servidores pueden trabajar de forma independiente e intercambiar información entre sí, incluso la red puede ser configurada de forma remota los servidores. La administración ilimitada de la red le permitirá gestionar cualquier servidor TRASSIR a través de su cliente de software o vía WEB. En el caso del acceso por navegador, basta con ejecutar *Servidor web de TRASSIR* y no es necesario instalar ningún software para configurar los puestos de trabajo de los operadores.

#### Funciones ergonómicas y de control



La interfaz de usuario abierta de TRASSIR le permite personalizar su espacio de trabajo con plantillas listas para usar para los divisores de pantalla y los diseños de cámara. Combine cualquier objeto en las pantallas de sus monitores a su gusto: *planos gráficos de las instalaciones*, disposición de cámaras de vídeo, sistema de control y supervisión de acceso y registros de eventos del servicio de operaciones, módulos de reconocimiento de matrículas *AutoTRASSIR* o control de cajas registradoras *ActivePOS*.

**El modo multitarea de TRASSIR** realiza todas las operaciones (monitorización, grabación de archivos, exploración de archivos, ajustes, acceso a la red, exploración de la red, así como la interacción con los sistemas de seguridad integrados) en paralelo en una única interfaz. Así, el personal puede realizar todas las acciones necesarias simultáneamente, sin interrumpir el funcionamiento de otros componentes del sistema de videovigilancia.



La facilidad de navegación hace que la experiencia del usuario sea mucho más sencilla.

Para ver el archivo, TRASSIR cuenta con un reproductor integrado que permite ver los fragmentos en cualquier orden, desplazarse hacia delante y hacia atrás, acercarse y alejarse, y ver cuadro a cuadro. También es posible exportar partes del archivo a un archivo de vídeo y crear capturas de pantalla.

ActiveSearch II es una tecnología de búsqueda inteligente de movimiento de archivos que facilita mucho el trabajo de los operadores. En las instalaciones con archivo 24/7, es necesario buscar en todo el archivo para encontrar un evento. Con ActiveSearch, todo lo que tiene que hacer es resaltar una zona en la que desee buscar un movimiento concreto y seleccionar un intervalo de tiempo: en unos segundos, TRASSIR mostrará una lista de clips de vídeo en los que haya habido algún movimiento en esa zona.

La función **MultiBúsqueda** multiplica la velocidad de búsqueda de eventos en el archivo. Seleccione una zona y obtendrá fragmentos de diferentes momentos del archivo en una escena en un segundo.

**TRASSIR** ActiveDome acelera 20 veces el control de la cámara giratoria. Esto le permite supervisar automáticamente grandes áreas y ampliar los objetos con un solo clic.

TRASSIR dispone de **herramientas de búsqueda integradas** que le permiten encontrar el evento deseado y, si es necesario, ir directamente a ver el archivo relacionado con este evento. También se pueden crear filtros para los eventos actuales para reducir el tamaño de la salida. Mediante el uso de filtros, sólo se pueden mostrar los eventos que interesan al operador.

TRASSIR implementa un mecanismo de **configuración flexible de la videovigilancia** mediante *programas, reglas* y *scripts*. Cualquier canal de hardware o vídeo en TRASSIR puede ser tanto una fuente de eventos como un ejecutor de una acción sobre este evento. Las programaciones, reglas y scripts le permiten controlar como reacciona el sistema de vigilancia ante cualquier evento que se produzca.

TRASSIR cuenta con un **sistema multinivel de distribución de derechos** para evitar el acceso no autorizado. El administrador puede crear cuentas de usuario con diferentes combinaciones de derechos de acceso, por ejemplo "ver los eventos actuales", "ver el archivo", "exportar el archivo", "admin" (capacidad de cambiar la configuración del sistema), etc., hasta llegar a la gestión de otras cuentas.

## Integración de TRASSIR



**Amplia gama de dispositivos compatibles**. En un mismo sistema de videovigilancia pueden operar diferentes tipos de dispositivos: *digitalizadores de vídeo con compresión hardware/software* y *equipos IP*. Sin embargo, TRASSIR funciona correctamente con la mayoría de las plataformas de hardware modernas y *la lista de dispositivos compatibles* se amplía continuamente.

**Usa el eficiente estándar de compresión H.264**. La norma ofrece tamaños de cuadro récord con una calidad perfecta. Por ejemplo, a una resolución de 704 x 576 con poco movimiento, un fotograma en color es de 3 Kb y un medio fotograma en blanco y negro es de 1 Kb. H.264 ofrece un enorme ahorro de espacio en disco y permite almacenar archivos de gran tamaño por mucho menos coste.



*ActivePOS* - integración con sistemas TPV. El amplio sistema de control de cajas registradoras cuenta con una integración basada en eventos con los principales sistemas de TPV. ActivePOS permite crear escenarios de detección de cualquier complejidad, y un potente sistema de informes con análisis de efectivo que no deja ninguna oportunidad a los defraudadores.

**Integración con** *ACS**y***<b>** *Firewall* - le da la posibilidad de obtener una lista completa de eventos del ACS. Esto le permite configurar las reglas de reacción, gestionar los objetos con las tarjetas TRASSIR, realizar la verificación por foto y vídeo y ver el estado de todos los objetos.

*AutoTRASSIR* - sistema de reconocimiento automático de matrículas puede ser utilizado para controlar la entrada/salida de vehículos del territorio de las empresas, así como, por la policía de tránsito, en los puestos de control y otros puntos de control. TRASSIR permite la interacción con los sistemas de control de acceso, la vigilancia por vídeo y audio y los actuadores (por ejemplo, las cercas).

"Información básica"

# Requisitos del sistema

En este apartado se exponen los requisitos básicos de equipamiento en los que se puede basar un sistema de videovigilancia:

- Servidor de vídeo es el computador donde TRASSIR procesará el vídeo, almacenará el archivo de vídeo y
  gestionará todo el sistema de videovigilancia.
   Para una configuración rápida del servidor de vídeo puede utilizar la lista de configuraciones ya hechas que se
  pueden encontrar en nuestro sitio web.
- 2. *Dispositivos IP compatibles* una lista de fabricantes cuyos equipos son compatibles con TRASSIR. Consulte esta sección si está planeando implementar un sistema de videovigilancia basado en dispositivos IP.
- 3. *Dispositivos de almacenamiento Lanser* Si tiene previsto utilizar la familia de dispositivos Lanser IP como grabadora de vídeo, esta sección proporciona una lista de modelos de discos duros compatibles que se pueden instalar en estos dispositivos.



"Configuración del sistema operativo Windows"

## Servidor de vídeo

Al diseñar un sistema de videovigilancia, se debe prestar especial atención a la selección de los componentes del futuro servidor de videovigilancia. A continuación se enumeran los aspectos más importantes.

- 1. **Tarjeta de vídeo**. En caso de que se planifique la visualización de vídeo directamente en el servidor de vigilancia, se debe utilizar una tarjeta de vídeo externa. TRASSIR funciona con prácticamente todas las tarjetas de vídeo ATI Radeon y nVidia modernas. Las recomendaciones para la selección de la tarjeta de vídeo se pueden encontrar en *nuestra base de conocimientos*.
- 2. Subsistema de disco. La matriz de discos que se utilizará para grabar el archivo debe seleccionarse no sólo en función del espacio total del disco, sino también en función de la velocidad de grabación del archivo requerida. Cuando el archivo se escribe, se lee y se borra simultáneamente, la velocidad real de los discos duros y las matrices de discos puede diferir considerablemente de la velocidad máxima especificada por el fabricante. Puedes leer más sobre esto en la subsección del manual: Seleccionar el número de unidades para el archivo.
- 3. Sistema operativo TRASSIR funciona con la mayoría de los sistemas operativos modernos de Microsoft Windows. La lista completa de sistemas operativos compatibles se encuentra en la subsección del manual: *Sistemas operativos compatibles*. Tenga en cuenta que para que TRASSIR funcione correctamente, es necesario realizar algunos cambios en la *configuración del sistema operativo*.



Siempre puede utilizar una de las configuraciones de servidor de vídeo preconstruidas disponibles en *nuestro sitio web*. También le recomendamos que consulte las listas de *hardware recomendado* y *no recomendado*.

- "Selección del número de discos para el archivo"
- "Sistemas operativos compatibles"
- "Equipos IP compatibles"
- "Dispositivos de almacenamiento para TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II"

## Selección del número de discos para el archivo

Al seleccionar el número de discos para el servidor de vídeo, hay que tener en cuenta la extensión del archivo, es decir, el número de discos necesarios para almacenar la cantidad total de datos.

El número de discos necesarios se calcula siempre en función del flujo total de datos. La cantidad de flujo ("tasa de bits") depende directamente de varios factores, entre ellos: el número de cámaras, la resolución de la imagen, el número de fotogramas grabados por segundo, el códec de compresión utilizado por la cámara IP o el digitalizador de vídeo, y otros. En el sistema en funcionamiento, el flujo total se encuentra en la pestaña *canales*. Puedes utilizar la calculadora de *nuestro sitio web* para calcular la capacidad y el número de discos.

Cantidad de discos	Velocidad al actualizar desde la versión 2.0 y 3.0 (discos fragmentados)	Velocidad en el caso de los discos formateados
1	5 MB/s	50 MB/s
2	7 MB/s	50 MB/s
3	15 MB/s	100 MB/s
4	20 MB/s	150 MB/s
5+	25 MB/s	200 MB/s



Puede encontrar una lista de discos duros recomendados en nuestra base de conocimientos.

Al utilizar sistemas de almacenamiento en red, es importante tener en cuenta que:

- Algunos discos iSCSI pueden tardar hasta 20 minutos en volver a conectarse después de una pérdida de conexión (que dura a partir de 1 minuto) debido a un fallo de la LAN.
- Cuando se utilizan matrices RAID (por ejemplo, RAID5), si una de las unidades falla, la velocidad de transferencia de datos se reduce en más de 2 veces.

El tamaño de las particiones lógicas en los discos duros no debe variar en más de un factor de 2 para hacer un uso óptimo de los recursos de los discos duros y garantizar la máxima velocidad de escritura del archivo.

Por ejemplo, si utiliza un disco local con una partición lógica de 1TB en un DVR para el almacenamiento de archivos, cuando instale un nuevo disco duro en el servidor o conecte un almacenamiento de red al servidor TRASSIR, el tamaño de las particiones lógicas en ellos no debe superar los 2TB.



• "Servidor de vídeo"

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Archivo"
- "Sistemas operativos compatibles"

#### Sistemas operativos compatibles

TRASSIR 4 funciona con cualquier versión moderna del sistema operativo Windows, tanto de 32 como de 64 bits. Al elegir entre las versiones de 32 y 64 bits del sistema operativo, se debe preferir la versión de 64 bits. El funcionamiento correcto de TRASSIR es posible bajo los siguientes sistemas operativos:

- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows Server 2012
- Windows 10



Para que TRASSIR funcione correctamente en un sistema operativo es necesario realizar una serie de ajustes. La lista de ajustes necesarios para cada sistema operativo se puede encontrar en *Configurar sistema operativo*.

4

"Servidor de vídeo"

• "Configuración del sistema operativo Windows"

# **Equipos IP compatibles**

TRASSIR ofrece soporte completo para los equipos IP fabricados por DSSL y otras empresas. La lista de fabricantes y modelos compatibles se amplía constantemente. Una lista completa de equipos IP compatibles, así como una lista de equipos IP que funcionan en TRASSIR a través de RTSP y ONVIF, está siempre disponible *en nuestro sitio web*. Además, en nuestro sitio web hay información detallada sobre las características y funciones de los equipos IP compatibles con TRASSIR 4. Para obtener información actualizada sobre las características y funciones compatibles de los equipos IP *descargar el archivo de MS Excel*.

- "Servidor de vídeo"
- "Dispositivos de almacenamiento para TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II"
- "Requisitos del sistema"

## Dispositivos de almacenamiento para TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II

Los modelos TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II pueden equiparse con su propio dispositivo de almacenamiento: un disco duro. La instalación de un disco duro le permitirá grabar un archivo de vídeo directamente en el Lanser, es decir, utilizarlo como un archivo adicional (de reserva).

Para obtener una lista completa de los modelos de discos duros compatibles con TRASSIR Lanser-4Mobile y TRASSIR Lanser-Mobile II, consulte *en nuestro sitio web*.

Una vez instalado el disco duro en el Lanser, hay que formatearlo. El formateo del disco duro se realiza a través de la interfaz web de Lanser si se conecta al dispositivo a través de una red, o a través de la interfaz interna del dispositivo si se conecta un monitor VGA y un ratón al Lanser.



"Servidor de vídeo"

- "Equipos IP compatibles"
- "Requisitos del sistema"

# Instalación

El número de pasos de instalación y su contenido pueden variar en función de la configuración del sistema de videovigilancia que se desee implantar (número de servidores de vídeo, número de canales, número y tipo de dispositivos de grabación de vídeo utilizados).



La instalación de cualquier software y de los controladores debe realizarse bajo una cuenta con derechos de administrador.

Se recomienda que el sistema de videovigilancia se instale en la siguiente secuencia:

- 1. Instalación de equipos de sistema de circuito cerrado de televisión. En general, su sistema de sistema de circuito cerrado de televisión puede incluir los siguientes equipos de grabación de vídeo:
  - Digitalizadores de vídeo.
  - dispositivos IP Lancer.
  - Cámaras giratorias analógicas.

Si su futuro sistema de videovigilancia no va a utilizar ninguno de los tipos de dispositivos anteriores, omita este paso. Además, este paso no cubre la instalación de cámaras IP (incluidas las cámaras de giro/inclinación), ya que todo el proceso de instalación consiste en conectar la cámara a la red local y establecer una dirección IP para ella.

- 2. Configurar los sistemas operativos servidores para que TRASSIR funcione correctamente.
- 3. *Instalar controladores para memorias USB Guardant en todos los servidores*. Las memorias USB se utilizan para proteger las copias con licencia de TRASSIR y son necesarias para ejecutarlo.
- 4. Instalar la base de datos PostgreSQL en el servidor. A continuación, el servidor creará automáticamente una base de datos para registrar y almacenar los eventos. Si su futuro sistema de vigilancia implica un gran número de eventos y su afluencia intensiva, se recomienda instalar el SGBD PostgreSQL en un servidor separado (que no se utilice para el procesamiento y la grabación de vídeo) para garantizar que la base de datos funcione correctamente.
- 5. Instale el software TRASSIR Server en todos los servidores como aplicación independiente o servicio de Windows.
- 6. Instalación del software TRASSIR Client en todas las estaciones de trabajo que se utilizarán para la videovigilancia. Tenga en cuenta que la videovigilancia se puede llevar a cabo mediante TRASSIR Client o TRASSIR Server. También puede optar por no instalar TRASSIR en las estaciones de trabajo de los operadores. Basta con configurar un servidor web de TrASSIR y todas las funciones de videovigilancia estarán disponibles a través de un navegador web estándar. En la estación de trabajo sólo se necesita el navegador Mozilla FireFox y una extensión de videovigilancia, que se instala haciendo clic en el enlace correspondiente del navegador.

# Instalación de digitalizadores de vídeo

Digitalizador de vídeo es un dispositivo electrónico para convertir las señales de vídeo analógicas en un flujo de vídeo digital. Dispone de un conector PCI o PCI-E y puede procesar la señal de una o varias cámaras de vídeo analógicas. Por la forma de procesamiento de la señal, un digitalizador de vídeo puede tener compresión por hardware o por software.

Compresión por hardware implica un procesador en el digitalizador de vídeo que realiza todo el trabajo rutinario de compresión y preprocesamiento de vídeo. En primer lugar, permite que incluso los procesadores más débiles puedan grabar hasta 64 canales de vídeo de alta resolución a 25 imágenes por segundo por canal. En segundo lugar, la CPU queda libre para otras tareas como el análisis de vídeo, el reconocimiento de patrones y el mantenimiento de los clientes de la red.

Con compresión por software, el vídeo se procesa directamente en el servidor utilizando los recursos de la CPU. Este tipo del digitalizador de vídeo supone una mayor carga para el servidor, pero al mismo tiempo ofrece una amplia gama de funciones.

TRASSIR permite utilizar los digitalizadores de vídeo con compresión por hardware y software en el mismo sistema de videovigilancia.

Para instalar un digitalizador de vídeo en la unidad del sistema:

- 1. Lee las instrucciones del fabricante del digitalizador de vídeo.
- 2. Apagar y desactivar el computador sacando el enchufe de la unidad del sistema de la toma de corriente.
- 3. Abrir la carcasa de la unidad del sistema.
- 4. Instalar digitalizador (digitalizadores) de vídeo en las ranuras PCI libres de la placa base y atornillarlos firmemente.
- 5. Cerrar la carcasa de la unidad del sistema.
- 6. Conectar el cable de interfaz al digitalizador de vídeo.
- 7. Conectar las señales de las cámaras al cable de interfaz.
- 8. Conectar el enchufe de la unidad del sistema a una toma de corriente.
- 9. Conectar la alimentación del computador.
- 10Esperar a que el sistema operativo arranque y a que se detecte el nuevo hardware.

11 Instalar los controladores para el hardware encontrado (suministrado con TRASSIR).

# Instalación de los servidores de vídeo IP TRASSIR Lanser

TRASSIR es compatible con los siguientes servidores de vídeo IP:

#### **TRASSIR Lanser IP-4P**

Panel trasero:



1	1 4	Interfaces de red para conectar cámaras IP
2	ENTRADA DE AUDIO	Conector RCA - entrada de audio
3	SALIDA DE AUDIO	Conector RCA - salida de audio
4	MONITOR VGA	Conector DB15 para monitor VGA
5	HDMI	Conector HDMI
6	LAN	Interfaz de red para conectar el videograbador a la red local
7	USB	Toma USB para conectar un ratón (utilizado para controlar la interfaz interna y una unidad flash (utilizada para actualizar la unidad)
8	48V	Fuente de alimentación de 48VDC
9	ALIMENTACIÓN	Interruptor para encender y apagar el dispositivo

#### TRASSIR Lanser 960H

Panel trasero de TRASSIR Lanser 960H-4:



Panel trasero de TRASSIR Lanser 960H-8 y TRASSIR Lanser 960H-8 Hybrid:



Panel trasero de TRASSIR Lanser 960H-16 y TRASSIR Lanser 960H-16 Hybrid:



1	VIDEO IN	Entradas de señal de vídeo BNC
2	VIDEO OUT	Salida BNC para el monitor analógico
3	Interfaz de USB	Diseñado para conectar un ratón USB o una memoria USB
4	HDMI	Conector HDMI
5	VGA	Conector DB15 para monitor VGA
6	ENTRADA DE AUDIO	Conector RCA - entrada de audio
7	SALIDA DE AUDIO	Conector RCA - salida de audio
8	Interfaz de LAN	Interfaz de red
9	RS-485	Conector RS-485 para conectar dispositivos
10	12V	Fuente de alimentación de 12VDC
11	POWER	Interruptor para encender y apagar el dispositivo
12	GND	Toma de tierra (debe conectarse al encender el grabador)
13	Alarma activada	Entradas de alarma
14	Alarma desactivada	Salidas de alarma

#### TRASSIR Lanser-Mobile II

Panel trasero:



1 Entradas de vídeo Entradas de vídeo para conectar cámaras		Entradas de vídeo para conectar cámaras
2	Salidas de vídeo	Salidas de la señal analógica. Las salidas se utilizan para conectarse a un monitor de vídeo analógico para su visualización y configuración. La segunda salida se puede utilizar para ver las cámaras en modo SPOT.
3	Entradas de audio	Entradas de audio para conectar micrófonos activos (amplificados).
4	Entrada de audio	Conector RCA para conectar altavoces activos o auriculares. Se utiliza para escuchar los mensajes de voz.
5	Entrada de línea	Conector RCA para conectar un micrófono activo (amplificado). Se utiliza para transmitir los mensajes de voz.
6 LAN Conector RJ-45 para conectar la unidad a la red median		Conector RJ-45 para conectar la unidad a la red mediante TCP/IP.
7	Monitor VGA	Conector D-sub para conectar un monitor VGA.
8	USB	Puerto USB para conectar un ratón USB (utilizado para controlar la interfaz interna).
9	Entradas de alarma	Entradas de alarma (4 unidades)
10	Salida de alarma	Salida de alarma (1 unidad)
11	RS-485	Puerto serie RS-485
12 RS-232 Puerto serial RS-232		Puerto serial RS-232
13	12V	Conector de alimentación de CC para la cámara (12 V, consumo de corriente de al menos 3,33 A)
14	Alimentación	Botón de encendido/apagado del dispositivo

#### TRASSIR Lanser-4Mobile

Panel trasero:



1	-	Conexión a tierra.	
2	2 USB Puerto USB para conectar un ratón (que se utiliza para controlar la interfaz una unidad flash (que se utiliza para actualizar la unidad).		
3	VIN1VIN4	Conectores de cámara.	
4	Video output	Salida de señal de vídeo analógica. Sirve para conectar un monitor de vídeo analógico.	
6	6 Video SPOT Salida de vídeo analógica. Se utiliza para ver las cámaras.		
7	LAN	Conector RJ-45 para conexión de red TCP/IP.	
8	OUT	Salida de alarma (1 unidad).	
9 IN Entradas de alarma (4 unidades).		Entradas de alarma (4 unidades).	
10	RS-485	Puerto serie RS-485. Se utiliza para controlar los dispositivos rotativos.	
11	DC 12V	Conector de alimentación de CC para la cámara (12 V, consumo de corriente de al menos 3,33 A)	
12	RS-232	Puerto serial RS-232. Sirve para configurar el TRASSIR Lanser-4Mobile mediante el puerto serial del computador.	

#### TRASSIR Lanser-1Real

#### Panel trasero:



1	LAN	Toma de red RJ-45. Se utiliza para la conexión a la red	
-			
2	2 1A 1B Salida de alarma (pines A y B).		
	IN G	Entrada de alarma (pines IN y G).	
	T+ T-	Puerto serie RJ-485 semidúplex (pin T+ y T-).	
3	3 IN Entrada de audio. Sirve para conectar un micrófono activo (amplificado).		
4	OUT	Salida de audio. Sirve para conectar los auriculares. Para escuchar a alto volumen (por ejemplo, cuando se conectan altavoces o un sistema de megafonía), se necesitará un amplificador de audio externo.	
5	VIN	Entrada para la señal de vídeo analógica de la cámara.	
6	SD	Ranura para tarjetas SD.	
7	DC12V	Conector para la alimentación (12 V, consumo de corriente de al menos 700 mA).	
8	PWR	Luz indicadora de encendido de la unidad.	

Siguientes instrucciones le ayudarán a preparar el servidor de vídeo IP para conectarse a TRASSIR.



Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, debe desconectarse la alimentación.



Antes de conectar cualquier equipo al servidor de vídeo IP, le recomendamos encarecidamente que lea el manual del servidor de vídeo IP y la lista de compatibilidad de dispositivos.

Antes de conectar el servidor de vídeo IP a TRASSIR, realice:

- 1. Inserte el disco duro en la unidad y asegúrelo.
- 2. Conecte el cable de red a la toma RJ-45 (UTP) de la unidad. Si la unidad se conecta directamente al computador, debe utilizarse un cable con circuito cruzado.
- 3. Conecte una o varias cámaras al conector correspondiente de la unidad:
  - RJ-45 para cámaras IP
  - BNC para cámaras analógicas
- 4. Conecte los dispositivos de audio a los conectores RCA correspondientes de la unidad.
- 5. Conecte los contactos para el funcionamiento de las entradas/salidas de alarma.
- 6. Conecte los contactos del puerto RS-485 para operar el dispositivo rotativo.
- 7. Estabilice el servidor de vídeo IP y conecte la alimentación.
- 8. Abra la interfaz WEB del dispositivo y formatee el disco duro.
- 9. Configure el servidor de vídeo IP con la utilidad SADP.

Ahora, puede añadir el dispositivo a TRASSIR.



Además de los dispositivos mencionados, TRASSIR también funcionará correctamente con los modelos más antiguos de servidores de vídeo IP: Lanser-4M, Lanser-4HDD, Lanser-4Real. Tenga en cuenta que no podrá pedir estos dispositivos (por ejemplo, para ampliar su sistema de vigilancia).

## Configuración de la red para los servidores de vídeo TRASSIR Lanser

Después de *preparar el Servidor de Vídeo IP* y antes de *añadirlo* a TRASSIR, hay que configurar los parámetros de red del dispositivo: *dirección IP*, *máscara de subred* y *gateway*. Los parámetros se pueden ajustar de dos maneras:

- en la utilidad SADP;
- en la interfaz del dispositivo.

#### Configuración de TRASSIR Lanser mediante su propia interfaz

- 1. Conecte un monitor y un ratón a la unidad.
- 2. Encienda TRASSIR Lanser.
- 3. Abra el menú de configuración de red seleccionando *Menú > Configuración > Red*.
- 4. En el menú que se abre, seleccione la pestaña General.

NIC Type	10M/100M Auto 🛛 🛨
DHCP	
IP Address	192.168.150.150
Subnet Mask	255.255.0 .0
Default Gateway	192.168.1 .1
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAC Address	00:40:48:6d:f2:8c

- 5. Establezca la configuración de la red de una de las dos maneras siguientes:
  - Recuperar automáticamente la configuración Si hay un servidor DHCP funcionando en la red y quiere recuperar automáticamente la configuración de red para este dispositivo, marque DHCP.
     Puede comprobar el estado del servidor DHCP utilizando la pestaña Estado de la red:

Network Settings			
Beneral BAdvanced	Metwork Status		
DUCD Statue:			
English	NIO		
Enaple	NO		
IP Address	N/A		
Subnet Mask	N/A		
Default Gateway	N/A		
PPPOE Status:			
Enable	NO		
IP Address	N/A		
Subnet Mask	N/A		
Default Gateway	N/A		
		OK	

- Introducir manualmente la configuración de la red para ello, establecer los valores de los campos:
  - Dirección IP dirección que se asignará al dispositivo;
  - *Máscara* máscara de subred;
  - Gateway Dirección IP de la puerta de enlace (normalmente el router);
  - *Primario. Servidor DNS*, *Altern. Servidor DNS* Servidores DNS primario y secundario para trabajar con su dispositivo.
- 6. Pulse Aceptar para guardar los ajustes.

#### Configuración de TRASSIR Lanser con la utilidad SADP

- 1. Descargue la utilidad SADP desde nuestro sitio.
- 2. Descomprima el archivo e instale la utilidad.
- 3. Si es necesario, reinicie el computador.
- 4. Ejecute la utilidad ejecutando el archivo sadpdlg.exe.
- 5. Pulse el botón *Enter* en la ventana que se abre.
- 6. En la lista de dispositivos encontrados, seleccione su dispositivo. Pulse el botón Modificar.

	Device type	IP address	Port number	Device Serial No.	Device Serial Number
001	DS_6104HF	192.168.1.56	8000	DS6104HCI-SD00200	DS6104HCLSD00200804228C
002	DS_6104HF	192.168.10.3	8000	DS6104HCI-SD00200	JP 301041101 3D 0020000422DC
003	DS_6104HF	192.168.10.4	8000	DS6104HCI-SD00200	soft version
004	DS_6104HF	192.168.10.5	8000	DS6104HCI-SD00200	
005	DS_2CD81	192.168.77.45	8000	DS6101HFI-IP-SD002	ļ
006	DS_2CD81	192.168.77.18	8000	DS6101HFI-IP-SD002	subnet mask
007	DS_2CD81	192.168.77.29	8000	DS6101HFI-IP-SD002	255 . 255 . 0 . 0
800	DS_2CD81	192.168.77.17	8000	DS6101HFI-IP-SD002	]
009	DS_2CD81	192.168.77.35	8000	DS6101HFI-IP-SD002	IP address
010	DS_2CD81	192.168.77.23	8000	DS6101HFI-IP-SD002	192 . 168 . 1 . 56
011	DS_2CD81	192.168.77.32	8000	DS6101HFI-IP-SD002	J
012	DS_2CD81	192.168.77.30	8000	DS6101HFI-IP-SD002	device port
013	DS_2CD81	192.168.20.22	8000	DS2CD812PF002008	0000
014	DS_2CD81	192.168.77.28	8000	DS6101HFI-IP-SD002	0000
015	DS_2CD81	192.168.77.3	8000	DS6101HFI-IP-SD002	MAC Address
016	DS_2CD81	192.168.77.26	8000	DS6101HFI-IP-SD002	00.40.36.36.99.od
017	DS_2CD81	192.168.77.46	8000	DS6101HFI-IP-SD002	00-40-30-30-03-04
018	DS_2CD81	192.168.77.41	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
019	DS_2CD81	192.168.77.47	8000	DS6101HFI-IP-SD002	piease input password
020	DS_2CD81	192.168.77.43	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
021	DS_2CD81	192.168.77.25	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
022	DS_2CD81	192.168.77.24	8000	DS6101HFI-IP-SD002	modify cancel save
023	DS_2CD81	192.168.77.13	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
024	DS_2CD81	192.168.77.40	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
025	DS_2CD81	192.168.77.42	8000	DS6101HFI-IP-SD002	Becume default password.
026	DS_2CD80	192.168.5.88	8000	DS2CD832VF002008	
027	DS_7204HC	192.168.5.64	8000	DL72040120081009B	ОК
028	DS_2CD81	192.168.77.8	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
029	DS 20081	192.168.77.38	8000	DS6101HFI-IP-SD002	
٢				>	
					Exit

- 7. En el campo *Máscara de subred*, introduzca la máscara de subred.
- 8. En el campo *Dirección IP*, introduzca la dirección IP de la unidad.
- 9. En el campo Por favor, introduzca la contraseña, introduzca la contraseña (por defecto es "12345").



#### 10Pulse Guardar.



"Instalación de los servidores de vídeo IP TRASSIR Lanser"

## Conexión de almacenamiento de datos en red

El almacenamiento conectado a la red (NAS) es un dispositivo con una matriz de discos conectado a la red local. Normalmente, los discos duros de los NAS se combinan en matrices RAID para garantizar un almacenamiento de datos fiable.

Prácticamente cualquier almacenamiento en red iSCSI puede utilizarse en TRASSIR como archivo de vídeo.



El NAS debe estar configurado antes de conectarse.

La configuración de la conexión al NAS en el software TRASSIR depende del sistema operativo en el que se esté ejecutando:

- Familia CO Windows
- "TRASSIR OS" basado en Linux



- "Configuración de almacenamiento de red "QNAP Turbo NAS""
- "Conexión de almacenamiento en red en Windows"
- "Configuración de la conexión de almacenamiento en red en "TRASSIR OS" basado en Linux"
- "Configuración del archivo en el servidor"

## Configuración de almacenamiento de red "QNAP Turbo NAS"

Consideremos la configuración utilizando un almacenamiento en red "QNAP Turbo NAS" como ejemplo.

1. Para conectarse al NAS, inicie su navegador y en la barra de direcciones introduzca

http://direcciónip:8080

donde *direcciónip* es la dirección del dispositivo de almacenamiento en red (NAS). Si la conexión tiene éxito, aparecerá una ventana de autorización en el navegador.

NAS0715EE     +		r <sup>in</sup> t ⊽ C <b>C</b> • Google	₽ ∔ ♠ ◘
QNEP QTS 4.0.5	Turbo System		
	Username Password		
	Remember me     Secure login		
			internet of

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión. Si ha iniciado la sesión correctamente, se abrirá el panel de control del NAS.



 Inicie Storage Manager y haga clic en Panel de información -> Vista general. Esta página contiene información sobre los discos duros instalados en el NAS, su estado y tamaño.



Para utilizar un NAS como archivo de vídeo TRASSIR, debe crear uno o varios volúmenes. Tenga en cuenta que todos los discos lógicos en los que se va a escribir el archivo deben tener aproximadamente el mismo tamaño y se garantiza que no difieren en tamaño más de 2 veces. Puedes utilizar matrices RAID para proporcionar un almacenamiento de datos fiable.

4. Para habilitar y configurar una conexión iSCSI externa al NAS, haga clic en iSCSI -> Storage iSCSI y haga clic en Setup. En la ventana que se abre, marque Habilitar el servicio de destino iSCSI y especifique El puerto del servicio iSCSI.



5. Para crear y configurar un nuevo almacenamiento iSCSI, haga clic en *Crear*. Esto iniciará el Asistente de Configuración Rápida. Si es la primera vez que crea un almacenamiento iSCSI, seleccione la opción Crear *objetivo iSCSI con LUN vinculado* y haga clic en *Siguiente*.



6. En el paso 3 hay que introducir el nombre del objetivo y su alias.



Pulsa Seguir para continuar.

7. El paso 4 define los parámetros de autenticación CHAP. Si es necesario, marque **Usar autenticación CHAP** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Use CHAP authenti	cation	
Username:	admin	
Password:	•••••	
Re-enter Password:	•••••	
Mutual CHAP		
Username:		
Password:		
Re-enter Password:		

Pulsa Seguir para continuar.

8. En el paso 5 debe realizar la creación de iSCSI LUN. Para ello, defina la opción de asignación de espacio LUN, introduzca un nombre LUN, defina su ubicación y el tamaño a ocupar.

Quick Configuration Wizard					
Create an iS	CSI LUN				
LUN Type	Block-based ()	(	0	File-based	
LUN Allocation:	Thin Provisioning	6	0	Instant Allocation	
LUN Name:	NAS_0				
LUN Location:	Storage Pool 1			¥	]
Free Size:	418.02 GB				
Capacity:	400 GB 🗡				
	4K bytes Sector Si	ze			
Step 5/10		Back		Next Cancel	

Pulsa Seguir para continuar.

9. El paso 9 confirma los ajustes realizados.

Quick Configuration Wizard					
Confirm the Settin	gs				
Target Name:	NAS	*			
Target IQN:	iqn.2004-04.com.qnap:ts-ec1679u-rp:iscsi.NAS.d715eb				
Target Alias:	NAS				
Data Digest:	No	E			
Header Digest:	No				
CHAP authentication:	Yes				
CHAP Username:	admin				
Mutual CHAP authentication:	No				
Mutual CHAP Username:					
LUN Type:	Block-based				
LUNL Allocations	Instant Allocation	-			
Step 9/10	Back Next Cancel				

10En el paso 10 se crean el objetivo iSCSI y el LUN.

Quick Configuration Wizard			
iSCSI Quick Configuration Wizard			
Created successfully!			
You can perform advanced settings at the "TARGET MA	ANAGEMENT" and "ADVANCED ACL" page.		
Step 10/10	Finish		

El asistente de configuración rápida debería dar como resultado un objetivo iSCSI, con un LUN conectado a él:

tiretox *			
NASD715EB	+		
	bin/main.html?4.0.5.20131023.1382461755	☆ マ C Scogle	₽ ↓ ♠ 🖸
	Storage Mana×	🕑 🛈 🗊 📃 🛛	imin 🔹 Q 🙎 🌐 🖸
			\$
DASHBOARD	Y iSCSI Target List	Create	ction • Settings
Overview	Alias (ION)	Capacity Allocated	Status
STORAGE	<ul> <li>nas (iqn.2004-04.com.qnap:ts-ec1679u-rp:iscsi.nas.d715</li> </ul>		Connected
Solumes	ID: 0 - nas_0 (File-based LUN from DataVol1)	2048.00 GB 100%	Enabled
Storage Pools			
🚇 Disks			
P Encryption			
💻 SSD Cache			
iscsi	× .		
🚍 iSCSI Storage	In-Manual iCCST LUN List		Action -
C Advanced ACL			
🔀 LUN Backup	Name 🗠	Capacity Allocation	Status
VIRTUAL DISK	× 1		
💂 Remote Disk			


- "Conexión de almacenamiento de datos en red"
  - "Conexión de almacenamiento en red en Windows"
  - "Configuración de la conexión de almacenamiento en red en "TRASSIR OS" basado en Linux"
  - "Configuración del archivo en el servidor"

### Conexión de almacenamiento en red en Windows

Los volúmenes configurados en el almacenamiento en red se mostrarán como unidades lógicas cuando se conecte en Windows. Es decir, todos los comandos aplicables a los discos lógicos se pueden utilizar cuando se trabaja con estos discos.

Como conectar y configurar el almacenamiento de red en Windows:

1. Abra Inicio -> Panel de control -> Administración -> Iniciador iSCSI

	Refresh		
Address	Port	Adapter	IP address
To add a targe	t portal, dick Disco	ver Portal.	Discover Portal
To remove a ta hen click Rem	arget portal, select ove.	the address above and	Remove
NS servers The system is	registered on the fo	llowing iSNS servers:	Refresh
Name			
To add an iSNS	Server, dick Add S	erver.	Add Server
To remove an hen click Rem	iSNS server, select ove.	the server above and	Remove

- 2. Vaya a la pestaña Detectar y haga clic en el botón Detectar portal para conectarse al almacén de datos de red...
- 3. Escriba la dirección IP del almacenamiento en red y especifique el puerto de Servicio iSCSI especificado cuando se configura en el almacenamiento en red .

Discover Target Portal	<b></b>
Enter the IP address or DNS name ar want to add.	nd port number of the portal you
To change the default settings of the the Advanced button.	discovery of the target portal, dick
IP address or DNS name:	Port: (Default is 3260.)
IP address or DNS name: 192.168.100.100	Port: (Default is 3260.) 3260

4. Si especificó los parámetros de autenticación de CHAP durante la configuración del almacenamiento en red, haga clic en el botón *Avanzado* para introducirlos y escriba los mismos parámetros.

IPsec         Connect using         coal adapter:       Default         initiator IP:       Default         arget portal IP:       Image: Comment of the same and CHAP logs on CHAP log on Information         Chable CHAP log on       CHAP log on Information         CHAP holps ensure connection security by providing authentication between a target and ninitiator.       Image: CHAP log on CHAP log on Information         CHAP holps ensure connection security by providing authentication between a target and ninitiator.       Image: CHAP log on Information         Instance:       admin       Image: Im	eed settings	
connect using         scal adapter:       Default         witator IP:       Default         arget portal IP: <ul> <li>RC / Checksum</li> <li>Data digest</li> <li>Header digest</li> <li>Enable CHAP log on</li> <li>CHAP Log on Information</li> <li>HAP helps ensure connection security by providing authentication between a target and ninitiator.</li> <li>Dues, specify the same name and CHAP secret that was configured on the target for this issectified.</li> </ul> <li>ame:         <ul> <li>admin</li> <li>arget secret:</li> <li> </li></ul> <li>Perform mutual authentication</li> <li>Due subentization</li> <li>Due charter the configuration page or use ADUS.</li> </li>	ral IPsec	
ocal adapter: Default	onnect using	
ntiator IP: Default  arget portal IP:  RC / Checksum  Ct / Checksu	cal adapter:	Default 👻
arget portal IP:  RC / Checksum  CRC / Checksu	itiator IP:	Default 🔹
CRC / Checksum  Data digest Header digest Header digest  Fnable CHAP log on CHAP log on information CHAP hops ensure connection security by providing authentication between a target and in initiator. To use, specify the same name and CHAP secret that was configured on the target for this nitiator. The name will default to the Initiator Name of the system unless another name is pecified. Hame:  admin Farget secret:  Perform mutual authentication I o use mutual CHAP, either specify an initiator secret on the Configuration page or use ADDLS.	arget portal IP:	
Data digest     Header digest       Image: I	RC / Checksum	
Enable CHAP log on  CHAP Log on information  CHAP helps ensure connection security by providing authentication between a target and an initiator.  To use, specify the same name and CHAP secret that was configured on the target for this nitiator. The name will default to the Initiator Name of the system unless another name is specified.  tame:  admin  farget secret:  Perform mutual authentication  fo use mutual CHAP, either specify an initiator secret on the Configuration page or use XDDUS.	Data digest	Header digest
Farget secret:         Perform mutual authentication         To use mutual CHAP, either specify an initiator secret on the Configuration page or use AXDUS.	CHAP Log on information HAP helps ensure conner i initiator. ) use, specify the same i	n ction security by providing authentication between a target and name and CHAP secret that was configured on the target for this
Perform mutual authentication To use mutual CHAP, either specify an initiator secret on the Configuration page or use RADIUS.	CHAP Log on information (AP helps ensure conner- initiator, o use, specify the same r tator. The name will de ecified. ame:	tion security by providing authentication between a target and name and CHAP secret that was configured on the target for this fault to the Initiator Name of the system unless another name is admin
Use RADIUS to generate user authentication credentials Use RADIUS to authenticate target credentials	CHAP Log on information 1AP helps ensure conner- initiator. uses, specify the same i tiator. The name will de teafied. ame: urget secret:	tion security by providing authentication between a target and name and CHAP secret that was configured on the target for this fault to the Initiator Name of the system unless another name is admin

5. Si se conecta correctamente al almacenamiento de red, el identificador aparecerá en la pestaña **Destinos**. En este caso, su estado será "Inactivo".

rgets	Discovery	Favorite Taro	ets Volu	mes and Devices	RADI	JS Configuratio
י Duick Co	onnect					
To disco DNS nai	iver and log me of the t	on to a target arget and then	using a ba click Quick	sic connection, Connect.	type the	IP address or
Target:						Quick Connect
Discover	ed targets					
						Refresh
Name					Status	
ign.20	04-04.com.	qnap:ts-ec167	u-rp:iscsi.	nas.d715eb	Inactiv	/e
dick Con To comp then clic	oletely disco k Disconne	nnect a target	, select the	e target and the	. [	Connect Disconnect
For targ	et properti ne target a	es, including co	nfiguration	of sessions,		Properties
		id dick Propert	les.			
For con the targ	figuration o let and the	f devices assoc n dick Devices.	iated with	a target, select		Devices
For con	figuration o let and the out basic iSi	f devices associated and the second sec	iated with	a target, select		Devices

6. Para comenzar a trabajar con el almacenamiento en red, debe activarlo. Para ello, selecciónelo en la lista y haga clic en el botón *Conectar*. Al hacerlo, el estado del almacenamiento en red se "Conectará".

Si todas las operaciones se realizan correctamente, aparecerá un nuevo disco en el sistema operativo. Para detectarlo, abra *Computador - > Administración -> administración de discos* 

Computer Management					×
File Action View Help					
🗢 🔿 📶 🖬 😫 ;	X 🖺 🖻 🧃 👸				
🔚 Computer Management (Local	Volume	Layout Type File System Status		Capacity Free Space 9	% Free
System Tools	💼 (C:)	Simple Basic NTFS Healthy (Boo	t, Page File, Crash Dump, Primary F	Partition) 24.90 GB 7.15 GB 2	29 %
Task Scheduler     Annu	System Reserve	d Simple Basic NTFS Healthy (Syst	em, Active, Primary Partition)	100 MB 72 MB 7	12 %
Event Viewer					
Big Shared Folders					
Icocal Users and Groups					
Performance     Perfor					
🚔 Device Manager	•	m			۰.
4 🔄 Storage			[		
🔤 Disk Management	Disk 0				
Services and Applications	Basic 25.00 GB	System Reserved (C:)			
	Online	Healthy (System Active Healthy (Boot Page File	Crash Dump Primary Partition)		
	Disk 1				
	Basic				
	3685.63 GB	2048.00 GB	1637.63 GB		
	Unine	Unallocated	Unallocated		
	CD-ROM 0				
	CD-ROM (D:)				
	No Media				
4	Unallocated	Primary partition			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Antes de utilizar el disco en TRASSIR, haga una partición y formatee el disco. Tenga en cuenta que todos los discos lógicos en los que se escribirá el archivo deben tener aproximadamente el mismo tamaño y se garantiza que no difieren en tamaño más de 2 veces.

- "Conexión de almacenamiento de datos en red"
- "Configuración de almacenamiento de red "QNAP Turbo NAS""
- "Configuración de la conexión de almacenamiento en red en "TRASSIR OS" basado en Linux"
- "Configuración del archivo en el servidor"

# Instalación de memorias USB de Guardant

Clave - USB electrónica Guardant es un dispositivo diseñado para proteger el TRASSIR y los datos asociados a él, de las acciones no autorizadas uso y duplicación no autorizados. Cada licencia de TRASSIR contiene información sobre el número de clave-USB que se utilizará para ejecutar y hacer funcionar el software. El funcionamiento con TRASSIR no será posible si:

- · Clave-USB no conectado al computador en el que está instalado TRASSIR;
- Los controladores de la clave-USB no estaban instalados o se produjeron errores durante la instalación;
- el número físico de la clave-USB no coincide con el número especificado en la licencia de TRASSIR.

Para instalar los controladores de la clave-USB de Guardant debe:

- 1. Asegúrate de tener los derechos de administrador. De lo contrario, la instalación del controlador fallará.
- Descargue los controladores para el la clave-USB Guardant desde el sitio web del fabricante, o desde sitio web de DSSL. También puede encontrar los controladores de las claves en el CD-ROM de TRASSIR. A la hora de descargar los controladores para las claves-USB, debes tener en cuenta la versión y el tamaño de tu sistema operativo.
- 3. Desconecte todas las demás claves (si están conectadas). La clave-USB de Guardant sólo debe conectarse al puerto después de la instalación de los controladores. Si la clave se conectó antes de instalar el controlador y se está ejecutando el asistente de instalación de dispositivos estándar de Windows, entonces es necesario retirar la clave del puerto y completar el funcionamiento del asistente.
- 4. Cierre todas las aplicaciones para evitar un error de separación de archivos.
- 5. Ejecutar archivo GrdDriversRU.msi o Setup.exe y siga las instrucciones del instalador.
- 6. Después de completar el procedimiento de instalación, compruebe que la clave-USB de Guardant está operativa. Para ello:
  - Conectar clave-USB de Guardant.
  - Compruebe que la luz de la llave está iluminada en todo momento.
  - Consulte que la clave-USB de Guardant aparezca en el Administrador de dispositivos de Windows.



Puede instalar los controladores de claves de Guardant al mismo tiempo que TRASSIR, ya que el paquete de distribución de TRASSIR contiene también los controladores de claves necesarios.

# Configuración del sistema operativo Windows

En esta sección se describen los procedimientos para configurar los ajustes del sistema operativo Windows que deben realizarse en el servidor.

#### **Configuración de Windows 10**

Para que TRASSIR funcione correctamente en Windows 10 es necesario realizar los siguientes ajustes:

1. Desactivar la restauración del sistema en todas las unidades.

Nombre de equ	ipo		Hardware
Opciones avanzadas	Protección o	lel sistema	Acceso remo
Use Protección o en el sistema.	el sistema para d	eshacer cant	oios no deseados
estaurar sistema			
	del sistema		
Jede desnader cambios			
vitiendo el equipo a un stauración anterior.	punto de	Fies	taurar sistema
vitiendo el equipo a un stauración anterior.	punto de	Bes	taurar sistema
vitiendo el equipo a un stauración anterior. Infiguración de protecci	punto de	Potecció	taurar sistema
ritendo el equipo a un tauración anterior. Inguración de protecci Unidades disponibles	punto de	Protección	taurar sistema
reter operator cambo ritendo el equipo a un tauración arterior. Inidades disponibles Local Disk (D:)	punto de	Protecció Desactiva Desactiva	taurar sistema
vitendo el equipo a un stauración anterior. Unidades disponibles Local Disk (D.) Disco local (C.) (Si antrive (E.)	punto de in tema)	Protecció Desactiva Desactiva Desactiva	n da da da
utere devalacier devalacier stauración anterior. unidades disponibles Local Disk (D) Local Disk (D) Local Disk (D) Encol Iocal (C.) (Si archive (E.) Establezca la configura administre el espacio en e restauración.	terna) són de restaurac disco y elimine p	Protecció Desactiva Desactiva Desactiva den. untos	n da da da Configurar

2. Activar el parámetro disablelastaccess (Desactivar el último tiempo de acceso) para aumentar la velocidad de acceso a las carpetas y archivos.

Inicie CMD.exe y ejecute: fsutil behavior set disablelastaccess 1 y pulse el botón Aceptar.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	-	×
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1645] (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.		^
C∶\Users\User>fsutil behavior set disablelastaccess 1 Error: Acceso denegado.		
C:\Users\User>_		
		~

Reinicie el computador.

3. Desactivar la actualización automática de Windows.

Abra **Preferencias > Actualización y seguridad > Opciones avanzadas** y marque **Retrasar la recepción de actualizaciones de componentes**.



AbraPreferencias > Actualización y seguridad > Opciones avanzadas > Elija como y cuando recibir las actualizaciones y elija Откл..



4. Desactivar el protector de pantalla de Windows, establecer la configuración de la pantalla apagada.

Abra *Preferencias > Personalización* y en el parámetro*fondo*seleccione *No*.

Abra Configuración > Sistema > Alimentación y modo de reposo y en configuración Cuando se alimenta de la red eléctrica, desconectar después de seleccione Nunca.



5. Abra Configuración > Hora e idioma > Configuración avanzada de fecha y hora, configuración regional > Idioma > Configuración avanzada y haga clic en el enlace Aplicar la configuración de idioma a la pantalla de bienvenida, a las cuentas del sistema y a las nuevas cuentas de usuario. En la pestaña Avanzado en ajustes/Idioma para programas que no soportan Unicode se debe establecer la opción Ruso (Rusia).

otater table an programma no compatible con Unicode. Etta configuración esta tables las contes a construite de papor. ordeguración esta tables esta tables esta tables esta ta	eleccione el idioma (configuración	a regional del sistema) que se usará al
oróguncion del sistema actual: luso (Ruina) v juncio harto. Del UTI-1 Unicode para la compatibilidad dei sistema en todor al mundo: Ruso (Ruina) © Cambiar configuración regional dei sistema	iostrar texto en programas no com lecta a todas las cuentas de usuario	spatibles con Unicode. Esta configuración o del equipo.
laus Alunia) v )]Weisch keus Lib UTF-1 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo Aregtar Cancelar Ruos (Rusia) @Cambiar configuración majonal del sistema.	Configuración regional del sistema	actual:
Version bete: Use UT-3 Unicode para la compatibilidad de idioma en todo el mundo: <u>Areptar</u> <u>Cancetar</u> Ruce (Rusia) © Cambiar configuración regional del sistema.	tuso (Rusia)	~
Cambiar configuración regional del sistema	Ruso (Rusia)	
	Cambiar confi	guración regional del sistema

6. Desactivar el control de cuentas de usuario (UAC).

Abra Panel de control > Cuentas de usuario > Cambiar la configuración del control de cuentas y seleccione Notificar nunca.

		🕨 🛠 Todor los	elem	entos de Par	el de control > Securidad y mantenimiento y 71	Burcar en el Panel de control	
		1 10005 101	een	entos de Pan	e de control - > Segundad y mantenimiento - >	buscar en el Panel de Control	
Ve co	ntana prin ntrol	cipal del Panel de		Revisar n	ensajes recientes y resolver problemas		
a	mbiar la	Configuración	de Co	ntrol de cuer	tas de usuario	>	<
8	mbiar c	Elij	a cuá	indo dese	a recibir notificaciones acerca de cambios en el equ	ipo	- 1
6	rmensa	Con Más	trol de infon	e cuentas de mación acers	usuario ayuda a impedir que programas perjudiciales realicen camb a de la configuración de Control de cuentas de usuario	ios en el equipo.	
			Notifi	carme siemp	e		
			-	-	No notificarme nunca cuando:		
					<ul> <li>Las aplicaciones intentan instalar software o hacer cambios en el equipo</li> </ul>		
			-	-	Realice cambios en la configuración de Windows		
			-	-			
			-	-	No se recomienda.		
			No no	tificarme nu	ica		
	a tambi				S Acepta	r Cancelar	
lie	storial d						- 1

#### Configuración de Windows 7

Para que TRASSIR funcione correctamente en Windows 7 es necesario realizar los siguientes ajustes:

- 1. Desactivar la restauración del sistema en todas las unidades.
- 2. Activar el parámetro disablelastaccess (desactivando la última hora de acceso). Esto ayudará a aumentar la velocidad de acceso a las carpetas y archivos. Para activar la opción:
  - abrir el menú Inicio;
  - en el cuadro de entrada, escriba: fsutil behavior set disablelastaccess 1 y pulse el botón Aceptar;
  - reinicie el computador para que los cambios surtan efecto.
- 3. Desactivar la actualización automática de Windows. Para ello:
  - abrir Panel de control > Centro de actualizaciones de Windows;
  - seleccione Configuración en el menú de la izquierda;
  - Seleccione *No buscar actualizaciones (no recomendado)* en la lista desplegable de la ventana de configuración y haga clic en *Aceptar*.
- 4. Desactivar el protector de pantalla de Windows, establecer la configuración de la pantalla apagada. Para ello:
  - haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del escritorio y seleccione Personalización;
  - · haga clic en el enlace protector de pantalla;
  - en la lista desplegable de salvapantallas, seleccione no y haga clic en el botón Aplicar;
  - · haga clic en el enlace Cambiar la configuración de energía...;
  - para todos los planes de alimentación utilizados, establezca los valores siguientes:
    - Oscurecer la pantalla "Nunca";
    - Desactivar pantalla "Nunca";
    - · Poner el computador en modo de suspensión "Nunca";
    - Desconecte el disco duro a través de "Nunca".
- 5. Asegúrese de que la pestaña Opcional ventana Idioma y normas regionales idioma ruso seleccionado.

- 6. Desactivar el control de cuentas de usuario (UAC). Para ello:
  - abrir panel de control y seleccione una sección Cuentas de usuario;
  - haga clic en el enlace Cambiar la configuración de control de cuentas de usuario;
  - seleccione "No notificar nunca" en la ventana de configuración y pulse el botón Aceptar.

#### Configuración de Windows 2008 R2

Para que TRASSIR funcione correctamente en Windows 2008, debe realizar los siguientes ajustes::

- 1. Asegúrese de que la copia oculta está desactivada para todas las unidades. Para ello:
  - Abra *Mi PC*.
  - Seleccione una unidad y haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual.
  - En el menú contextual, seleccione *Propiedades*.
  - En la ventana que se abre, vaya a la pestaña Instantáneas.
  - Asegúrese de que todos los discos del computador tengan el parámetro Hora de Inicio siguiente toma el valor "Desactivado".
  - Si la sombra está activada, debe desactivarla haciendo clic en Desactivar.
- 2. Activar el parámetro disablelastaccess (Desactivar la última hora de acceso). Esto ayudará a aumentar la velocidad de acceso a las carpetas y archivos. Para activar la opción:
  - Utilice el menú Inicio para llamar a la ventana ejecutar.
  - En la ventana que se abre *lniciar el programa* marcar: fsutil behavior set disablelastaccess 1 y haga clic en el botón *OK*.

Reinicie el computador para que los cambios surtan efecto.

- 3. Desactivar la actualización automática de Windows:
  - Abra el elemento de menú Inicio > Administración > Administrador de servidores.
  - En la ventana que se abre, vaya a la sección *Información de seguridad* y haga clic en el enlace *Actualizaciones de configuración* del lado derecho.
  - En la ventana Cómo instalar actualizaciones, seleccione Dejar que elija.
  - En la ventana Configuración:
    - En la lista desplegable Actualizaciones importantes, seleccione No buscar actualizaciones (no recomendado);
    - establecer la bandera(flag) Recibir actualizaciones recomendadas de la misma manera que las actualizaciones importantes;
    - · desmarcar Permitir que todos los usuarios instalen actualizaciones en este computador;
    - pulse el botónOK.

- 4. Asegúrese de que el protector de pantallas está desactivado:
  - Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del escritorio para abrir el menú contextual.
  - En el menú contextual, seleccione Personalización .
  - En la ventana que se abre, compruebe que protector de pantalla está configurado como "Ninguno".
  - Si hay un protector de pantallas, hay que desactivarlo:
    - haga clic en el enlace Protector de pantalla;
    - En la ventana de configuración del protector de pantalla, en la lista desplegable *protector de pantalla*, seleccione "Ninguno";
    - pulse el botónOK.
- 5. Prohibir el apagado de la pantalla y el modo de suspensión:
  - Abrir Panel de control > Energía.
  - Hacer clic en el enlace en la ventana de configuración frente al plan de energía activo **Configuración del plan** *de energía*.
  - En la lista desplegable Apagado de la pantalla seleccionar Nunca.
  - Hacer clic en el botón Guardar los cambios.
  - Realizar los ajustes anteriores para el resto de planes de energía.
- 6. Asegúrese de que se selecciona el ruso como idioma de los programas no compatibles con Unicode:
  - Abrir Panel de control > Normas lingüísticas y regionales.
  - En la ventana Normas lingüísticas y regionalesir a la pestaña Extras.
  - Asegúrese de que *Idioma actual de los programas no compatibles con Unicode* esté configurado como "Ruso (Rusia)".
  - Si es necesario, haga clic en Cambiar el idioma del sistema y seleccione el ruso en la ventana que se abrirá.
- 7. Desactivar el control de cuentas de usuario (UAC):
  - Abrir Panel de control y seleccione una sección Cuentas de usuario.
  - Hacer clic en el enlace Cambiar la configuración del control de cuentas.
  - Poner el interruptor en "No notificar nunca".
  - Hacer clic en el botón *OK*.
- 8. Activar el servicio Windows Audio. Para ello:
  - En el menú *Inicio* seleccione *Computador* y haga clic con el botón derecho.
  - En el menú contextual, seleccione Control.

• En la ventana Administrador de servidores abrir la sección Configuración > Servicios > Windows Audio.

Iniciar el servicio y establecer su tipo de inicio en "Automático".

- En la ventana de propiedades del servicio hacer clic en el botón OK.
- 9. Activar las características del escritorio. Para ello:
  - En el menú Inicio seleccione Computador y haga clic con el botón derecho.
  - En el menú contextual, seleccione Control.
  - En la ventana Administrador de servidores, seleccione la pestaña Componentes.
  - Hacer clic en el enlace Añadir componentes.
  - En la ventana que se abre *Agregar asistente de componentes* establecer la bandera (flag)*Características del escritorio*.
  - Hacer clic en el botón Añadir componentes necesarios.
  - Hacer clic en el botón Siguiente.
  - Hacer clic en el botón *Instalar*.
  - Despues de la instalación completada hacer clic en el botón Cerrar y reiniciar el computador.

#### Configuración de Windows Vista

Para que TRASSIR funcione correctamente en Windows Vista es necesario realizar los siguientes ajustes:

- 1. Desactivar la restauración del sistema en todas las unidades.
- 2. Activar el parámetro disablelastaccess (desactivando la última hora de acceso). Esto ayudará a aumentar la velocidad de acceso a las carpetas y archivos. Para activar la opción:
  - abrir el menú Inicio > Ejecutar;
  - en el cuadro de entrada, escriba: fsutil behavior set disablelastaccess 1 y haga clic en el botón OK;
  - reinicie el computador para que los cambios surtan efecto.
- 3. Desactivar la actualización automática de Windows. Para ello:
  - abrir Panel de control > Centro de actualizaciones de Windows;
  - en el menú de la izquierda, seleccione Cambiar la configuración;
  - Seleccione *No buscar actualizaciones (no recomendado)* en la lista desplegable de la ventana de configuración y haga clic en *Aceptar*.
- 4. Desactivar el protector de pantalla de Windows, establecer la configuración de la pantalla apagada. Para ello:
  - haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del escritorio y seleccione *Personalización*;

- haga clic en el enlace protector de Pantalla;
- en la lista desplegable del protector de pantalla, seleccione un valor No y pulsar el botón Aplicar;
- haga clic en el enlace Cambiar la configuración de energía...;
- establezca los siguientes valores para todos los planes de energía utilizados:
  - Desactivar pantalla "Nunca";
  - Poner el computador en modo de suspensión "Nunca".
- 5. Asegúrese de que la pestaña Opciones ventana Idioma y normas regionales idioma ruso seleccionado.
- 6. Deshabilitar control de cuentas de usuario (UAC). Para eso:
  - Abrir Panel de control y seleccione una sección Cuentas de usuario;
  - haga clic en el enlace Activar o desactivar el control de cuentas de usuario (UAC);
  - en la ventana de configuración, desmarque Utilice el control de cuentas de usuario (UAC) para proteger su ordenador y pulsar el botón OK.

Además, al configurar la política de seguridad de la red, tenga en cuenta que TRASSIR utiliza los siguientes puertos (se indican los valores por defecto):

- el puerto del cluster de la base de datos PostgreSQL es 5432;
- el puerto para el control del servidor es el 3080;
- el puerto de transmisión de vídeo es el 3081;
- el puerto del servidor web es 8080;
- el puerto de streaming RTSP es el 554.
- Puerto de streaming HTTP (flv, mjpeg) 555.
- el puerto para activar Cloud Connect es 443/UDP.

Asegúrese de que el software antivirus instalado no controla los puertos utilizados para conectarse a los dispositivos de red. Si es necesario, permita el uso de estos puertos y añada TRASSIR 4 a la lista de programas de confianza después de la instalación.



Puede cambiar los valores de los puertos por defecto.

## Instalación del software TRASSIR Server

Ejecute el archivo ejecutable de instalación del servidor TRASSIR, seleccione su idioma y haga clic en OK.



Después de seleccionar un idioma, se iniciará el asistente de instalación de TRASSIR. Haga clic en Siguiente.



En la ventana *Acuerdo de licencia* puede consultar el texto del acuerdo de licencia. Para continuar con la instalación, seleccione *Acepto el acuerdo* y pulse el botón *Siguiente*.



En el siguiente paso seleccione la opción de instalación Servidor como aplicación GUI haga clic en Siguiente.



Establezca la carpeta de instalación de TRASSIR especificando la ruta manualmente o utilizando el botón *Examinar*. Haga clic en *Siguiente*.



Especifique la carpeta del menú de inicio donde se crearán los accesos directos al programa. Haga clic en Siguiente.



El siguiente paso del asistente de instalación le pedirá que instale y configure la base de datos PostgreSQL. Todos los eventos que se registran en TRASSIR se almacenan en la base de datos. Aunque el software puede funcionar sin conectarse a la base de datos, recomendamos encarecidamente su uso. Además, la base de datos es un requisito previo para algunos módulos como *ActivePOS* o *AutoTRASSIR*. Dependiendo de si está instalado un DBMS, el cuadro de diálogo tendrá el siguiente aspecto:

• Si ya tiene una base de datos PostgreSQL instalada en su ordenador, el Asistente de Configuración le sugerirá que utilize la base de datos existente, o si no quiere utilizar la base de datos existente, seleccione *Recrear base* 

de datos TRASSIR en la base de datos existente y especifique Contraseña de superusuario PostgreSQL. De lo contrario, seleccione Utilizar una base de datos PostgreSQL existente. Haga clic en Siguiente.



 Para instalar la base de datos automáticamente, descargue el archivo con los ficheros de instalación desde nuestro sitio web y descomprimirlo en la misma carpeta que el archivo de instalación de TRASSIR. Como alternativa, siempre puede descargar PostgreSQL desde sitio web oficial y ejecutar configurar la base de datos manualmente.



Antes de empezar a instalar la base de datos, debes configurar el sistema operativo.

En caso de que ya haya instalado la base de datos, o quiera hacerlo más tarde, seleccione *No instalar la base de datos PostgreSQL*. De lo contrario, seleccione *Instalar base de datos PostgreSQL* y rellene todos los campos. Para mayor comodidad, puede utilizar los botones de *Generar* contraseña. Una vez que haya rellenado todos los campos, haga clic en *Siguiente*. Se iniciará la instalación automática de PostgreSQL.

	L
C:\Program Files (x86)\PostgreS	QL .
oostgres	
Gene	rar
postgres_service	
Gen	rar
uncionalidades en Trassir serán entos	
	L'ifrogram Files (x86) Postgre5 ostgres ostgres ostgres_service ancionalidades en Traser serán nitos

La contraseña del superusuario de PostgreSQL puede ser arbitraria, puede crear un nuevo usuario de base de datos si lo necesita más tarde.

*La contraseña para el usuario de servicio de Windows* debe satisfacer la política de seguridad de su sistema operativo, utilizar una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, así como números y signos de puntuación, por seguridad.

 En caso de que el asistente de instalación no encuentre archivos de instalación DBMS junto al archivo de instalación TRASSIR y el DBMS PostgreSQL no esté instalado en el ordenador, el instalador mostrará un mensaje de advertencia. Haga clic en *Siguiente* para omitir la instalación del DBMS, o asegúrese de que los archivos de instalación del DBMS están en la misma carpeta que el archivo de instalación de TRASSIR y reinicie el Asistente.



En el siguiente paso, el asistente de instalación de TRASSIR le pedirá que configure el Servicio de sincronización de tiempo (NTP). Seleccione *periodicidad* sincronización y *servidor de tiempo exacto*. Puede especificar la dirección de un servidor NTP arbitrario o anular la configuración de NTP estableciendo el indicador *Omitir la configuración del servicio de sincronización de reloj (cliente NTP)*. Haga clic en*Siguiente*.

Instalar - Trass	ir	N	>
NTP Configurar la	sincronización horaria	ing and a second se	
	altar la configuración	de la sincronización horaria	
Perk	odo	Custom32768s	v
Sen	idor horario	time.windows.com	~
Serv	idor horario personali:	bet	
A La s com la si red	incronización es impor plica el análisis de los ncronziación en interv , en otros casos una s	tante para los equipos en red. Li datos desde diferentes equipos. alos de 2 horas para el archivo d incronización diaria será suficient	a perdida de reloj Se recomienda usar le grabaciones en le.

El asistente de instalación de TRASSIR le pedirá que verifique la fecha y hora actuales del servidor. Puede sincronizar la hora en el servidor NTP con el botón correspondiente o usar el enlace *configuración de fecha y hora de Windows* para acceder rápidamente a la ventana de configuración. Haga clic en *Siguiente*.

Reloj del equipo		-	Ĩ
Comprobar el reloj del Hora actual:	equipo y la sincronización. 14:46:57 4-20-2022		
Servidor horano	Sincronizar ahora		
Configuración de fech	a y hora de Windows		
	< Atrás Sigu	ente >	Cancelar

Seleccione más opciones de instalación. Haga clic en Siguiente .

Instalar - Trassir		-		$\times$
Seleccione las Tareas Adicionales			- 6	-
¿Qué tareas adicionales deben realiza	rse?			JE
Seleccione las tareas adicionales que Trassir y haga clic en Siguiente.	desea que se realicen d	urante la instala	sción de	
Iniciar cuando inicie Windows				
🖌 Añadir al firewall una regla para 1	rassir 4 Server server			
Guardar el log de instalación				
Copiar configuración desde D:/(05	SL (Trassir PACS new			
	< Atrás	Siguiente >	Cano	elar

- La puesta en marcha automática al arrancar el sistema permite restablecer el funcionamiento del sistema en caso de posibles fallos del hardware del servidor, por ejemplo, por inestabilidad del suministro eléctrico en el lugar.
- Si desea utilizar las herramientas estándar de Windows como firewall, establezca el marcador *Añadir reglas de firewall para TRASSIR 4 Server*.
- Si es necesario, puede Guardar el registro de instalación .
- Si realiza una instalación en otra carpeta durante la actualización de TRASSIR, si instala el indicador Copiar la configuración de la instalación anterior, todas las configuraciones se copiarán de la versión anterior de TRASSIR. Lo que le ahorrará tiempo para configurarlo.

En el último paso, el Asistente de Configuración de TRASSIR mostrará los parámetros de instalación seleccionados. Haga clic en *Instalar*.

co para miscalar			
Ahora el programa está listo para inic	iar la instalación de Trassi	r en su sistem	».
Haga cic en Instalar para continuar o o cambiar alguna configuración.	on el proceso o haga clic	en Atrás si des	ea revisa
Carpeta de Destino: D:\DSSL\Trassir-4.2\Trassir-4.2			
Carpeta del Menú Inicio: DSSL\Trassir 4.2 D-DSSL-TRASS	IR4-2-TRASSIR4-2		
Tareas Adicionales: Añadir al firewall una regla para	Trassir 4 Server server		
			~

Se iniciará el proceso de copia de archivos.



Complete el proceso de instalación de TRASSIR haciendo clic en el botón *Finalizar*.

pletando la instalación de Trassir rana completó la instalación de Trassir en su sistema. constar la aplicación haciendo de sobre el cono las en Finalizar para salir del programa de instalación.

- "Instalación de memorias USB de Guardant"
- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Trabajar con la interfaz principal"
- "Configuración"
- "Instalación de software TRASSIR-cliente"

## Instalación del software TRASSIR-Server como Servicio de Windows

Ejecute el ejecutable de instalación del servidor TRASSIR, seleccione el idioma y haga clic en el botón OK.



Después de seleccionar el idioma, se iniciará el asistente de instalación de TRASSIR. Haga clic en Siguiente .



En la ventana *Acuerdo de licencia* puede leer el texto del acuerdo de licencia. Seleccione *Acepto el acuerdo* y haga clic en *Siguiente* para proceder a la instalación.



En el siguiente paso elija la opción de instalación *Servidor como servicio de Windows (sin GUI)* e introduzca los datos del usuario que se utilizará para ejecutar el servicio. Si no existe dicho usuario, puede crear uno haciendo clic en *Crear nuevo usuario...*. Haga clic en el botón *Siguiente* para continuar.



Puede utilizar *TRASSIR-client* para conectarse al servidor TRASSIR instalado como servicio de Windows.

Para más información sobre la conexión con el servidor, véase *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.

Seleccione la carpeta de instalación haciendo clic en Examinar o escriba la ruta manualmente. Haga clic en Siguiente



Seleccione una carpeta en el menú Inicio donde se crearán los accesos directos del programa. Haga clic en Siguiente

nstalar - Trassir		- 0	×
Seleccione la Carpeta del Menú Ini ¿Dónde deben colocarse los accesos	icio directos del programa?		T
El programa de instalación o siguiente carpeta del Menú Para continuar, haga dic en Siguiente dic en Examinar.	reará los accesos directos d Inicio. e. Si desea seleccionar una o	el programa en la carpeta distinta, ha	ga
DSSL\Trassir 4.2/D-DSSL-TRASSIR4	-2	Examinar.	

Especifique la ruta del archivo de licencia y haga clic en Siguiente.



En el siguiente Paso, el asistente de instalación le pedirá que instale y configure el DBMS de PostgreSQL.

Todos los eventos registrados en TRASSIR se almacenarán en la base de datos. Aunque el software puede funcionar sin conectarse a una base de datos, recomendamos encarecidamente utilizar una. Además, ciertos módulos requieren una base de datos, es decir, *ActivePOS* o *AutoTRASSIR*.

Dependiendo de si hay un DBMS instalado o no, el cuadro de diálogo tendrá el siguiente aspecto:

 Si ya tiene una base de datos PostgreSQL instalada en su ordenador, el Asistente de Configuración le sugerirá que utilice la base de datos existente, o si no quiere utilizar la base de datos existente, seleccione *Recrear base de datos TRASSIR en la base de datos existente* y especifique *Contraseña de superusuario PostgreSQL*. De lo contrario, seleccione *Utilizar una base de datos PostgreSQL existente*. Haga clic en *Siguiente*.



 Para la instalación automática de la base de datos es necesario descargar el archivo con los ficheros de instalación desde *nuestro sitio web* y descomprimirlo en la misma carpeta que el fichero de instalación de TRASSIR. Como alternativa, siempre puedes descargar PostgreSQL desde *sitio web oficial* y realizar *instalar la base de datos manualmente*.

Antes de empezar a instalar la base de datos, debes configurar el sistema operativo.

En caso de que ya haya instalado la base de datos, o quiera hacerlo más tarde, seleccione **No instalar la base de datos PostgreSQL**. De lo contrario, seleccione **Instalar base de datos PostgreSQL** y rellene todos los campos. Para mayor comodidad, puede utilizar los botones de **Generar** contraseña. Una vez que haya rellenado todos los campos, haga clic en **Seguiente**. Se iniciará la instalación automática de PostgreSQL.

o se encontró el instalador de Postgr PostgreSQL no está instalado	esql	7
No instalar el DBMS PosgreSQL		
Instalar base de datos PostgreSQL		
Instalar ruta:	C: Program Files (x88	5) PostgreSQL
Superusuario PostgreSQL:	postgres	
Contraseña:		Generar
Usuario para el servicio de Windows:	postgres_service	
Contraseña:		Generar
sin conexión con la base de datos alguna	s funcionalidades en Tri	assir serán
naccesores, por ejemplo, ousqueua por	evenus	

La contraseña del superusuario de PostgreSQL puede ser arbitraria, puede crear un nuevo usuario de base de datos si lo necesita más tarde.

*La contraseña para el usuario de servicio de Windows* debe satisfacer la política de seguridad de su sistema operativo, utilizar una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, así como números y signos de puntuación, por seguridad.

• En caso de que el asistente de instalación no encuentre archivos de instalación DBMS junto al archivo de instalación TRASSIR y el DBMS PostgreSQL no esté instalado en el ordenador, el instalador mostrará un mensaje de advertencia. Haga clic en *Siguiente* para omitir la instalación del DBMS, o asegúrese de que los archivos de instalación del DBMS están en la misma carpeta que el archivo de instalación de TRASSIR y reinicie el Asistente.

🖥 İnstalar - '	Trassir 💿 💿 🗮
No se en Postgri	contró el instalador de PostgreSQL. ESQL no está instalado, las funcionalidades son limitadas
A	Perfave; instale postgrandy united mismo or hags las signierates passes: 1. Descregor of instaledor de postgrand particular de si alión velo dest hasting and antiparticular de ser al si al la déma versión tensida en 9.14.3. 2. Cipado en el mismo directorio del Instalador de Taranie. 3. Remoir la instalación de Taranie.
	< Atrás Siguiente > Cancelar

A continuación, configure el servicio de sincronización horaria (NTP). Para ello, seleccione *frecuencia* sincronización y *Servidor de tiempo preciso*. Puede especificar la dirección de un servidor NTP arbitrario o cancelar la configuración de NTP configurando el marcador *Omitir la configuración del servicio de sincronización del reloj* (*NTP Client*). Pulse el botón *Siguiente*.

Instalar - Trassir NTP Configurar la sincronización horar	9	
Saltar la configuración	de la sincronización horaria	
Periodo	Custom32768s	~
Servidor horario	time.windows.com	v
Servidor horario personal	izad	
La sincronización es impo complica el análisis de los la sincronización en inter red, en otros casos una	rtante para los equipos en red. I datos desde diferentes equipos valos de 2 horas para el archivo sincronización diaria será suficier	La perdida de reloj L Se recomienda usar de grabaciones en tte.
	< Atrás Sig	Jente > Cancelar

El asistente de configuración de TRASSIR le pide que compruebe si la fecha y la hora actuales del servidor son correctas. Puede sincronizar la hora mediante un servidor NTP utilizando el botón correspondiente o utilizar el enlace *Configurar fecha y hora de Windows* para ir rápidamente a la ventana de configuración. Haga clic en el botón *Siguiente*.

del equipo		T
Comprobar el reloi del	equipo y la sincronización.	_
Hora actual:	14:46:57 4-20-2022	
Servidor horario	time.windows.com	
	Sincronizar ahora	
Configuración de fech	a y hora de Windows	

Seleccione las opciones avanzadas de instalación. Pulsa el botón Siguiente.

Seleccione las Ta	reas Adiciona	les				_
¿Qué tareas ado	ionales deben n	ealizarse?				L
Seleccione las ta Trassir y haga d	reas adicionales ic en Siguiente.	que desea qu	e se realce	n durante la insti	elación de	
🗹 Añadir al fri	ewall una regla p	ara Trassir 4 S	Server serv	er		
🗌 Iniciar servi	tio después de la	instalación				
Guardar el la	og de instalación					
Copiar confi	guración desde l	D: (DSSL (Trass	ir-4.2\Tras	sir-4.2		
			< Atrás	Siquiente >	Car	celar

- Agregar reglas de firewall para TRASSIR 4 Server. Establezca el marcador si piensa utilizar las herramientas estándar de Windows como cortafuegos.
- *Reinstalar privilegios para la cuenta de servicio*. Establezca la bandera (flag) para configurar los derechos de usuario necesarios para que el servidor TRASSIR funcione correctamente.

- *Iniciar el servicio cuando la instalación esté completa*. Marcar para iniciar el servicio del servidor TRASSIR después de la instalación.
- Si es necesario, puede Guardar el registro de instalación.

En el último paso, el Asistente de Configuración de TRASSIR mostrará los parámetros de instalación seleccionados. Haga clic en *Instalar*.



Se iniciará el proceso de copia de archivos.



Complete el proceso de instalación de TRASSIR haciendo clic en Finalizar.



• "Instalación del software TRASSIR Server"

• "Instalación de memorias USB de Guardant"

• "Ejecutar software e iniciar sesión"

• "Trabajar con la interfaz principal"

- "Configuración"
- "Instalación de software TRASSIR-cliente"

## Instalación de software TRASSIR-cliente

Ejecute el archivo ejecutable de instalación de TRASSIR Client, seleccione su idioma y haga clic en OK.



Después de seleccionar un idioma, se iniciará el asistente de instalación de TRASSIR. Haga clic en Seguiente.



En la ventana *Acuerdo de licencia* puede leer el texto del acuerdo de licencia. Para continuar con la instalación, seleccione *Acepto los términos del acuerdo* y pulsar el botón *Siguiente*.



En el siguiente paso, el asistente de instalación de TRASSIR le pedirá que configure el Servicio de sincronización de tiempo (NTP). Seleccione *periodicidad* sincronización y *servidor de tiempo exacto*. Si es necesario, puede especificar la dirección de un servidor NTP arbitrario o anular la configuración de NTP estableciendo el marcador *Omitir la configuración del Servicio de sincronización de reloj (NTP Client)*. Haga clic en *Siguiente*.



El asistente de instalación de TRASSIR le pedirá que verifique la fecha y hora actuales del servidor. Puede sincronizar la hora en el servidor NTP con el botón correspondiente o usar el enlace *configuración de fecha y hora de Windows* para acceder rápidamente a la ventana de configuración. Haga clic en *Siguiente*.



Configure la carpeta de instalación de TRASSIR especificando la ruta manualmente o utilizando el botón *Examinar*. Haga clic en *Siguiente*.



Especifique la carpeta en el menú Inicio donde se crearán los accesos directos del programa. Haga clic en Siguiente.



Seleccione más opciones de instalación. El Inicio automático le permite restaurar el sistema en caso de posibles fallas de hardware del servidor, por ejemplo, con una fuente de alimentación inestable en una instalación. Si desea utilizar las herramientas estándar de Windows como firewall, marcar *Agregar reglas para Tracer 3 Client al firewall*. Pulse el botón *Siguiente*.

🖬 Instalar - Trassir client		• ×
Seleccione las Tareas Adicionales		
¿Qué tareas adicionales deben realizarse?		UE
Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen dura Trassir client y haga clic en Siguiente.	nte la instale	ación de
Iniciar cuando inicie Windows		
Añadr al frewal una regla para Trassir 4 client server		
Guardar el log de instalación		
Copiar configuración desde D: \DSSL (TrassirClient1		
< Atrás Se	pulente >	Cancelar

En el último paso, el Asistente de Configuración de TRASSIR mostrará los parámetros de instalación seleccionados. Haga clic en *Instalar*.



Se iniciará el proceso de copia de archivos.



Complete el proceso de instalación de TRASSIR haciendo clic en el botón *Finalizar*.





• "Trabajar con la interfaz principal"

• "Establecer una conexión con el nuevo servidor"

• "Instalación del software TRASSIR Server"

# Instalación de DBMS PostgreSQL

Todos los eventos registrados por TRASSIR se almacenan en una base de datos. La base de datos puede estar ubicada en un servidor local o remoto. Por ejemplo, se puede dedicar un servidor independiente a la base de datos y utilizarlo sólo para registrar los eventos.

Para instalar PostgreSQL necesitará un ordenador con las siguientes especificaciones mínimas:

- Procesador: Intel Pentium D 1,8 GHz o superior.
- Memoria RAM: 2GB o superior.



Antes de instalar PostgreSQL, lea la sección "Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL"

Como ejemplo, consideremos la instalación de PostgreSQL DBMS 9.3.4 en Windows 7:

- 1. Descargue la distribución de PostgreSQL desde sitio web del desarrollador (se distribuye gratuitamente).
- 2. Ejecute el archivo de instalación y en la ventana que se abre haga clic en Next >.



3. Seleccione el directorio de instalación de la base de datos, haga clic en Next >.



4. A continuación, seleccione el directorio en el que se ubicarán los archivos del DBMS. Haga clic en Next >.



5. En el siguiente paso, introduzca la contraseña de superusuario del DBMS. Haga clic en Siguiente >.

Setup		
Password		1
Please provide a password for the operation of the operat	database superuser (postgres).	
Retype password		
BitRock Installer		
	< Bad	Next > Cancel

Le recomendamos encarecidamente que recuerde o anote la contraseña de superusuario. Ya que esta contraseña será necesaria para *configurar la conexión a la base de datos*, así como para crear una copia de seguridad en caso de *migración del DBMS a otro servidor*.

6. Puede cambiar el puerto de conexión del DBMS si es necesario. Haga clic en *Siguiente* > para continuar con la instalación.

🐓 Setup		2 23	η
Port		P	
Please select the port number the server should listen on. Port 5433			
BitRock Installer < Back Next	>	Cancel	-

7. En la siguiente etapa, seleccione *Russian, Russia* en el campo Localidad. Haga clic en *Siguiente* > para continuar la instalación.



8. En la siguiente ventana haga clic en Seguiente y espere a que se complete la instalación.

🐓 Setup	
Installing	<b>1</b>
Please wait while Setup installs PostgreSQL on your computer.	
Installing	
Unpacking C:\Program [].3\doc\postgresql\html\gin-extensibility.html	
BitRock Installer	
< Back	Next > Cancel

9. Cuando la instalación se haya completado, desmarcar *Launch Stack Builder at exit?* y haga clic en el botón *Finish*.



- "Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL"
- "Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostgreSQL"
- "Transferir la base de datos PostgreSQL a otro servidor"
- "Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL"
- "Configurar una conexión a la base de datos"

## Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL

Antes de instalar PostgreSQL DBMS, asegúrese de que el servicio Secondary Logon se está ejecutando en Windows. Este servicio está desactivado por defecto en Windows 7.

Si se desactiva este servicio, no será posible la instalación posterior de PostgreSQL.

Para iniciar el servicio Secondary Logon, es necesario:

1. Abra la ventana de administración de servicios de Windows ejecutando services.msc.

Services							
File Action View Help							
Services (Local)	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	*	
	🔍 Remote Registry	Enables rem		Manual	Local Service	-	
	Routing and Remote Access	Offers routi		Disabled	Local System		
	RPC Endpoint Mapper	Resolves RP	Started	Automatic	Network Service		
	😘 Secondary Logon	Enables star	Manual	Manual	Local System		
	Secure Socket Tunneling Protocol Se	Provides su		Manual	Local Service		
	Security Accounts Manager	The startup	Started	Automatic	Local System		
	Security Center	The WSCSV		Automatic (D	Local Service		
	🔍 Server	Supports fil	Started	Automatic	Local System		
	Shell Hardware Detection	Provides no	Started	Automatic	Local System		
	🖏 Smart Card	Manages ac		Manual	Local Service		
	Smart Card Removal Policy	Allows the s		Manual	Local System		
	CAILAD Tran	Deceiver tra		Manual	Local Convice	*	
	Extended Standard						

2. En la lista de servicios, busque el servicio **Secondary logon** (Inicio de sesión secundario) y abra su ventana de configuración haciendo doble clic.

Secondary Logon F	roperties (Local Computer)
General Log On	Recovery Dependencies
Service name:	seclogon
Display name:	Secondary Logon
Description:	Enables starting processes under alternate credentials. If this service is stopped, this type of
Path to executabl C:\Windows\syst	e: am32\svchost.exe +k netsvcs
Startup type:	Automatic
Help me configure	e service startup options.
Service status:	Stopped
Start	Stop Pause Resume
You can specify t from here.	ne start parameters that apply when you start the service
Start parameters:	
	OK Cancel Apply

- 3. En la pantalla de configuración del servicio:
  - en el campo Tipo de inicio, seleccione "Automático";
  - pulse el botón *Ejecutar*;
  - pulse el botónOK.
- 4. En la ventana de la lista de servicios, compruebe que el servicio se ha iniciado correctamente (el campo *Estado* debe contener la cadena "En ejecución").

Services						×	
File Action View Help							
	🗟 🗟 🔽 📷 🛛 🕒 💷 🕪						
Services (Local)	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	*	
	🔍 Remote Registry	Enables rem		Manual	Local Service		
	Routing and Remote Access	Offers routi		Disabled	Local System		
	RPC Endpoint Mapper	Resolves RP	Started	Automatic	Network Service		
	🔐 Secondary Logon	Enables star	Started	Automatic	Local System		
	Secure Socket Tunneling Protocol Se	Provides su		Manual	Local Service		
	Security Accounts Manager	The startup	Started	Automatic	Local System		
	Security Center	The WSCSV	Started	Automatic (D	Local Service		
	🔅 Server	Supports fil	Started	Automatic	Local System		
	Shell Hardware Detection	Provides no	Started	Automatic	Local System		
	端 Smart Card	Manages ac		Manual	Local Service		
	端 Smart Card Removal Policy	Allows the s		Manual	Local System		
	CNIMD Tran	Deceiver tra		Manual	Local Convice	*	
	\Extended \Standard /					_	

- "Instalación de DBMS PostgreSQL"
- "Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostgreSQL"
- "Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL"
- "Configurar una conexión a la base de datos"

### Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostgreSQL

Después de la instalación del DBMS PostgreSQL, el servicio de servidor de base de datos PostgreSQL está habilitado por defecto. Si el servicio está desactivado, TRASSIR no podrá acceder a la base de datos y, por lo tanto, no será posible el registro de eventos en la base de datos. Hay dos maneras de comprobar si este servicio está activado:

- utilizando la herramienta estándar de gestión de servicios de Windows;
- utilizando la utilidad pgAdmin III instalada con el DBMS PostgreSQL.



El nombre del servicio será diferente si lo ha cambiado durante la instalación (véase el paso 7 en *Instalar el DBMS PostgreSQL*).

Para comprobar que el servicio está activado utilizando las herramientas estándar de Windows:

- 1. Abra la ventana de administración de servicios de Windows ejecutando services.msc.
- 2. En la ventana de la lista de Servicios de Windows, localice el servicio de servidor de base de datos PostgreSQL y asegúrese de que la columna de Estado dice "En ejecución" (es decir, el servicio está habilitado).

Services							
File Action View Help							
🧇 🔿 🔲 🗐 🧔							
🔍 Services (Local)	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	^	
	🔍 PnP-X IP Bus Enumerator	The PnP-X		Manual	Local System		
	Rep Machine Name Publication Se	This service		Manual	Local Service		
	Portable Device Enumerator Service	Enforces gr		Manual	Local System		
	PostgreSQL Database Server 8.2	PostgreSQL		Manual	.∖postgres		
	Rower 201	Manages p	Started	Automatic	Local System		
	🖓 Print Spooler	Loads files t	Started	Automatic	Local System		
	Problem Reports and Solutions Cont	This service		Manual	Local System		
	🔍 Program Compatibility Assistant Ser	This service	Started	Automatic	Local System		
	Rotected Storage	Provides pr		Manual	Local System		
	🔍 Quality Windows Audio Video Experi	Quality Win		Manual	Local Service	-	
	•	III				+	
Extended Standard							
-							

- 3. Si el servicio está desactivado, abra su ventana de configuración haciendo doble clic. En la ventana de configuración del servicio:
  - en el campo Tipo de inicio, seleccione "Automático";
  - pulse el botón *Ejecutar*;
  - pulse el botónOK.

PostgreSQL Databa	ase Server 8.2 Properties (Local Computer)	×
General Log On	Recovery Dependencies	
Service name:	pgsql-8.2	
Display name:	PostgreSQL Database Server 8.2	
Description:	PostgreSQL Database Server (postmaster)	-
Path to executab "C:\Program Files	le: s (x86)\PostgreSQL\8.2\bin\pg_ctl.exe'' runservice -w -N	n I
Startup type:	Automatic	-
Help me configur	e service startup options.	_
Service status:	Started	
Start	Stop Pause Resume	
You can specify t from here.	he start parameters that apply when you start the service	
Start parameters:		
	OK Cancel Appl	y

4. En la ventana de la lista de servicios, compruebe que el servicio se ha iniciado correctamente (el campo *Estado* debe contener la cadena "En ejecución").

Services						×	
File Action View Help							
🧇 🔿 🔲 🗐 🧕	🗟 🚺 📷 🕨 🖩 🕪 🕨						
Services (Local)	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As	^	
	PnP-X IP Bus Enumerator	The PnP-X		Manual	Local System		
	Report Point Part Publication Se	This service		Manual	Local Service		
	Portable Device Enumerator Service	Enforces gr		Manual	Local System		
	PostgreSQL Database Server 8.2	PostgreSQL	Started	Automatic	.\postgres		
	🔅 Power	Manages p	Started	Automatic	Local System		
	🖏 Print Spooler	Loads files t	Started	Automatic	Local System		
	Problem Reports and Solutions Cont	This service		Manual	Local System		
	🔅 Program Compatibility Assistant Ser	This service	Started	Automatic	Local System		
	🔅 Protected Storage	Provides pr		Manual	Local System		
	🧠 Quality Windows Audio Video Experi	Quality Win		Manual	Local Service	-	
	•					5	
	Extended Standard						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
					1		

Para comprobar que el servicio está activado mediante la utilidad pgAdmin:

- 1. Ejecute la utilidad pgAdmin abriendo C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.2\bin\pgAdmin3.exe.
- 2. En la ventana que se abre:
  - seleccione un servicio de la lista;
  - · llame a su menú contextual haciendo clic con el botón derecho del ratón;
  - compruebe que el servicio se ha activado (el campo *Running* debe contener la cadena "Yes");
  - si el servicio está desactivado, actívelo seleccionando Start Service en el menú contextual.



3. Compruebe que el servicio se ha iniciado correctamente (el campo *Running* debe contener la cadena "Yes").



- "Instalación de DBMS PostgreSQL"
- "Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL"
- "Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL"
- "Configurar una conexión a la base de datos"

#### Transferir la base de datos PostgreSQL a otro servidor

Este tutorial le ayudará a transferir la base de datos PostgreSQL de un servidor a otro. Utilizaremos el ejemplo de la base de datos PostgreSQL versión 9.3.4 en Windows 7. En primer lugar, prepare el nuevo servidor del DBMS PostgreSQL al que se realizará la migración. Para ello:

- configure el sistema operativo para ejecutar el DBMS;
- instale el DBMS;
- inicie el servidor de base de datos PostgreSQL.

Cree una copia de seguridad de la antigua base de datos. Para ello:

- 1. Ejecute la utilidad pgAdminIII (Inicio -> PostgreSQL 9.3 -> pgAdmin III).
- 2. Conéctese a la base de datos haciendo doble clic en **PostgreSQL 9.3 (localhost:5433)**. Si se le pide una contraseña, introduzca la contraseña del Superusuario especificada durante *la instalación del DBMS*.



3. En el árbol seleccione la base de datos que desea transferir al nuevo servidor y seleccione **Copia de seguridad...** en el menú contextual



- 4. En la ventana que se abre, en la pestaña Archivo:
  - especifique Nombre de archivo de la copia de seguridad;
  - en el campo Formato, seleccione Personalizable;
  - En el campo Relación de compresión campo sin cambios;
  - en el campo Codificación, seleccione UTF8;
  - en el campo Nombre del rol, seleccione postgres;

Backup (	latabase "trassir3" X
Filename	C:\BackUP\trassir32.backup
Format	Custom
Compress Rat	io 🗌
Encoding	UTF8 ~
Number Of Jo	55
Rolename	postgres ~
File Options [	Dump Options #1 Dump Options #2 Objects Messages

5. En las pestañas **Parámetros de volcado#1** y **Parámetros de volcado#2** configure el marcado como se muestra en las imágenes siguientes:

Backup database "trassir32"	Backup database "trassir32"
Sections Pre-data Data Data Only data Only data Only data Only data Only schema V slobs Don't save Onner Privilege Tablespace Unlogged table data	Queries         Indude CREATE DATABASE statement         Indude DROP DATABASE statement         Use Insert commands         Disable         Trigger         \$ quoting         Miscellanous         Use SET SESSION AUTHORIZATION         With OIDs         \$ Force double quotes on identifiers
File Options         Dump Options #1         Dump Options #2         Objects         Messages           Help         Backup         Cancel	File Options         Dump Options #1         Dump Options #2         Objects         Messages           Help         Backup         Cancel

6. Seleccione la pestaña Objetos y marque todo en el árbol de objetos:

7. Seleccione la pestaña **Mensajes** e inicie la copia de seguridad de la base de datos haciendo clic en **Copia de** seguridad.



Durante el proceso de copia de seguridad, los mensajes se mostrarán en el campo y si la copia de seguridad de la base de datos fue exitosa, el mensaje **El proceso ha devuelto el código de salida 0.** debería aparecer al final. En caso contrario, compruebe los ajustes descritos anteriormente y repita el proceso de copia de seguridad.

Una vez creada la copia de seguridad, trasládela a un nuevo servidor y restaure la base de datos a partir de ella. Para ello:

- 1. Ejecute la utilidad pgAdminIII (Inicio -> PostgreSQL 9.3 -> pgAdmin III).
- 2. Conéctese a la base de datos haciendo doble clic en **PostgreSQL 9.3 (localhost:5433)**. Si se le pide una contraseña, introduzca la contraseña del Superusuario especificada durante *la instalación del DBMS*.
- 3. Seleccione un elemento en el árbol Base de datos y en el menú desplegable, seleccione Nueva base de datos...

👎 pgAdmin III				
File Edit Plugins View Tools Help				
🕴 🛃 🖷 🍢 🗑 🗐 🐻 🖉	🕈 🗣 🗉 🙀	2		
Object browser ×	Properties Statistics	Dependencies	Dependents	-
i Server Groups i →	Database Ow	her	Comment	
🖃 - 📋 Серверы (1)	postgres pos	tares	default administrative connection databas	e
PostgreSQL 9.3 (localhost:5433)		-		
Tablesp New Database				
Group R New Database				
Reports >				
	•			•
Retrieving details on databases Done.	Ju			0.00 secs

4. En la ventana que se abre, en las pestañas **Propiedades** y **Definición** especifique los mismos parámetros que en las imágenes de abajo:

间 New Data	ibase	) (	间 New Database	X
Properties	Definition Variables Privileges Security Labels SQL		Properties Definitio	n Variables Privileges Security Labels SQL
Name	trassir32		Encoding	UTF8
OID			Template	<b></b>
Owner	postgres 👻		Tablespace	<default tablespace=""></default>
	A		Collation	Russian_Russia.1251 🔹
			Character type	
			Connection Limit	-1
Comment	-		Schema restriction	
Help	OK Cancel		Help	OK Cancel
	in the second			

En el campo *Nombre* introduzca el nombre de la base de datos en el nuevo servidor. Deje las opciones de las otras pestañas sin cambios y haga clic en *OK* para crear una nueva base de datos.

5. Seleccione la base de datos recién creada en el árbol y seleccione en el menú contextual Restaurar...



- 6. En la ventana que se abre, en la pestaña Archivo:
  - en el campo Formato seleccione Personalizado o tar;
  - en el campo Nombre del archivo, introduzca la ruta de la copia de seguridad guardada anteriormente;
  - mantener el campo número de trabajos sin cambios;

• en el campo Nombre del rol, seleccione postgres;



Deje las opciones en las pestañas restantes sin cambios.

7. Seleccione la pestaña **Mensajes** e inicie el proceso de restauración de la base de datos haciendo clic en **Restaurar**.



Durante el proceso de restauración de la base de datos, aparecerán mensajes en el campo y si la base de datos se ha restaurado con éxito a partir de una copia de seguridad, debería aparecer un mensaje al final **Proceso devuelve un código de salida de 0.** Si no es así, compruebe la configuración descrita anteriormente y repita el proceso de restauración de la base de datos.

El proceso de transferencia de la base de datos PostgreSQL al nuevo servidor se ha completado, ahora puede cambiar *configuración de conexión de base de datos en TRASSIR*.

• "Configurar una conexión a la base de datos"

### Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL

Para permitir las conexiones externas al servidor de la base de datos, edite el archivo pg\_hba.conf y reinicie el servicio PostgreSQL Database Server.

Archivo pg\_hba.conf se encuentra en el catálogo C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\<version number>\data. Se puede editar con cualquier editor de texto y también con la utilidad pgAdmin. Para configurar las conexiones externas mediante la utilidad pgAdmin es necesario:

- 1. Abra la utilidad pgAdmin.
- 2. Desde el menú Archivo seleccione Abrir pg\_hba.conf....

👎 pgAdmin 🎞					
File Edit View Tools Help					
Save Definition	/ 🗐 📑 🎤 💡 🗣				
Add Server	X Properties Statistics Dependencies Dependents				
Change Password					
Options	st:5432) Reported are available for the current selection				
Open postgresql.conf					
Open pg_hba.conf					
Open pgpass.conf					
Exit Alt-F4					
	<	4			
	SQL pane	SQL pane ×			
		Þ			
Retrieving Servers details Done.	0,00 s	secs			

- 3. Seleccione el archivo pg hba.conf para configurar las conexiones externas.
- 4. En la ventana que se abre, haga doble clic en una casilla vacía para añadir una nueva conexión permitida.



- 5. Especifique los parámetros de conexión:
  - *Habilitado* Establecer la bandera (flag). Si la bandera no está seleccionada, la conexión se guardará en un archivo pg hba.conf como un comentario (es decir, estará inactivo).
  - Type seleccione un valor de la lista desplegable "Host" (autorización a nivel de servidor).
  - Database seleccione un valor de la lista desplegable "All" (Conexión permitida a todas las bases de datos).
  - User Seleccione "All" en la lista desplegable (todos los usuarios pueden conectarse).
  - *IP Address* especificar en formato IP/Máscara el rango de direcciones IP desde el que se realizará la conexión. Por ejemplo: "192.168.1.112/32".

• Method - seleccione "md5" (el tipo de cifrado para la información que se va a transmitir).

📻 Client Access Configuration				
Enabled				
Туре	host 💌			
Database	al 🗸			
User	al 👻			
IP Address	192.168.1.112/32			
Method	ind5 💌			
Option				
Help	OK Cancel			



El conjunto de todas las direcciones corresponde a una máscara de subred cero ( denominada /0). Una dirección IPv4 específica corresponde a una máscara de subred con una longitud de prefijo de 32 bits ( denominado /32).

- 6. Del mismo modo (véase el punto 5), añada otras conexiones según sea necesario.
- 7. Pulse CTRL+S para guardar el archivo pg hba.conf y cierre la utilidad pgAdmin.

Para configurar las conexiones externas mediante un editor de texto es necesario:

- 1. Abrir el archivo pg hba.conf utilizando un editor de texto (por ejemplo, el Bloc de notas).
- 2. Encuentre la siguiente línea en el archivo:
  - # Ipv4 local connections
- 3. En la lista siguiente, añada una entrada correspondiente al rango de direcciones IP de los ordenadores desde los que se va a conectar.

🧊 pg_hba — Блокнот			- 0 X			
Файл Правка Формат Вид Справка						
# Put your actual configuration	here					
#						
$\frac{1}{2}$ If you want to allow non-local connections. you need to add more						
# "host" records. In that case you will also need to make PostgresQL listen						
# on a non-local interface via the listen_addresses configuration parameter,						
#						
# TYPE DATABASE USER	CIDR-ADDRESS	METHOD				
# IPv4 local connections:			_			
host all all	127.0.0.1/32	md 5				
host all all	192.168.0.7/32	md5	=			
host all all	::1/128	md5				
	-		*			
4			. It is a second s			

#### Por ejemplo:

```
host all all 192.168.0.7/32 md5 donde:
```

- host autorización a nivel de servidor.
- todos todos acceso está abierto a todos los usuarios y a todas las bases de datos.
- 192.168.0.7/32 rango de direcciones IP de los ordenadores desde los que se va a conectar, en formato IP/ Máscara (en este caso una única dirección IP).
- md5 es el tipo de encriptación de la información que se transmite.



- "Instalación de DBMS PostgreSQL"
- "Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL"
- "Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostgreSQL"
- "Configurar una conexión a la base de datos"
## Conexión de cámaras giratorias analógicas

El sistema de posicionamiento analógico se controla a través de una interfaz RS-232. Opciones de conexión de la cámara giratoria:

1. Conexión mediante convertidor analógico. Para conectarse a través del puerto serie, necesitará un convertidor de la cámara (RS-485) a las señales de interfaz del puerto serie del ordenador (RS-232).

Las cámaras PTZ tienen una interfaz de control RS-485. Esta interfaz permite controlar las cámaras a una distancia de hasta 1.200 metros en modo dúplex completo cuando se conecta a través de cuatro cables, o en modo semidúplex cuando se conecta a través de dos cables.

Por lo tanto, se necesitan convertidores industriales con transmisión dúplex o semidúplex para el correcto funcionamiento de la cámara. Los siguientes modelos de convertidores son muy recomendables:

- Moxa TCC-100.
- Adlink ND-6520.
- IronLogic Z-397.
- U-tek UT-208.

Procedimiento de conexión:

- · Conecte la cámara al convertidor.
- Conecte el convertidor al puerto COM del ordenador (RS-232), observando el esquema. Si el convertidor dúplex se utiliza en modo semidúplex (cable de dos hilos), los pares de tomas TX+/RXD+ y TX-/RXD- deben conectarse en paralelo.



2. Conéctese usando un convertidor de red. El convertidor de red se conecta directamente a la red local y tiene su propia dirección IP que debe ser asignada al puerto serie del servidor.

Se recomienda encarecidamente el uso de convertidores de red NPort 5130 o NPort 5150. Puedes utilizar la utilidad gratuita para enlazar la dirección IP NPort Administrator.

Procedimiento de conexión:

Conecte la cámara al convertidor y éste a la red local (véase la ilustración).



 Utilice la utilidad NPort Administrator para buscar convertidores en la red. Si es necesario, la dirección IP de la unidad puede cambiarse mediante esta utilidad.

• Vincule la dirección IP del convertidor al puerto COM del servidor de vídeo (el ejemplo muestra un convertidor NPort 5130).

🔹 NPort Administrator-CON	И Мар	oping					
<u>File</u> Eunction COM Mappin	ng ⊻i	ew <u>H</u> elp					
Exit Add Remov	e A	pply Config	ure				
Function			С	ом м	1apping	- 1 COM	
- NPort	No	Model 🛆	IP Address	Port	COM Port	Mode	Parameter
Configuration	1	NPort 5130	192.168.0.98	1	COM2	Hi-Performance	9600, None, 8, 1, None
- 🖾 Monitor							
R Port Monitor							
COM Mapping	-						
······································	-						
P							
Now: 03.08.2011 13:27:02							1.

3. Conexión a través de servidores de vídeo IP. El panel trasero de un servidor de vídeo IP tiene la toma RS-485 necesaria para conectar las cámaras PTZ.



# Trabajar con la interfaz principal

- "Ejecutar software e iniciar sesión" Esta sección describe cómo iniciar TRASSIR por primera vez e iniciar sesión en el panel de control principal.
- *"Panel de control principal"* La sección describe el indicador de salud, los grupos de monitores y las tareas en segundo plano, así como la forma de cambiar de usuario y reiniciar/cerrar el software.
- "Ventana de "Configuración"" Descripción de la ventana principal de configuración del servidor y del funcionamiento básico del mismo.
- "Monitor de vídeo" Esta sección proporciona información sobre la asignación de los botones del menú de la pantalla.



• "Instalación"

- "Configuración"
- "Módulos"

# Ejecutar software e iniciar sesión

El software TRASSIR consta de un servidor y una parte cliente: TRASSIR Server y TRASSIR Client. El inicio de sesión puede hacerse de forma local en TRASSIR Server o de forma remota a través de otro servidor, TRASSIR Client o WebView.

- Para ejecutar la aplicación TRASSIR 4 Server se necesita una llave USB de Guardant y un archivo de licencia conectado al servidor.
- No se necesita una llave USB ni una licencia para ejecutar la aplicación cliente.



Tenga en cuenta: tanto para el inicio de sesión local como para la conexión remota a la red, la cuenta que se utilice debe tener los derechos de acceso adecuados.

El software TRASSIR puede funcionar en dos modos: el modo normal y el modo "sin reinicio en caso de fallo".

- En modo normal ejecutando el acceso directo "Trassir 4 Server/Client", creado durante la instalación en el menú de Inicio (se lanzará el archivo watchdog-vc120.exe de la carpeta raíz de TRASSIR). En este caso, un módulo especial - Watchdog - monitorizará el estado del servidor.
- En el modo "sin reinicio en caso de fallo" inicie el acceso directo "Trassir 4 Server/Client (sin reinicio en caso de fallo)", creado durante la instalación en el menú Inicio (se lanzará el archivo t1server-vc120.exe/t1client-vc120.exe de la carpeta raíz de TRASSIR).

#### 호 🖬 수() ESP 월() PM 😽

Si el programa se inicia con éxito, el icono del panel de control principal aparecerá en la parte superior de la pantalla y el ícono en la barra de tareas.

- "Primera ejecución del software TRASSIR Server"
- "Inicio de sesión"
- "Panel de control principal"

## Primera ejecución del software TRASSIR Server

lice	inse	-		×
8	No license file found. Can't find license in Trassir clor USB Dongle ID: 335378F8	ud. Please specify license file	2	
	Set license from Trasir Cloud	Copy license file	Exit	

Cuando se inicie TRASSIR Server por primera vez, aparecerá una ventana para seleccionar el archivo de licencia.

- Si tiene un archivo de licencia, haga clic en Copiar archivo de licencia... y especifíquelo.
- Para buscar un archivo de licencia en TRASSIR Cloud, haga clic en *Buscar licencia en TRASSIR Cloud...* e introduzca el nombre de la cuenta y el ticket. Si, de antemano, se ha guardado una licencia en la nube, se encontrará automáticamente y se cargará en TRASSIR.

Después de eso TRASSIR Server se iniciará y aparecerá el Asistente del primero lanzamiento, que le permitirá:

- establecer una conexión con TRASSIR Cloud (véase la sección "Conexión del servidor a TRASSIR Cloud");
- añadir al sistema los dispositivos IP que se han encontrado automáticamente en la red local (véase la sección "Dispositivos IP").
- añadir al sistema los servidores que se han encontrado automáticamente en la red local (véase la sección "Establecer una conexión con el nuevo servidor").



Pulse el botón *Finish* para finalizar el asistente.

Se mostrará una pantalla de bienvenida con una información sobre herramientas. Para evitar que la ventana aparezca cuando se inicie TRASSIR la próxima vez, marque *No volver a mostrar esta información*.



- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Panel de control principal"
- "Ventana de "Configuración""
- "Monitor de vídeo"

## Watchdog

El módulo watchdog se utiliza para iniciar TRASSIR 4, monitorizar su estado y también para reiniciar TRASSIR en caso de fallos críticos. La configuración de Watchdog se almacena en el archivo watchdog-t1server.config(watchdog-t1client.config).

El contenido de este archivo contiene los siguientes parámetros:

- application nombre de la aplicación. Cualquier valor, no debe estar vacío.
- executable aquí se muestra el archivo ejecutable: para el servidor es t1server-vc120, para el cliente es t1clientvc120.
- keepalive es el parámetro principal de la configuración del watchdog. Si el módulo de vigilancia no recibe información sobre el estado del software durante este período, TRASSIR se verá obligado a reiniciar. Este parámetro debe ser superior a 60 segundos para que el software TRASSIR funcione correctamente.
- executable-arguments parámetros adicionales para uso interno.
- log El nombre especificado en este parámetro será asignado al archivo de registro cuando TRASSIR sea terminado por el módulo watchdog.



El archivo watchdog-t1server.config(watchdog-t1client.config) está configurado por defecto con los parámetros óptimos. No los cambie sin una necesidad real.



• "Ejecutar software e iniciar sesión"

## Inicio de sesión



Para acceder al sistema, introduzca *Nombre de usuario* y *Contraseña*y si la autorización es satisfactoria, se abrirá la ventana *panel de control principal*. De lo contrario, aparecerá una señal **a**, lo que significa un error de autorización.



Por defecto, hay 2 usuarios en el sistema: *Admin* y *Operador*. La contraseña de administrador en TRASSIR OS y en TRASSIR instalado como servicio de Windows es **12345**.

El administrador de TRASSIR instalado como aplicación de Windows no tiene contraseña.



Por razones de seguridad, cambie las contraseñas de los usuarios. Puedes leer más sobre como trabajar con los usuarios de TRASSIR en *Usuarios*.

### Inicio de sesión de los usuarios de TRASSIR Cloud

Además de los usuarios locales, los usuarios del servicio en la nube **TRASSIR Cloud** también pueden iniciar sesión. Para estos:

- el servidor debe estar vinculado a una cuenta en la nube (véase la sección *"Conexión del servidor a TRASSIR Cloud"*);
- el usuario de la cuenta tiene permiso para acceder a este servidor (ver Manual sobre TRASSIR Cloud).

Si se cumplen todos los requisitos, pulse el botón para entrar *Otro usuario*, introduzca el nombre *Usuario de la nube* y *Contraseña*.

Bien	venido a 祝	ssi <mark>r</mark>
Usuario de Cloud:*	cloud@trassir.com	
Contraseña:	•••••	
	OK	🖛 Atrás
	* Conectado con e.yan	ockaya@dssl.ru
	<u> </u>	

- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Primera ejecución del software TRASSIR Server"
- "Panel de control principal"

# Panel de control principal



Después de la autentificación, los siguientes grupos de datos están presentes en el panel de control principal:

Los indicadores de salud son parámetros de rendimiento del servidor que permiten identificar rápidamente la presencia de errores críticos para el funcionamiento del mismo. Puede leer más sobre los indicadores de salud en el "Manual del Operador" (???)

Botón Configuración - abra ventana de configuración de TrASSIR.

2. El grupo *Pantallas* es el botón para mostrar/ocultar la interfaz de la pantalla de TRASSIR. Si la computadora está conectada a varias pantallas, también habrá varios (conos para mostrar/ocultar la interfaz (cada pantalla tiene su propia interfaz).

Una vez instalado TRASSIR, la interfaz del monitor de vídeo está oculta por defecto. Haga clic en la imagen del monitor para visualizarla. Si se vuelve a pulsar, se ocultará de nuevo la interfaz del monitor de vídeo. Puede leer más sobre cómo trabajar con la interfaz del monitor en el "Manual del operador" (???).





Grupo *Tareas* - muestra una lista de tareas que han sido aplazadas. Un ejemplo de este tipo de tareas es la exportación de archivos en diferido.

Para verificar el estado de la tarea, haga clic sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Se abrirá una ventana emergente con la información. En la misma ventana se puede cancelar la tarea pulsando el botón correspondiente. Dependiendo del estado actual, el icono junto a la tarea cambia:

• - tareas que están en la cola y a la espera de ser realizadas;

tareas realizadas.

El botón Borrar quita todas las tareas realizadas de la lista.



5.

Este grupo sólo aparecerá en el panel de control principal si hay tareas de fondo programadas en el sistema.

4. Fecha y tiempo son la fecha y la hora del servidor.

Volumen - con el control deslizante puede ajustar el nivel de volumen general del sonido en TRASSIR.



*Iniciado como:* - Muestra el nombre de usuario con el que se realizó la autorización. El botón *Cambiar contraseña* es para que el usuario cambie la contraseña por su cuenta. El botón *Cerrar sesión* permite al usuario actual del sistema cerrar la sesión. Botón *Apagar* - al pulsar el botón aparecerá un menú desplegable:

- Detener Trassir cierra el software.
- *Reboot Server* reinicia el servidor detrás del cual se encuentra el operador.
- Apagar el servidor apaga el servidor que el operador está utilizando.



Si TRASSIR se ha iniciado en el modo "sin reiniciar en caso de errores", al hacer clic en *Apagar* no se visualiza el menú y el programa TRASSIR se cerrará.

- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Ventana de "Configuración""
- "Monitor de vídeo"

# Ventana de "Configuración"

En la ventana **Configuración** todos los parámetros de funcionamiento del servidor TRASSIR son configurados por el administrador.

Todos los ajustes del servidor TRASSIR se presentan como un árbol de objetos. Sin embargo, otros servidores de TRASSIR también pueden ser objetos del árbol de configuración: basta con establecer una conexión de red con ellos para poder configurarlos de forma remota.



Los servidores solo se pueden configurar de forma remota si *tiene los derechos adecuados* para la cuenta utilizada para conectarse. Recuerde que cada servidor TRASSIR tiene su propia lista de usuarios. Por lo tanto, al conectarse a un servidor de forma remota, debe utilizar la cuenta de usuario que se crea en el servidor remoto.

fersión de software: iervice Pack 1158700	), Grabber Pack 115	58700	R	tegistro de actualización	Actualizació	n de software	🛕 Troncos & ver	tederos	() Reiniciar	
luella digital de SSL: E E3 AF 11 56 BB 1A	Administrar certific 03 AB 08 E6 5A CB	cados SC 45 B9	AE 8C E4	DC						
Estado del sistema				Configuración de la e	stación de trabajo					
Días de grabación:	877 / 603 / 721	Red	OK	Inicio de sesión autor	mitico	Ningung				
Discos:	cos: OK Scripts: OF		OK			00				
Base de datos:	OK Cloud: n/	n/a	Dissocitivo de resedunción de surfa-	nor defecto						
Cámaras:	4/4	4 Plugins: 0 .0%	Plugins: OK	OK	OK Dispositivo de reprodu	a de audies	nor defecto (desconectado)			
Tiempo de actividad: n/a		Desirado de localitado de		20 min						
		Carros carita supeda atti inschire								
				Carneta de canturas	le nantallar	D-/DSSL/Trass	ie-4.7/shots			
				corperator corperator				Đ	plorar	
				Manaz		eresiel carte	dia.e.			
Mostrar informaci	ón de hardware									
Licencia				Puertos de servidor						
Cliente	Test			Puerto TCP/IP de ser	ider (control): 3	080	쉰			
Identificación:	335378F8				(3	e requiere reinie	io de programa)			
Creada:	5.8.2020			Puerto TCP/IP de sen	vidor (video): 3	081	쉸			
Caduca:					(5	e requiere reinid	tio de programa)			
	A 4 4 7 7			10.1.0						

El servidor local siempre está en la parte superior de la lista de servidores. Por defecto se muestra la pestaña *configuración del servidor principal* cuando se abre la ventana de configuración.



En caso de que algunos elementos del menú tengan errores de configuración, dichos elementos se resaltarán automáticamente. El número total de mensajes de error se muestra en los nodos del árbol de configuración.

Puede haber un número importante de objetos personalizables en un servidor (sobre todo si se configuran las conexiones a otros servidores desde ese servidor).

Utilice el cuadro de Búsqueda Contextual Rápida para navegar rápidamente a los elementos deseados.



Las siguientes secciones describen todos los ajustes del servidor TRASSIR: "Configuración" y "Módulos"

- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Panel de control principal"
- "Monitor de vídeo"

# Monitor de vídeo



Los principales elementos de la interfaz son los siguientes:

- 1. *Menú* es el conjunto de íconos que le permite administrar el contenido de la interfaz de la pantalla:
  - cambia el monitor de vídeo al modo de visualización de archivos y viceversa.
  - mostrar u ocultar el registro de eventos.
  - mostrar u ocultar el árbol de objetos.
  - funciones adicionales. Permite pasar al mapa, a la gestión de capturas de pantalla, al modo experto de ActivePOS o llamar a una función configurable de forma arbitraria (activación de reglas o scripts).
  - editor de plantillas.
    - mostrar u ocultar la lista de canales.



Encontrará una descripción detallada de los menús en los apartados correspondientes del "Manual del operador".

- 2. Menú de plantillas opciones de plantillas guardadas.
- 3. *Lista de canales* un área donde se puede supervisar el estado de las cámaras (y grupos de cámaras) y, si es necesario, mostrar el vídeo de la cámara deseada en pantalla completa.
- 4. *Área principal de salida de datos* es el área utilizada directamente para la videovigilancia. Se genera mediante el editor de plantillas.

Para más información sobre el funcionamiento y la configuración del monitor de vídeo, consulte el "Manual del operador" (???).



- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Panel de control principal"
- "Ventana de "Configuración""

# Configuración

TRASSIR, después de instalar el servidor, le permite empezar a trabajar inmediatamente. Es decir, los ajustes realizados durante *la instalación del servidor* y en *el primer arranque* ya son suficientes para el funcionamiento del servidor TRASSIR.

Sin embargo, para ampliar las características básicas del servidor TRASSIR, tendrá que realizar ajustes adicionales en el servidor:

- conectar el servidor a la base de datos para guardar todos los eventos del servidor;
- cambiar la configuración del archivo;
- conectarse a TRASSIR Cloud;
- · crear usuarios y configurar sus derechos;
- conectar los dispositivos IP al servidor y cambiar la configuración de sus canales;
- conectar con otros servidores TRASSIR;
- crear reglas y scripts para automatizar el funcionamiento del servidor.

Además, mediante el uso de *módulos adicionales* puede ampliar significativamente la funcionalidad principal de TRASSIR.

## Configuración del servidor local

La siguiente información se muestra en la ventana principal de configuración del servidor:

Configuración Ayuda					
Versión de software: Service Pack 1157377, Grabber Pack 1157377	Registro de actualización	Actualización de software	A Troncos & vertederos	() Reiniciar	
Huella digital de SSL: Administrar certificados AE E3 AF 11 56 BB 1A 03 AB 08 E6 5A CB 5C 45 B9 A	E 8C E4 DC				

 Versión del software - la versión actual de TRASSIR, compuesta por el número de Service Pack - la versión de los módulos principales y el número de Grabber Pack - la versión de los controladores de la cámara IP y de los digitalizadores de vídeo.

#### Botones:

A Troncos & vertederos	() Reiniciar
	De software
	De hardware

- *Registro de actualizaciones* muestra el registro de las actualizaciones de Service Pack y Grabber Pack instaladas.
- Actualización del software se utiliza para actualizar los módulos TRASSIR y los controladores de las cámaras IP sin necesidad de reinstalar el software. Tras la actualización, TRASSIR se reiniciará automáticamente. Para una descripción detallada de la función, véase "Actualización del software TRASSIR".
- **Registros y descargas...** abre la ventana de selección de archivos del sistema TRASSIR que deben ser transmitidos al soporte técnico. Ver la descripción detallada de la función en la sección "*Registros y descargas*".
- Reiniciar sirve para reiniciar rápidamente el software de TRASSIR (Software) o todo el servidor (Hardware) desde la interfaz del administrador.

*Huella digital SSL*. Cada servidor tiene un identificador único. Este identificador sirve para verificar la autenticidad del servidor cuando se conecta a él a través de la red. Puede utilizar el botón *Guardar certificado...* para guardar el código hash en un archivo, por ejemplo, en una memoria USB.



Los indicadores de salud son parámetros de funcionamiento del servidor que permiten detectar rápidamente errores críticos para el funcionamiento del mismo. Duplican los indicadores de salud mostrados en *Panel de control principal*.

Configuración de la estación de trabajo:

Inicio de sesión automático:	Ninguno		•
Aceleración de vídeo:	OpenGL		•
Dispositivo de reproducción de audio:	por defecto		٠
Dispositivo de captura de audio:	por defecto (desconectado)		•
Período de inactividad:	30 min		•
Cerrar sesión cuando está inactivo:			
Carpeta de capturas de pantalla:	Dt/DSSL/Trassir-4.2/shots		
		Explorar	
Idioma:	español, castellano		

- Inicio de sesión automático por usuario nombre del usuario cuya cuenta se utilizará para iniciar la sesión en el servidor cuando se inicie TRASSIR. Por defecto está configurado como "ninguno", es decir, el acceso al servidor se realiza con el nombre de usuario y la contraseña.
- Aceleración de vídeo "OpenGL" o "DirectDraw". Especifique el valor que mejor se adapte a la tarjeta de vídeo utilizada.
- Dispositivo de reproducción de audio un dispositivo que reproduce el audio del micrófono conectado a la cámara.
- *Dispositivo de captura de audio*: dispositivo que transmite el audio desde el servidor de vídeo a un altavoz conectado a la cámara.

 período de inactividad permitido es el tiempo durante el cual el operador no usó la interfaz TRASSIR en su trabajo. Marque Cerrar sesión cuando esté inactivo. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, aparecerá una advertencia en la pantalla que indica que la sesión actual se cerrará después de 60 segundos y se activará la cuenta atrás.

Si el marcador *Cierre la sesión cuando* está inactivo, no aparece ninguna advertencia. Puede realizar un seguimiento de la inactividad del operador a través de la auditoría (véase la sección *"Auditoría de las acciones de los usuarios"*).

- Guardar capturas de pantalla en carpeta en la que se guardarán por defecto las capturas de pantalla realizadas con el botón "S". La ubicación de la carpeta puede ser especificada manualmente, o seleccionada usando el botón Guardar capturas de pantalla.
- *Lenguaje* lenguaje de la interfaz. Al seleccionar el valor predeterminadoEl idioma de la interfaz cambiará al idioma seleccionado durante la instalación.
- Aceleración por hardware permite un uso óptimo de los recursos del sistema si el dispositivo lo admite.
- Los botones Configuración de la pantalla... y Configuración del teclado... abren las ventanas de configuración correspondientes.



i	Configuración de la estación de trabajo Inicio de sesión automático: Dispositivo de reproducción de audio:	Ninguno	•	
	Dispositivo de captura de audio:	por defecto	-	
	Período de inactividad:	30 min	-	
	Cerrar sesión cuando está inactivo:			
	Idioma:	español, castellano	-	
	Aceleración de hardware:			
	Configuración de pantalla Configu	uración de teclado		
	El marcador <b>Acelera</b> <b>del teclado</b> apare OS.	<b>ación por hardware</b> y los bot cen en la configuración en cas	one so (	es <b>Configuración de la pantalla</b> y <b>Configuración</b> de conexión local o remota al servidor con TRASSIR

Puertos de servidor	
Puerto TCP/IP de servidor (control):	3080 🛨
	(se requiere reinicio de programa)
Puerto TCP/IP de servidor (video):	3081 🛨
	(se requiere reinicio de programa)

Puertos del servidor:

- Puerto del servidor TCP/IP (gestión) puerto para la gestión del servidor.
- Puerto del servidor TCP/IP (vídeo) puerto para la transmisión de vídeo.

Botones:

- Información sobre el hardware muestra la versión del sistema operativo y la configuración del hardware del servidor.
- Guardar copia de seguridad de la configuración En cualquier momento puede hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema y guardarla localmente o en TRASSIR Cloud. En el caso de la copia de seguridad local,

se crea un archivo de texto con la configuración \_tlserver.settings, que está en la carpeta de instalación del sistema por defecto.

Mostrar licencia	🗣 Guardar configuración en copia de seguridad 🛛 🛕 Restaurar copia de seguridad de configuración
	Al archivo     Corgar a la Cloud

• **Restaurar copia de seguridad de la configuración** - restaurar la configuración desde una copia de seguridad creada previamente y guardada localmente o en TRASSIR Cloud.

Mostrar licencia 🔺 Actualizar licencia 🕶	Guardar configuración en copia de seguridad	A Restaurar copia de seguridad de configuración
		Deesde archivo



Para más detalles sobre el almacenamiento de copias de seguridad en TRASSIR Cloud, consulte *"Conexión del servidor a TRASSIR Cloud"*.

- *Mostrar licencia* muestra el texto del archivo de licencia. Utilice este botón para ver los permisos y restricciones disponibles en el sistema.
- Actualizar licencia Puede especificar un nuevo archivo de licencia de servidor directamente desde la ventana de configuración. Es posible que tenga que actualizar el archivo de licencia, por ejemplo, al ampliar el sistema.
  - "Configuración del archivo en el servidor"
  - "Configurar una conexión a la base de datos"
  - "Configuración de los parámetros del dispositivo"
  - "Definición de los permisos de usuario"
  - "Establecer una conexión con el nuevo servidor"

# Configuración del servidor remoto

20/1153428 64bit	R	igistro de actuali	zación 🚽	Pescargando A Troncos & vertederos.	() Reinici	iar	
ella digital de SSL:	Administrar B D3 95 1B	certificados 9D 11 80 B0 33	09 6F CE BO				
nectado a través de 👥	rassir (172.	16.15.132)					
stado del sistema				Configuración de la estación de trabajo			
Días de grabación:	17	Red	ок	Inicio de sesión automático:	Ninguno		-
Discos:	ок	Scripts:	ERROR	Dispositivo de reproducción de audio:	por defecto		
Base de datos:	OK	Cloud:	n/a	Dispositivo de captura de audio:	por defecto		
Carga de CPU:	49.3%	Carga de GPU:	41.8%	Período de inactividad:	30 min		
iempo de actividad: 4 dia(s), 2 hora(s)		Cerrar sesión cuando está inactivo:					
				Idioma:	español, caste	llano	-
				Aceleración de hardware:			
Mostrar informació	n de hardw	are					
icencia				Puertos de servidor			
liente	Ne	uroStation		Puerto TCP/IP de servidor (control); 3	1080	늰	
dentificación:	3A	3C619D		(5)	e requiere reinie	cio de programa)	
reada:	12.	1.2022		Puerto TCP/IP de servidor (video): 3	1081	ઝ	
aduca:	30.	11.2022		(5	e requiere reinio	tio de programa)	
Mostrar licencia	🔥 Actualiz	ar licencia 💌		Guardar configuración en copia de	seguridad	🛕 Restaurar copia de seguridad de o	onfiguración

La ventana principal de configuración del servidor remoto muestra la misma información que configuración del servidor local.



Al cambiar el idioma en la configuración del servidor conectado, se cambia el idioma de la interfaz de ese servidor.

Línea **Conectada a través de** [nombre del servidor]([Dirección IP del servidor]) muestra el servidor conectado al servidor local o al cliente. Para más información sobre cómo conectar servidores remotos, consulte *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.

# Configuraciones del cliente

Estado del sistema Carga de CPU: 37.5% Cloud: n/a Red: OK Servidores: 0/		n/a	Configuración de la estación de trabajo	& Admin				
Kea: C Scripts: C	ок	ervioures	97.1	Aceleración de vídeo:	OpenGL			•
				Dispositivo de reproducción de audios	De ventana	3		-
				Dispositivo de captura de audio:	por defecto	o (desconectado)		•
				Período de inactividad:	30 min			
				Cerrar sesión cuando está inactivo:				
				Carpeta de capturas de pantalla:	D:/Trassir-4	1.1-client/shots		
				Manag	analist as		Explorar	-

La siguiente información se muestra en la ventana principal de configuración del cliente:

• Versión del software - la versión actual de TRASSIR, compuesta por el número de versión de los módulos principales (Service Pack).

Botones:

- Actualización del software se utiliza para actualizar los módulos TRASSIR y los controladores de las cámaras IP sin necesidad de reinstalar el software. Tras la actualización, TRASSIR se reiniciará automáticamente. Para una descripción detallada de la función, véase "Actualización del software TRASSIR".
- **Registros y descargas...** abre una ventana para seleccionar los archivos del sistema TRASSIR que se enviarán al soporte técnico. Para una descripción detallada de la función, consulte *"Registros y descargas"*.

Los indicadores de salud son parámetros de funcionamiento del servidor que permiten detectar rápidamente errores críticos para el funcionamiento del mismo. Duplican los indicadores de salud mostrados en *Panel de control principal*.

Configuración de la estación de trabajo:

- Inicio de sesión automático por usuario nombre del usuario cuya cuenta se utilizará para iniciar la sesión en el servidor cuando se inicie TRASSIR. Por defecto está configurado como "ninguno", es decir, el acceso al servidor se realiza con el nombre de usuario y la contraseña.
- Aceleración de vídeo "OpenGL" o "DirectDraw". Especifique el valor que mejor se adapte a la tarjeta de vídeo utilizada.
- *Modo de ventana* seleccione para mostrar la ventana principal de TRASSIR en una ventana separada o en toda la pantalla.
- *Dispositivo de reproducción de audio* un dispositivo que reproduce el audio del micrófono conectado a la cámara.
- *Dispositivo de captura de audio*: dispositivo que transmite el audio desde el servidor de vídeo a un altavoz conectado a la cámara.
- Período de inactividad permitido es el tiempo durante el cual el operador no usó la interfaz TRASSIR en su trabajo. Marque Cerrar sesión cuando esté inactivo. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, aparecerá una advertencia en la pantalla que indica que la sesión actual se cerrará después de 60 segundos y se activará la cuenta atrás.



Si el marcador **Cerrar sesión cuando esté inactivo** no está activado, no aparece ninguna advertencia. Puede realizar un seguimiento de la inactividad del operador a través de la auditoría (véase la sección *"Auditoría de las acciones de los usuarios"*).

- *Guardar capturas de pantalla en* carpeta en la que se guardarán por defecto las capturas de pantalla realizadas con el botón "S". La ubicación de la carpeta puede ser especificada manualmente, o seleccionada usando el botón *Resumen*.
- Lenguaje lenguaje de la interfaz. Al seleccionar por defecto, el idioma de la interfaz cambiará al idioma seleccionado durante la instalación.

# Actualización del software TRASSIR

ат ү	SSIR puede actualizarse de forma local o remota mediante conectándose a él mediante un cliente.
(Confirmedia) Anna	
Versión de software: Service Pack 1157377, Grabber Pack 115737	Registro de actualización 🔥 Actualización de subtuare 🔒 Tenneze & vertederera. 🕐 Reinciar

La función **Actualización del software** se utiliza para actualizar el software del servidor y los controladores de los dispositivos IP. Para comprobar si hay una actualización disponible, seleccione uno de los elementos:

- Buscar un nuevo ServicePack...
- Buscar un nuevo GrabberPack...

Si TRASSIR Cloud encuentra la actualización que necesita, se le presentará una lista de cambios y se le pedirá que la descargue.



Huella digital de SSL: Administrar certificados
AE E3 AF 11 56 BB 1A 03 AB 08 E6 5A CB 5C 45 B9 AE 8C E4 DC

Para detectar automáticamente las actualizaciones en TRASSIR Cloud, establezca el marcador **Buscar las** *actualizaciones automáticamente*. Si se detecta una actualización, el botón *Actualización del software* comenzará a parpadear y aparecerá un icono en el árbol de configuración.

	Actualización de software	🛕 Troncos & vertederos			
	Instalar desde archivo				
$\checkmark$	Buscar actualizaciones automáticamente				
	Lista de cambios en actualización Firmware 1154586				

Al hacer clic en el botón *Actualización del software*, en lugar de los elementos de menú *Buscar un nuevo ServicePack...* y *Buscar un nuevo GrabberPack...* verá una actualización sugerida. Para ver la lista de cambios y activar la función de actualización, haga clic en el elemento correspondiente.

También puede descargar un archivo de actualización desde *nuestro sitio web* y actualizar TRASSIR manualmente. En este caso seleccione *Instalar actualización desde archivo...* y especifique el archivo de actualización.



Dependiendo del sistema operativo y del método de instalación, TRASSIR se reiniciará automáticamente:

- Servidor TRASSIR para Windows (*instalado como aplicación independiente*) o TRASSIR-client
   solo se reiniciará la aplicación TRASSIR;
- TRASSIR para Windows (instalado como servicio) o TRASSIR OS reiniciará el sistema operativo Windows o TRASSIR OS.
- "Configuración del servidor local"
- "Configuración del servidor remoto"
- "Configuraciones del cliente"

# **Registros y descargas**

Todas las acciones de TRASSIR se registran. Y en caso de fallo del software, se crean descargas con información sobre el fallo de la operación TRASSIR en el disco. Esta función recogerá y preparará toda la información necesaria, con la que el personal de asistencia técnica podrá encontrar la causa del fallo y ofrecer recomendaciones para su eliminación.

La lista de elementos a seleccionar depende del sistema operativo en el que se esté ejecutando TRASSIR:

### TRASSIR para Windows

🕻 Logs & Dumps	?	$\times$
iste diálogo descarga los dumps de memoria para el soporte técnico	de DSSL.	
Información de diagnóstico		
Incluir la información del sistema		
Incluir el archivo de licencia		
Incluir el archivo de configuración		
🗹 Incluir los archivos de auditoría		
🗹 ncluir archivos de logs del Trassir		
😭 Empaquetar y descargar		
Almacene registros en unidades de archivo, limitando la cantidad	a 100 M	AB <u>÷</u>
	Cer	rar

👺 Logs & Dumps	?	$\times$
Este diálogo descarga los dumps de memoria para el soporte técnico	de DSSL.	
Información de diagnóstico		
Incluir la información del sistema		
Incluir el archivo de licencia		
Incluir el archivo de configuración		
Incluir los archivos de auditoria		
Incluir archivos de logs del sistema		
<ul> <li>tomar diario completo</li> </ul>		
tomar solo las partes más recientes		
🗹 ncluir archivos de logs del Trassir		
Empaquetar y descargar		
Almacene registros en unidades de archivo, limitando la cantidad	a 100 f	MB ±
	Ce	rrar

**TRASSIR OS** 

Seleccione los elementos necesarios y haga clic en *Empaquetar y descargar*. Envíe el archivo resultante al servicio técnico.

- "Configuración del servidor local"
- "Configuración del servidor remoto"
- "Configuraciones del cliente"

# **TRASSIR Cloud**

**Nube TRASSIR** es un servicio profesional basado en la nube para la videovigilancia a través de Internet. Estas son sus principales características y ventajas:

- Fácil configuración: conecte equipos sin direcciones IP directas al servicio en la nube y navegue sin pensar en la configuración.
- Monitor de estado obtener información completa del estado de los equipos conectados.
- Control de la situación: reciba notificaciones de todos los dispositivos (por correo electrónico y sms) para mantenerse informado.
- Historia: vea el historial de notificaciones y el estado del equipo en su cuenta personal o en la aplicación móvil.
- Almacenamiento y visualización: los datos de la cámara se almacenan en la nube y se pueden ver desde cualquier dispositivo.
- Dispositivos en el mapa: especifica las coordenadas de las ubicaciones de los equipos y los visualiza en el mapa.

Además **TRASSIR Cloud** es un almacenamiento en red para los archivos de licencia y las configuraciones de los servidores de TRASSIR 4 que, en caso de pérdida, se pueden restaurar desde la nube. Esto le permitirá volver a poner en marcha su servidor en cuestión de minutos.



Si aún no tiene una cuenta de TRASSIR Cloud, vaya a *cloud.trassir.com* y cree una. Para más información sobre las características y funcionalidades del servicio en la nube, consulte la *guía de TRASSIR Cloud*.

- "Conexión del servidor a TRASSIR Cloud"
- "Conexión del cliente a TRASSIR Cloud"

## Conexión del servidor a TRASSIR Cloud



Si aún no tiene una cuenta de TRASSIR Cloud, vaya a *cloud.trassir.com* y cree una. Para más información sobre las características y funcionalidades del servicio en la nube, consulte la *guía de TRASSIR Cloud*.

Configuración A	yuda		
Activar Trassic C	loud		
Estado: OK Balance: 20000.00			
Nombre de usuario:	e.yarockaya@dssl.ru	Puede administrar dispositivos,	
Ticket		servicios de la Cloud, derechos de usuarios y hacer muchas otras cosas	
🗹 Copia de segurida:	Copia de seguridad automática de ajustes de servidor		
Permitir la sincroni	zación de archivos a la nube		
Permitir la transmi	sión de estadísticas de uso anónimo		
Permitir la conexi	ón e inicio de sesión en la nube		
Iniciar de sesión	a través de Cloud	Los usuarios locales :	
O Iniciar de sesión	como otro usuario de Cloud	Admin, Operator y todos los usuarios que tienen el	
Nombre de usua	rio:	acceso de	
Contraseña:		iniciar sesión.	
Mostrar los canal	les de la Cloud		

Antes de conectarse al servicio TRASSIR Cloud, asegúrese de marcar *Habilitar Tracer Cloud* esté activada. Introduzca *Nombre de usuario* y *Ticket*. El nombre de usuario es el correo electrónico que se introduce para acceder a la nube, y el ticket se encuentra en el área privada de la nube.

Si se producen errores en el funcionamiento de TRASSIR Cloud, se mostrarán en el campo *Estado*. El campo *Saldo* muestra la cantidad de dinero que queda en el saldo de la cuenta de usuario de la nube autorizada en este servidor.

Cada servidor conectado a la nube puede almacenar copias de seguridad de su configuración en la nube. Marque *Copia de seguridad automática de la configuración del servidor* y el servidor TRASSIR guardará el archivo de ajustes de configuración en la nube (\_tlserver.settings) y un archivo de licencia (Trassir License.txt). Cuando el número de copias de seguridad en la nube llegue a 10, las nuevas sustituirán a las antiguas.

Cuando se conecte el servidor a la nube por primera vez, las primeras 5 copias de seguridad se guardarán cada 2 horas y las siguientes cada 30 días. Si es necesario, usted siempre puede actualizar la última copia de seguridad manualmente (véase la sección *"Configuración del servidor local"*).

Marcar **Permitir la conexión al servidor desde la nube**para conectarse a este servidor y utilizar Tecnología CloudConnect.

Además, el servicio TRASSIR Cloud está diseñado para almacenar el archivo. Marque *Permitir la sincronización del archivo a la nube* para permitir que el archivo se transfiera a la nube desde los dispositivos conectados a este servidor.



Para transferir el archivo a la nube, debes tener activado el servicio correspondiente. Para más información, consulte *el manual de TRASSIR Cloud*.

Para acceder a los canales de la nube y a los usuarios de la nube, vincule el servidor TRASSIR a una cuenta de la nube. Para ello, marque *Importar usuarios y canales desde la nube* y seleccione una de las opciones de comunicación en la nube:

- Iniciar sesión a través de la nube En este caso es necesario iniciar sesión en el servidor TRASSIR bajo la cuenta de usuario de la nube con la que este servidor se añade a la lista de dispositivos disponibles. Además, obtienes acceso a todos los dispositivos en la nube de este usuario.
- Iniciar sesión como otro usuario de la nube Introduzca su nombre de usuario de la nube y la contraseña y tendrá acceso a todos sus dispositivos de la nube.

Marque *Mostrar canales de la nube* en la lista de dispositivos conectados para que aparezcan los canales de la cámara de la nube. El funcionamiento de las cámaras en la nube depende de la velocidad a la que se conecten a TRASSIR Cloud. Consulte *Cámaras en la nube en TRASSIR* para obtener más detalles sobre las restricciones.

- "Ejecutar software e iniciar sesión"
  - "Conexión del cliente a TRASSIR Cloud"

## Conexión del cliente a TRASSIR Cloud



Si aún no tiene una cuenta de TRASSIR Cloud, vaya a *cloud.trassir.com* y cree una. Para más información sobre las características y funcionalidades del servicio en la nube, consulte la *guía de TRASSIR Cloud*.

Antes de conectarse al servicio TRASSIR Cloud asegúrese de que la casilla *Activar TRASSIR Cloud* esté marcada. Seleccione una de las opciones para acceder a los dispositivos de la nube:

· Acceso a cualquier dispositivo con cuenta en la nube

Configuración Ayud	•	
Activar Trassir Clou	d	
Estado: Ingrese nombre Balance: <deberia iniciar<="" th=""><th>de usuario y contraseña la sesión en la Cloud para verificar el balance&gt;</th><th></th></deberia>	de usuario y contraseña la sesión en la Cloud para verificar el balance>	
Iniciar de sesión a través de Cloud		Los usuarios locales sólo: Admin nueden iniciar
Vincular al usuario d	Vincular al usuario de la Cloud:	
Iniciar de sesión com	io otro usuario de Cloud	
Nombre de usuario:		
Contraseña:	***	
Mostrar los canales o	e la Cloud	

Seleccione Iniciar sesión a través de la nube y deje vacío el campo Enlazar con el usuario de la nube.

Ahora cualquier usuario de la nube puede autorizar y obtener acceso a los dispositivos de la nube en la cuenta personal, incluidos los dispositivos compartidos.



Tenga en cuenta que si el campo *Enlace a un usuario de la nube* vacía, después de la autorización, el usuario obtendrá los derechos de administrador de clientes de TRASSIR.

### · Acceso a los dispositivos de una sola cuenta en la nube

Configuración Ayuda	
Activar Tassic Cloud Estado: OK Balance ∵	
Holder de section a terver-to de Cloud     Voccute at Acaustio de la Cloud     Oncia de section como des suando de Cloud     Interime de auxante     Contractute     Tormania     Oncia de la Cloud	Los usuarios locales : Admin y totois los usuarios que tienen el acceso de e,yarockay@dsst.ru pueden iniciar sesión.

Seleccione *Iniciar sesión a través de la nube* y en el campo *Enlazar a usuario de la nube* introduzca el nombre de la cuenta de la nube.

En este caso los usuarios locales y los de la cuenta en la nube podrán autorizar al cliente.

Después de la autorización, los usuarios de la nube sólo verán los dispositivos que hayan sido añadidos directamente al armario de la nube y cuyo acceso esté permitido en la configuración de los derechos de los usuarios.



Para obtener más información sobre la configuración de los derechos de acceso de los usuarios de la nube, consulte la Guía en TRASSIR Cloud (sección ???). Para configurar los derechos de los usuarios locales, consulte la sección *"Definición de los permisos de usuario"*.

### Acceso a los dispositivos de la nube como usuario local

Activar Trassir Clou	1	
Estado: OK		
alance: 20000.00		
🔿 Iniciar de sesión a tra	vés de Cloud	Los usuarios locales sólo:
Vincular al usuario d	e la Cloud:	Admin pueden iniciar sesión.
Iniciar de sesión con	o otro usuario de Cloud	
Nombre de usuario:	e.yarockaya@dssl.ru	
Contraceñor		

Seleccione *Iniciar sesión como otro usuario de la nube* e introduzca el nombre y la contraseña del usuario de la nube.

Ahora sólo los usuarios locales pueden conectarse al cliente, con acceso a los dispositivos en la nube del usuario introducido.

Marque *Mostrar canales de la nube* en la lista de dispositivos conectados para que aparezcan los canales de la cámara de la nube. El funcionamiento de las cámaras en la nube depende de la velocidad a la que se conecten a TRASSIR Cloud. Consulte *Cámaras en la nube en TRASSIR* para obtener más detalles sobre las restricciones.



- "Ejecutar software e iniciar sesión"
- "Conexión del servidor a TRASSIR Cloud"

## Cámaras en la nube en TRASSIR

El funcionamiento de las cámaras en la nube depende de la velocidad a la que se conecten a TRASSIR Cloud.

Función	Básico	Estándar SD	Estándar HD	Estándar HD+
Visualización de vídeo en directo	5 minutos	10 minutos	20 minutos	40 minutos
Visualización del archivo	1 minuto	10 minutos	20 minutos	40 minutos
Exportación del archivo Longitud máxima del fragmento	10 minutos	10 minutos	1 hora	2 horas

Para obtener más información sobre la conexión de cámaras a la nube y la selección de una tarifa, consulte la *Guía de TRASSIR Cloud*.



• "Conexión del servidor a TRASSIR Cloud"

• "Ejecutar software e iniciar sesión"

# Archivo

Un archivo es un depósito de datos de vídeo grabados que puede construirse en uno o varios discos. El número de discos necesarios para la organización del archivo y su volumen depende de la profundidad del archivo que debe garantizarse.

Durante la grabación del archivo, los datos se distribuyen uniformemente en todos los discos disponibles en el sistema. Una vez que están llenos, el proceso de sobrescritura se inicia automáticamente y el archivo comienza a borrarse por el final, es decir, los registros más antiguos se borran primero.

El funcionamiento del archivo TRASSIR tiene una serie de características que hay que tener en cuenta a la hora de construir un sistema de videovigilancia, a saber:

- TRASSIR también puede funcionar sin archivo, en cuyo caso el sistema sólo le permitirá ver el vídeo en tiempo real, sin guardarlo en el disco.
- TRASSIR no puede utilizar la partición del sistema para escribir el archivo.
- Se pueden utilizar discos duros de al menos 10 GB de capacidad para el archivo. Si hay discos más pequeños en el sistema, no pueden utilizarse para el archivo (para tales discos, el campo *Estadísticas* mostrará "No adecuado"). La única excepción son los discos que ya contienen datos de archivo (estos discos serán disponibles sólo para lectura).

Al acceder al archivo, el procedimiento de escritura tiene prioridad, es decir, TRASSIR siempre intenta utilizar los recursos disponibles para escribir los datos. Se aplican las siguientes normas:

- Si se intenta leer el archivo y escribir en él al mismo tiempo y el sistema se queda sin recursos, el sistema sólo comenzará a escribir datos (las operaciones de lectura se detendrán).
- Si sigue habiendo escasez de recursos, el sistema utilizará un búfer de memoria de 500 MB para la grabación de vídeo. Si se agota y los recursos siguen siendo insuficientes, TRASSIR generará un mensaje de error y parte de los datos del archivo no se registrarán.
  - "Configuración del archivo en el servidor"
  - "Configuración del archivo en el cliente"
  - "Selección del número de discos para el archivo"
  - "Canales perdidos"

## Configuración del archivo en el servidor

i

Esta sección proporciona información sobre la configuración del archivo en el servidor TRASSIR. También le recomendamos que lea las secciones: *"Archivo"* y *"Selección del número de discos para el archivo"*.

En la ventana **Configuración -> Archivo** se puede definir cual de los discos y en que modo se puede utilizar para el archivo.

Los principales ajustes del archivo se encuentran en la parte superior. A continuación se muestra una lista de las unidades utilizadas por el sistema (incluidas las unidades de red, los discos duros externos, las unidades flash, etc.), sus estadísticas y su configuración.

1	Configuración Ayuda				
	Búfer de pre-grabación:	3,0 s ÷	Almacenar los canales preferidos:	60 dia(s) 🛨	
	Tiempo de espera del detector de movimiento:	3,0 s 🚊	Almacenar subflujo		
	Cuando se detecta un nuevo disco:	Montar para lectura-escritura 💌	Almacenar subflujo exactamente:	60 dia(s) 🛨	🔓 Cifrado de archivo

- Búfer de pregrabación Tamaño del búfer de datos de vídeo en segundos (rango de valor de 0 a 10 segundos). El búfer del Tamaño especificado de TRASSIR siempre se almacenará en la memoria. Cuando se produce un evento, el búfer se inserta en el Inicio del video asociado. Esto permitirá que el operador vea un video de archivo en el futuro, no desde el momento en que se registró un evento (por ejemplo, la apertura de la puerta), sino unos segundos antes (quién y cómo se acercó a esa puerta).
- Tiempo de espera del detector de movimiento después de recibir información del detector sobre el cese del movimiento en el cuadro, durante este tiempo se considerará que el movimiento en el cuadro aún continúa. Esta opción permite añadir unos segundos más al final de la grabación (valor entre 0 y 10 segundos) en lugar de cortar la grabación inmediatamente después de que el movimiento se haya detenido.
- Cuando se detecta un nuevo disco permite configurar la reacción de TRASSIR a la aparición de un nuevo disco en el sistema (por ejemplo, cuando se conecta un nuevo disco de red o una unidad flash). El parámetro tiene 3 valores:
  - 1. *Ignorar* el disco aparecerá en la lista, pero el sistema lo ignorará, solo puede habilitar el disco manualmente.
  - 2. *Montar sólo lectura* no se escribirá en el disco, pero si contiene ficheros de archivo TRASSIR, estarán disponibles en TRASSIR como *canales perdidos*.
  - 3. *Montar en grabación* Cuando aparezca una nueva unidad en el sistema, TRASSIR la utilizará automáticamente para guardar el archivo.

TRASSIR permite grabar 2 flujos de datos de vídeo procedentes del dispositivo: flujo principal y flujo secundario. Dado que el subflujo suele ser varias veces más pequeño que el flujo principal, su grabación permite aumentar significativamente la profundidad del archivo manteniendo inalterado el espacio en disco. Además, el uso del segundo flujo permite reducir significativamente los requisitos de ancho de banda de la red mientras se visualizan los datos de archivo de varios canales simultáneamente en una conexión cliente-servidor.

Si es necesario, puede *marcar* uno o más canales como privilegiados y establecer una profundidad de archivo arbitraria para el flujo principal (principal).

- *Almacenar canales privilegiados*: permite establecer la profundidad de archivo necesaria para determinados canales.
- Guardar sub-flujo permite la grabación de un flujo adicional.
- *Guardar el subflujo exactamente* Permite asignar una profundidad de archivo deseada a los subflujos. Si no se asigna ninguna profundidad, el subflujo se borrará junto con el flujo primario.

Tenga cuidado al establecer los valores de extensión de los archivos. Es posible que los intentos de proporcionar la extensión de archivo requerida para los sub-flujos y/o los canales privilegiados resulten en una situación en la que no habrá espacio para un archivo normal. Si durante el proceso de regrabación la extensión del archivo para el flujo principal es inferior a 24 horas, el sistema emitirá un aviso de que los parámetros de grabación del archivo son incorrectos.
 Si no está marcado *Almacenar exactamente el sub-flujo*, la extensión del archivo del sub-flujo será igual a la mayor extensión del flujo principal o privilegiado. En este caso, el archivo de subflujos contendrá vídeo de los canales de los dispositivos en los que esté activada la grabación de subflujos (véase la sección "Configuración de los parámetros del dispositivo").

Para evitar el acceso no autorizado al archivo, TRASSIR permite *cifrar los datos de vídeo almacenados*. Para configurar el cifrado, haga clic en *cifrado de archivo...*.

Disco	Activar	Sólo lectura	Capacidad	Estadística
D:\	Activar	Sólo lectura	930.80 GB	2.49 MB/s, 0 errores
Ε\	Activer	Sólo lectura	931.51 GB	0.00 MB/s, 0 errores
Nuevo punto de montaje:		Explor	ar + Agregar	
		+ Añadir	Partición de Stornix	

Puede realizar ajustes específicos para cada unidad:

- Marcador *Habilitar* permite o impide el uso del disco en el sistema.
- Marcador solo lectura permite o impide el uso del disco para escribir datos.
- Columna Capacidad muestra la capacidad total de la unidad (partición).
- Columna *Estadísticas* muestra la velocidad de escritura actual del archivo en el disco y el número de errores. En algunos casos puede producirse un error de acceso al intentar escribir/leer en la unidad. Por ejemplo, si se pierde la conexión con la unidad de red, si la unidad no puede soportar demasiado flujo de escritura o si la unidad tiene problemas de hardware.



A

Si la capacidad del disco es inferior a 10 GB, se marcará como "No apto" en la lista. No podrá utilizar dicho disco para la grabación de archivos, pero si contiene ficheros de archivo TRASSIR, aparecerá en la lista con la casilla "Sólo lectura" seleccionada.

**Nuevo punto de montaje** - añadir una carpeta arbitraria para el posterior uso de su espacio en disco por el archivo. Añadir un nuevo punto de montaje puede ser útil si, por ejemplo, se quiere ver los ficheros de archivo grabados en otro servidor con el que no hay conexión de red. Puede especificar una carpeta utilizando el botón **Ver** o introducir la ruta manualmente y hacer clic en **Añadir**. No es necesario realizar ninguna otra acción en el archivo. Los datos de archivo añadidos con el nuevo punto de montaje estarán disponibles en TRASSIR como *canales perdidos*.

	Gestión de archivos		Gestión de Backup	
	Flujo principal:	1597.62 GB / 815.9 Dias = 1.96 GB/Dia	Flujo principal:	0.00 GB / 0.0 Días = GB/Día
	Los canales preferidos:	36.26 GB / 7.0 Dias = 5.17 GB/Dia	Subflujo:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia
	Subflujo:	34.25 GB / 748.8 Dias = 0.05 GB/Dia	De hardware:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia

La parte inferior de la ventana muestra las estadísticas generales del archivo. Puede ver la profundidad de los días y la cantidad total de datos por flujo principal y subflujo por separado, así como las estadísticas de los canales privilegiados. Aquí también puede ver un cálculo del espacio de disco necesario para almacenar un día de registros de archivo. 1

El archivo de la versión 4.0 admite una actualización gradual del archivo con la versión TRASSIR 3.1. Todo el archivo de versiones anteriores estará disponible como *canales perdidos*, y se borrará a medida que se grabe uno nuevo.

i

En **TRASSIR OS** hay algunas diferencias en el menú de configuración del archivo. Esto es:

- No hay ningún ajuste de *Nuevo punto de montaje*, es decir, no se puede conectar una carpeta arbitraria en el archivo;
- Comando Format puede ser activado desde el menú contextual, que borrará las antiguas entradas de archivo o preparará una nueva unidad para la grabación de archivos;
- hay una opción Almacenar base de datos en que permite seleccionar una unidad para almacenar la base de datos de TRASSIR. La unidad seleccionada se marcará con un \* en la lista de unidades de archivo.

úfer de pre-grabación:	3,0 s 🛨	Almacenar los canales pref	eridos: 60 dia(s)	土
iempo de espera del detector de movimiento:	3,0 s 🚊	Almacenar subflujo		
uando se detecta un nuevo disco:	Montar para lectura-escritura 🔹	Almacenar subflujo exa	ctamente: 60 dia(s)	🚊 Cifrado de archivo.
Modelo/serie de disco	Ac	tivar Sólo lectura	Capacidad	Estadística
*Hitachi HUA722010CLA330/JPW9K0N20VI	EBEE 🛛 Activa	er 🗌 Sólo lectura	916.76 GB	1.94 MB/s, 0 errores
Quitar 10CLA330/JPW9K0N20YN	IMRE 🛛 Activi	ar 🗌 Sólo lectura	916.76 GB	0.00 MB/s, 0 errores
		+ Añadir P	artición de Stornix	
imacenar una base de datos erc	Gestión de archivos	+ Añadir P	artición de Stornix Gestión de Backu	p
macenar una base de datos en: uto	Gestión de archivos Flujo principal:	+ Añadir P 1803.11 GB / 14.2 Dies = 126	artición de Stornix Gestión de Backu Flujo principal:	0.00 GB / 0.0 Días = GB/Dú



### • "Archivo"

- "Cifrado de archivo"
- "Selección del número de discos para el archivo"
- "Conexión de almacenamiento de datos en red"
- "Grabación de canales de red"
- "Canales perdidos"

## Configuración del archivo en el cliente

i

Esta sección proporciona información sobre como configurar el archivo en el cliente TRASSIR. También le recomendamos que lea las secciones: *"Archivo"* y *"Selección del número de discos para el archivo"*.

En la ventana *configuración del cliente - > archivo* puede definir cuales de los discos y en que modo se pueden utilizar para el archivo.

				Gifrado de archivo
Disco		Activar	Capacidad	Estadistica
D:\	- Ar	tivar	930.80 GB	0.00 MB/s, 0 errores
Ε\	⊠ Ar	tivar	931.51 GB	0.00 MB/s, 0 errores
vuevo punto de montaje:			Explorar + Agregar	
			+ Añadir Partición de Stornix	
		Gestión de Backup		
Gestion de archivos				
Flujo principal: Los canales preferidos:	880.40 GB / 748.3 Dies = 1.18 GB/Die 8.06 GB / 7.0 Dies = 1.14 GB/Die	Flujo principat Subfluie:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia 0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia	

Puede realizar ajustes específicos para cada unidad:

- Marcador *Habilitar* permite o impide el uso del disco en el sistema.
- · Columna Capacidad muestra el volumen completo del disco (partición).
- Columna *Estadísticas* muestra la velocidad de escritura actual del archivo en el disco y el número de errores. En algunos casos, puede producirse un error de acceso al disco de escritura/lectura. Por ejemplo, si se pierde la comunicación con una unidad de red, si la unidad no puede manejar demasiado flujo de escritura o si la unidad tiene problemas de hardware.



Para las unidades locales, se recomienda usar el script "HDD Kicker". Después de varios errores, el script es capaz de apagar el disco con problemas, lo que evitará la pérdida de datos.



Si el volumen del disco es inferior a 10 GB, se marcará como "No apto" en la lista. Si el disco contiene archivos guardados de TRASSIR, marque *Incluir* para verlos.

*Nuevo punto de montaje*: añade una carpeta aleatoria para utilizarla más tarde en el archivo. Agregar un nuevo punto de montaje puede ser útil si, por ejemplo, desea ver los archivos archivados grabados en otro servidor que no está conectado a través de la red. Puede especificar una carpeta con el botón *Examinar*, o bien escribir la ruta manualmente y hacer clic en el botón *Agregar*. No se requieren acciones adicionales con el archivo. Los datos archivados agregados con el nuevo punto de montaje estarán disponibles en TRASSIR como *canales perdidos*.

Gestión de archivos		Gestión de Backup		
Flujo principal:	1597.62 GB / 815.9 Dias = 1.96 GB/Dia	Flujo principal:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia	
Los canales preferidos:	36.26 GB / 7.0 Dias = 5.17 GB/Dia	Subflujo:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia	
Subflujo:	34.25 GB / 748.8 Dias = 0.05 GB/Dia	De hardware:	0.00 GB / 0.0 Dias = GB/Dia	

Para evitar el acceso no autorizado al archivo, TRASSIR permite *encriptar los datos de vídeo almacenados*. Haga clic en *Archive-encrypt...* para configurar el cifrado.

En la parte inferior de la ventana se muestran las estadísticas generales del archivo. Puede ver el registro de días y la cantidad total de datos por separado en las transmisiones principales y secundarias, así como las estadísticas en los canales preferidos. Aquí se presenta el cálculo del espacio de disco requerido para almacenar un día de registros archivados.



El archivo de la versión 4.0 Admite una actualización gradual del archivo con la versión TRASSIR 3.1. Todo el archivo de versiones anteriores estará disponible como *canales perdidos*, y se borrará a medida que se grabe uno nuevo.

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Selección del número de discos para el archivo"
- "Canales perdidos"

### Cifrado de archivo



Las acciones incorrectas al usar la función de cifrado de archivo pueden causar una pérdida permanente. Le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro soporte técnico antes de utilizar esta función TRASSIR.

Cifrado de archivo	?	×
lecesitas un cifrado de archivo si quiere	poder destruir el archivo de vídeo para siempre, en caso de que pueda caer en manos equiv	ocada
Esto no es un juguete. Usted puede perder fácilment	e su archivo si no sabe lo que está haciendo.	
Olvidar de las contraseñas	El archivo de video cifrado se perderá para siempre, a menos que vueiva a introducir la contraceña. También puede crear una regla o un guión para hacer lo mismo y asignarle un acceso dire teclado.	cto de
Establecer contraseña de escritura	La contrasella no cifrará el archivo que ya está escrito, sólo lo que se grabará en el futuro o de establecer la contraseña.	lespué
	Ahora escribe la contraseña es: No especificado	
🖋 Establecer contraseña de lectura	Si usted tiene el disco con archivo cifrado en otro servidor, establezca aquí la contraseña d lectura.	e
	Ahora lee contraseña es: No específicado	

De forma predeterminada, TRASSIR no usa cifrado de archivo. Es decir, un archivo guardado en un servidor se puede transferir a otro y ver sin problemas en él.

Para activar el cifrado de archivo es necesario Establecer una contraseña de registro .

Contraseña:	•••••					
Confirmar:						
Cambiar	la contraseña de escritura actual en la contraseña de lectura,					

El archivo guardado antes de activar el cifrado se almacenará sin cifrar. Todo el archivo posterior grabado después de establecer la contraseña será encriptada. Al mismo tiempo, el cifrado del archivo no afectará el funcionamiento actual del servidor, es decir, todas las operaciones con el archivo estarán disponibles, así como antes de activar el cifrado.

Cuando se transfiere un archivo encriptado a otro servidor, todas las operaciones de manejo del archivo, como la visualización del mismo, su exportación, etc., no estarán disponibles. Por ejemplo, si el disco duro que contiene el archivo es robado, un intruso que no conozca la contraseña con la que se ha cifrado el archivo no podrá verlo.

Si se conecta a través de la red a un servidor que tiene activada la función de encriptación del archivo, también tendrá acceso a todas las operaciones de archivo.

Para acceder a un archivo previamente encriptado se debe Establecer una contraseña de lectura.



Es decir, esta contraseña sólo se utilizará para descifrar el archivo con el que se cifró.

Si ha activado previamente la función de cifrado de archivos, pero desea cambiar la contraseña utilizada, puede marcar *Hacer que la contraseña de escritura actual sea una contraseña de lectura* al asignar una nueva contraseña. En este caso, el archivo encriptado con la contraseña anterior quedará inaccesible y tendrá que introducir la contraseña anterior como contraseña de lectura para poder acceder a él.

Puede utilizar el botón *Quitar contraseñas* si necesita desactivar la función de cifrado del archivo. En este caso, todo el archivo encriptado quedará inaccesible y el nuevo archivo se guardará sin encriptar. Para acceder a un archivo encriptado previamente guardado, introduzca la contraseña de lectura o reactive la encriptación del archivo utilizando la misma contraseña.

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Archivo"
- "Grabación de canales de red"
- "Canales perdidos"
- "Conexión de almacenamiento de datos en red"

## Creación y configuración de una matriz RAID para la grabación de archivos



La descripción de esta configuración es para su uso en servidores UltraStation.



Para crear y configurar RAID en los servidores **UltraStation** se utiliza una utilidad **MegaRAID**, que está integrada en TRASSIR OS.

Si es necesario, puede descargar la utilidad desde *www.broadcom.com* y ejecutarla en cualquier PC.

Para iniciar la utilidad, realice:

- En Windows: Inicie la aplicación MegaRAID Storage Manager previamente instalada.
- En TRASSIR OS: Haga clic en LSI MegaRAID Manager en la pestaña Configuración del servidor -> Archivo.

Configuration Ayona					
Büfer de pre-grabación: Tiempo de espera del detector de movimiento: Cuando se detecta un nuevo disco:	3,0 s	Capacidad máxima de almacenamiento de	el archivo: 30 día	<ul> <li>Almacenar los canales preferidos:</li> <li>☑ Almacenar subflujo</li> <li>☐ Almacenar subflujo exactamente:</li> </ul>	60 dia(s) 🛨 📔 Cifrado de archivo
Modelo/serie de disco		Activar	Sólo lectura	Capacidad	Estadística
			[	+ Añadir Partición de Stornix	
#### Creación de una matriz RAID

Introduzca la dirección IP del servidor en el campo *Dirección IP* y haga clic en *Discover Host*.
 El servidor encontrado aparecerá en la lista de *Servidores remotos*.

× 🏢	MegaRAID	Storage Manager null - Host View		
				Avago
Server Details				
This page displays all the servers that we You will be prompted for entering host cr	ere discovered. Choose a server and clic edentials while logging in.	ck on Login to start managing that server.		
Use Configure Host to configure the host	s that you want to view.			
Use LDAP Login				
IP Address 1721613132	scover Host Stop Discovery			6 . C
	Step Sisterily			<u>Configure Host</u>
Remote servers:				
Host	IP Address	Operating System	He	alth
localhost	172.16.13.132	Linux	Optimal	
Login				

- 2. Para conectarse, seleccione un servidor de la lista y haga clic en Iniciar sesión. En la ventana que se abre:
  - en el campo Nombre de usuario, introduzca trassir;
  - en el campo Contraseña, introduzca la contraseña del usuario Administrador (por defecto: 12345);
  - En el campo Método de conexión, seleccione el modo de conexión Acceso total.

2 💼		MegaRAID Storage Manager null - Host View	
			Avago
Server Details			1
This page displays all the serve You will be prompted for enteri	ers that were discovered ng host credentials while	. Choose a server and click on Login to start managing that serve e logging in.	зг.
Use Configure Host to configure	e the hosts that you war	it to view.	
🗌 Use LDAP Login 🛛 🔞			
	×	Enter User Name & Password	
IP Address 172.16.13.132			<u>C</u> onfigure Host
		<u>Avago</u>	
Remote servers:	Server :	172,16,13,132	
Host		Use your Operating System's login username	Health
i de dini de di	_	and password to login the MSM server	C Optimul
	User Name:	trassir	
	Password:		
	Login <u>M</u> ode:	Full Access	
		Login Cancel	
Login			
1 Server(s) found Discovery com	inleted.		

3. Una vez conectado, haga clic en el enlace Crear unidad virtual de la pestaña Panel de control.

anage (a To Log Tol Log Tol Log Tol Edip Welcome: trassif Full Access) Welcome: trassif Full Access) Background Operations Toperties Controllero(LSI MegaBAUD SAS 9271-4100x 2.Dev 0.Domain O Toperties Status: O Optimal IEndosures: 1 Background Operations Virtual drive operations in progress: 0 Usage Usage Configured Capacity: 10% Configured Capacity: 10% Usage Total capacity: 174.665 TB Configured Capacity: 174.655 TB Co	× 💼			MegaRAID Storage Manager - null				
• • • • • • • • • • • • • • •	<u>M</u> anage	<u>G</u> o To <u>L</u> og	<u>T</u> ools <u>H</u> elp					
Additions       Configured Capacity: 174,645 TB       Sakkground Operations       Sakkground Operations         Prives:       2	1	0 🗄 🕫	0					
Decemption         Status:       Optimal         Enclosures:       1         Backplanes:       0         > Drives:       24         Dorive groups:       0         Virtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s):       0         Uncentifigured Capacity:       1/4,665 TB         10%       0         Drive groups:       0         Virtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s):       0         Using and the provide of the p								
Welcome: trassic [rul Access]         Welcome: trassic [rul Access]         O contribution: [S1 MegaRAID SAS 5271-8100s 2.0 ev 0.0 common col roperties:       Discome       Background Operations         P Status:								
Advisorial     Welcome: Trassif (Full Access)     Let       2 controller0: L51 MegalAND SA5 (5271-difbus 2.Dev 0.Domain 0)     Image: Control of the second of t								NVCIGU
Bashbaard       Physical   Lagucal         Controllerol: LS MegaND SAS 2021-4iffus 2:Dev 0:Domain 0         Toperties         Status:       © Optimal         Brokspres:       1         Backplanes:       0         * Drives:       24         Drive groups:       0         IVirtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s):       0         Using and Destribution       Enabled         EegaRAID Advanced Software Options       Enabled         Controllerol: Classes       Enabled         Controllero: Classes       Enabled         Controllero: Classes       Enabled         Controllero: Classes       Scenestrif lag on the server uler: trass. Classe: 1:21:13:13:12:12:0         Controllero: Classes       Scenestrif lag on the serverulero: trass. Classe:						W	elcome: trassir [Full Access]	Log Of
Participation LSN Megalation SNA V272-Building 2Univ Outbriant OD         Participation LSNA V272	Dashbo	ard Physica	il   Logical					
Total capacity:       0       Optimal         Inclosures:       1         Backglound Operations       0         > Drives:       24         Drive groups:       0         IV intual Drive(s):       0         View server profile       0         View server profile       0         View server profile       0         Op information       2016403 1135-20         Use on information       2016403 1135-20         Use on information       2016403 1135-20         Use on information       2016403 1135-20         Use server profile       Description         Doin Information       2016403 1135-20         Use server profile       Description         Doin Information       2016403 1135-20         Use server profile       Description         Doin Information       2016403 1135-20         Use server user profile       Description         Doin Information       20164043 1135-20         Use server user profile       Description         Doin Information       20164043 1135-20         Use server user transing clares of the server user transing clares. Tra	Con	roller0: LSI Me	agaRAID SAS 9271-4i(Bus 2	,Dev 0,Domai	n 0)		Rockeround Operations	
Particity:       • Optimizer         Particity:       1         Brackplanes:       0         > Drives:       24         D Drives:       24         D Drives:       0         Virtual Drive(s):       0         Uvirtual Drive(s):       0         Uvirtual Drive(s):       0         Using and the properties       0 <td>A chain</td> <td>lies</td> <td>Ontin al</td> <td></td> <td>usage</td> <td></td> <td>Background Operations</td> <td></td>	A chain	lies	Ontin al		usage		Background Operations	
If indextrains       1         JBackplanes:       0         Drives:       24         Drive groups:       0         Vitual Drive(s):       0         Use server profile       Unconfigured Capacity:         Unconfigured Capacity:       0/the operations in progress: 0         Unconfigured Capacity:       0/the operations in progress: 0 </td <td>Stati</td> <td>18:</td> <td>Optimal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Virtual drive n</td> <td>nerations in progress: 0</td>	Stati	18:	Optimal				Virtual drive n	nerations in progress: 0
J Backplanes: 0 Drives : 24 Drive groups: 0 Virtual Drive(s): 0 Virtual Drive(s): 0 View server profile View server prof	🗊 Encle	sures:	1				<u>L</u> intadi di te e	perations in progressi e
D Drives:       24         D Drives:       0         D Drives:       0         U Virtual Drive(s):       0         View server profile       0         View server profile       0         LegaRAID Advanced Software Options       Enabled         Contract Cache Cache - SSD Caching       How to use MSMI         How to create virtual drive       Create Cache Cache - SSD Caching         D       Enror Level       Dote / Time         Contract of the sense User.       These Sense User.         Advanced 2016 96-03.11.33:00       Successful lag out to the sense User.         Mermation       2016 96-03.11.33:00         Successful lag out to the sense User.       These Sense User.         Advanced Dote / Time       Successful lag out to the sense User.         Do market       Description         Description       Description         Differencie       Differencie         Advanced Dote / Time       Successful lag out to the sense User.         Description       Dit	🛄 Back	planes:	0			Total capacity: 174.645 TB		
By Drive groups:       0         Virtual Drive(s):       0         Virtual Drive(s		s:	24			Configured Capacity:	Dalua an estila	
Virtual Drive(s):       0         View server profile       100%         View server profile       100%         View server profile       More details         View server profile       More details         View server profile       More details         More details       Create sintual drive Create Cache Cade* - SSD Caching       Help How to use MSM? How to create sintual drive?         More details       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013122, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:530       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013132, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:05         More details       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013132, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:05         More details       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013132, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:05         More details       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013132, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:05         More details       Successful log on to the server Usen trassin Clearth. 172 1013132, Access Mode Full, Cleart Time. 2019-06-03.1135:05 <td>🗊 Drive</td> <td>groups:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>- 0 Bytes Unconfigured Canacity:</td> <td><u>b</u>rive operation</td> <td>nis in progress. o</td>	🗊 Drive	groups:	0			- 0 Bytes Unconfigured Canacity:	<u>b</u> rive operation	nis in progress. o
View server profile         Actions         Help           tegaRAID Advanced Software Options tegaRAID FastPath eegaRAID FastPath (actions)         Actions         Help           tegaRAID Advanced Software Options tegaRAID FastPath (actions)         Enabled         Create virtual drive (create cacheCade" - SSD Caching         Help           0         Error Level         Date / Time         Description         Help           00         Information         2016 96403.11:35:30         Successful log on to the server Usen trassir. Client: 17:21613132, Client Time: 2016 96603.11:35:30           001         Information         2016 96403.11:31:20         Successful log on to the server Usen trassir. Client: 17:21613132, Client Time: 2016 96603.11:35:30           001         Information         2016 96403.11:31:20         Successful log out Tome tesserver Usen trassir. Client: 17:21613132, Client Time: 2016 96603.11:35:30           01         Information         2016 96403.11:31:45         Controller ID: 0         State change. PD = Port 0-3:31:27           101         Information         2016 96403.11:31:54         Controller ID: 0         State change. PD = Port 0-3:31:27           4         Information         2016 96403.11:31:54         Controller ID: 0         State change. PD = Port 0-3:31:27           4         Information         2016 96403.11:31:54         Controller ID: 0         State change. PD = Port 0-3:31:27	间 Virtu	al Drive(s):	0		100%	174.645 TB		
tegaRAID Advanced Software Options tegaRAID Advanced Software Options tegaRAID FastPath tegaRAID FastPath tegaRAID FastPath tegaRAID FastPath 0 Enrolled 0	View	server profile			10010		More details	
Actions     Help       degatAID Advanced Software Options     Enabled       degatAID FastPath     Enabled       ceate xintual drive     Create xintual drive       Create xintual drive     How to use MSM?       togo information     2016 963 1133:00       Doi     Information       2016 963 1133:00     Successful log on to the server Usen: trassin Cleart. 172 10 13122. Access Mode       Fundamenter     2016 963 1133:00       Doi     Information       2016 964 31 133:00     Successful log on to the server Usen: trassin Cleart. 172 10 13122. Access Mode       Fundamenter     2016 964 31 133:00       Fundamenter     2016 964 31 133:00       Fundamenter     2016 964 31 133:00       Fundamenter     2016 964 31 133:04       Fundamenter     Part 0- 33:22       Freeduse     Online       Current -     Unconfigured Good       4     Information       2016 964 31 133:154     Controller ID       0 110 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50							<u>Hore details</u>	
Digram         Date / Time         Description         Prof.         Prof. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Description         Date / Time         Create virtual drive         How to use MSM2           Importantia         Date / Time         Create virtual drive         How to create virtual drive?           Importantia         Date / Time         Description         How to create virtual drive?           00         Information         2016 964 03.11.05:30         Successful go on to the server Usen: trassin: Client: 1.72.161.1122, Client Time: 2016 966.03.11.05:30           001         Information         2016 964 03.11.31:26         Successful log out Time: trassin: Client: 1.72.161.1122, Client Time: 2016 966.03.11.05:30           001         Information         2016 964 03.11.31:26         Successful log out Time: trassin: Client: 1.72.161.1122, Client Time: 2016 966.03.11.31:26           11         Information         2016 964 03.11.31:45         Controller ID: 0         State change, PD         = Port 0	медак	AID Advanced	Software Options	F	Actions		нер	
Decay (Decay)         Enabled         Create CacheCade" - SSD Caching         How to create virtual drive2           ID         Error Level         Date / Time         Description           D00         Information         2019-663.11.35:30         Successful log on to the server Usen trassir, Client: 172.161.31.22, Client Time: 2019-66-03.11.35:30           D1         Information         2019-6643.11.33:05         Successful log on to the server Usen trassir, Client: 172.161.31.22, Client Time: 2019-66-03.11.35:30           4         Information         2019-6643.11.33:05         Successful log on to the server Usen trassir, Client: 172.161.31.22, Client Time: 2019-66-03.11.32:05           4         Information         2019-6643.11.33:45         Controller ID: 0         State change PD         Fort 0.3.31.22           4         Information         2019-6643.11.33:45         Controller ID: 0         State change PD         Fort 0.3.31.22           4         Information         2019-6643.11.33:45         Controller ID: 0         State change PD         Fort 0.3.31.22           4         Information         2019-6643.11.33:45         Controller ID: 0         State change PD         Fort 0.3.31.22           4         Information         2019-6643.11.31.345         Controller ID: 0         State change PD         Fort 0.3.31.22           2019-6643.11.31.345         Controller	megan	AID FastPath		Enabled	Create virtual drive		How to use MSM?	
Discription         Description           000         Information         2019.064.03, 11:35:30         Successful log ont to the server Usen: trassir, Client: 172.161.3122, Client Time: 2019.06.03,11:35:30           010         Information         2019.064.03, 11:35:20         Successful log out form the server Usen: trassir, Client: 172.161.3122, Client Time: 2019.06.03,11:35:30           11         information         2019.064.03, 11:31:20         Successful log out form the server Usen: trassir, Client: 12:12.161.3122, Client Time: 2019.064.03,11:32:05           4         Information         2019.064.03,11:31:54         Controller ID: 0. State change: PD = Part 031:22         Previous = Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019.064.31,131:54         Controller ID: 0. State change: PD = Part 031:22         Previous = Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019.064.31,131:54         Controller ID: 0. State change: PD = Part 031:22         Previous = Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019.064.31,131:54         Controller ID: 0. State change: PD = Part 031:22         Previous = Online         Current = Unconfigured Good	медак	AID RAID6		Enabled	Create CacheCade**	- SSD Caching	How to create virtual (	trive?
ID         Error Level         Date / Time         Successful ag on to the server Usen trassin, Clent: 1721a 1312, Access Mode F, All, Clent Time: 3016-66-31135:30           00         Information         2016-66-311313-30         Successful ag on to the server Usen trassin, Clent: 1721a 1312, Access Mode F, All, Clent Time: 3016-66-31135:30           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire         Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire         Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire         Online         Current = Unconfigured Good           2016-66-3113154         Controller Tio.         Size transpire         Port 0-3122         Previous = Online         Uncernit< Unconfigured Good								
0000         Information         2019-06-311:33:20         Successful age not not server user: 1/21s1:32:2. Access Mode - Hull Cent Imme         2019-06-311:33:20           101         Information         2019-06-311:33:20         Successful age not not net server User: 1/21s1:21:22. Access Mode - Hull Cent Imme         2019-06-311:33:20           4         Information         2019-06-311:31:30         Successful age not not net server User: 1/21s1:21:22. Cleat Times: 2019-06-311:33:20           4         Information         2019-06-311:31:34         Controller Tio: 0         State change: PD         = Port 0: 31:22         Previous         Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019-06-311:31:34         Controller Tio: 0         State change: PD         = Port 0: 31:22         Previous         Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019-06-311:31:34         Controller Tio: 0         State change: PD         = Port 0: 31:22         Previous         Online         Current = Unconfigured Good           4         Information         2019-06-331:31:34         Controller Tio: 0         State change: PD         = Port 0: 31:22         Previous         Online         Current = Unconfigured Good	ID	Error Level	Date / Time	-		Description		
Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Ford 0-3123 Previous - Online Curret + Unconfigured Good     Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Pord 0-3123 Previous - Online Curret + Unconfigured Good     Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Pord 0-3127 Previous - Online Curret + Unconfigured Good     Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Pord 0-3127 Previous - Online Curret + Unconfigured Good     Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Pord 0-3127 Previous - Online Curret + Unconfigured Good     Information 20156403.113134     Controller ID, State change, PD - Pord 0-3127     Previous - Online Curret + Unconfigured Good	10000	Information	2019-06-03, 11:35:30	Successful lo	g on to the server Usen that a out from the conver Licen	ssir, Ulleni: 172.16.13.132, Access tracsir Client: 172.16.13.132, Clien	Mode: Full, Client Time: 2019-06-	N3'11:32:3A
4 Information 2019-06-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0:3:1:22 Previous = Online: Current = Unconfigured Good 4 Information: 2019-06-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0:3:1:22 Previous = Online: Current = Unconfigured Good 4 Information: 2019-66-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0:3:1:20 Previous = Online: Current = Unconfigured Good	114	Information	2019-06-03, 11:32:05	Controller ID:	0 State change: PD =	Port 0 - 3:1:23 Previous = Online	Current = Unconfigured Gor	hd
4 Information 2019-06-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 -31:21 Previous = Online Current = Unconfigured Good 4 Information 2019-06-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 31:20 Previous = Online Current = Unconfigured Good	114	Information	2019-06-03. 11:31:54	Controller ID:	0 State change: PD =	Port 0 - 3:1:22 Previous = Online	Current = Unconfigured God	d
4 Information 2019-06-03, 11:31:54 Controller ID: 0 State change: PD = Port 0 - 3:1:22 Previous = Online Current = Unconfigured Good	114	Information	2019-06-03. 11:31:54	Controller ID:	0 State change: PD -	Port 0 - 3:1:21 Previous - Online	Current - Unconfigured God	d
	114	Information	2019-06-03, 11:31:54	Controller ID:	0 State change: PD =	Port 0 - 3:1:20 Previous = Online	Current = Unconfigured Goo	d
4 internation causalisation controller is a state change with a work 0, 31-19 Previous - Online Current - Uncontinued Good	114	Information	2010-06-02 11-21-54	Controller ID-	0 State channe: PD -	Port 0 . 2-1-19 Previous - Online	Current - Unconfigured Gor	h

4. Seleccione Simple y pulse Siguiente para continuar.



 A continuación, en *Nivel de RAID* seleccione el nivel RAID (por defecto: RAID 5). En *Virtual drivers* seleccione el número de discos virtuales.

Pulse *Siguiente* para continuar.



6. Para terminar pulse el botón*finalizar*.

<	Create Virtual Drive - Summary
	Avago
Review the summary and go back if y	ou need to make corrections. The virtual drive(s) will be created when you click finis
<u>S</u> ummary:	
RAD Level: Number of virtual drives: Capacity of each wirtual drive: Hold Spare : Member of drives used: Number of drives used:	RAID 5 3 50.938 TB No No Encryption 24
•	
	Cancel Back Einish Help

7. Abra la pestaña *Lógica* y haga clic con el botón derecho en la unidad virtual y seleccione *Configurar propiedades de la unidad virtual* 

x 🛢				MegaRAID Storage Manag	er - null	
Manage	<u>G</u> o To <u>L</u> og	<u>T</u> ools <u>H</u> elp				
V 1	0 🗄 🕫	0				
					Welcome: trassir IFul	
Dashbo	ard Physic	al Logical				
🕽 localh	pst	- i	Properties			
	Drive Group: 0,	RAID 5 (s):	General:		Read Policy	Always Read Ahead
	Virtual D	Rename Virtual Drive	evel	5	IO Policy	Direct IO
Ŷ	<ul> <li>Enclosu</li> </ul>	Delete Virtual Drive		50.938 TB	Write Policy:	
	<ul> <li>Enclosu</li> <li>Enclosu</li> <li>Enclosu</li> </ul>	Set Virtual Drive Prope Start Locating Virtual	Drive	eration parameters	Current Write Policy	Write Through
	- Cinclosu	Stop Locating Virtual E	orive Size	256 KB	Default Write Policy	Write Back
	- Closure Conclosure	e : SAS2X36 (74), Sl	State	Optimal	Access Policy:	
• 📦	Drive Group: 1,	e : SAS2X36 (74), SI RAID 5	Bad Blocks	No	Current Access Policy	Read Write
9	Virtual Drive	(s): rive: 1, 50.938 TB, 0	IO and Cache Policies:		Default Access Policy	Read Write
<b>9</b> -	Drives Crives Enclosure	e : SAS2X36 (74), Sic	Disk Cache Policy	Disable		
4	Conclosure Conclosure Conclosure Enclosure	e : SAS2X36 (74), Slo e : SAS2X36 (74), Slo e : SAS2X36 (74), Slo •			-	
					-	
10	Error Level	2019-06-03, 11:38:46	Controller ID: 0 Create	d VD: 0	Description	
249	Information	2019-06-03, 11:38:46	Controller ID: 0 VD is r	IOW OPTIMAL VD 0		
114	Information	2019-06-03, 11:38:46	Controller ID: 0 State	change: PD = Port 0 - 3:1:23 Previo	ous = Unconfigured Good Current = Online	
114	Information	2019-06-03, 11:38:46	Controller ID: 0 State	change: PD = Port 0 - 3:1:22 Previo	ous – Unconfigured Good Current – Online	
114	Information	2019-06-03, 11:38:46	Controller ID: 0 State	change: PD = Port 0 - 3:1:20 Previo	ous = Unconfigured Good Current = Online	
114	Information	2010-06-02 11-39-46	Controller ID- 0 State	hande: PD - Port 0 - 2-1-19 Previe	us - Unconfigured Good Current - Online	

8. En la ventana abierta, en el campo *Política de escritura* seleccione **Siempre escribir de nuevo**. Deje los demás ajustes sin modificar.

Para guardar la configuración, haga clic en OK.

× 🏢	Set Virtual Drive Properties	
		Avago
Description : Defines virt	tual disk operation parameters	
	Name:	
	<u>W</u> rite Policy: Always Write Back ▼	
	Read Policy: Always Read Ahead 💌	
	IO Policy : Direct IO 🔻	
	Access Policy: Read Write	
	Disk Cache Policy: Disabled	
	Background Initialization: Enabled	
	OK Cancel	

A continuación, en las alertas que aparecen, haga clic en el botón *Sí* y, a continuación, establezca la bandera *Confirm* y pulse nuevamente *Yes*.



Repita este procedimiento para todos los discos virtuales de la matriz.

 Cierre la ventana utilidades para completar el proceso de creación de la matriz RAID. Al hacerlo, en la configuración de TRASSIR en la pestaña Configuración del servidor->Archivodeben aparecer tantos discos como los discos virtuales creados en la matriz RAID.

Configuración Ayuda				
Bilfer de pre-grabación: 3,0 s 🚖 T Tiempo de espera del detector de movimiente: 3,0 s 🚖 Cuando se detecta un nuevo disco: Montar para lectura-escibus v	Capacidad máxima de almacena	miento del archivo: 30 día(s)	Almacenar los canales preferidos: Almacenar subflujo	60 dia(s) 📩 🔓 Cifrado de archivo
Modelo/serie de disco	Activar	Sólo lectura	Capacidad	Estadística
E MR9363-4/003be477ac2efa292b17f07d10b00506	Formatear	Sólo lectura	29806.13 GB	Inutilizable
E MR9363-4/0018518bac30fa292b17f07d10b00506	Formatear	Sólo lectura	29806.13 GB	Inutilizable
■ MR9363-4i/00e45393ac30fa292b17f07d10b00506     ■	Formatear	Sólo lectura	29806.13 GB	Inutilizable
		+	Añadir Partición de Stornix	

#### Tras el formateo, los discos estarán disponibles para su uso en TRASSIR.

Configuración Ayuda					
Bûfer de pre-grabación: Tiempo de espera del detector de movimiento: Cuando se detecta un nuevo disco:	3,0 s	apacidad máxima de almacenas	miento del archivo: 30 dia(s)	Almacenar los canales preferidos: Almacenar subflujo	60 día(s) 🔹 60 día(s) 🔹 🔒 Cifrado de archivo
Modelo/serie de disco		Activar	Sólo lectura	Capacidad	Estadística
≣ *MR9363-4i/003be477ac2efa292b17907d108	00506	Activar	Sólo lectura	29687.37 GB	23.36 MB/s, 0 errores
≣ MR9363-4i/0018518bac30fa292b17f07d10b	00506	Activar	Sólo lectura	29687.37 GB	0.00 MB/s, 0 errores
E MR9363-4i/00e45393ac30fa292b17f07d10b1	00506	Activar	Sólo lectura	29687.37 GB	0.00 MB/s, 0 errores
			+	Añadir Partición de Stornix	



#### • "Archivo"

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Cifrado de archivo"

# **Configuración de la conexión de almacenamiento en red en "TRASSIR OS" basado en Linux**



La descripción de este ajuste está pensada para su uso con "TRASSIR OS" basado en Linux

Para configurar la conexión del servidor TRASSIR al almacenamiento de red mediante iSCSI, haga clic en la pestaña iSCSI y, si es necesario, haga clic en el botón *Cambiar*, especifique *el nombre del iniciador*. Este nombre aparecerá en el registro de almacenamiento de red cuando se conecte el servidor TRASSIR.

No	mbre de iniciador: iqn.2003-11.	com.trassin!razInrw		
A	gregar un nuevo portal	Cambio de nombre del iniciador	?	×
		Nuevo nombre de iniciador:		
		ign.2003-11.com.trassin!razInrw		
		0	K Can	cel

A continuación, haga clic en Añadir un nuevo portal... y especifique la configuración del portal de conexión:

Dialog	?		$\times$
Portal: Pur	erto: 3260		
CHAP			
Nombre de usuario:			
Contraseña:			
Adicional	ок	Cance	ł
Login timeout:	5 sec		÷
Connection login retry:	2 times		÷
Authentication timeout:	45 sec		÷
Active timeout:	30 sec		

- Portal Dirección IP o nombre DNS del portal de conexión.
- Puerto-puerto de Servicio iSCSI, configurado en el almacenamiento en red.
- Si especificó la configuración de autenticación de CHAP durante la configuración del almacenamiento en red, establezca el indicador *CHAP* e ingrese su nombre de usuario y contraseña.
- Al hacer clic en el botón *Avanzado* se abrirán más opciones de configuración de conexión. Si es necesario, modifíquelos.

Haga clic en *Aceptar* y TRASSIR intentará detectar el portal iSCSI según la configuración especificada. Se mostrará un nuevo portal en la ventana o se informará de un error de conexión.

En caso de que necesite cambiar la configuración actual de la conexión del portal, haga clic en *Configuración...* y realice los cambios necesarios en la ventana que se abre.

Para conectar el servidor TRASSIR al almacenamiento de red iSCSI, establezca el indicador **Conectar**. Esto cambiará a Conectado y la pestaña **archivo** mostrará las unidades lógicas configuradas en el almacenamiento en red.

- "Conexión de almacenamiento de datos en red"
  - "Configuración de almacenamiento de red "QNAP Turbo NAS""
- "Conexión de almacenamiento en red en Windows"
- "Configuración del archivo en el servidor"

## Grabación de canales de red

El servidor TRASSIR permite grabar el archivo de los dispositivos conectados a otro servidor TRASSIR como si estos dispositivos estuvieran conectados directamente a este.



Tenga en cuenta que la capacidad de grabar canales de red y limitar el número de canales viene determinada por la licencia.

n uso:	1/64						
PS en total:	0.00						
.B/s en total:	0.00						
echa del servido Nombre del cani	n 12 dic 2022 12:40	FPS	kB/s	Modo de grabación	Flujo principal	Subflujo	Preferido
KRD-PRO	5-01 a E2a 2	0.00	0.00	Permanente.			
Di Medi	a File 4	0.00	0.00	Desactivar			

La parte superior de la pestaña *Grabación del canal de red* muestra las estadísticas: uso y restricciones de la licencia, estadísticas del flujo total de grabación del canal de red y la hora actual. A continuación se muestra una tabla con una lista de servidores conectados por red y sus canales que muestran el modo de grabación actual de forma visual.

Hay varios modos de grabar el canal de red:

- Grabación continua la grabación será continua;
- Detector la grabación tendrá lugar si hay movimiento en el cuadro;
- Como en el servidor la grabación se llevará a cabo de forma similar a la configuración establecida para este canal en el servidor de red;
- Desactivar desactiva la grabación de este canal.



Tenga en cuenta que habilitar la grabación manual por parte del operador del servidor de red no afecta la grabación de canales de red en su servidor.

Puede seleccionar qué flujos se grabarán y marcar uno o varios canales como privilegiados. La duración de la grabación del flujo principal para estos canales se determinará mediante la configuración especial de *archivo*.



La hora de los servidores debe estar sincronizada para que los canales de la red se graben correctamente. En la tabla junto al nombre del servidor de red se muestra su hora local, si es diferente a la de su servidor, debe configurar la sincronización horaria a través de la red. El periodo de sincronización recomendado es de 2 horas.

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Archivo"
- "Canales perdidos"

## Sincronización del archivo

**sincronización de archivos** Es una tecnología única que permite transferir el archivo del servidor al que están conectados los dispositivos de videovigilancia y la grabación del archivo configurado a uno o más servidores.



Asignación de sincronización de archivo:

- **Copia de seguridad.** Cree copias exactas (duplicadas) de los archivos de todos los servidores de videovigilancia en un solo servidor. Al mismo tiempo, usted elige el momento en que realizar la copia, y la profundidad del archivo del servidor receptor puede ser mucho mayor que en el servidor de origen.
- Ver el archivo sin conectarse al sistema de videovigilancia. ahora ya no es necesario conectarse a los servidores de videovigilancia para ver el archivo. Configure la transferencia del archivo de varios servidores a uno, conectándose al cual usted verá el archivo de todo el sistema de videovigilancia.
- Creación de un archivo de eventos de alarma. Ahora no tiene que buscar el fragmento de archivo donde se registra un evento concreto. Configure TRASSIR para marcar un evento en el archivo como un evento de alarma. Al sincronizar el archivo, estos fragmentos de datos se copiarán en cualquier servidor en el que se puedan ver y analizar.



- Características de configuración:
- La sincronización de archivos está activada y configurada en el servidor de origen.
- El número de canales que se descargan en el servidor receptor viene determinado por el número de licencias que tenga.



Al configurar la sincronización, se definen los siguientes parámetros sesión de entrega:

• ¿A dónde copiar? Se necesita el servidor de destino al que está conectado este servidor.

- ¿Qué copiar? Debe elegir si desea copiar todo el archivo o *un archivo de eventos de alarma*, así como la duración del archivo.
- ¿Cuándo copiar? Inmediatamente cuando aparezcan las entradas en el archivo o a una hora específica seleccionada en el horario.

## Creación de una sesión

		+ Agregar	Sesión	- Eliminar la sesión
Servidor de destino:	trassir		•	
Tiempo de almacenamiento (días):	7		土	
	OK	Cance	el	o de almacenamiento 3 día(s)

Haga clic en Añadir sesión y seleccione Servidor de destino y Tiempo de almacenamiento.



Si el servidor de origen es el servidor que almacena el archivo recibido de *grabadores de vídeo personales*, entonces para transferir este archivo a otro servidor, haga clic en *Configuración de sincronización de PVR* y seleccione *Servidor de destino* y *Tiempo de almacenamiento*.



El tiempo máximo de almacenamiento del archivo en el servidor receptor es *600 días*. Por lo tanto, se puede utilizar un archivo de menor volumen en el servidor de vídeo. Instale tantos discos duros como sea posible en el servidor de origen para almacenar el archivo en unos pocos días y transfiera regularmente una copia al servidor receptor.

La configuración adicional de la sesión de acoplamiento se describe en la sección "Configurar una sesión de sincronización de archivo en el servidor de origen"



"Establecer una conexión con el nuevo servidor"

### Configurar una sesión de sincronización de archivo en el servidor de origen

Después de*crear una sesión*, agregue los canales y seleccione los flujos cuyo archivo se transmitirá al servidor receptor. Para ello, haga clic en *Añadir canal(s)* y seleccione un canal o canales. Desmarque la casilla de verificación correspondiente si solo desea transmitir *al servidor receptor el subproceso Principal* o *Subproceso*.

Si el servidor de origen es un servidor que almacena el archivo de los *grabadores de vídeo personales*, no es necesario seleccionar los canales para transferir el archivo a otro servidor. El servidor de origen añade automáticamente a la sesión los canales que corresponden al archivo del usuario PVR. En el caso de que durante *el ingreso de un PVR* se seleccione el usuario "Anónimo", se mostrará el identificador del PVR en lugar del nombre del canal.



El número de canales añadidos a una sesión está limitado al número de licencias del servidor receptor. El número restante se muestra en el campo *Licencias restantes*.

La sincronización del archivo se iniciará en cuanto se seleccione el canal. Un archivo previamente grabado no se sincronizará.

La configuración avanzada de la sesión se puede encontrar haciendo clic en Configuración avanzada.

	Nuevo horario
Color de horario:	verde •
Sólo los armados:	
Ancho de banda (MB/s)	100,00 🛨
(	OK Cancel

#### Ahí usted puede:

• Establezca un horario de sincronización. Seleccione un horario en el campo Horario.

En caso de que el horario aún no haya sido creado, haga clic en *Nuevo horario* y créelo. Y para modificar un horario seleccionado haga clic en el enlace *Configuración*.

A continuación, en el campo **Color de la programación**, seleccione el color de la zona de programación durante la cual se transferirá el archivo al servidor de destino.



Activar el modo de transferencia de archivos de alarmas. Para ello, marque Sólo eventos de alarma.



• Seleccione la velocidad de sincronización.en el campo *ancho de Banda (MB/s)*, seleccione la velocidad máxima.



Los ajustes avanzados de sincronización del archivo son los mismos para todos los canales de la sesión. Si algún canal requiere una configuración de sincronización diferente, es necesario sepáralo en una sesión aparte.



En el **diagrama circular** se muestra el progreso de la sincronización de la sesión de archivo. El anillo exterior es la sincronización del flujo adicional, el anillo interior es el flujo principal. El número indica el volumen del archivo transmitido al servidor de destino.



A continuación se muestra la información de sincronización del archivo para cada canal de sesión. Pase el cursor por encima de un bloque y observará la información sobre los datos transmitidos al servidor receptor. El color del bloque muestra el tipo de flujo que se está transmitiendo y el estado de sincronización actual:

- gris no se ha realizado la sincronización;
- verde oscuro se transmiten ambos flujos o sólo el principal;
- · verde claro sólo se transmite el flujo adicional;
- blanco se espera la sincronización.



"Sincronización del archivo"

"Establecer una conexión con el nuevo servidor"

#### Visualización de la sesión de sincronización de archivos en el servidor de destino

Cuando abra la configuración de la sesión en el servidor de destino, verá la misma página que *en el servidor de origen*. Esta página no está destinada a la configuración, sino que muestra información sobre el funcionamiento del módulo de *Sincronización de Archivos*.

Si el servidor receptor está sincronizado con el servidor que almacena el archivo recibido de los *grabadores de vídeo personales (PVR)*, la página mostrará los nombres de usuario que se seleccionaron durante la *aceptación del PVR* en lugar de los nombres de los canales. Si se selecciona "Anónimo" como usuario al aceptar el PVR, se mostrará el número de identificación del PVR en lugar del nombre del canal.





En el **diagrama circular** se muestra el progreso de la sincronización de la sesión de archivo. El anillo exterior es la sincronización del flujo adicional, el anillo interior es el flujo principal. El número indica el volumen del archivo transmitido al servidor de destino.



A continuación se muestra la información de sincronización del archivo para cada canal de sesión. Pase el cursor por encima de un bloque y observará la información sobre los datos transmitidos al servidor receptor. El color del bloque muestra el tipo de flujo que se está transmitiendo y el estado de sincronización actual:

- gris no se ha realizado la sincronización;
- verde oscuro se transmiten ambos flujos o sólo el principal;
- verde claro sólo se transmite el flujo adicional;
- blanco se espera la sincronización.

"Sincronización del archivo"

• "Configurar una sesión de sincronización de archivo en el servidor de origen"

# Control de capturas de pantallas

La funcionalidad del programa TRASSIR le permite guardar imágenes (capturas de pantalla) al ver un vídeo en directo y al trabajar con vídeos archivados. Se puede hacer una captura de pantalla de diversas maneras: el operador puede enviar manualmente un comando, el cuadro se puede guardar mediante el establecimiento de una variedad de reacciones automáticas a ciertos eventos en el sistema (detección de movimiento, activación del sensor del sistema de supervisión y control de accesos, cruce de la zona de alarma, etc.). El programa ofrece una función que le permite hacer capturas de pantalla según lo programado o puede enviar un comando desde el exterior a través del SDK y etc. Hay un módulo especial en TRASSIR para trabajar con capturas de pantalla. No sólo permite ver los fotogramas resultantes, sino también copiarlos en soportes extraíbles (incluidos los archivos de vídeo exportados) y eliminarlos. Si se conecta a otro servidor de TRASSIR, también podrá acceder a las capturas de pantalla y a los fragmentos de archivo exportados desde este servidor. Podrás interactuar con los archivos del servidor remoto como si estuvieran en los discos de tu servidor.



Puede trabajar con capturas de pantalla directamente desde la ventana de configuración, o desde *la propia interfaz del software*.

Puede leer más sobre cómo trabajar con el módulo de gestión de capturas de pantalla en el Manual del Operador (???).



"Monitor de vídeo"

# Servidor web (SDK)

El servidor web funciona a través del protocolo seguro HTTPS. Puede conectarse al servidor web con un navegador. Al conectarse, el navegador debería mostrar una advertencia de que no se puede establecer la identidad del servidor. Para eliminar esta advertencia, hay que descargar el certificado del servidor desde la página de configuración e instalarlo en el ordenador cliente. Después de instalar el certificado, una segunda advertencia indica un intento de un tercero de *insertar su programa* entre el cliente y el servidor. *Detalles de HTTTPS*.

*Web-client* es una interfaz totalmente funcional para acceder a TRASSIR desde un navegador.

"Configurar el servidor para que funcione con el SDK de TRASSIR"

"Acceso a la interfaz WEB de TRASSIR"

TRASSIR SDK es un conjunto de herramientas para la interacción con TRASSIR. Permite adaptar fácilmente las aplicaciones externas para que interactúen con las funciones de TRASSIR. Puede encontrar una descripción detallada de las funciones de TRASSIR en TRASSIR SDK

La transmisión está disponible en formatos JPEG, MJPEG, FLV/H264, RTSP/MPEG4. Seleccione el formato de emisión, los canales, la compresión y, a continuación, utilice el menú del botón derecho para copiar la dirección para acceder al flujo. La dirección se puede pegar en cualquier reproductor multimedia (se recomienda *VLC* para su verificación) y el flujo FLV se puede integrar en su sitio web mediante un reproductor flash.



La transmisión de vídeo no está cifrada y puede ser interceptada por un intruso. Utilice una VPN para proteger la conexión.



Al especificar los puertos, asegúrese de que no estén bloqueados o sean utilizados por otro software.

4

121

### Configurar el servidor para que funcione con el SDK de TRASSIR

Para habilitar la capacidad de acceder al servidor TRASSIR a través del SDK, marque Trassir SDK.

Dependiendo de la funcionalidad que se vaya a utilizar, se debe marcar: Árbol de objetos, Métodos de llamada, *Eventos, Eventos POS, Eventos AUTOTRASSIR, Lectura de ajustes, Capturas de pantalla, Control PTZ*, etc. Puede utilizar los enlaces de elementos para comprobar rápidamente el rendimiento de una u otra función, así como una sugerencia para la sintaxis de comandos. Si desea obtener vídeo del servidor o reproducir el archivo, marque los siguientes indicadores: *FLV, JPEG, MJPEG*.



Puede encontrar una descripción detallada de las funciones de TRASSIR en ???.

Si es necesario, puede cambiar el *Puerto* que se utilizará para conectarse al servidor. El valor predeterminado es 8080.

En el campo *contraseña del SDK*, escriba la contraseña que se utilizará para recibir la sesión o enviar comandos cuando trabaje a través de la contraseña del SDK.



Sólo se puede acceder a las funciones del SDK si se introduce Contraseña del SDK.

onfiguración Ayuda	
Puerto HTTPS: 8080 🛨	Onvif
Permitir a Trassir acceder desde Navegador abri	
Redireccionamiento desde el puerto 80	Puerto 8090 🛨
Trassir SDK	
Arbol de objetos mostra	Transmisión en directo RTSP
Métodos de llamada sjempi	2 Puerto: 554 🛨
Eventos mostro	Transmisión en directo HTTP
Eventos POS mostro	M Puerto: 555
Eventos AutoTrassir mostr	M PLV Tasa de bits: 600 -
Evento de reconocimiento facial mostra	≝ IPEG calidad: 80 ±
🖌 Lectura de la base de datos de personas	☑ MUPEG calidad: 60 ±
Escritura de bases de datos de personas	Canales disponibles
Leer configuraciones	Use el menú contextual para obtener las URLs) Tipo de autorización: Sin autorización
Guardar configuraciones	Entrance 8
Capturas de pantalla sjempi	6 C
STR STR	u l
Neuro Detector events	
Contraseña del SDK:	
Debe establecer una contraseña para usar las funcionalidades del SDK	
SDK funciona con el usuario especial 'Script'. Puede limitar las funcionalidades habilitadas en SDK editando los deservos del unurio "Scriet"	

El usuario que se va a utilizar con el SDK debe tener *derechos* para utilizar la funcionalidad que desea. Cuando se trabaja a través de la contraseña del SDK, es necesario configurar los derechos correctos para el usuario del servicio *Script*.

Para conectarse al servidor a través del protocolo Onvif, en el grupo de ajustes *Onvif*, marque *Onvif*, seleccione el puerto de conexión y en el campo *Ubicación del servidor* introduzca la frase que puede utilizar para encontrar el servidor en la red local.

Para habilitar en streaming RTSP, seleccione la casilla correspondiente y seleccione el puerto de conexión.

Nombre de usuario:	
Script	
Permitir inicio de sesión local	Este es un usuario especial. Puede limitar
🗌 Habilitar el inicio de sesión desde el 1	irassir Servidor/Cliente estos de guiones y Trassir SUK editando
Habilitar el inicio de sesión desde el r	nóvil/web
<ul> <li>Habilitar análisis remoto</li> </ul>	
upo: Sin grupo 💌	Derechos de base:
nitaciones de la interfaz de usuario:	Ver Ver Ver ver archivo
Permitir manejar plantillas	Escuchar sonido
Permitir compartir plantillas	Export Archive without blurring faces
Permitir botón "Configuración"	Editar marcadores de archivo
Permitir botón de apagado y reinicio	✓ Modificar
Permitir diálogo 'Ver'	Configuración
Permitir cambio de contraseña	E) compared ac assessy guines
ioridad de PTZ:	
(Prioridad baja) 💌	
locidad máxima de reproducción de archi	wes
λx	A Determination A Determination
	Connect campios
r los derechos a los objetos (otorgar o revo	car):
MSK-EXP-15	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗹 Sonido 🛛 🗹 Modificar 🗹 Configuración
> Configuración del servidor	
> Plugins	
> Hardware	
Canales	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗹 Sonido 🗹 PTZ 🗹 Modificar 🗹 Configuración

TRASSIR tiene su propia interfaz WEB donde se puede configurar el servidor y ver el vídeo de las cámaras. Se puede acceder a la interfaz WEB desde cualquier navegador y para habilitarla, marque *Habilitar el acceso a Trassir desde un navegador*. Haga clic en el enlace junto a la casilla y abrirá la interfaz web de TRASSIR. Para más detalles sobre la conexión al servidor TRASSIR desde el navegador, consulte *"Acceso a la interfaz WEB de TRASSIR"*.



Marque la casilla *Redirigir desde el puerto 80* y, para abrir TRASSIR WEB-interface, puede utilizar sólo la dirección IP del servidor en la barra de direcciones del navegador.

## Acceso a la interfaz WEB de TRASSIR

Por defecto, se utilizan los siguientes puertos para conectarse a la interfaz WEB de TRASSIR:

- **8080** y **80** son los puertos de acceso principal y secundario a la interfaz web de TRASSIR. En *configuración del Servidor web*, puede cambiar el valor del puerto principal y habilitar el uso del puerto secundario.
- 555 puerto de transmisión de vídeo.

Si utiliza un firewall, habilite la conexión a estos puertos en su configuración.

Para conectarse a la interfaz web de TRASSIR, siga estos pasos::

1. En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección ip del servidor y el puerto de acceso (por ejemplo: https://192.168.1.201:8080).



Si se marca la casilla en la configuración *Redirigir desde el puerto 80*, sólo puede utilizar la dirección IP del servidor para conectarse, por ejemplo: https://192.168.1.201.

2. Al conectarse, aparecerá una advertencia de seguridad del navegador. Haga clic en el enlace correspondiente para confirmar la conexión con la interfaz WEB del servidor.





Añadir la dirección IP del servidor TRASSIR a la lista de direcciones de confianza del navegador. Entonces el navegador no generará una advertencia la próxima vez que se conecte.

3. En la ventana de inicio de sesión especifique *Nombre de usuario* y *Contraseña*. Si es necesario, puede seleccionar el idioma de la interfaz WEB de TRASSIR.



4. ¡Puede ponerse a trabajar!





# Мара

TRASSIR permite organizar la videovigilancia con un mapa: un plano gráfico en 2D de una sala en el que se pueden colocar cámaras de vídeo y otros objetos (por ejemplo, dispositivos de control de acceso). En TRASSIR se pueden crear varios mapas, cada uno de los cuales cubre, por ejemplo, una planta de un edificio o un grupo de habitaciones. Añadir un mapa a TRASSIR implica los siguientes pasos:

- 1. "Creación de un mapa". El primer paso es nombrar el mapa y cargar un respaldo para el mismo (un archivo de imagen que muestre la disposición de la sala).
- "Adición de cámaras". Una vez creado el mapa, las cámaras (y, si es necesario, otros objetos como los dispositivos de control de acceso) deben colocarse en el mapa. Colocar los objetos en el plano facilita su visualización y, cuando se produzca un evento (por ejemplo, un movimiento), sabrá exactamente en que parte del edificio se ha producido.
- 3. "Añadir teletransportadores". Un teletransportador es un objeto con nombre en un mapa que puede utilizarse para cambiar de mapa. Si tiene más de un mapa, puede colocar teletransportadores en cada uno de ellos para cambiar de mapa.
- 4. "Añadir la superficie del suelo al mapa". El área del piso es un objeto en el mapa necesario para que el módulo funcione "Detector de redes neuronales de personas/objetos", con el que las personas se mostrarán en el mapa.
  - "Creación de un mapa"
  - "Adición de cámaras"
  - "Añadir teletransportadores"
  - "Añadir la superficie del suelo al mapa"

#### Creación de un mapa

Para crear un mapa es necesario:

- 1. Abra la ventana Preferencias .
- 2. En la lista de ajustes, seleccione Mapa.
- 3. Abra la lista desplegable *Mapas* y seleccione *Añadir nivel*.



4. Introduzca un nombre para la nueva tarjeta.



5. Para descargar una imagen del mapa, haga clic en el botón .



6. Seleccione un archivo de imagen y establezca su configuración de compresión:



- 7. Para difuminar el fondo, pulse el botón <a>
   </a>. El desenfoque del fondo puede ser útil para hacer que los objetos y los teletransportadores sean más brillantes, más claros y no se mezclen con el fondo del mapa.
- "Adición de cámaras"
- "Añadir la superficie del suelo al mapa"
- "Añadir teletransportadores"

## Adición de cámaras

Para añadir un objeto TRASSIR al mapa es necesario:

- 1. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del mapa.
- 2. Seleccione Añadir objeto en el menú contextual que se abre.



3. En la ventana de la lista de objetos, haga doble clic en el objeto deseado (por ejemplo, la cámara) para añadirlo al mapa.



mapa".

Se pueden añadir otros objetos al mapa de forma similar: servidores, placas, dispositivos IP, dispositivos Orion, zonas de suelo. Un ejemplo de adición de una superficie de suelo se describe en *"Añadir la superficie del suelo al*"

- 4. Cierre la ventana de la lista de objetos haciendo clic en cualquier lugar del mapa.
- 5. Coloque la cámara que acaba de añadir en la ubicación deseada en el mapa. Para ello: Pulse el botón izquierdo del ratón para seleccionar la cámara y, sin dejar de pulsar el botón, mueva la cámara al lugar deseado del mapa.



En la zona del círculo rojo, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y establezca el ángulo de la cámara y la escala deseados en el mapa.

- 6. Configure los parámetros para la visualización del vídeo de la cámara. Para ello:
  - Sitúe el puntero del ratón sobre el icono de la cámara y haga clic con el botón derecho.
  - En el menú contextual que se abre, utilice el botón Vídeo seleccione:

"Apagado" - si no se va a mostrar ningún vídeo de la cámara en el mapa.

"Activar": si el vídeo de la cámara necesita mostrarse en el mapa.

"A partir del 150% de zoom": si desea que el vídeo sólo se muestre cuando el mapa se amplíe en un 150% o más. "A petición": si los videos solo se abren a pedido, haga doble clic en el icono del canal.

Después de seleccionar las opciones que muestran el video en el mapa, aparecerá un área en la pantalla para la salida del video. Si lo desea, puede cambiar el tamaño del área y su ubicación en el mapa.



- 7. Establezca la opción de mostrar el pie de foto junto al icono de la cámara (abajo por defecto). Para ello:
  - Sitúe el puntero del ratón sobre el icono de la cámara y haga clic con el botón derecho.
  - En el menú contextual que se abre, utilice la opción *Etiqueta* para seleccionar la opción de visualización de las etiquetas.

La opción seleccionada está actualmente marcada. Si desea deshabilitar la etiqueta del icono, debe volver a seleccionar la opción actual (se borrará la marca de verificación, véase la ilustración).



Por defecto, las etiquetas junto a los objetos están ocultas. Para mostrar las etiquetas , pulse el botón 🔼

- 8. Ajuste el tamaño de la fuente de la etiqueta junto al icono de la cámara. Para ello:
  - Sitúe el puntero del ratón sobre el icono de la cámara y haga clic con el botón derecho.

• En el menú contextual que se abre, utilice el elemento *Tamaño de fuente* para establecer el tamaño deseado. Puede seleccionar el tamaño de fuente para la etiqueta de cada objeto agregado al mapa.



• "Creación de un mapa"

• "Añadir teletransportadores"

### Añadir la superficie del suelo al mapa



Sólo se puede añadir un área de suelo a un mapa después de haberlo creado y calibrado. Para más información, consulte la sección *"Ajuste de la calibración del suelo"*.

Para situar la zona del suelo en el mapa, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del mapa y elija Añadir objeto en el menú contextual.



2. En la lista que se abre, busque el objeto Suelo y haga doble clic en él.



Para cerrar la lista de objetos, haga clic en cualquier lugar del mapa.

3. Cambie el ángulo y el tamaño del objeto para que la superficie del suelo coincida con el plano del mapa.



4. Haga clic en el botón e y, utilizando la cuadrícula y la configuración de *Píxeles por metro*, ajustar la escala de la imagen. Las líneas de la cuadrícula en la imagen están colocadas en intervalos de 1 metro.



5. Haga clic en el botón 🗷 y utilice la configuración adecuada para ajustar el **Tamaño del marcador de personas** que aparecerá en el mapa cuando se detecte una persona.



- "Creación de un mapa"
- "Añadir teletransportadores"

### Añadir teletransportadores

Para añadir teletransportadores es necesario:

- 1. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del mapa.
- 2. En el menú contextual que se abre, seleccione Agregar teletransportador .



- 3. Vincular el teletransportador al mapa, que se mostrará cuando se seleccione el teletransportador. Para ello:
  - Sitúe el puntero del ratón sobre el icono de teletransporte que acaba de aparecer y haga clic con el botón derecho.
  - En el menú contextual que se abre, utilice *Conectar* para seleccionar un mapa de la lista sugerida. Al hacer doble clic en el teletransportador se abrirá el mapa especificado.



- 4. Localizar el teletransporte en el mapa. Para ello:
  - Haga clic en el botón izquierdo del ratón para seleccionar el teletransportador.
  - Sin soltar el botón izquierdo del ratón, mover el teletransportador a la ubicación deseada en el mapa.



- 5. Establezca la opción de mostrar una etiqueta junto al icono de teletransporte (abajo por defecto). Para ello:
  - Coloque el puntero del mouse sobre el ícono del teletransportador y haga clic con el botón derecho del mouse.
  - En el menú contextual que se abre, utilice la opción *Etiqueta* para seleccionar la opción de visualización de las etiquetas.



La opción seleccionada está actualmente marcada. Si desea deshabilitar la etiqueta del icono, debe volver a seleccionar la opción actual (se borrará la marca de verificación).

Por defecto, las etiquetas junto a los objetos están ocultas. Para mostrar las etiquetas , pulse el botón 🗷.

- 6. Establecer el tamaño de fuente de la etiqueta junto al icono de teletransporte. Para eso:
  - Coloque el puntero del mouse sobre el ícono del teletransportador y haga clic con el botón derecho del mouse.

• En el menú contextual que se abre, utilice el elemento *Tamaño de fuente* para establecer el tamaño deseado. Puede seleccionar el tamaño de fuente para la etiqueta de cada objeto agregado al mapa.



- "Creación de un mapa"
  - "Adición de cámaras"

## Informes

El módulo de informes está diseñado para generar automática o manualmente informes sobre el funcionamiento del servidor TRASSIR de acuerdo con plantillas preestablecidas.

Configura	ación Ayuda	
Informes		
Crear nu	eva plantilla para informes	
Nombre	5	
Tipo:	Informe de profundidad de archivo 💌	
	Crear	

Primero hay que crear una plantilla para el futuro informe. Introduzca un nombre para la plantilla, seleccione el tipo de informe y haga clic en *Crear*. Se abrirá automáticamente la ventana *Configuración de la plantilla del informe*.



## Configuración de la plantilla del informe

- 1. Abra la ventana *Ajustes*.
- 2. En el menú, seleccione el elemento Informes.
- 3. Establezca un nombre para el nuevo informe.
- 4. En la lista desplegable de tipos de informe, seleccione el informe "Tamaño del archivo por canales".
- 5. Pulse el botón Crear.
- 6. Haga clic en *Propiedades de la plantilla* en la ventana de configuración y establezca los parámetros de generación del informe:
  - Propiedades globales:
    - *Preajuste de tiempo* el periodo para el que se debe recoger el informe (por ejemplo, hora, hoy, el mes pasado, etc.).
    - **Creación automática del informe** el parámetro que define si el informe debe crearse automáticamente y con qué frecuencia. El valor por defecto es "nunca", es decir, el informe sólo se crea manualmente.

Config	urar informe Report		? ×
Global	Objetos		
	Tipo:	Informe de profundidad de archivo	
	Prestablecer el tiempo:	último mes	•
Generaci	ión automática de informe:	nunca	-
		nunca cada hora	
no hay informes		cada mediadia y mediant <u>eche</u> cada medianoche cada mediadia	
		cada semana cada mes	
			CIOSE

 Objetos: la lista de canales para los que deben recogerse los datos del informe. Por defecto, el informe se construye para todos los canales, pero puede construir el informe sólo para aquellos que le interesan. Para ello, en la pestaña *Objetos*, desmarque *Todos objetos* y establezca los marcadores para los canales que desee.

Global Objetos	
✓ Todos los objetos	
> servidor	
	Chara

- 7. Cierre la ventana *Propiedades de la plantilla*.
- 8. Haga clic en el botón *Ejecutar*. Cuando el informe esté completo, se mostrará una tabla con los datos recogidos por los canales. Para cada uno de los canales seleccionados se indicarán los días y el tamaño del archivo grabado correspondiente a esos días.

Todos los informes recién creados se almacenarán en la base de datos. Se puede acceder a los informes utilizando la lista desplegable *Ver* - al abrir la lista se mostrarán todos los informes creados del tipo especificado. Si algún informe ya no es necesario, puede eliminarlo. Para ello, selecciónelo en la lista *Ver* y haga clic en el botón *Eliminar*.

mbre: Report	Tipo:	Informe de profundidad de archivo	â	Borrar
Propiedades 🐌 Ejecutar ahora Abortar				
mo informe: 12 декабря 2022 г. 12:45:13				
12 sarafina 2022 r 12:45-13			•	ardar
Report - Archive report				
Report - Archive report				
Report - Archive report           sery details:           "me interval"           from 12.11.2022 00:0000 - to 12.12.2022 12:45:13           keport start time: 12.12.2022 12:45:13				

## Configurar una conexión a la base de datos

Todos los eventos registrados por TRASSIR se almacenan en una base de datos. La base de datos puede estar ubicada en un servidor local o remoto. Por ejemplo, se puede dedicar un servidor independiente a la base de datos y utilizarlo sólo para registrar los eventos.



Si se utiliza un sistema de uso intensivo de eventos, se recomienda utilizar una base de datos instalada en un computador separado (un servidor que se utilizará exclusivamente para la base de datos).

TRASSIR utiliza la base de datos PostgreSQL y todas las tablas y objetos necesarios se crean automáticamente. Para que TRASSIR funcione con la base de datos, es necesario configurar una conexión a la misma. Tenga en cuenta que el servicio PostgreSQL Database Server debe estar ejecutándose para configurar una conexión a la base de datos (el nombre será diferente si cambió el nombre del servicio durante *instalación*). Si está desactivado, *activarlo* mediante la utilidad pgAdmin o las herramientas estándar de gestión de servicios de Windows. Para configurar una conexión a la base de datos, debe:

- 1. Abra la ventana *Ajustes*.
- 2. En la lista de ajustes, seleccione *Base de datos*.
- 3. Especifique la configuración de conexión:
  - Tipo del servidor deje el valor "PostgreSQL".
  - Dirección y Puerto Dirección IP o nombre DNS del servidor donde está instalada la base de datos. Si la base de datos está instalada localmente, deje el valor localhost.
     Si la base de datos está instalada en otro servidor, asegúrese de que su dirección IP está en la lista de direcciones permitidas para las conexiones externas.
  - Nombre de la base de datos, Usuario, Contraseña los parámetros que se especificaron para la base de datos en su fase de instalación.
  - *Período de almacenamiento de registros* el período después del cual los eventos antiguos serán sobrescritos por los nuevos eventos.
- 4. Asegúrese que la conexión se ha establecido correctamente (el campo Estado mostrará "Conexión establecida").

Tino de censidos	- IO2eeete
npo de servidor.	supera -
Estado actual: Co	nectado
Opciones de conexión	
Host:	localhost
Puerto:	5432
Nombre de la base de dato	a vmsdb
Usuario:	postgres
Contraseña:	

Si la conexión falla, la línea *Estado* contendrá un error que describe la razón por la que no se puede establecer la conexión. Por ejemplo, en este caso la conexión no puede realizarse porque el nombre de la base de datos es incorrecto:

1	Configuración Ayu	5a
	Tipo de servidor:	PostqreSQL •
	Estado actual:	ERROR Código de error: FATAL: database "vmsdb1" does not exist



- "Instalación de DBMS PostgreSQL"
- "Configuración del sistema operativo para trabajar con el DBMS PostgreSQL"
- "Iniciar un servicio de servidor de base de datos PostgreSQL"
- "Permitir conexiones externas al DBMS PostgreSQL"

## Fecha y hora

La descripción de este ajuste está pensada para su uso con "TRASSIR OS" basado en Linux



En el grupo de ajustes *Sincronización automática* puede introducir hasta dos direcciones de servidores NTP que se utilizarán para sincronizar la fecha y la hora en el servidor de vídeo.

Un servidor con TRASSIR OS puede actuar como servidor NTP para cualquier dispositivo IP. Para ello, establezca el marcador *Usar como servidor NTP* y en la configuración del dispositivo IP, especifique la dirección IP de este servidor como servidor NTP.

Para cambiar manualmente la fecha y la hora, haga clic en *Cambiar fecha y hora...* e introduzca la fecha y la hora actuales en la ventana que se abre.

🖨 Carr	ibiar fecha y	?	×
Introdu	cca fecha y hora	nuevos	
Fecha	05-2022		순
Hora	17:45:39		土
	Save	Car	cel

En el grupo de ajustes **Zona horaria** seleccione la zona horaria en la que funciona el servidor de vídeo.

## Interfaces de red

Esta pestaña de configuración sólo aparece en "TRASSIR OS" y no en la versión de Windows.

ombre de	host (define el nomb	ore de servidor): trassir			(III) Cambiar
terfaces de	red disponibles:				
enp10s0	enp7s0				
XTL8111/	8168/8411 PCI Exp	ress Gigabit Ethernet Control	ler		THE Configuration
Activa	Estado:	Activado			
	MAC:	00:AD:24:3E:A1:85			[11] Kutas
	Velocidad:	1000 Mbps			
	Interfaz:	enp10s0 (automático)			
	Dirección IP:	172.16.15.132			
	Máscara de red:	255.255.255.0			
	Puerta de enlace:	172.16.15.1			
	DNS1:	172.16.2.1			
	DNSZ				
ola de enr	utamiento IP:				
erfaz	Destino	Puerta de enlace	Máscara de red	Métrica	
p10s0	por defecto 127.0.0.0	1/2.16.15.1	255.0.00	1024	
	172 16 15.0		255,255,255,0	203	

En la pestaña se puede cambiar el nombre del servidor. Para ello, pulse el botón *Cambiar...* e introduzca un nuevo nombre en la ventana que se abre.

🗘 Can	ibiar el nombre de host del se	pr	?	×	
A	Después del cambio de nombre de host será necesario reiniciar NVR. Ingrese un nuevo nombre: MiniNVR				
		OK	Cano	el l	

Si cambia el nombre del servidor para aplicar esta configuración, TRASSIR OS le pedirá que reinicie el servidor de vídeo.

A continuación, se muestra **Interfaces de red disponibles**. Las pestañas configuran las interfaces de red, las habilitan y las deshabilitan.



Pulsando el botón *Personalizar...* puede cambiar la configuración de la interfaz.

Obtener ajuste	is de red automáticamente
Configuración	manual
IP:	192.168.13.37
Máscara de red:	255-255-255.0
Puerta de enlace:	0.0.0.0
DNS1:	
DNS2:	

Seleccione *Definir la configuración automáticamente con DHCP* o *Configurar automáticamente* para configurar los ajustes automáticamente. De lo contrario, seleccione *Asignar manualmente* y especifique los ajustes de conexión necesarios.

Puede definir una tabla de enrutamiento IP para cualquier interfaz de red. Haga clic en el botón *Rutas...* para crearla.



Haga clic en el botón *Añadir* y edite la ruta.



Para que la interfaz de red utilice sólo la configuración del enrutamiento introducida, establezca el marcador *Ignorar rutas recibidas automáticamente*.

Establezca el marcador *Utilizar sólo para los recursos de esta conexión* para limitar la conexión al exterior de la red local.

La tabla del enrutamiento IP creada se mostrará en la parte inferior de la pestaña.



## Personas

**Personas** es una base de datos que contiene información sobre personas. TRASSIR le permite crear cualquier estructura de base de datos de personas compuesta por carpetas y personas.

Configuración Ayu	fa	
🕂 Añadir persona 🏾 🖀	Añadir carpeta	
Q Ingrese nombre o no	a X 🗸	Mostrar la base de datos de caras 💌
🔺 🖀 Colaborador		^
👕 Nueva carp	ta	
🖌 🖀 Lista negra		
Nueva carp	ta	
45097.jpg		Cara
6 50315.jpg		Cara a base de datos
54110.jpg		a base de datos
54244.jpg		a base de datos
54397.jpg		a base de datos
54529.jpg		a base de datos
54658.jpg		a base de datos
54692.jpg		Cara a base de datos

La base de datos personales se utiliza en el funcionamiento de los siguientes dispositivos y módulos de TRASSIR:

- Con DVRs personales se necesita una base de datos de personas para identificar a la persona que recibió o devolvió el DVR personal y el vídeo que grabó.
- Para el *reconocimiento facial*, la base de datos de personas almacena datos antropométricos, que se utilizan
  para comparar los rostros reconocidos en el vídeo y las personas de la base de datos. Seleccione *Mostrar base
  de datos de rostros* en el filtro y la base de datos contendrá sólo las personas con los datos antropométricos
  introducidos.

## Creación de carpetas

onfiguración Ayuda				
Añadir persona 👕 Añadir carpeta			📋 Eliminar o	arpeta
Ingrese nombre o nota 🛛 🗙 👻	Mostrar todos 🔹			
Colaborador		Carpeta	Nueva carpeta	
Nueva carpeta		Color	Por defecto	•
Tenedor de libros		Padre		
Tista negra		Colaborado	r	•
1			E Gu	ardar
2				
3				
4				
5				
56				
7				
	~			

Para crear una carpeta, haga clic en el botón Añadir carpeta y rellene:

- Carpeta nombre de la carpeta
- Color color de la carpeta. Al crear una carpeta de nivel 2 y superior, el color será el mismo que el de la carpeta de nivel 1.
- Parent carpeta padre.

## Creación de personas

Configuración Ayuda							
🕂 Añadir persona 👕 Añadir carpeta				6	🖶 Elin	ninar la per	sona
Q Ingrese nombre o nota	× • Mostrar todos	•					
Colaborador		^					
Desconocido			o arrastrar				
🕨 📷 Lista negra							
Visitante		~		+ Agr	egar base de	datos de o	caras
450av.jpg	Cara a base de datos	$\odot$					
49428.jpg			Verifique la calidad de la fo agregar una nueva foto	to y busque dup	icados	en FaceDB	al
▲ 50315.jpg	Cara,		Nombre	Diego A			
8	a base de datos	$\checkmark$	Fecha de nacimiento	16.01.1980 -	Sexo	м	•
52441.jpg			Nota				
54110.jpg	Cara, a base de datos	$\bigcirc$	Tenedor de libros				
54234 ipg		~	Información del contacto				
			+ 699(123)34567656				
54244.jpg	Cara a base de datos	$\checkmark$	Carpeta	Colaborador			-

Para crear una persona, haga clic en el botón Añadir persona y ejecute:

 Haga clic en Añadir foto y seleccione una foto de la persona.
 Si la persona se utilizará para la comparación en el módulo Reconocimiento facial, haga clic en el botón Añadir a la base de datos de rostros. En este caso, la persona se añadirá a Base de datos de rostros y se marcará con el icono correspondiente.



Tenga cuidado, el tamaño de la base de personas está determinado por la licencia. Las fotos utilizadas para el reconocimiento deben seguir las recomendaciones indicadas en *Recomendaciones para las fotos utilizadas para el reconocimiento*.

- En el campo *nombre completo*, escriba el nombre de la persona.
- En el campo *nombre completo*, escriba el nombre de la persona.
- · Seleccione Género.
- Introduzca Nota e Información del contacto.
- Seleccione la Carpeta en la que se ubicará la persona.
# Usuarios

El software TRASSIR tiene un sistema de distribución de derechos de acceso de varios niveles basado en cuentas de usuario. Cada servidor TRASSIR tiene su propia lista de cuentas de usuario cuyos derechos se aplican sólo dentro del servidor especificado. Esto debe tenerse en cuenta al diseñar y configurar inicialmente un sistema de vigilancia basado en múltiples servidores TRASSIR.

Tras la instalación de TRASSIR se crean los siguientes usuarios en el sistema: Admin, Operator y *WebView*. Además de estos usuarios, también se crea la cuenta Script en el sistema para limitar los derechos de *scripts* y *TRASSIR SDK*. Por defecto no se establece ninguna contraseña para estos usuarios.

TRASSIR es un sistema de videovigilancia distribuida. Su arquitectura ofrece la posibilidad de conectar en red cualquier número de servidores de vídeo. Puede gestionar cualquier servidor TRASSIR a través del software cliente o vía WEB. Puede administrar y gestionar tanto los servidores a los que está conectado directamente como los servidores conectados a través de una cadena de otros servidores. Para más información sobre las conexiones de red entre servidores, véase *"Red"*.

Las cuentas de usuario se utilizan tanto para ejecutar la parte de servidor de TRASSIR como para conectarse al servidor desde la parte de cliente de TRASSIR. Independientemente del usuario con el que se ejecute el servidor, el software cliente puede conectarse con cualquiera de los usuarios presentes en el servidor que estén autorizados a conectarse a través de la red.

El software TRASSIR 4 cuenta con un completo sistema de administración y gestión remota. Puede cambiar cualquier configuración del servidor desde el lado del cliente; para ello, debe conectarse al servidor con una cuenta de administrador o cualquier otra cuenta que tenga derechos para administrar y gestionar la configuración del servidor. Esta funcionalidad le permite administrar y configurar el servidor desde cualquier estación de trabajo remota sin necesidad de organizar el acceso físico al servidor.

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
- "Definición de los permisos de usuario"
- "Derechos sobre objetos individuales"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"
- "Auditoría de las acciones de los usuarios"

### Añadir usuarios y grupos de usuarios

En el software TRASSIR se pueden crear cuentas de usuario individuales y grupos de usuarios. Y puedes configurar los derechos de acceso detallados para cada cuenta.

Para crear una cuenta de grupo o de usuario único, en la ventana *Configuración* en la pestaña *Configuración del servidor -> Usuarios* seleccione un elemento *Agregar*, a continuación, introduzca un nombre de usuario o de grupo, establezca una contraseña de usuario y haga clic en *Crear*.

Configuración	ruda	
Agregar usuario		
Usuario:	Operator	
Contraseña:	••••	
Confirmar contraseña	•••••	
Grupo:	Sin grupo	٠
	Crear usu	ario
Agregar grupo		
Nombre del grupo:		
	Crear on	

A continuación, se creará una cuenta de usuario o de grupo en el sistema, respectivamente. La cuenta creada sólo tendrá derechos básicos: "Ver" y "Ver archivo" para todos los dispositivos, así como la capacidad de ver la configuración. Para cambiar los permisos, seleccione un grupo o usuario de la lista y defina los derechos de acceso *usuario* o *grupo*.



Al crear una cuenta de usuario, puede seleccionar el grupo al que se añadirá el usuario. Seleccione el nombre del grupo en el campo *Grupo*. Todos los derechos del grupo seleccionado se aplicarán al usuario que se va a crear.

- "Definición de los permisos de usuario"
- "Definición de los derechos de acceso de los grupos"
- "Derechos sobre objetos individuales"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"

### Definición de los permisos de usuario

El inicio de sesión en el sistema de videovigilancia TRASSIR es posible tanto de forma local en el servidor como a través de una conexión de red a través de otro servidor, cliente TRASSIR, *cliente web* o a través de una aplicación móvil. A cada uno de los usuarios se le puede permitir o denegar el acceso local y/o a través de la red.

Nombre de usuario:		Contraseña	
Operator		No	
Permitir inicio de sesión local		Nueva contrasena.	
Habilitar el inicio de sesión de	Habilitar el inicio de sesión desde el Trassir Servidor/Cliente     Habilitar el inicio de sesión desde el móvil/web		
Habilitar el inicio de sesión de			Combine la constance de
Habilitar análisis remoto			Carricial la Contrasena
<ul> <li>Permitir mangiur plantillas</li> <li>Permitir todor (nongunici plantillas</li> <li>Permitir todor (nongunicia)<sup>**</sup></li> <li>Permitir todor de apagado y minicio</li> <li>Permitir dabago Yur'</li> <li>Permitir cambio de contraseña</li> <li>Sociada da PT7.</li> </ul>	Escuchar sonido     Esportar achivo, capturas de par     Esportar achivo, capturas de min Esportar achivo sin diforminar Edatar marcadores de archivo Utilicar PTZ Modificar Configuración Configuración de usuarios y guid	ntalla ·las caras ones	
nondad de P12:			
s (Prioridad normal) 💌			

Marque las casillas correspondientes para activarlas:

- Permitir Inicio de sesión local autorización local.
- *Permitir la conexión con TRASSIR Server/Client* conexión de red a través de un servidor remoto o cliente TRASSIR.
- *Permitir la conexión desde el móvil/navegador* para conectarse a través de la aplicación móvil o el navegador, así como la conexión a *servidor web* TRASSIR.
- Permitir el análisis a través de la red uso de los recursos informáticos del servidor en el funcionamiento de los módulos de analítica como "Detector de redes neuronales de personas/objetos", "Detector de marcadores ArUco" y otros.



Si se prohíbe el inicio de sesión local y otras conexiones de red, la cuenta se desactivará: todos los ajustes se guardarán en el sistema, pero no se podrá utilizarla. El marcador *Permitir el análisis a través de la red* sólo está disponible en los grabadores de vídeo de tipo **NeuroStation**.

El campo *Contraseña* está forzando un cambio de contraseña. Tenga en cuenta que cualquier usuario puede cambiar su contraseña por sí mismo a través de *Panel de control*.

La configuración *Grupo* permite seleccionar el grupo de usuarios al que pertenecerá este usuario. Esto hará que todas las configuraciones de permisos sean las mismas que las del grupo de usuarios seleccionado.

El conjunto de los elementos del menú *Restricciones de la interfaz del usuario* permite cambiar los siguientes ajustes:

- *Permitir gestión de plantillas* si se desmarca, el usuario no podrá crear y guardar nuevas plantillas. Así, el usuario sólo podrá utilizar las plantillas creadas previamente.
- *Permitir publicación de plantillas en la nube*: si se desmarca, el usuario no podrá subir una plantilla a la nube para compartirla con otros usuarios de la misma.
- *Permitir botón "Configuración"* si se desmarca, impedirá que el usuario acceda a la ventana de configuración de TRASSIR.
- *Permitir apagar y reiniciar* si se desmarca, el usuario no podrá apagar TRASSIR o apagar y reiniciar el servidor (no podrá utilizar estas funciones en TRASSIR).
- *Permitir cuadro de diálogo "Ver"* si se desmarca, el usuario no podrá cambiar la configuración del aspecto de la ventana de la cámara.
- Permitir cambio de contraseña desmárquelo para prohibir que el usuario cambie la contraseña.
- Prioridad PTZ este parámetro permite crear ventaja al controlar los dispositivos PTZ para cualquier usuario. Así, cuanto más alto sea el valor de este parámetro, mayor será la prioridad de sus comandos PTZ respecto a los usuarios con menor prioridad.

Velocidad máxima de reproducción del archivo - el parámetro define el valor máximo de velocidad al que el
operador puede ver el archivo.

Grupo: Sin grupo 💌	Derechos de base:		
Limitaciones de la intentar de exuansio: Permitir manajar plantillas Permitir company stentillas Permitir batistin de cantguasción" Permitir batistin de apagade y reinicio Permitir batistin de contrascha Permitir cambio de contrascha	Yer archive     Grouter sendo     Sportar archivo, coglumo de partalla     Disportar archivo, coglumo da disminar las caras     Elatar meradores de archivo     Woldford     Modificar     Configuración     Configuración		
Prioridad de PTZ: 8 (Prioridad norma)  Velocidad máxima de reproducción de archivos: 322  Velocidad máxima de reproducción de archivos:		<ul> <li>Deshacer cambios</li> </ul>	A Rehace

Los derechos básicos definen las habilidades del usuario aplicables a todos los objetos del servidor. Los derechos básicos incluyen las siguientes habilidades:

- *Ver* es responsable de la capacidad de ver las configuraciones y los objetos. Si esta opción está desactivada, el usuario no podrá ver ninguno de los objetos.
- Ver archivo es responsable de la capacidad de ver el archivo para todos los canales disponibles, así como la capacidad de crear marcadores en el archivo. Si está desactivada, el usuario no podrá ver el archivo tanto desde el directo como desde canales perdidos.
- Escuchar sonido define la capacidad de escuchar el sonido en tiempo real y en el archivo.
- *Exportar archivo, capturas de pantalla* este parámetro es responsable de la capacidad de exportar el archivo y guardar capturas de pantalla.
- *Editar marcadores del archivo* el parámetro es responsable de la posibilidad de crear y editar marcadores en el archivo.
- Usar PTZ es responsable de la capacidad de controlar todas las cámaras PTZ disponibles.
- Gestión es responsable de la capacidad de gestionar manualmente el registro, la capacidad de generar informes predefinidos y la gestión de los objetos disponibles (por ejemplo, la capacidad de cambiar el estado de los objetos Orion ARM).
- configuración: es responsable de cambiar todas las configuraciones del servidor. Si desactiva esta opción, el usuario no podrá agregar/quitar dispositivos, configurar módulos, etc.
- configuración de usuarios y scripts : esta opción es responsable de poder editar los derechos de todas las cuentas.

Además de definir los derechos básicos, también existe la posibilidad de establecer *derechos sobre objetos* individuales, como la visualización, el control, el sonido, la visualización del archivo y el control PTZ.

1	MSK-EXP-15	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗌 Sonido 🛛 🗹 Modificar 🗌 Configuración	ı,
	> Configuración del servidor		
	> Plugins		
	> Hardware		
	> Canales	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗌 Sonido 🗹 PTZ 🗹 Modificar 🗌 Configuración	
	Red	✓ Ver Configuración	
	Y Automatización	Configuración	
	> Cuentas E-Mail		

Si una cuenta de usuario ya no es necesaria, puede ser eliminada. Para ello, en la configuración del servidor, expanda *Usuarios*, seleccione el usuario y haga clic en *Remover*.

Si esta cuenta se usó para*conexiones al servidor*, las conexiones de red al servidor bajo este usuario no serán posibles en el futuro.

Si quiere hacer que la cuenta esté inactiva y que siga en el sistema, desmarque *Habilitar inicio de sesión local* y *Habilitar inicio de sesión en red* en la ventana de configuración del usuario.

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
- "Derechos sobre objetos individuales"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"

## Definición de los derechos de acceso de los grupos

Cuando cambie la configuración de los derechos de un grupo, los derechos de todos los usuarios pertenecientes a ese grupo cambiarán automáticamente.

Configuración Ayuda		
Kombre del grupo:     Usarious     Usarious     Limitaciones de la interfaz de usuario:	Benue  Derecho de base      Un un      Un un      Un un      Un un      Un un      Un       Un       Un       Un        Un	
Permitér manejur plantilles Permité compartir plantilles Permité botén "Configuración" Permité botén de apogodo y reinicio Permitér diadopo Verí Permitér cambio de contraseña	conchar sendo     fopotar edizione, software de partalla     fopotar edizione sin efficiente la casa     fastar marciacione de achiono     deformar     configuración de subarios y guienes	
Prioridad de PTZ: 1 (Prioridad baja) • Velocidad máxima de reproducción de archivos: 32x •	(♠ Dashacer cambios) 🛷 Reha	cer
Por los derechos a los objetos (otorgar o revocar):		
MSK-EXP-15     Configuración del servidor	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗋 Sonido 📄 Modificar 📄 Configuración	^
> Plugins > Hardware		
> Canales Red	✓ Ver ✓ Archivo ☐ Sonido ☐ PTZ ☐ Modificer ☐ Configuración ✓ Ver ☐ Configuración	
> Cuentas E-Mail		~

La configuración de permisos de grupo no es diferente de *configuración de permisos de usuario individual*. Si ya no necesita una cuenta de grupo, puede eliminarla. Para ello, en la configuración del servidor, expanda *Usuarios*, seleccione un grupo y haga clic en el botón *Eliminar*. Al hacerlo, se guardarán todas las cuentas de usuario del grupo.

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
- "Definición de los permisos de usuario"
- "Derechos sobre objetos individuales"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"

### Derechos sobre objetos individuales

Además de los derechos básicos, el usuario también puede recibir derechos de acceso a objetos individuales del sistema, desde los servidores conectados hasta el acceso al archivo de canales perdidos.

MSK-EXP-15	🖉 Ver 🗹 Archivo 🗌 Sonido 🛛 🗹 Modificar 🗌 Configuración '
> Configuración del servidor	
> Plugins	
> Hardware	
> Canales	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗌 Sonido 🗹 PTZ 🗹 Modificar 🗌 Configuración
Red	✓ Ver Configuración
✓ Automatización	Configuración
> Cuentas E-Mail	

Los siguientes derechos de acceso se pueden establecer o restringir para cada uno de los objetos existentes en el sistema:

- Ver define si el usuario puede ver el objeto en el sistema (si es un dispositivo, canal o servidor) y/o ver ciertos ajustes del sistema (estado del servidor, ajustes del servidor, módulos o red).
- *Archivo* define si el usuario puede ver el archivo desde el canal seleccionado. Este parámetro se establece sólo para los canales.
- Sonido define la capacidad de escuchar el sonido en directo y archivado.
- PTZ define si el usuario puede controlar la cámara PTZ. Este parámetro se establece sólo para los canales.
- Control determina si el usuario puede controlar el objeto seleccionado.
- Configuración determina si el usuario puede cambiar la configuración del objeto seleccionado.

El sistema de derechos de acceso tiene su propia jerarquía en la que hay ajustes básicos (globales), ajustes de grupos de objetos (varios niveles) y ajustes de acceso para objetos individuales. En esta jerarquía, los ajustes de nivel inferior pueden corresponder o no a los ajustes de nivel superior. Si los ajustes de nivel inferior no se configuran manualmente, cambiarán automáticamente según el estado de los ajustes de nivel superior. Si los ajustes inferiores se establecen manualmente y su estado entra en conflicto con los ajustes superiores, el elemento correspondiente se resaltará en un color determinado:

• Si la configuración de derechos anterior está desactivada y la configuración de derechos siguiente está activada, esta última se resaltará en verde.



• Si la configuración de derechos anterior está activada y la configuración de derechos inferior está desactivada, esta última se resaltará en rojo.

>	Hardware		
~	Canales	🗹 Ver 🗹 Archivo 🗌 Sonido 🗌 PTZ 🗌 Modificar 🗌 Configuración	
	> Canales perdidos		
	Cash Desk	Ver Archivo Sonido PTZ Modificar Configuración	
	Media File 2	Ver Archivo Sonido PTZ Modificar Configuración	
	Red	☑ Ver	~

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
- "Definición de los permisos de usuario"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"

### Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios

Esta sección proporciona dos ejemplos de configuración de permisos para cuentas de usuario típicas:

- 1. Cuenta para el puesto de guardia.
  - En la configuración principal, solo se permite el Inicio de sesión de red.
  - En *los derechos Básicos* permiten *Ver* de esta manera, el usuario puede ver el vídeo en directo de las cámaras y cambiar entre plantillas pre-creadas.

Configuration Nyuda		
Nombre de usuario:		Contraseña
Puesto de guardia		Numerica Company
Permitir inicio de sesión local		nueva contrasena:
<	el Trassir Servidor/Cliente	Confirmar contraseña:
W Habilitar el inicio de resión derde	el mósil/web	
		Cambiar la contraseña
Babilitar analisis remoto		
Gruper Sin grupe T	Derechos de base:	
orabei (andrope -	Ver Ver	
Limitaciones de la interfaz de usuario:	Ver archivo	
🗹 Permitir manejar plantillas	Escuchar sonido	ntalla
Permitir compartir plantillas	Exportar el archivo sin difumina	las caras
Permitir botón "Configuración"	Editar marcadores de archivo	
Permitir botón de anagado y reinicio	Modificar	
Demili dilese Vel	Configuración	
E remainierer ver	Configuración de usuarios y gui	ones
Permitir cambio de contraseña		
Prioridad de PTZ:		
1 (Prioridad baja) -		
Velocidad máxima de reproducción de archivos:		
32x *		
		A Deshacer cambios A Rehacer
Por los derechos a los objetos (otorgar o revocar):		
MSK-EXP-15	Ver 🗌 Archivo 🗌 Sc	nido 🗌 Modificar 🗌 Configuración 📤
> Configuración del servidor		
> Plugins		
> Hardware		
✓ Canales	Ver 🗌 Archivo 🗌 Sc	nido 🗌 PTZ 🗌 Modificar 🗌 Configuración
> Canales perdidos		
Cash Desk	Ver 🗌 Archivo 🗌 Sc	nido 🗌 PTZ 🗌 Modificar 🗌 Configuración
Media File 2	Ver 🗌 Archivo 🗌 Sc	nido 🗌 PTZ 🗌 Modificar 🗌 Configuración
Red	Ver Ver	Configuración
<ul> <li>Automatización</li> </ul>		Configuración
> Cuentas E-Mail		
Access Control		Configuración
Access Control Client		□ Configuración ✓

- 2. Operador de servidor.
  - La configuración básica permite el inicio de sesión local y de red. También se permite la gestión de plantillas.
  - En *los derechos Básicos*permiten las opciones *Ver*, *ver archivo* por lo tanto, este usuario solo puede ver el vídeo en vivo y trabajar con el archivo en modo de visualización. Tenga en cuenta que con estos ajustes, el operador verá la imagen, pero no escuchará el sonido.
  - En *Derechos de objetos separados* también debe habilitar la gestión de plantillas, porque en *Derechos básicos* el parámetro *Gestión* está desactivado.

	Nombre de usuario:		Contraseña
	Operator		
-	Permitir inicio de sesión local		Nueva contraseña:
	Habilitar el inicio de sesión de	orde el Trassir Servidor/Cliente	Confirmar contraseña:
	labilitar el inicio de sesión de	Borrar	
	Habilitar análisis remoto		Cambiar la contraseña
rupo: Sin grup	• •	Derechos de base:	
mitaciones de la	a interfar de unuario:	Ver Ver	
Permitir mane	iar olantillas	Escuchar sonido	
Dermitir come	per per la contentia de la content	Exportar archivo, capturas de p	antalla ar las caras
3 Permitir comp	artir plantilias	Editar marcadores de archivo	er les ceres
Permicrocor	Configuración	Utilizar PTZ	
J Permitir botor	n de apagado y reinicio	Configuración	
Permitir dialog	go 'Ver'	Configuración de usuarios y gu	aiones
Permitir camb	io de contraseña		
vioridad de PTZ:			
8 (Prioridad norn	nal) 🖛		
elocidad máxim	a de reproducción de archivos:		
32x 🕶			
			Desnacer cambios
r los derechos a	los objetos (otorgar o revocar):		Desnacer cambios
r los derechos a MSK-EXP-15	los objetos (otorgar o revocar):	Ø Ver Ø Archivo □ S	ionido Modificar Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 Y Configura	los objetos (otorgar o revocar): <b>ción del servidor</b>	🛛 Ver 🗹 Archivo 🗔 S	ionido Modificar Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 Y Configura Trassia	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor r Cloud	Ø Ver Ø Archivo □ S Ø Ver	ionido Modificar Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 V Configura Trassia Archiv	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor r Cloud ro	Ø Ver Ø Archivo □ S Ø Ver Ø Ver	ionido Modificar Configuración Modificar Configuración Configuración Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor r Cloud ro ro de canales de red	⊘ Ver ⊘ Archivo □ S ⊘ Ver ⊘ Ver	ionido Modificar Configuración Modificar Configuración Modificar Configuración Configuración Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 ✓ Configura Trassi Archiv Regist Sincro	los objetos (otorgar o revocar): r.Cloud ro tro de canales de red miszción de archivos	<ul> <li>✓ Ver ✓ Archive 1 5</li> <li>✓ Ver</li> <li>✓ Ver</li> <li>✓ Ver</li> <li>✓ Ver</li> </ul>	ionido Medificar Configuración Medificar Configuración Configuración Configuración Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 ✓ Configura Trassi Archiv Regist Sincro Captur	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor Cloud ro tro de canales de red mización de archivos ras de partalia	Ø Ver Ø Archivo □ 5 Ø Ver Ø Ver Ø Ver Ø Ver	ionido Modificar Configuración Modificar Configuración Configuración Configuración Configuración Modificar
r los derechos a MSK-EXP-15	los objetos (atorgar o revocar); ción del servidor r Cloud ro tro de canales de red enización de archivos ras de pantalla for Web	Ø Ver Ø Archivo □ 5 Ø Ver Ø Ver Ø Ver Ø Ver Ø Ver	iondo   Modificar   configuración   Modificar   configuración   Configuración   Configuración   Configuración   Modificar   Modificar
r los derechos a MSK-EXP-15 Configura Trassin Archiv Regist Sincro Captur Servid Mapa	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor C'Doud no ro de cambes de red misación de archivos ras de pantalla for Web	<ul> <li>∑ Ver ∑ Acchive □ 1</li> <li>∑ Ver</li> </ul>	Voorder campoo ondo     Modificar Configuración Modificar Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración Configuración
r los derechos a MSK-EXP-15 V Configura Trassii Archi Regist Sincro Captu Servid Mapa Inforn	los objetos (otorgar o revocar): ción del servidor r Goud tro de canales de red misación de archivos ras de pantala for Web	S Ver S Anthine [] 1 S Ver S Ver S Ver S Ver S Ver S Ver S Ver	indo Modifier Centiguesión Modifier Centiguesión Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución Contgoución
r los derechos a MSK-EXP-15 Configura Trassi Archiv Regist Sincro Captu Servid Mapa Inform Base d	los objetos (otangar o revocari); ción del servidor Cabod no de canado en en missicion de archives ces de pastolla for Web nes te datos	Ver Z Archive 1 Ver	Leasact currings     // * Initial     Leasact currings     // * Initial     Leasact     Leasact
or los derechos a MSK-EXP-15 MSK-EXP-15 MSK-EXP-15 Configura Trassis Archis Archis Sincro Captu Servic Mapa Inforn Base d Plantil	les skjetes (sterger a revocar). cicle del servidor Cricle av tra de canada de red mitaricion de archèves arc de pantala ser de pantala tra de tra tra de tra de tra tra de tra de	S Ver S Anthone I S Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver	Vasianter cumans; P P Isosi      onido     Modifier C Configuración     Configu

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
  - "Definición de los permisos de usuario"
- "Derechos sobre objetos individuales"

# Auditoría de las acciones de los usuarios

La auditoría es un módulo que permite controlar todas las acciones de los usuarios realizadas en TRASSIR. Por ejemplo, cambiar manualmente el modo de grabación del archivo, cambiar la configuración de los dispositivos IP, ver el archivo por el operador, etc.

En la ventana Configuración en la pestaña Configuración del Servidor -> Auditoría se puede ver el registro grabado.

itro de usuarios:		Filtro de acciones:
⊴ Admin ⊇ Operator ⊇ Soript ⊇ LocalLog		> ∑         Ancivity           > ∑         Deport           > ∑         Disport           > ∑         Disport
Sólo acciones locales		> SET INVOS
empo de filtro:		> VUPDATE
Preestablecer: Ültimas 12 horas	•	
Tiempo específico:		
De: 19/07/22 ÷ 21:40:	01 🛨	
A: 20/07/22 + 9:40:0	1 ±	Buscar
22-07-20109:32:41.309+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/sip_phone/licensed = 1"
22-07-20109:32:41.768+03:00 LocalLo 22-07-20109:32:42.674+03:00 LocalLo	g (admin) local SETTINGS/SE a (admin) local SETTINGS/SE	T '/ZjUUUGkh/system_wide_options/license_key = 335378F8' '/ZiUUUGkh/netrec/licensed = 0'
22-07-20109:32:47.929+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/pos_folder2/detectors/detector_next_guid = WjyjlcX5"
22-07-20109:52-48.158+09:00 LocalLo 22-07-20109:22-49.568+09:00 LocalLo	admin) local SETTINGS/SE	1 "/ZjUUUGkh/pos_folderZ/incident_types/next_guid = user_itype_CUMX1L1C" "/ZiUUUGkh/pos_folderZ/incident_types/next_guid = user_itype_CUMX1L1C"
22-07-20109:32:50.747+03:00 Locallo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZiUUUGkh/face reconsizer/is master db available = 0"
22-07-20T09:32:50.747+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/face_recognizer/facedb/status = "
022-07-20109:32:50.901+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/face_recognizer/facedb/status = initial enrolling of all persons"
122-07-20109:32:51.325+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/face_recognizer/facedb/status = ready"
22-07-20109(32/51.964+03/00 LocalLo	dadmin) local SETTINGS/SE	1 '/2jUUUGkh/face_recognizer/is_master_db_available = 1'
22-07-20109(32:51.904+03:00 LocalLo	Content Local SETTINGS/SE	72j0000kt/race_recognizer/racedb/status = "
122-07-20109-32:52.853+03:00 Locallo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZiUUUGkh/face recognizer/master person folders = [["guid": "persons" "name": "]
022-07-20T09:32:52.853+03:00 LocalLoc	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZiUUUGkh/face recognizer/master person folders = [["guid":"persons", "name":""]
022-07-20T09:32:52.992+03:00 LocalLo	(admin) local SETTINGS/SE	T "/ZjUUUGkh/netrec/licensed = 24"

En la parte superior de la pestaña *Audit* hay un conjunto de filtros que se pueden cambiar para mostrar sólo los eventos necesarios en el registro.

Para ver el registro, puede utilizar los siguientes filtros:

• En el campo Filtro de usuarios, seleccione uno o más usuarios cuyas acciones deben registrarse.

Las acciones que ocurren en TRASSIR pero que no son causadas por acciones directas del usuario se almacenan en el registro bajo el usuario *LocalLog*.

- En el campo Filtro de usuarios, seleccione uno o más usuarios cuyas acciones deben registrarse.
- En el grupo de configuración Fecha y hora seleccione el período de tiempo para el que desea ver el registro.

Al hacer clic en el botón *Búsqueda* de la parte inferior de la pestaña se mostrarán las acciones del usuario, según los filtros seleccionados anteriormente, así como la fecha y la hora en que se cometieron.





Por ejemplo, para encontrar usuarios que hayan cambiado *lista de números de módulos internos de AutoTRASSIR*, seleccione *LPR* en el *Filtro de acción* y busque. Los cambios en la lista se describen mediante las siguientes acciones:

- EMBLIST-ADD añadir el número;
- EMBLIST-UPD cambio del número;
- EMBLIST-DEL eliminación del número.

Si es necesario, el registro de acciones resultante puede guardarse en un archivo. Para ello, haga clic en *Guardar en CSV...* o *Guardar texto...*.

Mientras el software está funcionando, TRASSIR guarda todas las acciones del usuario en un archivo \*.log, situado en el directorio audit directorio de instalación del software. El archivo de registro se crea diariamente, la primera vez que se inicia TRASSIR, mientras que el archivo antiguo (de ayer) se archiva y se guarda en el mismo directorio y puede descargarse para su visualización si es necesario. El archivo se descarga haciendo clic en *Cargar archivos originales...* 

#### • "Usuarios"

- "Añadir usuarios y grupos de usuarios"
- "Definición de los permisos de usuario"
- "Derechos sobre objetos individuales"
- "Ejemplos de configuración de los derechos de los usuarios"

# Dispositivos

TRASSIR es totalmente compatible con los digitalizadores de vídeo producidos por DSSL, así como con los dispositivos IP tanto de DSSL como de otros fabricantes. Para obtener una lista de los modelos de dispositivos IP de terceros compatibles con TRASSIR, consulte *nuestro sitio web*.



- "Digitalizadores de vídeo"
- "Dispositivos IP"
- "Configuración de los parámetros del dispositivo"

### **Dispositivos IP**

La lista de dispositivos IP actuales está siempre disponible en la ventana *Configuración* en la pestaña *Dispositivos IP*. Tras la instalación, la lista de dispositivos IP está vacía y se irá ampliando a medida que se añadan más.

🇰 Hardware			
✓ Dispositivos IP			
Abandonment			
Deep detector			
DS-2DF5284-AEL			
🇰 Media File			
Pose			
shoplifter			
Test traffic anist			

Cada dispositivo de la lista puede caracterizarse por los siguientes iconos:

- Se establece la conexión. No se ha detectado ningún error.
- \* Se ha producido un error al conectarse a un dispositivo IP (para detallar el error, abra la pestaña del dispositivo correspondiente), o el dispositivo IP necesita ser reiniciado.
- El dispositivo IP está desactivado. Para activar el dispositivo, selecciónelo de la lista y haga clic en el botón *Activar* de su página de configuración.

La parte derecha de la ventana muestra las estadísticas de los dispositivos IP añadidos/activados y de los dispositivos IP que están fallando. A continuación se muestra una lista de dispositivos IP ordenados por fabricante. Haga clic en el botón *Añadir* en la línea deseada para añadir un dispositivo al sistema.

Tenga en cuenta que la lista de fabricantes disponibles viene determinada por la licencia del software.

Todos los servidores 🛛 🛽 🛛	Configuración Ayuda		
	Dispositivos IP		
MISK-EAF-15	Dispositivos habilitados/total: 6/7	Con errores: 0	
trassir 2	[búsqueda rápida] ×		
Configuración del servi			
	✓ ONVIF		
Plugins	Rygel	172.16.15.100	Agregar
Hardware			
Dispositivos IP			TRASSIR
Placas	TR-D2123IR6V4	172.16.15.238	Aprepar
Puertos seriales	TR-D2141IR3	172.16.15.236	Agregar
<b>-</b>	TR-D2223WDIR7	172.16.15.242	Agregar
Canales	TR-D3223WDZIR3	172.16.15.244	Agregar
	TR-D4141IR1	172.16.15.237	Agregar
T Ked	TR-D7101IR1	172.16.15.247	Agregar
×	TR-D7121IR1V5	172.16.15.245	Agregar
Automatización	TR-D7151IR1	172.16.15.135	Agregar
	▼ TrassirServer		
	4.1	172.16.15.132	Agregar
	4.1	172.16.15.184	Agregar
	4.1	172.16.15.202	Agregar

La dirección ip del dispositivo se resaltará en diferentes colores dependiendo de su estado:

- · negro un dispositivo recién encontrado en la red;
- · verde: el dispositivo está añadido y funciona correctamente;
- rojo: el dispositivo está añadido pero funciona con un error (por ejemplo, datos de autorización incorrectos).

Utilice el botón *Añadir todo* para añadir rápidamente al sistema todos los dispositivos encontrados. Utilice el botón *Agregar manualmente*para cambiar a *modo manual para agregar dispositivos IP*.

- *"Modo manual para agregar dispositivos IP"*
- "Configuración de los parámetros del dispositivo"
- "Configuración del canal"
- "Digitalizadores de vídeo"

#### Modo manual para agregar dispositivos IP

Configuración Ayuda		
Dispositivos IP		
Dispositivos habilitados/total: 6/7	Con errores: 0	
Hid ×		
Hikvision		^
HikvisionDVR		
		~
Buscar a través de SSDP		

Seleccione un modelo de la lista *Añadir manualmente*. Si lo desea, puede utilizar la búsqueda rápida para acortar la lista de fabricantes y modelos de cámaras o hacer clic en *Iniciar búsqueda* y seleccionar de la lista de dispositivos encontrados.

ontiguración Ayuda		
gregar dispositivo		
aso 2: Introduzca los parámet	ros principales	
🗰 Atrás		
(busqueda rápida)	×	
Aodelo:		
Agregar manualmente:	Descubrimiento automático:	^
	No soportado	
Autodetect		
TR-D1120WD		
1K-01140		
1K-01250WD		
TR-D2101IR3V2		
TR-D2111IR3		
TR-D2111IR3W		
TR-D2113IR3		
TR-D2121CL3		
TR-D2121CL3W		
TR-D2121IR3W		

Si no hay ningún dispositivo en la lista de dispositivos que quieres añadir, puede utilizar la función *Autodetectar*. En este caso, tendrá que especificar los parámetros de conexión y TRASSIR detectará el modelo de dispositivo por sí mismo y lo conectará.



**Búsqueda automática de dispositivos** y **Autodetectar** no son compatibles con todos los fabricantes. Para que la búsqueda automática de NVR y hardware de HikVision funcione, es necesario instalar la utilidad *SADP*.

En la ventana que se abre, deberá introducir sus datos de conexión.

Configuración	Ayuda
Paro 2: Introdu	res las nacimetros principales
An Abria	con no permitta con la integrativa
HURS	
Martine TD 02	
Modelo: IN-DZ	12113
Dirección IP:	192.168.10.34
Puerto:	80++
Usuario:	admin
Contraseña:	
	Modo económico

- Dirección IP (no es necesario especificar si el dispositivo se encontró automáticamente).
- Puerto Número de puerto de red para la conexión del dispositivo (puede diferir del puerto de la interfaz web).
- *Inicio de sesión y contraseña del usuario*. Tenga en cuenta que el nombre de usuario y la contraseña deben introducirse para el usuario cuyos datos se almacenan en la propia unidad.
- *Modo económico*. Marque esta casilla si el enlace de datos no es estable, es costoso o si no tiene intención de transmitir vídeo desde este dispositivo de forma permanente (sólo se proporcionará vídeo bajo petición).

Haga clic en Crear. Se abrirá la ventana Configuración del dispositivo.

- "Dispositivos IP"
- "Añadir dispositivos IP que utilizan el protocolo ONVIF"
- "Añadir un dispositivo IP mediante el protocolo RTSP"
- "Configuración de los parámetros del dispositivo"
- "Configuración del canal"
- "Digitalizadores de vídeo"

### Añadir dispositivos IP que utilizan el protocolo ONVIF

TRASSIR es compatible con el protocolo ONVIF para dispositivos IP. Para añadir un nuevo dispositivo en la *dispositivos IP Ventana de opciones* haga clic en *ONVIF*.

onfiguración Ayuda		
gregar dispositivo		
iso 2: Introduzca los parámetros pr	incipales	
🖛 Atrás		
bútoueda rápida]	×	
lodelo:		
Agregar manualmente:	Descubrimiento automático:	^
Autodated	Iniciar descubrimiento	
AVTECH 222		
AVTECH_AVN252		
AXIS_AXIS_M1011_172		
AXIS_AXIS_P3301_162		
AXIS_AXIS_Q6034-E_181		
Brickcom_Corporation_GOB-100	lφ.	
MERIT-LILIN-IPS2128P		
RVI_IPC54/20DN/13		
RVI_IPC54/50DN/13		
RV1_IPV54/50DN/13		

Seleccione un modelo de dispositivo de la lista *Añadir manualmente*. Si lo desea, puede utilizar la búsqueda rápida para acortar la lista de modelos de cámaras. En la ventana que se abre, introduzca los detalles de la conexión.

Configuración	Ayuda	
Agregar disposi	tivo	
Paso 2: Introdu	zca los parámetros principales	
🗰 Atrás		
Estado: Está Lie	to	
Dirección IP:	192.168.0.13	
Puerto:	80 -+1	
Usuario:	admin	
Contraseña:		

- Dirección IP (no es necesario especificar si el dispositivo se encontró automáticamente).
- Puerto Número de puerto de red para la conexión del dispositivo (puede diferir del puerto de la interfaz web).
- *Inicio de sesión y contraseña del usuario*. Tenga en cuenta que el nombre de usuario y la contraseña deben introducirse para el usuario cuyos datos se almacenan en la propia unidad.

Asegúrese de introducir el nombre de usuario y la contraseña correctos, ya que algunos dispositivos utilizan la autorización durante la fase de definición del modelo.

Haga clic en *Crear*. Se abrirá la ventana *Configuración del dispositivo*. Si el modelo de su dispositivo no está en la lista, haga clic en *Definir modelo*. En la ventana que se abre, introduzca los datos de conexión de la misma manera que se describe en el párrafo anterior y haga clic en el botón *Definir modelo*.

sa "Detectar modelo" Jamonaz
an ann

El valor del campo *Modelo:* tendrá la forma de un icono **D**. Después de un breve tiempo, se determinará el modelo de dispositivo. Haga clic en el botón *Crear* que ahora está activo. Se abrirá la ventana *Configuración de dispositivos*.

- "Modo manual para agregar dispositivos IP"
- "Añadir un dispositivo IP mediante el protocolo RTSP"
- "Configuración de los parámetros del dispositivo"
- "Configuración del canal"

#### Añadir un dispositivo IP mediante el protocolo RTSP

TRASSIR puede recibir el flujo RTSP directamente desde varios dispositivos y utilizarlo en el sistema de videovigilancia: grabar para archivar, procesar con módulos de análisis de vídeo, transmitir por la red. Para añadir un nuevo flujo RTSP en la *Dispositivos IP* Ventana de configuración haga clic en *RTSP*.

Configuración Ayuda	
Dispositivos IP	
Dispositivos habilitados/total: 6/7	Con errores: 0
RTSP ×	
	^
RTSP	
	~
Buscar a través de SSDP	

Seleccione RTSP en la lista Añadir manualmente. En la ventana que se abre, introduzca los datos de conexión.

Configuración Ayuda	da	
Modelo:	RTSP	
Nombre del dispositivo:	x RTSP	
Flujo principal URL: [ Subflujo URL: [	rtsp://admin:12345admin@172.18.12.196/live/main rtsp://admin:12345admin@172.18.12.196/live/sub	
Desactivar 🗃 Bo Estado: Conectado	Ionnu 🗹 Modo económico	
RTSP 1		
Video		
🗌 Subflujo		
Audio A	Estadística actual: Vidao:	
Configuración de	le canal Subfluje: 0.0 FPS, 0.0 kB/s	

En los campos *Mainstream URL* y *Substream URL* debe especificar la cadena de solicitud de flujo RTSP, con el siguiente formato:

rtsp://[Usuario]:[Contraseña]@[Dirección IP]:[Puerto]/[Solicitud]

- Inicio de sesión y Contraseña del usuario se almacenan en el propio dispositivo.
- dirección IP es la dirección IP del dispositivo al que se conectar.
- *Puerto* es el número de puerto RTSP del dispositivo de red (diferente del número de puerto de la interfaz web, generalmente 554).
- Solicitud Cadena de solicitud de flujo de RTSP.



La cadena de solicitud de flujo RTSP puede variar según el modelo de cámara. Para obtener información sobre el tipo de flujo RTSP, consulte la documentación suministrada con la cámara.

Por ejemplo, para un Axis233D con la dirección ip 192.168.10.10 para el usuario "admin" con la contraseña "12345", la cadena tendría el siguiente aspecto:

rtsp://admin:12345@192.168.10.10:554/mpeg4/media.amp

El botón *Añadir canal virtual* se utiliza para seleccionar el área de imagen a un canal de vídeo independiente. Haga clic en el enlace **Configuración del canal**. Se abrirá la ventana *Configuración del dispositivo*.

- "Modo manual para agregar dispositivos IP"
  - "Añadir dispositivos IP que utilizan el protocolo ONVIF"
  - "Configuración de los parámetros del dispositivo"
  - "Configuración del canal"

### Añadir archivos de vídeo

TRASSIR, como canal de vídeo, puede utilizar un archivo de vídeo.

Para añadir un archivo de vídeo, abra la carpeta **Dispositivos IP**. Seleccione el modo de adición manual haciendo clic en **Añadir manualmente** y siga los enlaces **Archivo -> Archivo multimedia**.

Configuración Ayuda		
Agregar dispositivo Paso 2: Introduzca los pará 4 Atrás	netros principales	
Modelo:		
Agregar manualmente:	Descubrimiento automático: No seportado	~
Media File		
		>

En la ventana que se abre, especifique la ubicación del archivo de vídeo y haga clic en Crear.

Configuración Ayuda
Agreat dispositivo
Paso 2: Introduzca los parámetros principales
de Atrás
Archivo: Media File
Ruta completa del archivo de video: D:/Screenshots/video/DP.avi Ramonear
+ Crear

Se abre la ventana de configuración del flujo de vídeo.



Para más información sobre los ajustes, véase la sección *"Configuración de los parámetros del dispositivo"*. Para sustituir un archivo de vídeo, haga clic en el enlace **Seleccionar archivo** y especifique la ubicación del otro archivo de vídeo.

El botón *Añadir canal virtual* se utiliza para seleccionar el área de imagen a un canal de vídeo independiente.



• "Configuración de los parámetros del dispositivo"

• "Configuración del canal"

#### Despliegue de imágenes multicanal basado en software

El vídeo transmitido por la cámara Fisheye tiene varias características: un gran ángulo de visión y una fuerte distorsión de la imagen en los bordes. TRASSIR permite invertir la imagen en varios canales independientes y cada uno se archivará con su propia configuración.



Haga clic en Añadir canal virtual para crear un nuevo canal virtual.

El número de dispositivos para los que se pueden crear canales virtuales viene determinado por la licencia del software. TRASSIR permite un máximo de 4 canales virtuales por dispositivo.

Un nuevo canal aparecerá debajo del canal principal. En cada canal virtual puedes activar **Sonido**si está activado en el canal principal y ajustar los siguientes parámetros:

- Códec- el códec de compresión utilizado. El códec utilizado para comprimir el canal virtual es -mpeg4.
- Resolución- el tamaño de la imagen.
- GOP (Grupo de imágenes)- un grupo de imágenes que contiene un fotograma clave.
- Bitrate es el grado de compresión del vídeo.



Tenga en cuenta que cuando el canal virtual se visualiza localmente, se muestra el flujo no comprimido y el flujo comprimido se escribe en el archivo. Además, al ver el canal virtual desde el cliente TRASSIR, verá el flujo comprimido.

El campo *Estadísticas actuales* muestra la visualización y la tasa de grabación del canal virtual en el archivo TRASSIR.

Al ir a *Configuración del canal*se puede definir el área de la imagen que se emite al canal virtual y se almacena en el archivo. Para ello, utilice las funciones PTZ del control de imagen:





El resto de las funciones de configuración del canal también se aplican a la configuración de un canal virtual.

- "Configuración de los parámetros del dispositivo"
  - "Configuración del canal"

## Digitalizadores de vídeo

TRASSIR puede trabajar con 2 tipos de digitalizadores de vídeo producidas por DSSL:

- Tarjetas de compresión de hardware DVS y DVS2 (sistemas Silen, DV-M, DV-H, DV-F).
- Placas de compresión de software Techwell (sistema Optima).

La lista de los digitalizadores de vídeo instaladas en el servidor está siempre disponible en la ventana *Configuración*en la pestaña *Tarjetas*. Cada dispositivo de la lista puede caracterizarse por los siguientes iconos:

- La placa funciona correctamente y no se ha detectado ningún error.
- Errores detectados durante el funcionamiento de la placa (para detallar el error, abra la ficha de la placa correspondiente).
- 4
- "Instalación de digitalizadores de vídeo"
- "Configuración de los parámetros del dispositivo"
- "Configuración del canal"
- "Dispositivos IP"

## Configuración de los parámetros del dispositivo

Una vez añadido un dispositivo al sistema, puedes configurarlo especificando en qué modo y con qué parámetros deben grabarse los datos de vídeo.

Para configurar un dispositivo, selecciónelo en la lista de dispositivos de la Ventana de configuración.



- modelo modelo de dispositivo.
- *nombre del dispositivo* es el nombre que se mostrará en la lista de dispositivos. Por defecto, el nombre es el mismo que el modelo de dispositivo.

### Configuración de la configuración de conexión

Los dispositivos que se conectan en TRASSIR a través de la red tienen una serie de configuraciones adicionales:



 Configuración de conexión de red - dirección IP, puerto y nombre de usuario. Para cambiar la configuración, haga clic en el enlace Configurar conexión.





Tenga en cuenta que se introduce la configuración del usuario cuyos datos se almacenan en el propio dispositivo.

- El botón *Desactivar* permite desconectar temporalmente el dispositivo. En este caso, todos los canales de este dispositivo desaparecerán de la lista de canales. Si se ha registrado un archivo en un canal, aparecerá en la lista de canales perdidos. Al encender el dispositivo, todas las configuraciones realizadas antes de la desconexión permanecerán, el archivo grabado anteriormente estará disponible.
- Si se pulsa el botón *Borrar...*, el dispositivo se eliminará del sistema de forma irrevocable. El archivo de canales de
  este dispositivo estará disponible en la lista de canales perdidos. Si vuelves a añadir un dispositivo, TRASSIR lo
  considerará nuevo y se perderán todos los ajustes. En caso de eliminación incorrecta o accidental de un dispositivo,
  puede utilizar la función de restauración de la configuración descrita en la pestaña configuración fundamental del
  servidor.
- Modo de carga. Algunos dispositivos, en particular los grabadores de vídeo IP de Lanser, funcionan según modos preestablecidos. El menú desplegable Modo de carga permite seleccionar el modo de funcionamiento deseado de una lista.



Para estos dispositivos, los parámetros son Resolución y Restricción de FPS debe cambiarse estrictamente utilizando el menú *Modo de carga*.

 Los botones *Aplicar cambios* y *Cancelar cambios*. Después de cambiar cualquier configuración del dispositivo IP, debe confirmar los cambios pulsando el botón *Aplicar cambios*. En caso de que se haya producido un error, puede restablecer la configuración al estado anterior utilizando el botón *Cancelar cambios*.



Si utiliza los modos preestablecidos (menú *Modo de carga*), no es necesario que pulse el botón *Aplicar cambios*, los ajustes se enviarán a la unidad automáticamente.

 Al hacer clic en el enlace Interfaz web se abrirá automáticamente el navegador web y le llevará a la interfaz web de la cámara.



Si se utiliza TRASSIR OS como sistema operativo, la interfaz web de la cámara se abrirá en la ayuda integrada del software TRASSIR.

- El botón *Reboot* envía un comando de reinicio al dispositivo (necesario para aplicar la configuración a algunos dispositivos).
- Marque Modo económico es un parámetro que determina si la unidad debe utilizarse en modo económico.

El modo económico se utiliza para los enlaces de datos lentos, inestables y/o caros. En este modo sólo se transmiten los eventos del dispositivo. El vídeo del aparato en modo económico sólo se transmite si se solicita.

Teng el ma a con desp	a en cuenta que no todos los dispositivos pueden funcionar en modo económico. Si utiliza odo ECO, debe desactivar la grabación de archivos en el disco del servidor. Para ello, vaya <i>nfiguración del canal</i> y en el grupo <i>Archivo de grabación</i> seleccione Desactivar en la lista legable del parámetro <i>Discos del servidor</i> .
Configuración de IP del dispositivo Y X	
Dirección IP: 172.16.12.224	
Puerto: 80 📩	
Máscara de red: 255.255.255.0	
Puerta de enlace: 172.16.12.1	
DNS1: 8.8.8.8	
DNS2: 8.8.4.4	

- El botón Añadir canal virtual se utiliza para seleccionar un área de la imagen en un canal de vídeo independiente. Esta función permite girar el vídeo recibido de la cámara ojo de pez en varios canales separados. Para más información, consulte "Despliegue de imágenes multicanal basado en software".
- El botón *Cambiar dirección IP...* abre la ventana de configuración de red de la cámara en la que puede cambiar la dirección IP, el puerto, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace, así como las direcciones del servidor DNS.
- El botón *Cambiar contraseña...* abre la ventana de cambio de contraseña de acceso a la cámara.



El dispositivo se reiniciará para aplicar estas configuraciones OK Cancelar



Una vez cambiada la contraseña, la cámara se reconectará automáticamente con la nueva configuración de acceso.

• El botón *Actualización del firmware* abre la ventana de selección del archivo de actualización del software del dispositivo.



La función no es compatible con todos los dispositivos. Tras confirmar la selección del archivo, el estado del dispositivo cambiará a **Actualización del firmware...** Si tiene éxito, la unidad se reiniciará.

• El campo Estado: muestra el estado actual de la conexión con el dispositivo.

### Configuración de los flujos

Los dispositivos conectados a TRASSIR transmiten los siguientes flujos de datos:

- El flujo principal son los datos de vídeo de alta calidad utilizados para la visualización detallada de la señal de vídeo procedente de la cámara. Este flujo se registrará en el archivo.
- Corriente suplementaria o Subcorriente son datos de vídeo de baja calidad (en comparación con la corriente principal), que se utilizan en los casos en los que es necesario mostrar simultáneamente en pantalla las señales de un número importante de cámaras. En este caso, no se requiere una buena calidad de vídeo para mostrar las señales de la cámara. Al pasar de la visualización de la escena general a la visualización detallada de la escena seleccionada, el cambio de la secuencia secundaria a la principal se realizará automáticamente. El uso de una corriente suplementaria reduce significativamente la carga del servidor y de la red (en caso de que el cliente TRASSIR esté conectado al servidor TRASSIR a través de la red).
- El flujo de audio son los datos de audio recibidos de la unidad.



		Códes		Resoluci	ίón	G	9P	Límite	de FPS	Compre	sión	Tasa de	e bits	Tipo	
DS-2CD2512F-IS 1															
	Video	H.264	•	HD960p	٠	20	÷	25	÷	Minimo	٠	3072	÷	Variable	•
	🗹 Subflujo			CIF	٠	20	÷	25	÷	Minimo	•	256	÷	Variable	•
	Audio	G.722.1	•			Esta	distic	a actus	al:						
Star Wester	Configuració	n de canal				Sub	lujo:	- HPS, FP	S k	i B/s					

A la izquierda de la configuración de flujo, se muestra una imagen y el nombre del canal cuya configuración está cambiando. Haciendo clic en el enlace **Configuración del canal** irá a su configuración. Puede establecer ajustes independientes para cada flujo:

- Video parámetros del flujo de vídeo principal.
- **Sub-flujo** parámetros del flujo adicional. Si la bandera **Sub-flujom** no está activada, se transmitirá vídeo de alta calidad en ambos casos.
- Sonido parámetros del circuito de audio.

Los siguientes parámetros deben ajustarse para los flujos principal y auxiliar:

- Códec código de compresión utilizado (el parámetro es el mismo para ambos flujos de vídeo).
- **Resolución** Tamaño de fotograma (la lista de valores posibles puede diferir para el subproceso principal y subproceso).
- GOP (Grupo de cuadros) es el tamaño del grupo de cuadros que contiene un cuadro clave. Cuanto menor sea el valor, más fotograma clave habrá.
- Límite de FPS número máximo de fotogramas por segundo.
- **Compresión** grado de compresión de la información de vídeo (afecta a la calidad de la imagen transmitida y al tráfico). Cuanto menor sea la compresión, mayor será la calidad de la imagen.
- La tasa de bits es una codificación de la información. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la calidad de la imagen y mayor será el tráfico.
- *Tipo* tasa de bits constante o variable. Con el bitrate constante el tráfico será constante y estará determinado por el valor del campo *Bitrate*. Con la tasa de bits variable, el tráfico dependerá del dinamismo de la imagen.

El campo *Estadísticas actuales* muestra el número de fotogramas por segundo y la tasa de bits del flujo que se está archivando.

i

El número de parámetros disponibles para el ajuste varía según el modelo de la unidad. Al modificar los valores de los parámetros, tenga en cuenta las características técnicas del aparato. Si introduce valores de parámetros que no son compatibles con el modelo de dispositivo, el campo *Estado* se mostrará la línea "La configuración supera las especificaciones del dispositivo".

### Configuración de las entradas y salidas de alarma

Si lo desea, puede especificar los parámetros para la interacción del dispositivo con los sensores a través de las entradas y salidas GPIO. La disponibilidad y el número de entradas y salidas disponibles dependen del modelo de dispositivo.

Entradas GPIO	Nombre	Estado normal
Activar entrada	Input 1	Bajo es normal 💌
Salidas GPIO	Nombre	Estado de inicio
Activar salida	utput 1	Almacenar en la configuración 💌
Implementación int	erna de PTZ	
No utilizar	•	

Si pretende utilizar esta funcionalidad, la entrada o salida deseada del dispositivo debe ser activada marcándola. El "nombre" puede cambiarse por un nombre arbitrario para facilitar la comprensión. A continuación, hay que especificar el estado normal "abierto" o "cerrado" para las entradas, y para las salidas el estado en la puesta en marcha del sistema: "apagado" o "encendido" o "guardar estado".

Para supervisar rápidamente el estado de las entradas de alarma y controlar las salidas de alarma, puede colocarlas en un *mapa*. Alternativamente, puede crear *reglas o scripts* que se activen cuando cambie el estado de las entradas/salidas de alarma.



- "Dispositivos IP"
- "Digitalizadores de vídeo"
- "Configuración del canal"

### Configuración de los puertos seriales

Seleccione el elemento de menú *Dispositivos -> Puertos seriales* para configurar los puertos seriales. En este menú puede configurar la conexión de cámaras analógicas de movimiento horizontal/vertical/zoom (dispositivos PTZ) al sistema de videovigilancia.

Para configurar un dispositivo PTZ conectado directamente al puerto serial del servidor, haga clic en *Agregar puerto serial*. Para un dispositivo controlado a través de un convertidor de red pulse *Añadir puerto serial MOXA*.

Dependiendo del sistema operativo, se añade el puerto convertidor de red:

- Windows: como un puerto serial común.
- TRASSIR OS: como un dispositivo de red independiente.

A continuación, especifique la configuración del puerto serial:

Puertos seriales: PTZ	paneles de control de acceso	
Nombre	Velocidad Bits de datos Paridad Bits de parada Control de flujo	
COM1	19200 • 8 • Ninguno • 1 • Ninguno • 💼 Quitar	
	Agregar cámara PTZ	
	Agregar panel de control de acceso	

- Nombre del puerto es el nombre del puerto serial del servidor al que está conectado el dispositivo.
- Velocidad, Bits de datos, Parida, Detener los bits, Control de flujo- parámetros del puerto al que está conectado el dispositivo PTZ.

#### O convertidor de red:

Nombre	Velocidad	Bits de datos	Paridad	Bits de parada	Control de fluj	0
COM1	19200 -	8 💌	Ninguno 🔻	1 •	Ninguno	· 📋 Quitar
	Canal	asociado	Protoc	:olo PTZ	ID de dispositiv	ø
	AC-D6124v2 2	-	American Dynar	mics 2150 Matri 👻	1 🗧	🗄 💼 Remover
	Agregar cámara Agregar panel d	PTZ e control de accese				

- Dirección y contraseña la dirección IP del convertidor de red y la contraseña de conexión.
- Velocidad, Bits de datos, Parida, Detener los bits, Control de flujo- parámetros del puerto al que está conectado el dispositivo PTZ.
- Para conectarse al convertidor de red, haga clic en *Aplicar*. El resultado de la conexión se muestra en el campo estado.
- Al hacer clic en el enlace interfaz web, irá directamente a la configuración del convertidor de red.



Ahora agregue uno o más dispositivos PTZ:

- 1. Haga clic en el enlace Agregar dispositivo PTZ.
- 2. En la lista desplegable canal Asociado, seleccione el canal.
- 3. En la lista desplegable *Protocolo PTZ*, seleccione el protocolo para la cámara rotativa (definido por el modelo de cámara).

4. En el campo Dispositivo de identificación introduzca un identificador único para la cámara giratoria. Se pueden asignar varias cámaras a un mismo puerto serial, cada una de las cuales será reconocida por el sistema con un ID único.



El valor del ID del dispositivo se configura en la cámara mediante interruptores (jumpers). Al especificar la configuración de la cámara en TRASSIR, tenga en cuenta que el valor del campo *Dispositivo ID* debe coincidir con la configuración de la cámara.

	L parces de control de a					
Nombre	Velocidad	Bits de datos	Paridad	Bits de parada	Control de f	flujo
/dev/ttyS0	19200 -	8 •	Ninguno •	1 •	Ninguno	• 📋 Quitar
	Canal	asociado	Protoco	olo PTZ	ID de dispos	itivo
	channel_1	•	Dahua		1	🛨 💼 Remover
	channel_2	-	Pelco D	•	3	🗄 💼 Remover
	Agregar cámara Agregar papel d	PTZ e control de acceso				

### Configuración de los paneles de control

Para configurar un control remoto, seleccione la opción del menú *Dispositivos -> Control remoto*. En este menú puede configurar la conexión del control remoto al sistema de videovigilancia.

configuración Ayuda	
Aandos a distancia	
ensibilidad del Ratón -	
Tipe 1CP Pert  Halvien D5 1100 = 1   100 = 3]	
dadirun mandoa distancia	

El control deslizante **Sensibilidad del ratón** permite ajustar la velocidad del cursor del ratón al controlarlo con la ayuda del joystick.

Para conectar un control remoto a TRASSIR haga clic en *Añadir control remoto*, seleccione *Tipo* de control remoto y especifique *Puerto TCP* o *Puerto UDP* - el puerto utilizado para la transmisión de datos.



# Canales

En la ventana Configuración de la pestaña Canales se puede ver una lista de todos los canales del servidor.

Canales perdidos
 Canales preferidos
 Canales preferidos
 Hall
 Hoffice
 Workplace, zones
 Mit Detector de cola
 Mit Detector de cola
 Mit Read, tracker
 Reconcector fatal
 Mit Neplace, zones

Los canales son de los siguientes tipos:

- **Canales locales** son canales de dispositivos conectados directamente a este servidor. Se encuentran en el nivel superior del árbol de configuración. Cada canal de la lista puede ser caracterizado por los siguientes iconos:
  - el canal funciona correctamente y no se ha detectado ningún error.

- se detectan errores durante el funcionamiento del canal. Para detallar el error, abra la ficha del canal correspondiente.

🖙 - canal del dispositivo desactivado.

• **Canales privilegiados** son los canales locales especiales para los que *se establece un tamaño diferente del archivo de flujo principal*. Estos canales se agrupan en una carpeta separada **Canales privilegiados**.

- canal privilegiado.

- - se detectan errores durante el funcionamiento del canal privilegiado.
- **Red**. El servidor TRASSIR permite grabar el archivo de los dispositivos conectados a otro servidor TRASSIR como si estos dispositivos estuvieran conectados directamente a este. Los canales de red se encuentran dentro de una carpeta con el nombre del servidor de red (en nuestro ejemplo, "trassir").

🛤 - canal de red.

Perdidos - canales para los que hay un archivo en el sistema, pero el dispositivo de grabación de vídeo no está en el sistema (eliminado). Estos canales se agrupan en una carpeta separada *Canales perdidos*.

 — - canal perdido.

La pestaña muestra información resumida de todos los canales locales del sistema. La información de los canales de red se muestra en la pestaña *Grabación de canales de red* de la configuración del servidor.

Canales						
Canales en total:	29					
Canales activados:	16					
Canales desactivados:	1					
Canales activos:	12					
Canales con problemas:	4					
Canales perdidos:	12	📋 Ocultar todos				
FPS en total:	290.26					
(B/s en total:	5547.41					

Si hay muchos canales perdidos en el sistema, pero su archivo ya no es necesario, estos canales pueden ocultarse utilizando el botón *Ocultar todos*. Un canal perdido específico puede ocultarse en la pestaña *configuración* de ese canal pulsando el botón *Ocultar archivo de canal perdido* 

La siguiente tabla muestra información detallada de cada canal local.



Los iconos cerca de un canal (similares a los iconos de los canales en el árbol de configuración) muestran su estado. La tabla se puede ordenar por el parámetro deseado.

En la columna Tamaño se muestra el tamaño del archivo de cada canal conectado al servidor.

En las columnas **24 horas** y **Siete días** encontrará estadísticas visuales sobre la distribución/volumen de grabaciones por hora/día para cada canal. Pase el cursor por encima del valor y verá un gráfico que le da una idea de la intensidad de las últimas 24 horas o 7 días para el archivo de ese canal.

Nombre del canal	FPS	kB/s	Profundidad	24 horas	Siete días	Grabación de archivos	Detector de movimiento	AT	AS	Sincr. de HW	Otros detectores
SIMT ch	25.15	186.76	69./.9	122,68/22%	85.7.58*.1.229	Por detector	Detector de actividad		~		Detector facial, Detector de visitantes
Office	25.15	367.11	9./.9	25.1 GR / 46%	176.GR* / 46%	Por detector	Detector de actividad		~		
Hall	25.15	239.04	43./.0	17.5.GR/32%	Promedio:				8 🖌		Detector de fuego/humo
									в		
					-				в		

Puede cambiar la configuración de algunos canales simplemente seleccionando el canal en la tabla. Si desea cambiar el mismo parámetro en varios canales al mismo tiempo, selecciónelos con el cursor y cambie el parámetro en uno de ellos. Esto cambiará el parámetro en todos los canales seleccionados.

Nombre del canal	FPS	kB/s	Profundidad	24 horas	Siete días	Grabación de archivos	1	Detector de movimiento		AT	AS	Sincr. de HW	Otros detectores
SIMT ch	12.71	122.69	69./.0	12.2 GR / 22%	\$5.7. GR*. ( 22%	Por detector	-	SIMT	٠				Detector facial, Detector de visitantes
Office	25.15	374.02	9./.9	25.1.68/.46%	176.G8*/.46%	Desactivar		Detector de actividad HD			~		
🗖 Hall	25.15	161.04	43.7.9	17.5.9R <i>L 32%</i>	122.981/.32%	Manual Co		Detector de actividad			~		Detector de fuego/humo
						Por detector							

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los parámetros de grabación del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Grabación de canales de red"
- "Canales perdidos"

## Configuración del canal

La pestaña **Configuración del canal** permite cambiar el nombre del canal, controlar los modos de grabación, activar y configurar el análisis de vídeo. También permite configurar el canal de audio. Navegue hasta *configuración del canal de audio* pulsando el botón **Sonido**.



Haga clic en el enlace *Ir a la configuración del dispositivo* de la pestaña *configuración* del dispositivo al que pertenece directamente el canal.

La ventana Configuración del canal de vídeo está dividida en varias áreas funcionales:

- En el centro de la ventana se ve la imagen de la cámara en directo y se puede controlar la cámara de la misma manera que en el modo Operador (por ejemplo, manejar el mecanismo de rotación de la cámara).
- Grabación del archivo
- Configuración de captura de vídeo
- Configuración de zonas negras
- Superposición de texto sobre el vídeo
- Configuración de salida de pantalla
- Detectores de programas

Puede leer más sobre cómo configurar cada área en la sección correspondiente del manual.

Si el marcador *Generar eventos de movimiento* está activado, cada vez que se detecte movimiento se escribirá un nuevo evento en la base de datos. Puede ser necesario desactivar esta función para reducir la carga de la base de datos.



Cuando haya terminado de configurar un canal, puede copiar su configuración en otro canal. Haga clic con el botón derecho del ratón en el canal deseado y seleccione *Copiar configuración*. Para aplicar los ajustes copiados a otro canal, seleccione *Pegar configuración* llamando al menú contextual en el canal deseado.

### Añadir etiquetas de información

Para analizar lo que ocurre en el vídeo, el operador puede necesitar información sobre lo que hay en la estantería, a dónde lleva la puerta u otros. Mediante las etiquetas, puede añadir esta información directamente a la imagen. El contenido de la etiqueta sólo aparecerá cuando el cursor se desplace sobre ella, y la transparencia configurable evitará que oscurezca la imagen.

Para añadir una etiqueta, haga clic en el botón derecho del ratón en la imagen y elija *Añadir -> Etiqueta...* en el menú contextual. En la ventana que se abre, seleccione el tipo de etiqueta que desea haciendo clic en la imagen, configure la transparencia e introduzca el texto que se mostrará al pasar el cursor por encima.



Si es necesario, mueva la etiqueta a la posición deseada. Para ello, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la etiqueta y muévala mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón. Haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta para abrir la ventana de edición de la etiqueta.



### Crear teletransportadores de cámara a cámara

Para una transición rápida en el modo de operador de un canal a otro, puede usar el teletransportador. Para agregarlo, haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y, en el menú contextual, seleccione *Agregar* - > *Teletransportador...* 

En la ventana que se abre, seleccione el nombre del canal que se abrirá al hacer clic en el teletransportador o en la imagen de vídeo.



Si es necesario, mueva el icono de teletransporte a la posición deseada. Para ello, haga clic con el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado mientras mueve el icono.

Puede leer más sobre al uso de teletransportadores en la "Guía del operador" (*Utilizar teletransportadores al ver el archivo*).

### Añadir varias fuentes de audio por canal

Si hay varios dispositivos instalados en una habitación que graban un flujo de audio además de flujo de vídeo, TRASSIR permite cambiar al flujo de audio de cualquiera de estos dispositivos sin cambiar de canal. Para añadir un icono-interruptor de flujo de audio a un canal, haga clic con el botón derecho y seleccione *Añadir* ->

*Audio...* en el menú contextual. En la ventana que se abre, seleccione el canal cuyo flujo de audio desea añadir.



Una vez añadido, aparecerá un icono en la imagen que, al pulsarlo, activará el flujo de audio del canal seleccionado. Si es necesario, mueva el icono a la posición deseada. Para ello, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono y arrástrelo.

El color del icono indica el estado del flujo de audio:

- I el sonido está activado.
- 👁 el sonido está desactivado.
- I se pierde la conexión con la fuente de sonido.

Para que el dispositivo aparezca en la lista de fuentes de audio disponibles, asegúrese de que el marcador **Sonido** esté activado en su configuración. Para más información, consulte *"Configuración de los parámetros del dispositivo"*.



"Canales perdidos"
# Configuración de los parámetros de grabación del canal

El grupo de configuraciones *Grabación del archivo* permite configurar el modo de grabación de archivo para un canal específico.

Canal preferido	•
Por detector	•
	Pasar al horario 👻
irabación en el almacenami	ento del <u>d</u> ispositivo:
Dejar valores por defecto	-

Grabación del archivo en los discos del servidor

Por defecto, todos los canales son "comunes". Cuando el servidor se queda sin espacio en el disco, estos canales se sobrescriben automáticamente. Puede marcar un canal como "privilegiado", entonces el tamaño del archivo para ese canal será determinado por los parámetros especiales de *configuración de archivo*.

La lista desplegable*en las unidades del servidor* es responsable del modo de escritura en el archivo local del servidor al que está conectado el dispositivo. 4 modos disponibles:

- Desactivar no se grabarán datos de videovigilancia desde este canal.
- Grabación Permanente se realizará una grabación permanente en el archivo de datos de videovigilancia.
- *Manual* la escritura en el archivo solo se realizará mediante comandos de operador sobre la marcha ("Activar grabación manual"/"Desactivar grabación manual").
- *por detector* la escritura en el archivo solo se realizará cuando los detectores de eventos se registren. En consecuencia, si no se definen detectores para el canal, no se grabará.



#### Grabación del archivo en el almacenamiento interno

desconectada.

Algunos dispositivos de videovigilancia están equipados con su propio archivo. Los ajustes *Escribir en el disco del dispositivo* y *Sincronizar archivo incorporado* permiten seleccionar cómo se maneja el archivo del dispositivo:

Canal preferido	•
Por detector	•
Desactivar	N
Permanente	10
Manual	
Dos detectos	
POI DELECTOR	-
Dejar valores por d	efecto 👻
Dejar valores por d	efecto -
Dejar valores por d	efecto •
Dejar valores por d	efecto •
Dejar valores por o	efecto •
Dejar valores por o	efecto •
Dejar valores por o	efecto
Dejar valores por o	efecto

En la configuración *Escribir en el dispositivo*, seleccione el modo de grabación de archivos en el propio dispositivo:

- Dejar por defecto el archivo se escribirá en el disco del dispositivo según la configuración interna del mismo. Cuando se comunica con el dispositivo, TRASSIR envía sus ajustes al dispositivo, incluyendo los parámetros de grabación del archivo al disco del dispositivo. Si selecciona esta opción, la configuración actual del dispositivo no se modificará. Esta opción se puede utilizar, por ejemplo, cuando los ajustes de grabación han sido preconfigurados en el propio dispositivo y no es necesario cambiarlos.
- Desactivar el archivo no se escribirá en la unidad del dispositivo.
- Grabación permanente grabará permanentemente en el disco de la unidad.
- *Por detector* el dispositivo sólo grabará en la unidad cuando los detectores registren eventos. Tenga en cuenta que el dispositivo sólo recibirá información de detección de movimiento basada en su detector de hardware.

Canal preferido	
Por detector	
	Pasar al horario
Grabación en el almacenam	iiento del <u>d</u> ispositivo:
Dejar valores por defecto	
Sincronitación con archi	NO AD DICOOCIDINO
Sincronización con archi	ivo en dispositivo

Active *Sincronizar con el archivo en el dispositivo* y en caso de fallo, pérdida de comunicación o corte de energía las secciones faltantes de la grabación en el servidor TRASSIR serán restauradas desde el almacenamiento incorporado del dispositivo.

Un archivo grabado antes de que sea seleccionado no se sincronizará.

La duración máxima de la descarga del archivo del dispositivo es de 72 horas.

Si no hay conexión con el dispositivo durante un largo período de tiempo (más de 3 días), sólo se sincronizarán las últimas 72 horas una vez que se restablezca. El resto del archivo sólo puede verse en el dispositivo.



El trabajo con el archivo remoto y la función de gestión de grabación del archivo remoto no son compatibles con todos los dispositivos.

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Canales"
- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Parámetros de la imagen"
- "Texto en vídeo"
- "Zonas negras"
- "Invertir la imagen y cambiar la relación de aspecto"

## Parámetros de la imagen

La imagen transmitida por la cámara puede no ser muy fácil de ver. Esto puede deberse a una mala ubicación de la cámara y de las fuentes de luz externas, así como a la configuración de la propia cámara. Puede intentar conseguir una calidad de imagen aceptable cambiando los ajustes por defecto de brillo, contraste, reproducción del color y saturación.

Estos ajustes se encuentran en la **Configuración de captura de vídeo** configuración del canal. Cuando se cambian los deslizadores, TRASSIR envía los ajustes al dispositivo, por lo que cambiar la posición de los deslizadores puede cambiar la imagen de la cámara no inmediatamente, sino con cierto retraso.





Dependiendo del dispositivo utilizado, es posible que uno o más ajustes no estén disponibles.

El marcador **Dejar por defecto** permite que los ajustes no se envíen al dispositivo. Si se seleccione esta opción, la configuración actual del dispositivo no se modificará. Esta opción se puede utilizar si, por ejemplo, estos ajustes se han modificado previamente en la interfaz web de la cámara IP.

El botón *Reset* permite devolver las posiciones de los deslizadores de ajustes a sus posiciones iniciales (centrales) y restablecer la imagen inicial de la cámara.

El botón *Avanzado...* abre los ajustes adicionales de la imagen. Dependiendo del dispositivo utilizado, el número y las opciones de configuración pueden variar.

Balance de blancos:			Enfoque/Zoom:		
Moder	Auto	*	Modo de Enfoque:	Semiautomáti	co •
Exposición			Modo de límite de enfoque:	Auto	•
Anti-parpadeo:	Afuera	•	Límite de enfoque:	5m	•
Mode	Auto	*	Sensibilidad de enfoque:	Por defecto	•
Compensación:	50	순	Corrección de enfoque IR:	Auto	•
Recuperación AE:	15m	•	Zoom digital:	Desactivar	•
Obturador Lento:	Desactivar	*	Velocidad de Zoom:	100	3
Modo BLC:	Desactivar	•	Imagen:		
2D NR:	Activar	•	Nitidez	50	3
Grado:	50	늰	Nitidez CNT:	50	3
3D NR:	Activar	•	Estilo	Estándar	•
Grado:	50	순	Gama:	5	3
Dia/Noche:					
Tipo:	Mecánico	•			
Mode:	Auto	•			
Sensibilidad:	Medio	•			
Retraso:	10	쉰			
Perfil H.264:					
Flujo principal:	high	•			
Sub corriente:	high	•			



- "Configuración del canal"
- "Configuración de los parámetros de grabación del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Texto en vídeo"
- "Zonas negras"
- "Invertir la imagen y cambiar la relación de aspecto"

## Zonas negras

Las zonas negras (o zonas de privacidad) están diseñadas para proteger las áreas críticas de la imagen de la videovigilancia. Estas zonas críticas podrían ser, por ejemplo, un abrepuertas o el teclado de un computador. Para que el operador del sistema de videovigilancia no pueda ver la contraseña o cualquier otro dato protegido, puede "pintar" el área deseada en negro y, por lo tanto, evitar la fuga de datos confidenciales.



No es posible utilizar la función de zona negra en todos los dispositivos.

Si las zonas negras son compatibles con esta unidad, la ventana *configuración de canales* tendrá un botón **Configurar zonas negras...** que le llevará al editor de zonas.



Para crear una zona, en la ventana que se abre, haga clic con el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado para definir las dimensiones de la futura zona negra. Puede haber varias zonas, y puede moverlas, redimensionarlas o eliminarlas a voluntad.





- "Configuración del canal"
- "Configuración de los parámetros de grabación del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Parámetros de la imagen"
- "Texto en vídeo"
- "Invertir la imagen y cambiar la relación de aspecto"

# Texto en vídeo

Las tarjetas de compresión por hardware (DVS y DVS2) admiten marcas de agua, que permiten superponer un texto arbitrario, así como la fecha y la hora actuales, sobre el vídeo. Las marcas de agua pueden utilizarse para demostrar la autenticidad del vídeo y proteger el archivo de las manipulaciones.

Hall		Esquina superior izquierda	•
т	iempo:	Esquina superior izquierda	•

En el área *Texto de vídeo* se puede introducir un texto arbitrario (por ejemplo, el nombre de la cámara) y seleccionar la ubicación. Además, la hora y la fecha actuales pueden superponerse al archivo.



Tenga en cuenta que las marcas de agua no serán visibles cuando se vea el canal en el servidor. Las marcas de agua pueden escribirse sobre el vídeo en el archivo y se muestran cuando te conectas al canal a través de la red.



Para redactar el texto en el video utilice el alfabeto latino, la redacción de texto con el alfabeto cirílico no está disponible.

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los parámetros de grabación del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Parámetros de la imagen"
- "Zonas negras"
- "Canales perdidos"

# Invertir la imagen y cambiar la relación de aspecto

```
Mostrar opciones
Relación de aspecto: Ancho 16:9 •
Reflexión: No hay reflexión •
Girar: No hay rotación •
```

En el área de configuración del canal *Visualización de la pantalla*, puede cambiar las siguientes opciones de visualización del canal:

- Relación de aspecto permite seleccionar la relación de aspecto de la imagen: Estándar 4:3, o Ancha 16:9;
- Reflejar refleja la imagen en Horizontal o Vertical;
- Girar gira la imagen 90, 180 o 270 grados.

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los parámetros de grabación del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Parámetros de la imagen"
- "Zonas negras"
- "Texto en vídeo"
- "Canales perdidos"

## Configuración del canal de audio

Haga clic en el enlace *Ir a la configuración del dispositivo* de la pestaña *configuración* del dispositivo al que pertenece directamente el canal.

Navegue hasta configuración del canal de vídeo haciendo clic en Vídeo.

Configuración Ayuda	
Video Audio Nombre del canal: TR-D2121/R3v Ir a la configuración del dispositivo	41
	Peintete de sude O gar vidence pei decte Grana de entade Volume de entade Volume de entade Sordo Predeterminade x
Activación por voz	Detectores de software Detector de sonido: Cualquier sonido  Umbral:
🗹 Generar rando / No hay overton de sanido	

La ventana **Configuración de los canales de audio** está dividida en varias áreas funcionales. En la parte central de la ventana puede ver un oscilograma del sonido transmitido por el micrófono instalado en la cámara.

En el grupo de configuraciones **Configuración del sonido** ajusta el nivel de volumen y la calidad del flujo de audio. Cuando se cambian los deslizadores TRASSIR envía los ajustes al dispositivo, debido a este cambio de posición de los deslizadores puede cambiar el sonido de la cámara no inmediatamente, sino con algún retraso. Si se marca **Dejar por defecto** el volumen y la calidad del flujo de audio están determinados por los ajustes configurados en la interfaz web de la cámara IP.

Si el flujo de audio del propio dispositivo no tiene la calidad suficiente, está silenciado o no existe, puede seleccionar el canal cuyo flujo de audio se reproducirá durante la reproducción de vídeo en la lista desplegable *Sonido por defecto*. Si la grabación de archivo está activada en el canal seleccionado como fuente de audio, el flujo de audio también se reproducirá durante la reproducción del archivo.

Para que un canal con un flujo de audio se muestre en la lista de fuentes de audio disponibles, asegúrese de marcar **Sonido** en la configuración del dispositivo. Para más información, consulte *"Configuración de los parámetros del dispositivo"*.

En el grupo de configuraciones **Detectores de sonido** en el menú desplegable **Detector de sonido** se puede activar y ajustar el funcionamiento del detector:

- Desactivar Desactiva el detector de audio en este canal.
- Cualquier sonido permite la detección de cualquier sonido.

El umbral de activación se muestra en forma de oscilograma como dos líneas horizontales y, cuando se superan, el oscilograma cambia de color de verde a rojo. El ajuste de *Umbral de activación* se realiza mediante el control deslizante correspondiente. El detector de sonido solo se activará cuando el oscilograma del sonido supere el umbral establecido. Es decir, si hay una fuente de sonido constante cerca del lugar de instalación del micrófono de la cámara, por ejemplo, una carretera, entonces para eliminar la activación del detector en el momento del paso de un automóvil, es necesario que el umbral de activación sea más alto que el sonido del automóvil que pasa.

Marque Acústica para comenzar a grabar en el archivo cuando se detecte el sonido.

Cuando se marque *Generar eventos de sonido*, cada vez que se detecta un sonido, se registra un nuevo evento en la base de datos. Es posible que deba deshabilitar esta función para reducir la carga de la base de datos.



Dependiendo del dispositivo utilizado, es posible que uno o más ajustes no estén disponibles.

- "Configuración del archivo en el servidor"
- "Canales"
- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"

# Configuración de los detectores de movimiento

Los detectores de movimiento pueden estar basados en hardware o en software. Los detectores de hardware no requieren ningún recurso del servidor, ya que el procesamiento de vídeo se realiza en el propio dispositivo. Los detectores de software utilizan recursos del servidor. Además, es posible que el dispositivo no tenga un detector de hardware o que el detector de hardware de este dispositivo no sea compatible.

Grabación de archivo En almacenamiento del ser	vidor:		Detectores de software Extraer: Selección automática •		^
Canal normal		•	Detector de movimiento:		
Por detector		•	Detector de actividad	Configurar zonas	
	Pasar al horario	-	ActiveSearch	Diálogo ActiveSearch	
Grabación en el almacenam	viento del dispositivo:		Mapeo del piso		
Dejar valores por defecto		•	Reconocedor de matriculas		
Sincronización con arch	ivo en dispositivo		LPR de hardware		
			Detector de objetos abandonados		
			Detector de fuego/humo	Configurar el detector de fuego/humo	
			Detector de sabotaie	Configuración del detector de sabotaie	

El parámetro **Descomprimir** permite seleccionar cual de los flujos, el principal o el secundario, se utilizará para operar el software del detector de movimiento. En la mayoría de los casos, la calidad de vídeo del sub-flujo es suficiente. Además, el uso de un sub-flujo ahorra importantes recursos de CPU del servidor.



Recomendamos que en el parámetro **Descomprimir** elegir la opción **Selección automática**. En este caso, TRASSIR, dependiendo del detector de movimiento y de los sistemas de análisis de vídeo utilizados, seleccionará independientemente el flujo de descompresión óptimo.

Grupo de parámetros Detector de movimiento permite seleccionar el detector que se va a utilizar.

- Desactivar Desactiva la detección de movimiento en este canal.
- Detector de hardware el detector de hardware integrado en el dispositivo se utilizará como detector de movimiento.
- Detector de actividad se utilizará el detector de software libre TRASSIR como detector de movimiento. Este detector es adecuado para la mayoría de las escenas posibles.
- **Detector de actividad HD** el detector de software gratuito TRASSIR se utilizará como detector de movimiento, diseñado para detectar pequeños objetos en grandes áreas.
- Detector de objetos en movimiento (SIMT) el detector del software SIMT se utilizará como detector de movimiento.



Una vez seleccionado el tipo de detector, hay que configurarlo. Puede leer más sobre los ajustes de cada tipo de detector en la sección correspondiente.

Puede habilitar el uso de uno o más módulos de análisis de vídeo en el canal:

- Búsqueda activa
- Calibración del suelo
- Reconocimiento de matrículas
- · Reconocimiento de matrículas por hardware
- Detector de objetos abandonados
- Detector de fuego y humo
- Detector de sabotaje
- Detector facial
- Reconocimiento facial

- Detector de estanterías vacías
- · Red neuronal de detección de estantes vacíos
- Detector de filas
- Recuento de visitantes
- Detector de puestos de trabajo
- Detector de personas/objetos en red neuronal
- Detector ArUco
- Detector de bolsas
- Detección de objetos abandonados mediante redes neuronales
- Detector de poses



El módulo **Reconocimiento de matrículas por hardware** aparece en la configuración del canal si se conecta al servidor una cámara con soporte de reconocimiento de matrículas por hardware. El módulo funciona de la misma manera que el construido en TRASSIR *Reconocimiento de matrículas*. Sin embargo, se configura directamente en la cámara.



Para más información sobre el funcionamiento y la configuración de cada módulo de análisis de vídeo, consulte las secciones correspondientes.



"Configuración del canal"

# Ajustes del dispositivo de detector de movimiento

TRASSIR puede recibir datos de un detector de cámaras por hardware y de tarjetas de captura de vídeo. Esto ahorra una cantidad significativa de recursos en el servidor de vigilancia.

Tenga en cuenta que no todos los dispositivos tienen un detector de movimiento incorporado compatible con TRASSIR. La configuración del detector de movimiento del dispositivo debe realizarse exclusivamente desde TRASSIR y no a través de la interfaz web del dispositivo.

arabación de archivó		Detectores de sontware	
En almacenamiento del servidor:		Extraen: Selección automática 💌	^
Canal normal	-	Detector de movimiento:	
Por detector	•	Detector de hardware  Configurar zonas	
Pasar	al horario 👻	ActiveSearch	
Grabación en el almacenamiento del	lispositivo:	Mapeo del piso	
Dejar valores por defecto	-	Reconocedor de matriculas	
Sincronización con archivo en disp	ositivo	LPR de hardware	
		Detector de objetos abandonados	
		Detector de fuego/humo	
		Detector de sabotaie	

Para instalar es necesario en el área *Detectores de software configuración del canal* en la lista desplegable *Detector de movimiento* seleccionar elemento *Detector de aparatos* y pulse el botón *Configurar las zonas...* 

		la la la
•••••Ford		
Alcance 1	Sensibilidad de zonas	
Alcance 1	Senibilded de zons	50 ÷
Alcance 1	Seniblidad de zenas Seniblidad de zenas	90 년 90 년 90 년
Alcance 1	Serubidad de zona Serubidad de zona	- 99 <del>년</del> - 99 <del>년</del>
Alcance 1	Serubidad da zenas Serubidad da zenas	- 59 년 - 59 년
Alcance 1	Serubidad de zons Serubidad de zons	- 99 관 - 99 관

Para añadir una nueva zona pulse *Añadir zona*, o seleccione una zona existente de la lista. Dentro de las zonas se pueden definir zonas arbitrarias. Para crear una zona, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo arrastra para definir las dimensiones de la zona. Puede mover zonas dentro de una zona, cambiar su tamaño y eliminarlas.

Todas las zonas tienen el mismo conjunto de ajustes de sensibilidad del detector. Si hay que especificar ajustes específicos para una zona, hay que crear una nueva zona.



Tenga en cuenta que el número máximo de zonas y áreas y el número de ajustes disponibles depende de las especificaciones de la propia unidad.



• "Configuración del canal"

"Configuración de los detectores de movimiento"

# Configuración del software detector de movimiento

En caso de que la cámara no disponga de un dispositivo de detector de movimiento, o la calidad no sea satisfactoria, puede utilizar el detector de software gratuito TRASSIR.

El detector de software TRASSIR está disponible en dos versiones: **Detector de actividad** y **Detector de actividad HD**. **Detector de actividad** es adecuado para la mayoría de las escenas posibles, excepto en espacios grandes. Utilice **Detector de actividad HD** para detectar el movimiento de pequeños objetos en grandes áreas.

Grabación de archivo		Detectores de software		
En almacenamiento del servidor:		Extraer: Selección automática 💌		^
Canal normal	•	Detector de movimiento:		
Por detector	•	Detector de actividad	Configurar zonas	
Grabación de archivo		Detectores de software		
Grabación de archivo En almacenamiento del servidor:		Detectores de software Extraer: Selección automática 💌		^
Grabación de archivo En almacenamiento del servidor: [Canal normal	•	Detectores de software Extraen: Selección automática • Detector de movimiento:		^

Para conectar el detector de software en el grupo de ajustes *Detectores de software Configuración de canales* seleccione *Detector de movimiento* de la lista desplegable *Detector de actividad* o *Detector de actividad HD*. Al hacer clic en *Configurar zonas...* se abrirá la ventana de configuración.



A continuación, añada una nueva zona pulsando *Añadir zona* o edite una zona existente. Utilice el botón izquierdo del ratón para resaltar las áreas donde se realizará la detección de movimiento. Utilice el botón derecho del ratón para ajustar las áreas.

Para ajustar la sensibilidad del detector, cambie el valor del control deslizante **Tamaño del objeto**. Los ajustes de sensibilidad se especifican por separado para cada zona. Se pueden crear hasta 5 zonas de detección independientes en total.



• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

# Ajuste del detector de fuego/humo

Para conectar y configurar el detector de fuego/humo, es necesario *Configuración del canal* Establecer la bandera(flag) *Detector de fuego/humo* y pulsar el botón *Configuración del detector de fuego/humo...* 



A continuación, añada una nueva zona haciendo clic en *Añadir zona* o editando una zona existente. Utilice el botón izquierdo del ratón para seleccionar las zonas en las que se detectará el fuego o el humo. Utilice el botón derecho del ratón para ajustar las áreas.



Para ajustar la sensibilidad del detector, cambie el valor del control deslizante **Sensibilidad**. Los ajustes de sensibilidad se especifican por separado para cada zona. Se pueden crear hasta 5 zonas de detección independientes en total.

El número de falsas alarmas de los detectores aumenta cuando se trabaja en el exterior. Para reducir el número de falsas alarmas, la imagen en el campo de visión de la cámara debe ser estática, excluyendo del campo de visión de la cámara las zonas con movimiento constante.

4

• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

# Configuración del módulo "Detector de sabotajes"

Como sabotaje, TRASSIR detecta las siguientes acciones con la cámara:

- · Shift cambia la dirección de la cámara;
- Desenfoque cambio de dimensión del área de grabación;
- Iluminación un aumento brusco de la iluminación de la zona de grabación;
- Cierre una reducción brusca de la iluminación de la zona de grabación.

Para activar el detector, es necesario en *Configuración del canal* en el campo *Programación de detectores* Seleccionar *Detector de sabotaje*. Haga clic en el enlace para abrir la ventana de configuración *Configuración de detector de sabotaje*.

En almacenamiento o	lel servidor:		Extraer: Selección automática 💌		^	
Canal normal		•	Detector de movimiento:			
Por detector		Ŧ	Detector de actividad	Configurar zonas		
	Pasar al horario	-	ActiveSearch	Diálogo ActiveSearch		
Grabación en el alma	cenamiento del dispositivo:		Mapeo del piso			
Dejar valores por def	ecto	*	Reconocedor de matrículas			
Sincronización co	n archivo en dispositivo		Detector de objetos abandonados			
			Detector de fuego/humo			
General maximizet	/ No has essentes de masie	aisata	Detector de sabotaje	Configuración del detector de sabotaje	~	

#### Ventana de configuración del detector:



#### Procedimiento de configuración

 Definir *Tiempo de reacción* es el tiempo que transcurrirá entre la detección de la manipulación y la notificación. Un valor mínimo para este parámetro permitirá recibir rápidamente la información sobre las manipulaciones. Al mismo tiempo, puede aumentar la probabilidad de falsas alarmas de los detectores.

A la hora de configurar este parámetro, hay que tener en cuenta las siguientes características:

- No configure el parámetro a un valor alto, ya que el detector necesita un tiempo para analizar la imagen y esto equivale a *Tiempo de reacción \* 3*. Por ejemplo, si el tiempo de reacción es de 20 segundos, el detector necesita 60 segundos para el análisis. Esto significa que, una vez encendida la cámara, la detección de sabotajes sólo es posible después de 1 minuto. Además, una vez que se ha detectado una sabotaje, el siguiente sabotaje también se detectará después de 1 minuto.
- Si *Tiempo de reacción* es más corto que el tiempo de transición de la cámara del modo nocturno al diurno o viceversa, el detector de manipulación se activará en este punto.
- 2. El parámetro **Sensibilidad** determina el grado de sensibilidad del detector. Cuanto más alto sea el valor, más probable será la detección de sabotajes. Se recomienda establecer una sensibilidad alta. Si se producen falsas alarmas de los detectores, hay que reducir la sensibilidad.
- 3. Crear **Zonas activas** para evitar que el detector active eventos que no sean de sabotaje. Por ejemplo, el detector puede activarse en una puerta que se abre bruscamente y de par en par. En este caso, puede definir la zona de apertura de la puerta como zona activa. Para ello, pulse el botón ≥ e indicar los límites del área en la imagen.



La cobertura total de las zonas activas no debe superar el 40% del fotograma. De lo contrario, el detector no podrá detectar la manipulación real.

### Seguimiento del estado del detector

El estado en tiempo real del detector se puede controlar en el registro de eventos.



i

Para hacer un seguimiento puntual del detector, se puede crear un *regla o script*, la unidad está equipada con una fuente de alimentación que se activa por un cambio en su estado.



• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

# Selección de la lente y calibración de la lente de la cámara PTZ

Para posicionar correctamente la cámara PTZ en el modo ActivePTZ y para que la cámara PTZ funcione correctamente como parte del módulo ActiveDome, es necesario calibrar previamente la óptica de la cámara.



Si el modelo de su cámara está en la lista desplegable "Seleccionar proveedor", simplemente selecciónelo de la lista. En caso contrario:

- 1. Seleccione "Cualquier cámara (ejecutar análisis de óptica)" en el menú desplegable "Seleccionar modelo".
- 2. Coloque la cámara de manera que la imagen producida contenga la máxima cantidad de contraste.



Preferiblemente, la imagen debe estar libre de movimiento y ruido (lluvia, nieve, árboles que se balancean) durante el análisis óptico.

### 3. Pulse el botón "Inicio".

Se iniciará el proceso de calibración automática de la óptica (puede tardar unos minutos). Durante la calibración, la cámara apuntará a diferentes puntos de la escena. Cuando la calibración se ha completado, la cuadrícula de coordenadas se muestra en la parte superior de la imagen y aparece el botón "enviar modelo de óptica a DSSL"





Preferiblemente, la imagen debe estar libre de movimiento y ruido (lluvia, nieve, árboles que se balancean) durante el análisis óptico.

Si quiere ayudar a desarrollar nuestro software, puede enviar la calibración resultante a DSSL a través de Internet. Para ello, haga clic en el botón "Enviar modelo de óptica a DSSL". Se abrirá un cuadro de diálogo en el que puedes especificar el fabricante y el modelo de la cámara y ver exactamente qué información se enviará. Deje el campo "Enviar a la dirección" en su valor por defecto. Al pulsar el botón "Enviar", se enviará la información.

🔅 Help DS	SL make	Trassir better		?	×
<b>9</b>	Please ca	refully enter vendor and model.			
= \	/endor:	Hikvision, Axis, Panasonic			
,	Model:	DS-2DF1-603			
▶ What	will be s	ent			
Upload URL	.: http	s:///optics-upload			
			Send	Car	ncel

La opción "Limitar el zoom para ActivePTZ y ActiveDome" permite controlar el aumento máximo (zoom) de la cámara. La configuración por defecto es "0%" (sin límite). Si se ajusta a '100%', la cámara girará en la dirección deseada sin zoom. Uppiones Limite el zoom para ActivePTZ y ActiveDome: 40%



Para comprobar la calibración resultante, pruebe a pasar el ratón sobre varios puntos en el modo *ActivePTZ*.



• "ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias"

# **Canales perdidos**

Los canales perdidos son una funcionalidad exclusiva de TRASSIR que facilita mucho el trabajo con el archivo. Cuando un dispositivo se borra o se desconecta, el archivo grabado por este dispositivo estará disponible como

canales perdidos. En la interfaz de TRASSIR se indican con un icono (Puede leer más sobre los posibles colores de los iconos de los canales en *Manual del operador*).

Puede ver y exportar el archivo sin ninguna restricción, sin necesidad de realizar acciones o ajustes adicionales. Al igual que los canales normales, los canales perdidos están disponibles a través de la red en una conexión clienteservidor.

Gracias a esta funcionalidad, también es posible ver un archivo grabado en otro servidor del sistema de videovigilancia. Por ejemplo, si copia el archivo desde el primer ordenador a un disco, una unidad flash o una unidad de red y luego conecta el soporte al segundo ordenador con TRASSIR instalado, éste mostrará automáticamente la lista de canales donde está grabado el archivo (puede leer más sobre cómo conectar una nueva unidad en *"Configuración del archivo en el servidor"*).

Puede ocultar un canal perdido concreto en la pestaña *configuración* de ese canal haciendo clic en **Ocultar archivo** *de canales perdidos*.



Para ocultar todos los canales perdidos a la vez, haga clic en el botón Ocultar todos de la pestaña Canales.



Puede utilizar tanto el software del servidor TRASSIR como el del cliente TRASSIR para trabajar con los canales perdidos. Para más detalles sobre el trabajo con el archivo TRASSIR, consulte *Guía del operador*.

- "Configuración del archivo en el servidor"
  - "Canales"
  - "Configuración del canal"

# Red

TRASSIR es un sistema de videovigilancia distribuida. Su arquitectura permite la interconexión de un número ilimitado de servidores de vídeo.

✓ Red
 Agregar...
 Trassir (172.16.15.132)

Cada servidor gestiona objetos específicos de TRASSIR: equipos IP, tarjetas de captura de vídeo, etc. De este modo, estableciendo conexiones entre servidores, podrá acceder fácilmente a los objetos de TRASSIR a través de la LAN o de Internet. Por ejemplo, puede seleccionar un servidor principal y utilizarlo como centro de control para todos los objetos del sistema de videovigilancia, o conectarse a todos los servidores mediante el Cliente TRASSIR.

La lista de conexiones actuales con otros servidores de TRASSIR está disponible en la ventana *Configuración* en la pestaña *Red*. Una vez instalado TRASSIR, la lista de conexiones está vacía. A medida que se crean conexiones, la lista se ampliará y cada conexión de la lista podrá caracterizarse por los siguientes iconos:

- La conexión con el servidor está activa. No se han detectado errores
- Se ha producido un error al conectarse al servidor (para ver el error, abra la pestaña de conexión al servidor).
- La conexión con el servidor no está activa (desconectada por el usuario).

Puede conectarse a los servidores de TRASSIR de dos maneras: directamente especificando la dirección IP o utilizando **CloudConnect**.

**CloudConnect** es una tecnología basada en los protocolos de red UPnP que permite realizar conexiones P2P directas entre servidores que no sólo operan en redes locales diferentes, sino que también están situados a gran distancia. CloudConnect crea posibilidades ilimitadas para construir sistemas de videovigilancia de cualquier tamaño y complejidad. Con CloudConnect ya no es necesario aplicar direcciones IP fijas ni configurar una conexión VPN.

Hay una serie de casos en los que CloudConnect organiza a través del servicio TRASSIR Cloud:

- durante 10 segundos TRASSIR no puede establecer una conexión directa CloudConnect con la cámara o el servidor de la nube;
- se han detectado errores al supervisar la conexión CloudConnect, lo que impide una transferencia de datos estable entre TRASSIR.

El uso de CloudConnect sólo es posible después de conectarse al servicio TRASSIR Cloud.

En la parte derecha de la ventana, puede ver las estadísticas de la red. Puede ver las estadísticas en tiempo real de los servidores a los que está conectado y de los Clientes/Servidores conectados a usted.

🛃 Todos los servidores	S - Configuración Apuda			
MSK-EXP-15	Número máximo de consciones con el servidor. 100 🖆			
📃 trassir	Teinto de protección de videor     Teinto de numericais      Video de numericais     Video de numericais     Video de numericais	et competitionides de versiones antigues		
Configuración del	Nombre del canal	Fps 25.4 fps 25.4 fas	Velocidad 469.7 kBps 469.7 kBps	Recibido 323.0 Mb 323.0 Mb
> 🎠 Plugins	Pading	25.4195	403.7 kBps	323.0 Mb
Hardware	0			
Canales	0			
Canales	D Tatico salente (Clerez).			
Canales	D Tafico saleste (Cloreto). Nomber del canal	fos	Velocided	Recibido
Canales	D Talico saliete (Cierto) Nonber del canal Y 1 diretto, Scander	fps 95.4 fps	Velocidad	Recibido 7275.5 Mite
<ul> <li>Canales</li> <li>Red</li> <li>Agregar</li> <li>127.00.1</li> </ul>	Safes safeets (Cereto)      Menters of cond     v Tolenes, Sonder     v Tolenes, Sonder	Fps 95.4 fps 95.4 fps	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps	Recibido 7275.5 Mb 7275.5 Mb
Canales Canale	D Sofor adients (Canto) Neuralisti di Canto V Letress, La ansi annio V Letress, La ansi annio Recordina III Recordina IIII Recordina IIIII Recordina IIIII Recordina IIII Recordina IIIII Recordina IIII Recordina IIIII Recordina IIII Recordina IIIII Recordina IIII Recordina III	Fps 98.4 fps 93.4 fps 20.0 fps	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps 31.2 xBps	Recibido 7275.5 Mb 7275.5 Mb 171.7 Mb
Canales Canale	C Subsections (Control Monotor of count Monotor of count Monot	fps 95.4 fps 95.4 fps 20.0 fps 0.0 fps	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps 31.2 kBps 0.0 kBps	Recibido 7275.5 Mb 7275.5 Mb 177.7 Mb 0.0 Kb
Canales Canales Red Agregar 172.16.12.23 172.16.15.148	Tulos unions (Clanch)      Tulos unions (Clanch)      Wondere di canal      Wondere	17ps 95.47ps 20.57ps 0.07ps 0.07ps	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps 31.2 kBps 0.0 kBps 0.0 kBps	Recibido 7275.5 Mb 7275.5 Mb 177.7 Mb 0.0 Kb 0.0 Kb
Canales Canales Red Agregar 127.0.1 172.16.12.23 172.16.15.148 anton-work (10.16.16	C Television (Teres) Television (Teres) Tele	Fps           55.4 (bp)           53.6 (bp)           30.6 (bp)           0.0 (bp)           0.0 (bp)           0.0 (bp)           0.0 (bp)           0.0 (bp)	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps 3.1 2 MDps 0.0 MBps 0.0 MBps 0.0 MBps	Recibido 7275.5 Mb 7275.5 Mb 171.7 Mb 0.0 Kb 0.0 Kb 0.0 Kb
Canales Canale	U         Molecularity Clereds)           Molecularity Clereds)         Molecularity Clereds)           V	/*ps 95.4 fgs 20.5 fgs 40 fgs 40 fgs 40 fgs 40 fgs 40 fgs	Velocided 1.4 mBps 1.4 mBps 31.2 MBps 0.0 MBps 0.0 MBps 0.0 MBps 0.0 MBps	Recibido 7275.5 Ma 7275.5 Ma 177.7 Ma 0.0 Kb 0.0 Kb 0.0 Kb
Canales Canale	B         Tellus salemis (Linera)           Tellus salemis (Linera)         Tellus salemis (Linera)           **         Linera (Linera)	Πρι           00.4 (pr.           00.4	Velocidad 1.4 mBps 3.1 24Bps 0.04Bps 0.04Bps 0.04Bps 0.04Bps 0.04Bps 1.2 mBps	Recbido 7275.5 Mb 7275.5 Mb 7275.5 Mb 0.0 Kb 0.0 Kb 0.0 Kb 0.0 Kb 0.0 Kb
<ul> <li>Canales</li> <li>Red</li> <li>Agregar</li> <li>172.16.15.23</li> <li>172.16.15.148</li> <li>anton-work (10.16.16</li> <li>MSK-HD-12 (10.16.16</li> <li>psilehkow-dsl (10.16.16</li> </ul>	0         Tafka salining (Daniel)           Tafka salining (Daniel)         Tafka salining (Daniel)           10         Tafka salining (Daniel)           10<	Fps           93.4 fps           20.0 fps           0.0 dps           0	Velocidad 1.4 mBps 1.4 mBps 31.2 kBps 0.0 kBps 0.0 kBps 0.0 kBps 1.2 mBps 1.2 mBps 96.5 kBps	Recibido 7275.5 Min 7275.5 Min 717.7 Min 60 Kib 60 Kib 60 Kib 6176.7 Min 464.3 Min

Tenga en cuenta que para ahorrar ancho de banda de la red, el servidor TRASSIR transmite el flujo de vídeo sólo desde aquellos dispositivos con los que hay interacción en ese momento en el lado del cliente (ver vídeo en directo, trabajar con datos de archivo, *grabar canales de red*). Además, estableciendo el parámetro *Número máximo de conexiones a este servidor* se puede limitar el número de clientes que se conectan a este servidor. En el ajuste *Nivel de seguridad de la transmisión de vídeo*, puede seleccionar la opción de seguridad que se utilizará para la transmisión de datos entre el cliente y los servidores:

· Básico - para todas las versiones de TRASSIR.

- Ampliado para TRASSIR versión 4.1 y superior.
  - "Establecer una conexión con el nuevo servidor"
    - "Cambiar la configuración de la conexión"

# Establecer una conexión con el nuevo servidor

Para añadir una conexión a otro servidor seleccione la opción de menú Red -> Añadir de la configuración del sistema.

La parte derecha de la ventana muestra una tabla con una lista de servidores encontrados automáticamente en la red local, así como los servidores conectados a la nube de TRASSIR. Los servidores conectados, que se encuentran en TRASSIR Cloud, están resaltados con el icono o.

En la tabla se muestran los siguientes datos: nombre del servidor, dirección IP, información sobre los puertos de control/conexión y transmisión de vídeo utilizados y versión del software.

	P	Puerto (control)	Puerto (vídeo)	Versión	
A2	172.16.15.141	3080	3081	Trassir-4.3	
A3	172.16.15.144	3080	3081	Trassir-4.3	
A4	172.16.15.145	3080	3081	Trassir-4.3	
AS	172.16.15.147	3080	3081	Trassir-4.2	
A6	172.16.15.148	3080	3081	Trassir-4.2	
A7	172.16.15.149	3080	3081	Trassir-4.2	
AS	172.16.15.137	3080	3081	Trassir-4.2	
A9	172.16.15.138	3080	3081	Trassir-4.2	
AutoTRASSIR	172.16.15.233	3080	3081	Trassir-4.3	
875N	172.16.15.232	3080	3081	Trassir-4.3	
E8-PERF-TESTS	172.16.15.202	3080	3081	Trassir-4.3	
echd-test	10.231.23.90	3080	3081	Trassir-4.1	
echd-test	172.16.15.222	3080	3081	Trassir-4.1	
g17m1	172.16.15.168	3080	3081	Trassir-4.3	

En la parte inferior de la ventana encontrará la configuración de la conexión al servidor. Para completarlos, basta con seleccionar el servidor de conexión de la lista de servidores disponibles y hacer clic en él. Si el servidor al que desea conectarte no se encuentra en la lista, puede ingresar esta configuración por su cuenta.

Los ajustes difieren en función de *Método de conexión*:

#### • Por dirección del servidor:

Método de cone	sión: Dirección del servidor 💌		Cuenta	
			Utilizar automátic	camente el usuario local de la Cloud
Dirección IP:	172.16.15.141		Nombre de usuario:	Admin
Puerto (control):	3080	÷	<u>Contraseña:</u>	••••
Puerto (vídeo):	3081	÷		
				Conectar

El servidor utiliza su nombre DNS o dirección IP para conectarse al servidor, que se especifica en el campo *Dirección IP*. Además, en los campos *Puerto (control)* y *Puerto (vídeo)* debe seleccionar los puertos TCP/IP del servidor en el que se controlará y transmitirá el vídeo. La configuración de los puertos del servidor TCP/IP se describe en la sección *"Configuración del servidor local"*.

### Por medio de *Cloud Connect*:

Método de conexión: Cloud Connect 💌	Cuenta	
	Utilizar automáticar	mente el usuario local de la Cloud
ID de la Cloud: wcR21ALd	Nombre de usuario:	Admin
Modo: Auto -	Contraseña:	
Permitir DTUN 👔		Conectar

Para conectarse al servidor, se utiliza el código del servidor que se crea cuando *se conecta el servidor al sistema TRASSIR Cloud*. El código de identificación debe ser introducido en el campo *Cloud ID*.

Puede seleccionar uno de los modos para establecer una conexión fiable:

- Auto es un modo de transferencia de datos en el que la estabilidad de la conexión entre el cliente y el servidor está controlada por el servicio TRASSIR Cloud. Y en caso de que una conexión directa sea imposible, TRASSIR Cloud creará una nueva utilizando sus propios servicios. Para más información sobre este modo, consulte "Conexión a través de TRASSIR Cloud".
- Sólo P2P Modo de transferencia directa entre el cliente y el servidor.

Además, TRASSIR puede utilizar la tecnología **DTUN(DirectTUNnel)** para crear una conexión entre el cliente y el servidor. Si se marca *Allow DTUN* está activada, TRASSIR establecerá una conexión directa segura entre el cliente y el servidor, y la transmisión de datos entre ellos se realizará mediante el protocolo UDP.

No todos los proveedores de servicios de Internet admiten la transmisión de datos a través de UDP. Por lo tanto, le recomendamos que no utilice la tecnología DTUN para conectarse a los servidores a través de Internet móvil o del módem.

Ambos métodos de conexión, utilizan *Nombre de usuario* y *Contraseña* que se especifican en el grupo de configuración *Cuenta*.

Cada servidor tiene su propia lista de usuarios. Por lo tanto, un usuario con un nombre y una contraseña determinados *debe ser establecido* en el servidor con el que se realiza la conexión.

Y si no desea crear usuarios en cada servidor al que se conecta, entonces*conéctese al servidor al servicio TRASSIR Cloud* y, marque*Utilizar automáticamente un usuario local de la Nube*, se utilizarán los derechos del usuario en la nube autorizado en el cliente para la conexión.

Al hacer clic en el botón *Añadir* se creará una nueva conexión y se cambiará automáticamente a la ficha del servidor añadido. Se mostrará el diálogo de *Confirmación de la función hash del certificado del servidor*. La función hash se utiliza para verificar la autenticidad del servidor. Comprueba que el valor de la función coincide y haz clic en *Continuar*.

létodo de conexión: Nombre de host de servidor 💌 👘	Puerto (control): 3080 🛨 Puerto (video): 3081 🛨	
] activer la consuson La huella digital del certificado de servidor es: 1A 84 F1 FB 9F 54 58 3C 29 AE 5E 31 DF CB 7A 80 00 Puise Continuar si ha comprobado la huella digital o	15 E5 6C ii confia en su red local	
		Continuar
Usuario Usuario Utilizar automáticamente el usuario local de la Cloud Nombre de usuario:	Nivel de recursión: 1 🚖	
Contraseña:	Desactivar el flujo de video principal para todos canales	
itado actual: Certificado no se ha verificado		



Puede conocer los parámetros de la huella digital de un servidor en la ventana Configuración del servidor.

El estado de la conexión cambiará a Conexión establecida.

mbre de host:		Puerto (	control): 3080 🛨 P	uerto (video): 3081 📑	3
Jsuario Utilizar automáti Nombre de usuario:	camente el usuario local de la Cloud Admin	Nivel de recursión: 1 📩			
<u>C</u> ontraseña: ado actual: Conectu	udo	Desectivar el flujo de video prin	cipal para todos canale	,	
<u>C</u> ontraseña: tado actual: Conectu itadística 0 canales	do	Uesactivar et hujo de video prin	Fps	Velocidad	Recibido

Al conectarse a un servidor TRASSIR con la versión de software 3.2 verá un mensaje **Conectando con restricciones**, que encontrará descrito en *"Restricciones al conectarse a servidores con TRASSIR 3.2"*.



- *"Red"*
- "Cambiar la configuración de la conexión"
- "Conexión a través de TRASSIR Cloud"

# Cambiar la configuración de la conexión

Para cambiar la configuración de la conexión del servidor, seleccione en la lista de la pestaña *Red* del árbol de configuración.

Configuración - Admin - Cliente/Red/trassir (172.16.	5.132)					×
💂 Todos los servidores 🛛 🛚 🗸	Configuración Ayuda					
Cliente	Método de conexión: Nombre de host de servidor 💌 💼	Borrar				
	Nombre de host: 172.16.15.132	Puerto (control): 3080 🛨	Puerto (vídeo): 3081	土		
> 👷 Configuración de clie	Activar la conexión					
> 🌞 Plugins	Usuario	Nivel de recursión: 2 💼				
> 🏥 Hardware	Utilizar automáticamente el usuario local de la Cloud Nombre de usuario: Admin	Modo económico				
> 🔛 Canales	Contraseña:	Desactivar el flujo de video principal para to	dos canales			
👻 💂 Red	Estado actual: Conectado					
Agregar	Fetadistica	Fns	Velocidad	Recibi	do	
trassir (172.16.15.132)	✓ 1 canales	25.2 fps	68.3 kBps	3.2 Mb		Π.
Automatización	ipr	23.2 Tps	66.3 KBps	3.2 MD		
> 🌰 e.yarockaya@dssl.ru						
> stildaemon-lm-rtsp2go						
[[búsqueda rápida] 🗙						
					Cerr	æ

En esta pestaña puede cambiar la configuración de la conexión como: la dirección IP del servidor, los puertos utilizados y los datos de autorización.

TRASSIR permite organizar las entradas de vídeo y gestionar completamente los servidores hasta el tercer nivel de conexión a la red. La capacidad máxima de conexión viene determinada por el valor *Nivel de recursión*. En otras palabras, puede conectarse al servidor TRASSIR no directamente, sino a través de un servidor intermedio. *Nivel de recursión* - 1 significa que sólo se conectará el servidor al que se ha conectado directamente. *Nivel de recursión* - 2 significa que tanto el servidor al que se conecta como todos los servidores a los que se conecta estarán conectados.



*Modo económico* - un modo de conexión especial para ahorrar tráfico de red. En este modo, el servidor transmite una cantidad mínima de información, incluida la información de servicio.

**Bloquear la transmisión de vídeo principal** - Bloquea la recepción de la transmisión principal de todos los canales. Cuando se visualiza una imagen, siempre se mostrará una transmisión adicional independientemente de otros ajustes de TRASSIR, y si no hay ninguna transmisión, el número de fotogramas por segundo visualizados se reducirá a 1-2.

En la tabla se muestran las estadísticas en tiempo real de la conexión con el servidor. Se dispone de información sobre las imágenes por segundo, la tasa de bits y la cantidad de datos transmitidos, tanto en canales individuales como en total para el servidor.

Estadística	Fps	Velocidad	Recibido
✓ 1 canales	25.3 fps	142.5 kBps	6.0 Mb
lpr	25.3 fps	142.5 kBps	6.0 Mb

Para desconectarse del servidor basta con desmarcar *Permitir la conexión*. Si la conexión con el servidor ya no es necesaria, puede eliminar la conexión mediante el botón correspondiente.

En caso de que tenga un gran número de otros servidores conectados a su servidor, puede mostrar la configuración de un solo servidor en el árbol seleccionando su nombre. Seleccione *Todos los servidores* para mostrar la configuración de todos los servidores conectados.

	11(172.10.1	15.132)				u
Todos los servidores	10 L	Configuración Ayuda				
Todos los servidores	16	Método de conexión: Nombre de host de servidor 💌 💼 B	Jorrar			
Cliente		Nombre de host: 172.16.15.132	Puerto (control): 3080	Puerto (vídeo): 308	크	
e.yarockaya@dssl.ru		Usuario	Nivel de recursión: 2 🛨			
t1daemon-lm-rtsp2go		Utilizar automáticamente el usuario local de la Cloud Nombre de usuario: Admin	Modo económico			
trassir	16	Contraseña:	Desactivar el flujo de video principal para te	odos canales		
-		Estado actual: Conectado				
💻 Red	- 10	Conectado a trassir				
Agregar  trassir (172 16 15 132)	J	Conectado a <u>trassir</u> Estadística	Fps	Velocidad	Recibid	0
Agregar trassir (172.16.15.132) Automatización	-	Conectado a <u>trassir</u> Estadística V 1 canales Ipr	Fps 25.2 fps 25.2 fps	Velocidad 41.2 kBps 41.2 kBps	Recibid 7.8 Mb 7.8 Mb	lo
Agregar trassir (172.16.15.132) Automatización e.yarockaya@dssl.ru	ł	Concristo a trasit Estadistica y 1 conste Jpr	Fps 25.2 Tps 25.2 Tps	Velocidad 41.2 kBps 41.2 kBps	Recibid 7.8 Mb 7.8 Mb	lo
Agregar Trassir (172.16.15.132) Automatización e.yarockaya@dssl.ru t1daemon-Im-rtsp2gc	<b>,</b>	Conctodos y <u>Estad</u> Estadólica > 1 cander jor	Fps 322 (Fps 352 (Fps	Velocidad 41.2 kBps 41.2 kBps	Recibid 7.8 Mb 7.8 Mb	lo



# Conexión a través de TRASSIR Cloud

CloudConnect se organizará a través del servicio TRASSIR Cloud:

- si TRASSIR no puede establecer una conexión directa CloudConnect con la cámara o el servidor de la nube en 10 segundos;
- si se detectan errores durante la verificación de la conexión CloudConnect, que impiden una transferencia de datos estable entre TRASSIR.

En la ventana de configuración de conexión, se mostrará el siguiente mensaje:

Restricciones al transferir datos con el servicio TRASSIR Cloud:

- La velocidad máxima de transferencia de datos entre servidores es de 10 Mbps.
- Ver vídeo en directo 3 min.
- Archivo de revisión 3 min.
- Duración máxima exportación de archivos 180 min.
- Grabación de canales de red no disponible.



Para no permitir la conexión a través de TRASSIR Cloud, seleccione en la configuración *Modo* parámetro *Solo P2P*.

- "Establecer una conexión con el nuevo servidor"
- "Cambiar la configuración de la conexión"

# **Restricciones al conectarse a servidores con TRASSIR 3.2**

- En el registro de eventos *en una misma línea de tiempo* no se muestra ningún archivo de canales conectados a servidores con TRASSIR 3.2.
- El archivo de canales conectados a servidores con TRASSIR 3.2 no presenta *marcadores*.
- La visualización simultánea del archivo desde varios canales sólo es posible para los canales conectados a servidores con la misma versión de software.
  - "Establecer una conexión con el nuevo servidor"
    - "Cambiar la configuración de la conexión"

# Automatización

El software TRASSIR cuenta con un sistema flexible *de reglas* y *scripts*. *Automatización* permiten facilitar en gran medida el trabajo del operador al personalizar las reacciones a los eventos de interés y/o las alarmas. Puede configurar las reglas mediante el "asistente" incorporado, o bien crear usted mismo reacciones individuales a eventos específicos mediante el sistema de scripts de Python incorporado. En la página *"Ejemplos de reglas y scripts"* Hay ejemplos reales de reglas y scripts, junto con descripciones y comentarios sobre ellos.

La automatización también permite configurar *programas* con tres tipos de zonas. Las programaciones pueden utilizarse, por ejemplo, para controlar la grabación de las cámaras, pero también para controlar objetos arbitrarios mediante reglas y scripts.

Como una de las acciones, puede enviar mensajes de correo electrónico con información sobre el evento y capturas de pantalla / grabaciones exportadas de las cámaras deseadas. Para ello, debe crear una cuenta de correo electrónico en el *Automatización crear una cuenta de correo electrónico* y luego especificar en la regla o script deseado que se responda enviando un correo electrónico utilizando la cuenta creada.

Además, el software TRASSIR está disponible para *ciclos de vistas de las plantillas. ciclos de vistas de las plantillas* le permite expandir plantillas específicas en la pantalla de cualquier monitor en cualquier orden mediante una tecla de acceso directo. Puede crear un número ilimitado de *ciclos de vistas de las plantillas* y ejecutarlos utilizando las teclas de acceso rápido F1-F12 y/o un atajo de teclado aleatorio como ctrl/shift/alt + F1-F12.

# Scripts

Los scripts son el punto fuerte de TRASSIR. Los scripts permiten automatizar operaciones típicas, simplificar el trabajo del operador y realizar integraciones. Además, ¡los scripts son interesantes! Los scripts se crean en *Python*.

- Python es el lenguaje más fácil de aprender, *sintaxis del lenguaje*. Además, Python es un lenguaje de uso general, no está limitado a un conjunto predefinido de funciones. Puede utilizarlo como desee, como leer un archivo o comunicarse a través de una red. Se puede encontrar información en *python.ru* o *python.org*.
- El script puede leer y cambiar la configuración de TRASSIR, solicitar métodos de objetos, hacer capturas de pantalla y exportar vídeo, preguntar al usuario.
- Activar (solicitar) funciones pueden ser activados por varios eventos: un cambio en el estado de un objeto, la pulsación de una tecla, desde el menú contextual, a partir de un evento en el cuaderno de registro, en un evento AutoTRASSIR, en un evento de ActivePOS, por tiempo de espera.
- Gracias a la interfaz fácil de usar puede establecer los parámetros utilizados por el script así como utilizar recursos y bibliotecas adicionales para ejecutar el propio script.
- Para proteger el script como su propiedad intelectual, puede ser encriptado.

### ¿Por dónde empezar?

"Reglas"

"Horarios"

Empiece con los ejemplos. El botón de descarga del ejemplo está debajo del editor. Los cuatro primeros ejemplos son "ejemplos didácticos", los demás ofrecen diferentes ideas interesantes.

También puede comenzar con el Editor de reglas. Las reglas internas funcionan mediante la creación de scripts, en la parte inferior hay un botón *copiar al búfer*. El código resultante se puede insertar en el script y editar.

- "Añadir una cuenta de correo electrónico"
- "Ejemplos de reglas y scripts"

### Sintaxis de Python

Ejemplos sencillos de sintaxis del lenguaje. Si desea una descripción más completa de la lengua, debe utilizar los sitios *python.ru* o *python.org*.



Las sangrías forman parte del lenguaje. La sangría identifica donde termina el cuerpo de un ciclo o función.

#### Ramificación:

```
if x+y > 5:
    alert(";La suma de x + y es muy grande!")
elif x<0 or y<0:
    error("Valores inválidos de x e y")
else:
    message("La suma de x + y es normal, igual a %i" % (x+y))
```

#### Ciclos:

```
for i in range(5):
    message(i+1)
message("El conejo salió a pasear")
```

```
i = 10
while i>=0:
    message(i)
    i -= 1
alert("Inicie!")
```

#### Funciones:

```
def f1():
    alert("Función sin parámetros")
def f2(x, y):
    alert("Función con parámetros x=%s, y=%s" % (x,y))
    if x > 5:
        alert("¡Vaya, el parámetro x es mayor que 5!")
f1()
```

```
f2(3, 4)
```

#### Listas:

```
lst = ["pasteles", "helado", "galletas"]
lst.append("dulces")
for x in lst:
    alert("Quiero %s!" % x)
lst.pop(1)
lst += ["pepinos", "tomates"]
alert("Y también %s!" % lst[4])
first = lst[0]
last = lst[-1]
first_three = lst[:3]
last_three = lst[-3:]
middle = lst[2:3]
```

```
lst = [x for x in range(1,5)]
squared = [y*y for y in lst]
file = [x.strip() for x in open("readme.txt")]
words = "dividir la línea en palabras por espacios".split(" ")
```

#### Líneas:

x = "Vasily"
y = "Pupkin"
z = x+y
alerta(z)
z = " ".join( [x,y] )
alerta(z)

#### Formato de las líneas:

pi = 3,1415926 alert("Número de PI a 2 dígitos %0.2f" % pi)

```
s = "Número de PI a 3 dígitos %0.3f" % pi
alerta(s)
nombre = "Vasya"
edad = 25
s = "Hola operador %s, seguramente tienes %i" años % (name, age)
alerta(s)
```

### Formato de tiempo:

```
import time
message(time.strftime("%H:%M:%S %d.%m.%Y", time.localtime()))
```

Las expresiones lambda permiten construir una llamada a una función utilizando variables locales. La llamada a la función puede ser devuelta para ser utilizada posteriormente. Este enfoque es útil cuando *diálogo con el usuario* y *operaciones que requieren mucho tiempo*:

```
def hello(name, answer, correct):
    if answer==correct: message(";Correcto, %s!" % name)
    else: message(";En realidad será %s!" % correct)
def check_user_math(name):
    ask(" Estimados %s, ¿cuánto es 5*5?" % name,
        lambda x: hello(name, x, "25"),
        lambda : message("Nuevamente nadie quiere hablar con el robot".))
ask("¿Cómo se llama?", check_user_math, None)
```

Las variables globales son más fáciles de entender que las expresiones lambda:

```
def hello(answer):
    global name
    if answer==25: message(";Correcto, %s!" % name)
    else: message(";En realidad serán 25!")
def check_user_math(n):
    global name
    name = n
    ask("Estimados %s, ¿cuánto es 5*5?" % name,
    hello,
    None)
ask("¿Cómo se llama?", check_user_math, None)
```

Objetos

Activación

Configuración

# Editor de scripts integrado

El software TRASSIR tiene su propio editor de scripts integrado que consta de las siguientes áreas funcionales:

Área de gestión de scripts

Configuración	Ayuda			
cio imagen	Nombre del Script:	HDD Health Monitor	Contador de ejecuciones: 0	
an mager	Habilitar Script	Eliminar	Contador de errores: 0	

En el campo *Nombre del script* introduzca el nombre del script que se mostrará en la configuración de TRASSIR. Establezca el marcador *Habilitar script* para activar el script.

Si es necesario, el script puede ser eliminado. Para ello, haga clic en el botón *Eliminar*.

Los campos de información *Cuento de inicios* y *Cuento de errores* mostrarán, respectivamente, cuántas veces se ha ejecutado el script y cuántos errores se han producido al hacerlo.

• El área de edición del script puede mostrarse de dos maneras: como editor de scripts:



### como lista de parámetros:

Descripción del Script: This script turns off disks that have more then N errors.				
It's very unlikely that physical HDD would start to work normally once sector r/w errors started to appear.	It's very unlikely that physical HDD would start to work normally once sector r/w errors started to appear.			
By turing off bad disk faction equivalent to unchecking the "Enable" checkbox in Archive settings) script can prevent archive from trying to write on this disk again.				
Error counter and error message stays intact when disk gets turned off. Server health indicator also stays' bad' to bring situation to administrator's strention.				
Tom this script on ill you have dougd disks. Il you have NACs. You of anther you do have script, and anthem March Landon to have from NACs to another disk until NACs recovers from its RAID or network problems.				
Parámetros del Script:				
Error count:	3 ±			
Leave at least L disks:	1 *			
Turn disk with errors off for:	forever •			

Botonera auxiliar

Jo Guardar y ejecutar Cancelar L: 0 C: 0 Publicación • Carpeta de Datos • Insertar... • Cargar ejemplo... • Traducción • Parámetros

Al hacer clic en el botón *Guardar* se guardará el script. Para deshacer los cambios realizados, haga clic en el botón *Cancelar*.

Para guardar el script en un archivo, haga clic en *Publicar* y seleccione la opción de guardar: cifrado - *En archivo...* o tal cual *En archivo (sin cifrar)...*.



Cuando se guarda un archivo en forma encriptada, el texto principal del script se encripta y se muestra en el editor. Esta función le ayuda a proteger su propiedad intelectual y evita que se realicen cambios incontrolados en el script.

Si necesita guardar los datos en un directorio del disco duro mientras el script se está ejecutando, haga clic en *Carpeta de recursos* y seleccione el elemento *Crear* para crear un directorio. Para abrir el directorio que ha creado, seleccione *Abrir*. En caso de que sea necesario copiar una ruta de directorio en el script, para copiar la ruta en el buffer, seleccione *Copiar la ruta de acceso*.

Si hace clic en *Pegar...* y selecciona *Configuración*, la ventana que se abre le permitirá seleccionar una configuración que puede insertar en el script. Para insertar un símbolo en el script seleccione *Objetos*.

D Guardar y ejecutar Cancelar	L: 0	C: 0 Publicación •	Carpeta de Datos 💌	Insertar •	Cargar ejemplo 🕶	Traducción 👻	Parámetros	
				Ajustes	N			
				Objetos	13		Cerrar	

Para cargar un script previamente guardado o un script de ejemplo, haga clic en *Cargar ejemplo...* y seleccione *Desde archivo...* o el nombre del ejemplo.



Un redactor integrado permite crear scripts multilingües. Puede crear un script cuya interfaz se mostrará en el mismo idioma que TRASSIR o en otro idioma que necesite. El archivo de idioma se crea con el programa *Qt Linguist*. Puede añadir un nuevo archivo de idioma, editar uno existente, actualizar o seleccionar un idioma de script haciendo clic en *Traducción* y seleccionando la acción deseada.

El botón Redactar / Parámetros activa el área de edición de scripts.





Los derechos del usuario Script afectan a la habilidad de los scripts para leer y escribir campos individuales en la configuración.

Si se pulsa *F4* en el diálogo de ajustes, se puede entrar en un modo especial en el que se pueden cambiar la configuración evitando los diálogos. Este modo le permite experimentar cómo se comporta el sistema cuando hace ciertos cambios en la configuración.



### Activación

- Configuración
- Objetos
- Parámetros y recursos del script

## Activación

Para que la función se ejecute en el momento adecuado, hay que asignarla a uno de los eventos del sistema:

Activación por estado del objeto:

```
cam1 = object("Cámara 1")
def f():
    message("Movimiento: %s" % cam1.state["motion"])
cam1.activate on state changes(f)
```

· Activación por cambio de configuración:

```
h = settings("salud")
def f():
    message("Estado de la base de datos: %s" % h["db_connected"])
h.activate on changes(f)
```

Activación mediante la pulsación de una tecla:

```
def f():
    message("Hola mundo!")
activate on shortcut("F9", f)
```

Sólo están disponibles las teclas F1-F12 para los scripts y las reglas, con modificadores Ctrl, Alt, Shift. Las teclas del joystick también funcionan, abre el editor de reglas para ver los nombres de las teclas.

Activación desde el menú contextual:

```
def func1(guid):
    alert(guid.name)
def func2(guid):
    alert(guid.name)
action1 = activate_on_context_menu("xeLzkjpd", "Execute función 1", func1)
action2 = activate_on_context_menu("Channel", "Execute función 2", func2)
```

En este caso, el elemento *Ejecutar función* 2 aparecerá en los menús contextuales llamados en todos los dispositivos de la clase "Channel" y el elemento *Ejecutar función* 1 en un solo dispositivo con GUID "xeLzkjpd".

Add	· • [.		
Abrir archivo	•	Add	
Búsqueda activa	Ctrl+M	Abrir archivo	
Activar el registro manual		Búsqueda activa	Ctrl+N
Desactivar el registro manual		Activar el registro manual	
Hacer la captura de pantalla	s	Desactivar el registro manual	
Make Area Screenshot	Ctrl+S	Hacer la captura de pantalla	s
Exportación de archivo	•	Make Area Screenshot	Ctrl+S
Opciones de visualización		Exportación de archivo	
Execute función 1	N	Opciones de visualización	
Execute función 2	45	Execute función 2	

· Activación por evento en el registro:

```
def f(ev):
    message("Ha ocurrido %s" % ev.type)
activate_on_events("", "", f)
```

Tenga en cuenta que debe haber un parámetro en la función, esto es donde se coloca el evento. Véase el ejemplo **2\_event** para más detalles. El botón de descarga de los ejemplos se encuentra en la parte inferior del editor de código.

Activación por tiempo de espera:

A veces es necesario un retraso en un script. Usar time.sleep() no es adecuado porque hace que el programa se cuelgue durante un tiempo determinado. Para esperar, utilice timeout(). La función especificada será llamada después del tiempo especificado:

```
def f():
    alert(";Han pasado 2 segundos!")
    timeout(3000, g)
def g():
    alert(";Han pasado 3 segundos más!")
    timeout(1000, lambda: h(1,2,3))
def h(param1, param2, param3):
    alert("Necesito continuar después del retraso" +
        "parámetros %i, %i, %i" %(param1, param2, param3))
timeout(2000, f)
```

• Activación por evento AutoTRASSIR:

```
def f(ev):
    message("Pasó un automóvil con matrícula %s" % ev.plate)
activate_on_lpr_events(f)
```

• Activación por evento de ActivePOS:

```
def f(ev):
    if ev.type=="POS_POSITION_ADD":
        message("Se han añadido %s al recibo" % ev.text)
activate_on_pos_events(f)
```

• Activación por evento Detector de marcadores ArUco:

```
def f(ev):
    for detection in ev.detections:
        message("Marcador detectado: %s" % detection.decoded_value)
```

```
activate_on_aruco_detection_events(f)
```

Para saber que otros campos hay en las estructuras de eventos, utilice dir()

def f(ev):
 alert( dir(ev) )



# Trabajar con configuraciones

Cambiando la configuración desde el script, se puede automatizar casi todo lo que se puede hacer con el ratón y el teclado en los diálogos de configuración (interfaz de administración).

s = settings("ip\_cameras/Mi cámara IP preferida")
s = settings("/otro servidor/ip\_cameras/Cámara en otro servidor")

La función **settings()** encuentra la carpeta deseada con la configuración. Dentro de la carpeta hay valores que pueden leerse y escribirse utilizando corchetes [].

```
x = s["channel00_fps"]
s["channel01_fps] = 25
```

La función activate\_on\_changes() permite controlar los cambios en una carpeta:

s = settings("channels/Cámara 1/stats")
def f():
 alert( s["fps"] )
s.activate\_on\_changes(f)

Es posible cambiar significativamente la configuración del servidor trabajando con los ajustes. Como ejemplo, utilice el script de conversión de ajustes de TRASSIR 2 a TRASSIR 3.



• "Editor de scripts integrado"

# Trabajar con objetos

Las cámaras IP, los canales, las plantillas, las entradas, las salidas, los servidores, las zonas SIMT y muchos otros objetos se reúnen en un árbol. El árbol de objetos se puede ver en la interfaz del operador mostrando en la plantilla *Árbol de objetos (CMS)* o añadir al script pulsando el botón *Insertar -> Objetos* en *redactor de scripts*. Todos los objetos se combinan en clases:

- *Folder* clase de objeto matriz ("Canales", "Dispositivos IP", "Plantillas") a la que pertenecen todas las demás clases;
- Server clase de servidores conectados;
- IP Device clase de dispositivos IP conectados;
- · Channel clase de canales conectados;
- · GPIO Input clase de entradas de alarma;
- · GPIO Output clase de salidas alarmantes;
- · OperatorGUI clase de interfaz de operador;
- Template clase de plantillas.

Para solicitar una lista de objetos de clase, llame a la función objects list().

alert(objects\_list("Channel"))

El mensaje mostrará un directorio formado por objetos de la clase "Channel".

```
[
 ('AC-D1050 1', 'Qmez0La2', 'Channel', 'p0aDXZdXC'),
 ('DVS Full 8', 'nBSAqWT1', 'Channel', 'p0aDXZdXC'),
 ('DVS Full 1', 'xeLzkjpd', 'Channel', 'p0aDXZdXC')
]
```

En este ejemplo, la respuesta contiene:

- 'AC-D1050 1' nombre del objeto;
- · 'Qmez0La2' guía única del objeto;
- · 'Channel' clase de objeto;
- 'p0aDXZdXC' guía matriz del objeto al que pertenece el objeto dado.

Además, cada objeto tiene estado y métodos, es decir, funciones que se pueden llamar. Encontrar un objeto en el script es muy fácil:

obj = object("Cámara 1")

Puede averiguar el estado del objeto llamando a la función state(). Cada objeto tiene varios estados (vector de estados). Por ejemplo, un canal tiene estados "movimiento", "señal", "grabación", "grabación\_en\_dispositivo".

```
m = obj.state("motion")
if m=="No Motion":
    alert("No hay movimiento")
```

Para saber los estados que tiene un objeto, hay que llamar a state() con una línea aleatoria. El texto de error de esta operación contendrá los nombres de los elementos del vector de estado.

Para conocer los cambios de estado, hay que utilizar activación por estado del objeto:

```
cam1 = object("Cámara 1")
def f():
message("Movimiento: %s" % cam1.state["motion"])
cam1.activate_on_state_changes(f)
```

Además del estado, se puede conocer el nombre, el identificador y la clase del objeto.

alert(obj.name)
alert(obj.guid)
alert(obj.class\_name)

La lista de métodos también se puede encontrar utilizando la función dir () que imprime el contenido de cualquier estructura en Python.

alert(dir(obj))

### Métodos de un objeto de la clase "canal"

cam1 = object("Cámara 1")

· Activar la grabación del archivo del canal

obj.manual\_record\_start()

· Activar la grabación del archivo del canal

obj.manual\_record\_stop()

· Obtener la posición de la cámara giratoria

obj.ptz\_position\_query()

Los valores se almacenan en los ajustes de la cámara:

```
settings("channels/[GUID_canal]/ptz/current_pan")
settings("channels/[GUID_canal]/ptz/current_tilt")
settings("channels/[GUID_canal]/ptz/current_zoom")
```

• Mover la cámara giratoria a un preajuste [preset]

obj.ptz\_preset([preset])

· Activar la grabación

obj.record(True or False)

· Desactivar la grabación manual del archivo de canal

obj.record\_off()

· Desactivar la grabación manual del archivo de canal

obj.record\_on()

· Guardar una captura de pantalla

obj.screenshot()

· Guardar una captura de pantalla del archivo

obj.screenshot\_ex("[timestamp]", "[directory]")

[timestamp] - la hora del fotograma del archivo; [directory] - el directorio en el servidor donde se guarda la captura de pantalla.

· Guardar una captura de pantalla del archivo

obj.screenshot\_v2("[time]", "[filename]", "[directory]", [make\_thumb])

[time] - la hora del fotograma del archivo; [filename] - el nombre de la captura de pantalla que se va a guardar; [directory] - el directorio en el servidor donde se guarda la captura de pantalla; [make thumb] - crear una miniatura (0 - ninguna).

Añadir texto al vídeo

obj.set\_watermark("[text]", [text\_pos], [time\_pos])

[text] - texto arbitrario;

 $[text_pos]$  y  $[time_pos]$  - ángulo del texto y de la hora: 1-Superior izquierdo, 2-Superior derecho, 3-Inferior izquierdo, 4-Inferior derecho.

### • Exportación del flujo principal/suplementario del archivo del canal

obj.export\_archive("[start\_time]", "[end\_time]", "[filename]", "[options]")

[start\_time] y [end\_time] - hora de inicio y fin del trozo de archivo exportado, en formato
YYYYMMDD HHMMSS;

[filename] - el nombre del archivo a guardar;

[options] - opciones adicionales transmitidas en el formato "name" : value:

- "is hardware" exportar el archivo de la unidad (0 no)
- "want ss" exportar un flujo adicional (0 ninguno)
- "video codec" transcodificar el vídeo a un códec ("MPEG4" o "WMV")
- "video bitrate" transcodificar utilizando una tasa de bits (valor en Kb/s)
- "video\_resolution" cambiar la resolución de vídeo ("2560x1920", "2048x1536", "1920x1080", "1600x1200", "1280x1024", "1280x960", "1280x720", "1024x768", "800x600", "720x576", "704x576", "640x480", "352x288", "320x240", "176x144")
- "audio codec" códec de audio ("PCM")
- "audio bitrate" bitrate para audio (64, 128) Kb/s
- "need channel name watermark" poner el nombre del canal en el vídeo (0 no)
- "need timestamp watermark" introduzca el tiempo de grabación en el vídeo (0 ninguno)
- "need fliprotate" utilizar los parámetros de rotación de la imagen del canal (0 ninguno)
- "watermark need figures" añadir figuras (0 ninguna)
- "watermark\_align" ubicación del texto inscrito (1 arriba a la izquierda, 2 arriba a la derecha, 3 abajo a la izquierda, 4 abajo a la derecha)

### Métodos del objeto de la clase "interfaz del operador"

```
obj = object("Interfaz de usuario maskaev-pc")
```

• Exportación del flujo principal/suplementario del archivo del canal

```
obj.archive_export("[channel]", "[start_time]", "[end_time]", "[filename]", [on_device])
obj.archive_export_ss("[channel]", "[start_time]", "[end_time]", "[filename]", [on_device])
```

[channel] - nombre del canal o su GUID; [start\_time] y [end\_time] - horas de inicio y fin del fragmento del archivo exportado; [filename] - el nombre del archivo a guardar; [on device] - exportar el archivo desde dispositivo (no 0).

· Abrir archivo de canal

obj.archive\_open\_inplace("[channel]", "[start\_time]")

[channel] - nombre del canal o su GUID; [start\_time] - tiempo de posicionamiento.

Añadir canales al Monitor

obj.assign\_channels("[csv\_channels]", [monitor\_n])

[csv\_channels] - lista de canales, separados por comas; [monitor\_n] - número del monitor.

• Cambiar la configuración de apariencia de la ventana de la cámara, al igual que con el cuadro de diálogo de configuración de apariencia.

```
obj.change view settings("[name]", "[value]")
```

#### [name] - nombre de la configuración:

Configuración general PC	JS1	Configuración general Po	DS1
Nombre del canal 🗌 En	negrilla	Usar configuraciones com	nunes
Mostrar cifras Seleccion	ar 👻	Nombre del canal 🗌 En	negrilla
Mostrar cifras en archivo		Mostrar cifras Subtitule	os 👻
Flujo de vídeo	Selección automática 🔹	Mostrar cifras en archivo	
Umbral de tamaño de ventan	a 700 px 💼	Flujo de vídeo	Selección automática 🔹
Mostrar bordes	Solo enfoque 🔹	Umbral de tamaño de ventan	а 700 рх 🛨
Visualización en pantalla (	códec, resolución, FPS)	Mostrar bordes	Solo enfoque 🔹
Mantener la relación de as	pecto	🗌 Visualización en pantalla (	códec, resolución, FPS)
🗹 Optimizar la salida de víde	o en caso de sobrecarga	Mantener la relación de a	specto
Activar escala de previsual	ización de archivos	Activar escala de previsua	lización de archivos
🗹 Modo Imagen en imagen	en zoom	🗹 Modo Imagen en imagen	en zoom

'opts_[GUID_canal]_use_common"
"opts_[GUID_canal]_figures_on"
"opts_[GUID_canal]_figures_mode"
"opts_[GUID_canal]_border_mode"
"opts_[GUID_canal]_keep_ratio"
"opts_[GUID_canal]_show_osd"
"opts_[GUID_canal]_show_channel_name"
"opts_[GUID_canal]_show_channel_bold"
"opts_[GUID_canal]_switch_to_ss_pixels"
"opts [GUID canal] turtle enable"

Si necesita cambiar los parámetros de apariencia de todas las cámaras, en lugar de [GUID\_canal] utilice common.

Por ejemplo:

```
obj = object("Interfaz del operador maskaev-pc")
obj.change_view_settings("opts_common_figures_on", "1")
obj.change_view_settings("opts_common_figures_mode", "3")
obj.change_view_settings("opts_syQURNtf_show_osd", "1")
obj.change_view_settings("opts_syQURNtf_show_channel_name", "0")
```

[value] - valor de configuración.

### · Activar/desactivar el modo económico

```
obj.eco_start("[channel]", [monitor_n])
obj.eco_stop("[channel]", [monitor_n])
```

[channel] - nombre del canal o su GUID; [monitor n] - número del monitor.

### · Activar/desactivar el control de la cámara PTZ

```
obj.ptz_start("[channel]", [monitor_n])
obj.ptz_stop("[channel]", [monitor_n])
```

[channel] - nombre del canal o su GUID; [monitor n] - número del monitor en el que se controlará la cámara PTZ.

### Controlar la cámara PTZ

```
obj.ptz_focus_auto("[channel]", [monitor_n])
obj.ptz_iris_auto("[channel]", [monitor_n])
obj.ptz_set_coordinates("[channel]", [monitor_n], [pan], [tilt], [zoom])
obj.ptz_set_focus("[channel]", [monitor_n], [speed])
obj.ptz_set_iris("[channel]", [monitor_n], [speed])
obj.ptz_set_zoom("[channel]", [monitor_n], [speed])
obj.ptz_start("[channel]", [monitor_n])
obj.ptz_stop("[channel]", [monitor_n])
obj.ptz_turn_x("[channel]", [monitor_n], [speed_pan])
obj.ptz_turn_y("[channel]", [monitor_n], [speed_tilt]
```

[channel] - nombre del canal o su GUID; [monitor\_n] - número del monitor en el que se controlará la cámara PTZ; [pan], [tilt], [zoom] - coordenadas de la rotación (fraccional); [speed], [speed\_pan], [speed\_tilt] - velocidad de giro (número entero). · Mostrar el monitor en la parte superior de todas las ventanas

obj.raise\_monitor([monitor\_n])

[monitor\_n] - número del monitor.

· Guardar una captura de pantalla del archivo

```
obj.screenshot("[channel]", "[time]", "[filename]")
    obj.screenshot_ex("[channel]", "[time]", "[filename]", "[directory]", [make_thumb])
```

[channel] - nombre del canal o su GUID;

[time] - la hora del fotograma del archivo;

[filename] - el nombre de la captura de pantalla que se va a guardar;

[directory] - el directorio en el servidor donde se guarda la captura de pantalla; [make thumb] - crear una miniatura (0 - ninguna).

• Mostrar un canal o plantilla en el monitor

```
obj.show("[name]", [monitor_n])
obj.show_channel("[name]", [monitor_n])
obj.show_template("[name]", [monitor_n])
obj.show_template_by_guid("[name]", [monitor_n])
```

[name] - nombre del canal o de la plantilla; [monitor n] - número del monitor.

· Mostrar el archivo de canales en el monitor o en una plantilla

```
obj.show_archive("[name]", [monitor_n], "[start_time]", "[end_time]")
```

[name] - nombre del canal o de la plantilla;

[monitor n] - número de monitor;

[start time] y [end time] - horas de inicio y fin del fragmento de archivo.

• Mostrar la página html en el monitor o en una plantilla

```
obj.show_html("[source]", "[url]")
obj.show_html_on_monitor([monitor_n], "[source]", "[url]")
obj.show_html_on_templete([monitor_n], "[name]", "[source]", "[url]")
```

[monitor n] - número de monitor;

[name] - nombre de la plantilla;

[source] - identificador del minibuscador;

[url] - dirección de la página html mostrada.

· Actualizar el monitor activo

obj.update\_active\_monitor([csv\_channels])

[csv channels] - lista de canales, separados por comas.



## Diálogo con el usuario

Pedir al usuario que introduzca una línea con la función ask()

```
def hello(n):
    message(";Hola, %s!" % n)
def fail():
    alert(";El operador se niega a responder!")
ask("¿Cómo se llama?", hello, fail)
ask("¿Cómo se llama?", hello, fail, 60, "Vasily")
```

El diálogo llamará a una de las funciones cuando se complete. La primera función debe tener un parámetro, que contenga la respuesta a la pregunta. La otra función se llama si se pulsa el botón Cancelar o Esc. Puede especificar el tiempo de espera en segundos después del cual la ventana se cierra con la cancelación, y la línea de inicio. Puede pedir que se elija entre varias opciones con la función question()

```
def yes(): message(1)
def no(): message(2)
def dont_know(): message(3)
def other(): message(4)
question("¿Hace cuánto tiempo dejó de beber coñac por las mañanas?",
    "Si", yes,
    "No", no,
    "No se", dont_know,
    "Otro", other,
60)
```

En un cuadro de diálogo puede haber varios botones. El primer botón es el botón por defecto, es decir, se selecciona pulsando "Enter". Puede especificar un tiempo de espera tras el cual también se selecciona automáticamente la primera opción.



Un ejemplo más detallado del diálogo del usuario puede verse en el script **tov\_general** cargándolo en el *editor de script en línea*.

## Eventos en los scripts

Para suscribirse a los eventos del registro del sistema, utilice use activate\_on\_events()

```
def f(ev):
    message("Evento %s" % ev.type)
activate_on_events("", "", f)
activate_on_events("Motion Start", "", f)
activate_on_events("", "Cámara 1", f)
```

El primer parámetro puede establecerse para filtrar por tipo de evento. Los posibles tipos de eventos se pueden ver en el editor de reglas. El segundo parámetro puede especificar el filtro por nombre o identificador del objeto. Ambos filtros se pueden ajustar simultáneamente.

Dentro del evento se puede encontrar el tipo de evento, la hora, el objeto del que procede el evento y los parámetros p1, p2, p3.

```
def f(ev):
    message("Evento %s" % ev.type)
    message("Identificador del objeto %s" % ev.origin)
    message("Nombre del objeto %s" % ev.origin_object.name)
    message("Hora %s" % time.strftime("%H:%M:%S %d.%m.%Y",
        time.localtime(ev.ts/1000000)))
activate_on_events("", "", f)
```

Se puede trabajar con el objeto origin\_object como con cualquier otro objeto.

Los parámetros p1, p2, p3 se utilizan en función del tipo de evento. Por ejemplo, el evento "Login Successful, %1 from %2" tiene dos parámetros, que se encuentran en p1 y p2.

### Parámetros y recursos en los scripts

Para crear un bloque de parámetros en el script y/o para añadir recursos adicionales al script, se debe colocar el siguiente bloque al principio del código:

```
.....
<parameters>
   <company>My Company</company>
    <title>My Script</title>
   <version>1.0</version>
    <parameter>
        <type>caption</type>
        <name>Configuración</name>
    </parameter>
   <parameter>
        <type>channel</type>
        <id>param_channel_1</id>
        <name>Cámara</name>
        <value></value>
   </parameter>
    <parameter>
        <type>integer</type>
        <name>Opción 1</name>
        <id>param 1</id>
        <value>100</value>
        <min>1</min>
        <max>100000</max>
    </parameter>
   <resources>
        <resource>httpserver.py</resource>
        <resource>index.html</resource>
    </resources>
</parameters>
```

La pestaña de parámetros en el editor de scripts tendrá este aspecto:

Parámetros del S	cript:	
Configuració	in:	
Cámara:		×
Opción 1:	100	ઝ
🖧 Guardar y ej	ecutar Cancelar	Traducción 💌 Editor

El valor del parámetro especificado en las etiquetas *value* puede entonces utilizarse en el script utilizando el identificador del parámetro especificado en las etiquetas *id*:

```
def f():
    message("Cámara %s" % param_channel_1)
    message("Parámetro 1 = %s" % param_1)
f()
```

El tipo de parámetro especificado en las etiquetas type puede utilizar los siguientes valores:

• caption - nombre (por ejemplo, nombre del grupo de parámetros)

```
<parameter>
    <type>caption</type>
    <name>Configuraciones</name>
</parameter>
```

• integer - número entero

```
<parameter>
    <type>integer</type>
    <name>Parámetro 1</name>
    <id>param_1</id>
    <value>100</value>
    <min>1</min>
    <max>100000</max>
</parameter>
```

### float - número real

```
<parameter>
<type>float</type>
```

```
<name>Parámetro 1</name>
<id>param_2</id>
<value>6.00</value>
<min>1.00</min>
<max>10.00</max>
</parameter>
```

### • string - línea (por ejemplo, el nombre de la plantilla)

```
<parameter>
    <type>string</type>
    <name>Plantilla para mostrar el comunicado actual</name>
    <id>tpl_for_events</id>
    <value>AutoTRASSIR</value>
</parameter>
```

### · boolean - expresión lógica

```
<parameter>
    <type>boolean</type>
    <id>autoupdate_events</id>
    </rame>Actualización automática de resultados de cambios</name>
    <value>0</value>
</parameter>
```

### • date - fecha

```
<parameter>
    <type>date</type>
    <id>date_start</id>
    </rame>Fecha de inicio</name>
    <value>2014-03-01</value>
</parameter>
```

#### • time - tiempo

```
<parameter>
    <type>time</type>
    <id>time_start</id>
    <name>Hora de inicio</name>
    <value>10:00:00</value>
</parameter>
```

### • string\_list - lista de valores separados por comas

```
<parameter>
    <type>string_list</type>
    <id>cams</id>
    </rame>Cámaras</name>
    <value>cam1,cam2,cam3</value>
</parameter>
```

### · string\_from\_list - lista de valores a seleccionar

```
<parameter>
    <type>string_from_list</type>
    <id>>user_function</id>
    <name>Función del usuario</name>
    <value>U1</value>
    <string_list>U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8,U9,U10</string_list>
</parameter>
```

### channel - campo para seleccionar un canal de los conectados al servidor TRASSIR

```
<parameter>
    <type>channel</type>
    <id>channel_id</id>
    <name>Cámara</name>
    <value></value>
</parameter>
```

### • objects - campo para seleccionar los objetos TRASSIR

```
<parameter>
    <type>objects</type>
    <id>>objects_id</id>
    </rame>Objetos</name>
```

```
<value></value>
</parameter>
```

### • server - campo para seleccionar el servidor TRASSIR

```
<parameter>
    <type>server</type>
    <id>server_id</id>
    <name>Servidor</name>
    <value></value>
</parameter>
```

Las etiquetas resources contienen la ruta relativa al archivo que se ejecutará con el script.

## Uso de ActivePOS en scripts

Para recibir eventos de ActivePOS, se utiliza activate\_on\_pos\_events()

```
import time
def f(ev):
    message ("Número único de evento: %s" % ev.op id)
    message ("Tipo de evento: %s" % ev.type)
    message("Terminal ID:%s" % ev.pos_terminal)
    message("Nombre de la terminal: %s" % ev.pos_terminal_name)
   message ("Canal de vídeo asociado: %s" % ev.associated channel)
    message("Marcador: %s" % ev.flags)
    message("Número de artículo: %s" % ev.position)
    message("Texto: %s" % ev.text)
    message("Precio por unidad: %0.2f" % (ev.price/100.0))
    message("Peso: %0.3f" % (ev.weight/1000.0))
    message("Cantidad: %s" % ev.quantity)
    message ("Artículo: %s" % ev.article)
    message("Código de barras: %s" % ev.barcode)
    message("Ubicación: %s" % ev.location)
    message("Hora en el servidor: %s" %
        time.strftime("%H:%M:%S %d.%m.%Y"
        time.localtime(ev.ts_received/1000000)))
    message("La hora aparece en el recibo: %s" %
        time.strftime("%H:%M:%S %d.%m.%Y",
        time.localtime(ev.ts_in_receipt/1000000)))
activate_on_pos_events(f)
```

El precio se establece como un número entero en centavos y el peso en gramos. La hora de recepción del mensaje puede diferir de la hora fijada en la caja registradora. La hora de recepción se utiliza para encontrar el momento correcto en el archivo de vídeo, mientras que la hora de la caja se utiliza para la búsqueda.

Puede utilizar el script para encontrar situaciones sospechosas. Con la función pos\_fraud() puede llamar la atención del operador y registrar un evento de alarma en el recibo. La presencia de un evento de este tipo en el recibo puede utilizarse para crear un filtro de búsqueda y resaltado.

```
import time
def f(ev):
    if time.localtime().tm_hour < 23: return
    if ev.type!="POS_POSITION_ADD": return

    u = ev.text.decode("utf-8").upper().encode("utf-8")
    for w in ["CERVEZA", "VINO", "VODKA", "COÑAC"]:
        if u.find(w) != -1:
            pos_fraud(ev, "Es el alcohol después de 11 pm")
            return</pre>
```

activate\_on\_pos\_events(f)

La función upper() convierte la cadena en mayúscula (todas las letras mayúsculas). Para que esta conversión funcione, la cadena debe estar en unicode (las cadenas en TRASSIR están codificadas en utf-8).



"ActivePOS - sistema de control de operaciones de caja"

- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "Ejemplos de reglas y scripts"

## Uso de ActivePOS en scripts

Para reaccionar a los eventos de AutoTRASSIR se usa la función activar\_en\_lpr\_eventos()

```
def f(ev):
    message("Número de evento único: %s" % ev.id)
    message("Número: %s" % ev.plate)
    message("Fiabilidad en el reconocimiento: %s" % ev.quality)
    message("País: %s" % ev.country)
    message("Plantilla: %s" % ev.tpl)
    message("Hora de entrada en el cuadro %s" % ev.time_enter)
    message("Hora de mejor vista %s" % ev.time_bestview)
    message("Hora de salida del cuadro: %s" % ev.time_leave)
    message("Identificación del canal: %s" % ev.channel)
    message("Identificación del servidor: %s" % ev.server)
    message("Velocidad (cuando se utiliza un radar): %s" % ev.radar_speed)
    message("Encontrado en las listas %s" % ev.found_on_lists)
    message("Marcador: %x" % ev.flags)
    activate_on_lpr_events(f)
```

Las flags (banderas) pueden ser probados por la lógica "Y" a nivel de bits (denotado por "&") y las constantes LPR\_\*.

```
def f(ev):
    message("Placas del automóvil: %s" % ev.plate)
    if ev.flags & LPR_UP: message("Dirigiéndose hacia arriba desde la cámara")
    if ev.flags & LPR_DOWN: message("Dirigiéndose hacia abajo desde la cámara")
    if ev.flags & LPR_BLACKLIST: message("En lista negra")
    if ev.flags & LPR_WHITELIST: message("En lista blanca")
    if ev.flags & LPR_INFO: message("En lista de información")
    if ev.flags & LPR_EXT_DB_ERROR: message("Error de la base de datos externa")
    if ev.flags & LPR_CORRECTED: message("Número corregido por el operador")
    activate_on_lpr_events(f)
```

## Reglas

El asistente de reglas está diseñado para la configuración sencilla de reglas en el sistema de videovigilancia TRASSIR. Permite establecer la reacción deseada a un evento concreto en el sistema en unos pocos clics, sin tener que profundizar en el sistema *scripts*.

Cualquier regla consta de *activación* y *acción*, y también se pueden especificar una o más *condiciones*.

Activación es el evento que activa la regla. Se pueden seleccionar los siguientes tipos de activación:

 Por evento - la regla se activará cuando se reciba el evento seleccionado de cualquier objeto. Puede especificar uno o varios tipos de eventos a los que responderá la regla. También utilizando el enlace *Filtro* puede seleccionar los objetos específicos del evento a partir de los cuales se activará la regla.



2. En la tecla de acceso rápido - la regla se ejecutará al presionar una tecla de acceso rápido por parte del operador. Por ejemplo:



Acciones

- 3. *Por horario* permite iniciar una regla en un momento determinado. *Horario* debe crearse antes de crear una regla.
- 4. *Por cambio de estado* la regla se activará cuando el estado del objeto seleccionado cambie. Por ejemplo, cuando el estado del canal cambia.

Activación	por cambio de estado	
Por favor,	seleccione objetos:	
Objetos	Hall	

5. *Por cambio de configuración* - la regla se activará cuando se cambie cualquier configuración en el sistema, por ejemplo cuando se cambie el FPS en alguna placa o dispositivo IP:



Como respuesta a un evento activador, la regla activa hasta cinco Acciones. Puede añadir las siguientes acciones:

 Esperar - permite establecer una espera entre acciones. También puede elegir esperar como primera acción, en cuyo caso la regla se activará con un retraso. El tiempo de espera se establece en segundos, el tiempo máximo de espera es de 24 horas (86400 segundos):

Esperar (segundos):	5 sec	土言	1	

2. *Llamar a la acción* - permite controlar los objetos del sistema. Por ejemplo, puede activar la grabación permanente en uno de los canales:

Acciones		
Método de llamada:	manual_record_start de objeto Hall	

3. *Reproducir sonido* - reproduce uno de los archivos de sonido preestablecidos.

Acciones			
Reproducir sonido:	D:\DSSL\Trassir PACS new/sounds\alarm.wav	• 💼	1

4. *Cambiar configuración* - cambia la configuración de cualquiera de los objetos del sistema. Por ejemplo, puedes cambiar los FPS de uno de los canales:



5. *Exportación de vídeo*: exporta el vídeo del archivo de la cámara seleccionada durante n segundos, a partir del momento actual.



6. *Guardar fotograma* - guarda un fotograma de la cámara seleccionada durante n segundos, a partir del momento actual.

Acciones					I.	L
Capturar pantalla:	Office		× 8	÷	l	
	1 sec	4				

7. Enviar correo electrónico - se enviará un correo electrónico a la dirección especificada. Esta acción requiere una configuración cuenta de correo electrónico. En el campo Tema Puede, por ejemplo, describir brevemente el suceso y, en el cuerpo de la carta, describir detalladamente la situación y las posibles soluciones. Si en anteriores Acciones se ha configurado para exportar el archivo, el archivo exportado puede adjuntarse al correo electrónico.

Acciones		
Enviar e-mail:	De	•
	Para	
	Asunto:	
	Texto del mensaje	
		•
		~

8. *Enviar SMS* - permite enviar un mensaje SMS con una notificación. Esta funcionalidad no está actualmente soportada.

**Condición** es una expresión lógica con la que se puede dar a una regla un rango de activación específico y estrecho. Es posible establecer valores de ajustes o estados de objetos como condición. Se puede especificar un nombre y/ o un ID de emisor único (guid) para cada tipo de activación específica, y se puede especificar un tipo de evento específico si se especifican varios tipos de eventos diferentes como activadores. Por ejemplo, si quiere que la regla sólo se active a determinadas horas, puede crear un horario adecuado y especificar el estado del horario deseado en la condición:

Activar	por evento			
Tipos o	de evento:	Connection Lost		-
Objeto	is: Ti	odos los objetos Filtrer		
Condick	in			
0	ibject("Dia /	noche").state("color") ≡≡ "Red"	Insertar 👻 💼	0

El número de condiciones es ilimitado, y la relación entre ellas puede designarse como **and** o **or**. En caso de **and** la regla se activa cuando se cumplen ambas condiciones. En el caso de **or** se activa cuando se cumple al menos una condición. También es posible combinar ambos tipos de asignaciones en el orden deseado, por ejemplo, Condición1 **and** Condición2 **or** Condición3 **and** Condición4 - en tal caso la regla funcionará cuando se cumplan las condiciones 1 y 2 o las condiciones 3 y 4.

El siguiente es un ejemplo de una condición con conjunción *and*: esta regla se activa al cambiar el estado de cualquiera de los cuatro canales a "Sin señal"; por convención, la regla sólo se activará si los cuatro canales están en el estado "Sin señal".

iator: Autor Idall : Office: Shahae		
No. No. Internet		
lición		
object("Auto").state("signal") == "No Signal"	1	Ē
● AND ○ OR		
object("Hall ").state("signal") == "No Signal"	1	Ē
● AND ○ OR		
object("Office").state("signal") == "No Signal"	i	Ē
● AND ○ OR		
object("Sheheet") state("signal") "No Signal"	laundar an A	-

Este es un ejemplo de una condición con conjunción *or*: la activación de esta regla es el evento "El estado del servidor se ha deteriorado"; según la condición, la regla sólo funcionará si esta condición está causada por un error del subsistema del disco o un fallo de la conexión a la base de datos.

ipos de evento:	Health Turns Bad		
Objetos:	Todos los objetos Filtrer		
ndición			
settings(*)	ealth*)[*disks_error_count*] ==1	Ē	•
🔿 AND @	0 OR		

Ejemplo de una condición con conjunciones *or* y *and*Esta regla se activa al cambiar el estado de cualquiera de los cuatro canales a "Sin señal"; por convención, la regla sólo se activará si este estado se da simultáneamente en los canales 1 y 2 o simultáneamente en los canales 3 y 4.

favor, seleccione objetos:		
etos: Auto; Hall; Office; Shelves		
ición		
object("Auto").state("signal") == "No Signal"	ā	1
● AND ○ OR		
object("Hall ").state("signal") == "No Signal"	8	1
○ AND ④ OR		
object("Office").state("signal") == "No Signal"	8	:
● AND ○ OR		
object("Shelves").state("signal") == "No Signal"		•

• "Scripts"

- "Horarios"
- "Añadir una cuenta de correo electrónico"
- "Ejemplos de reglas y scripts"

## Horarios

Cada horario puede tener 3 tipos de zonas: verde, roja y azul. Las zonas pueden alternarse aleatoriamente entre sí. Puede haber cualquier número de zonas.

Puede crear el número necesario de horarios en el servidor y luego automatizar el funcionamiento del servidor aplicando horarios mediante reglas a los objetos TRASSIR.

Para crear un nuevo horario es necesario:

- 1. Abrir la ventana Configuración.
- 2. Seleccionar el elemento Automatización.
- 3. Hacer clic en el enlace *Nuevo horario*.
- 4. Establecer un nombre para el horario.
- 5. Establecer la bandera *Alinear a los límites de 30 minutos* si los límites de la zona deben establecerse en incrementos de 30 minutos. Si lo desmarque, no se realizará ninguna alineación y el tamaño real de la zona estará determinado por el área seleccionada con el ratón.

Independientemente del marcador, puede ajustar los valores de inicio y fin de la zona manualmente utilizando los campos "desde" y "hasta".

- 6. Asignar los días de la semana y la hora diaria a las zonas. Para crear una zona:
  - · seleccionar un área rectangular con el ratón;
  - si es necesario, ajuste manualmente los valores del límite de la zona horaria;
  - pulse el botón de color de la zona.
- 7. Establezca la bandera *Activar horario*. Si el horario está desactivado, no se generarán eventos en el sistema cuando el horario entre en una u otra zona, y por tanto el horario no funcionará.

Una vez creado un horario, puede utilizarse, por ejemplo, para controlar la activación o desactivación de la grabación de una cámara de vídeo. Además, un solo horario puede utilizarse para controlar un número arbitrario de objetos (no sólo cámaras). Para activar un horario, hay que crear una regla con el tipo de activación "por horario" y definir las acciones a realizar cuando el horario se encuentre en las distintas zonas.

Ejemplo: La cámara graba la habitación durante las horas no laborables (de noche). La grabación de la cámara debe desactivarse al inicio de la jornada laboral.

Para utilizar el horario debe:

- 1. Cree un nuevo horario según el procedimiento descrito anteriormente.
- 2. En la ventana Configuración seleccione un punto Scripts.
- 3. Haga clic en el enlace Nueva regla....
- 4. Establezca un nombre para la regla y seleccione el tipo de activación "Por horario".



5. Seleccione en la lista de *Entrada de horario*el horario previamente creado y la zona sobre la que se actuará al entrar en él.

- 6. Si es necesario, establezca una condición para la ejecución de la regla, o déjela por defecto (la regla se ejecutará siempre que el horario entre en la zona especificada).
- 7. En la lista de acciones posibles, haga clic en el enlace *Llamar a la acción*.

Configuración Ayuda				
Nombre d sin imagen 🗹 Activac	la regla Telicia de la trabajos o 📑 Eleminar	Cont Cont	ador de ejecuciones: ador de errores:	0 0
Activación en horario				
Cuando se programa Día	noche 🔹	entra	Rojo	zona
Condición Siempre Escribica				
Acciones				
Añadir: <u>Acción</u> Esperar B	producieri sonido. Cambiar Ajustes: Exportar Video. Capturas de pantalla. Enviancemail: Generar reporte Activ	<del>1905</del>		
🐌 Guardar y ejecutar 🖣	Copiar Script en Portapapeles		🔦 Resetear regla	

8. Seleccione un objeto (cámara) y la acción a realizar - record\_off (desactivar la grabación).

[búsqueda rápida]	× export_archive(string_start_time_ manual record_start()
Canales  R4 AC-D6124v2 1  Auto Cash desk  4 Hall	<ul> <li>manual_vecord_stop0</li> <li>marge_interst_of0</li> <li>marge_interst_of0</li> <li>ptr_position_query0</li> <li>ptr_positionquery0</li> <li>ptr_positionquery0</li> <li>ptr_positionquery0</li> <li>ptr_positionquery0</li> </ul>
M Office     M4 Sacos     M4 Shelves     M4 SIMT ch     Dia / noche     V Dispositivos IP	record_vision screenshot() screenshot, v(string_timestamp, screenshot, v(string_time_try), screenshot, v(string_time_try), screenshot, v(string_time_try), stepstot, v(string_timestamp), set_watermark(string_watermark,

 Compruebe si la configuración de las reglas es correcta y haga clic en Guardar y ejecutar. La regla se activará en el sistema y cuando el horario entre en la zona especificada para la cámara Lancam-CD812 1, la grabación se desactivará.

Configuración Ayuda	
Nambar de la regla: línica de los trabajos an insigen Activado 💼 Emman	Contador de ejecuciones: 0 Contador de errores: 0
Activación en horario	
Cuando se programa Día / noche 🔹	entra Rojo 💌 zona
Condición Sempre Eschieu	
Acciones	
Método de llamada: record_off de objeto Office	<b>a</b> (
Añadie: Acción Esperar Reproducirel sonido. Cambiar Ajustes: Exportar Video. Capturas de pantalla: Enviar e-mail: Generar reporte Action	<del>#205</del>
🔉 Guardar y ejecutar 📓 Copiar Script en Portapapeles	◆ Resetear regla

## Añadir una cuenta de correo electrónico

Para añadir una cuenta, abra los ajustes, seleccione un puntoAutomatización y haga clic en el enlaceNueva cuenta de correo electrónico.

	Todos los servidores 🛛 🗸	Configuración Ayuda	
~	MSK-EXP-15	El servidor tiene 0 reglas El servidor tiene 4 scripts	Crear nuevos regila
>	🔅 Configuración del servi	El servidor tiene 0 horarios El servidor tiene 0 cuentas de e-mail El servidor tiene 0 plantillas de bucle	Creat nueva beterio Creat nueva cuerta de e-mail Creat nueva publita de bucito
>	🔹 Plugins 🛛		
>	iii Hardware		
>	🚔 Canales		
Ĭ	Agregar		
>	i Automatización		
	ueda rápida) 🛛 🗙		
			Cerrar

En la configuración de la cuenta, introduzca la siguiente información:

- 1. Nombre de la cuenta- puede ser cualquier cosa. Puede introducir la dirección completa del buzón para mayor comodidad.
- 2. Dirección del servidor SMTP- aquí debe especificar la dirección del servidor SMTP de la cuenta que se está utilizando. Por ejemplo, para el correo my email@mail.ru el servidor SMTP es "smtp.mail.ru".
- 3. Puerto SMTP es el puerto en el que opera el servidor SMTP. Este puerto se puede encontrar en la página de ayuda de la cuenta que está utilizando.
- 4. User- aquí hay que especificar el nombre de usuario para la autorización en el servidor SMTP. En el caso de una cuenta de correo electrónico en mail.ru, el nombre de la cuenta es el mismo que la dirección completa del buzón - en este caso es "my\_email@mail.ru".
- 5. Contraseña- en este campo debe especificar la contraseña para la autorización en el servidor SMTP. La contraseña debe ser la que se utiliza para acceder al correo a través de su interfaz web.



"Reglas"

- "Scripts"
- "Horarios"
- "Ejemplos de reglas y scripts"

## Ejemplos de reglas y scripts

Esta sección ofrece ejemplos de las reglas y scripts más populares. Con ellos podrá comprender los principios de la automatización de TRASSIR y configurar la automatización de su sistema de vigilancia con ejemplos reales. Cada ejemplo va acompañado de una descripción, así como de ejemplos que describen como se puede utilizar la regla/ script.

## Reglas

### Envío de un correo electrónico cuando se pierde la señal de la cámara

En este ejemplo se estudiará una regla diseñada para notificar a tiempo los problemas del servidor, como la ausencia de señal de una cámara prioritaria del sistema: si no hay señal de la cámara seleccionada, se enviará un correo electrónico notificando este evento.

- 1. Antes, crea una*cuenta de correo electrónico*. A continuación*crea una nueva regla*y selecciona el tipo de activación *Evento*en la ventana que aparece busca la sección *Canal*y marca la casilla *Señal perdida*.
- 2. El siguiente paso es definir los objetos a los que la regla reaccionará ante un evento. Para ello, haga clic en el enlace *Filtro* de la ventana de reglas y seleccione la cámara de interés en la lista de objetos. En nuestro caso es la cámara llamada "Almacén".
- 3. A continuación, haga clic en el enlace *Enviar correo electrónico*: aparecerá un formulario para crear una plantilla de correo electrónico. Esto debería dar lugar a una regla parecida a la siguiente:

Activar por event	D				
Tipos de evento:	Signal Lost				
Objetos:	<u>Todos los objeto</u>	Filtron.	Depósito		
Condición					
Siempre Escribir					
Acciones					
Enviar e-mai	t.	De	my_email@mail.com		
		Para:	adressee@mail.com		
		Asunto:			
		El servid Depósiti pasado	ur bennhen eld unviden) ha perdide la somenicación con el canal del Tienes que llamar el puerto de segunidel 12340/11 y averigan que ha	ē	

La siguiente imagen muestra un ejemplo de regla con el efecto contrario: si se restablece la señal de la cámara "Almacén", se enviará un correo electrónico informando de que se ha restablecido la señal en esa cámara.

Activar por event	•				
Tipos de evento:	Signal Restored				
Objetos:	Todos los objeto	S Filtrax	Depósito		
ondición					
Siempre					
Escribir					
icciones					
Enviar e-mai	Ŀ	De	my_email@mail.com		
		Para:	adresse@mail.com		
		Asunto:			
		El servid Denósite	lor [nombre del servidor] ha restablecido la comunicación con el canal del		
		Cepositi		-	

A continuación se muestra un ejemplo de un script con funcionalidad ampliada: se enviará un correo electrónico cuando se pierda la señal de cualquier cámara, y el correo incluirá el nombre del canal correspondiente:

message_text = '''El servidor [nombre del servidor] ha perdido la señal en la cámara "%s".\	
Tiono que llamar al quardia de seguridad al púmero, 123456788 !!!\	
iiene que iiamai ai guardia de seguiidad ai numero iz3430703. (	
% event.origin_object.name	
send_mail_from_account("sender@mail.ru", ["addressee@mail.ru"),	
"Asunto del correo electrónico: No hay señal de la cámara '%s'" % event.origin_object.name,	\
message_text, [])	

activate\_on\_events("Signal Lost", "", send\_message)

### Mostrar la cámara en pantalla completa cuando se detecta movimiento

En este ejemplo veremos una regla que está diseñada para llamar la atención del operador sobre aquellas cámaras en las que la simple presencia de movimiento es un evento de alarma: cuando se produzca movimiento en una cámara concreta, se desplegará a pantalla completa en el monitor seleccionado.

 Previamente, es necesario activar la generación de eventos de movimiento en la cámara deseada. Para ello, en la configuración del servidor vaya a *Canales*, seleccione el que desee *Canal* y seleccione la casilla *Generar eventos* sobre la aparición del movimiento. El registro de eventos comenzará a recibir eventos de tráfico en este canal.

- 2. A continuación *crear una nueva regla* y seleccione el tipo de activación *Por evento*. En la ventana que aparece, busque la sección *Canal* y seleccione la casilla de verificación *Movimiento detectado*.
- 3. A continuación, debe definir los objetos a los que la regla reaccionará ante el evento. Para ello, haga clic en el enlace *Filtro* de la ventana de reglas y seleccione la cámara de interés. En nuestro caso es la cámara llamada "Almacenamiento en frío".
- 4. A continuación, haga clic en el enlace Acción de llamada, en la ventana que aparece seleccione la sección Interfaz del operador [nombre del servidor] a la izquierda y seleccione la línea show\_chanel a la derecha. A continuación, podrá especificar el canal y el monitor en la regla.

Activar por event	0				
Tipos de evento:	Motion Start				
Objetos:	<u>Todos los objetos</u>	Filtron. D	lepósito		
Condición					
Siempre					
Escribir					
Acciones					
Método de l	lamada: sl	how_chann	el de objeto Operator GUI MSK-EXP-15	ā	1
	d	hannel nam	ne: Depósito		
		nonitor n:	2		

A continuación se muestra un ejemplo de un script con funcionalidad avanzada: cualquier cámara en la que se produzca movimiento se desplegará en el segundo monitor. Para ello, marque *Generar eventos de movimiento* en la configuración de los canales requeridos, cree un nuevo script e inserte el siguiente código en él:

def show_channel_with_mot	ion(event):		
object("Interfaz del ope	erador [nombre	e del serv	idor]").\
show_channel(event.orig	n,2)		

activate\_on\_events("Motion Start", "", show\_channel\_with\_motion)

### Reproducción del sonido cuando la entrada de la alarma está abierta

En este ejemplo, veremos una regla que está diseñada para llamar la atención del operador sobre una situación de alarma mediante la reproducción de un archivo de sonido. Según el ejemplo, cuando se abre una entrada de alarma, se reproduce una alerta sonora. Una entrada de alarma puede utilizarse para controlar, por ejemplo, una puerta o una ventana, así como cualquier sensor.

- 1. Crea una nueva regla y seleccione el tipo de activación *Evento*. En la ventana que aparece, busque la sección *Entrada GPIO* y seleccione la casilla *Señal de entrada desaparecida*.
- 2. A continuación, haga clic en el enlace *Filtro* y en la lista de objetos seleccione la entrada de alarma que le interesa. En nuestro caso se trata del objeto denominado "Salida de emergencia (puerta)".
- 3. A continuación, haga clic en el enlace *Reproducir sonido* y seleccione uno de los sonidos preestablecidos de la lista desplegable.

Tipos de evento:	Input High to Lo	rw .		
Objetos:	Todos los objetos	Filtror	Controller 1 input 1	
ondición				
Siempre				
Escribir				
cciones				

A continuación se muestra un ejemplo de regla con una activación opuesta: si se activa la entrada de alarma, se reproducirá un archivo de audio para alertar al operador de que la puerta de salida de emergencia está cerrada.

Activar por event	0			
Tipos de evento:	Input Low to High			
Objetos:	Todos los objetos Filtrar	Controller 1 Input 1		
Condición				
Siempre				
Escribir				
Acciones				
Reproducirs	onido:	*	â	0

### Aumento de los FPS en la cámara al cambiar el estado del dispositivo Orion

En este ejemplo veremos una regla que está diseñada para aumentar el detalle del vídeo en caso de situaciones de alarma para su posterior análisis detallado. Según esta regla, cuando cambie el estado del dispositivo ARM Orion, los FPS de una de las cámaras aumentarán.

- 1. Crea una nueva regla y seleccione el tipo de activación **Cambio de estado**. En la ventana que aparece busque la opción **Orion** y seleccione la casilla del dispositivo deseado.
- A continuación, haga clic en el enlace Cambiar configuración. En la ventana Configuración de inserción, expanda la sección Dispositivos IP, seleccione el dispositivo IP deseado y seleccione la línea canal00\_fps. A continuación, introduzca el número de FPS deseado en el campo que aparece.

Objetos: Entrance 2; Ware	house	
ondición		
Siempre		
Escribir		
cciones		
Cambiar ajustes:	ip_cameras/Abandonment/channel33_fps	<b>a</b> 1

A continuación se muestra un ejemplo de un script con funciones avanzadas, según el cual cuando se cambia el estado del dispositivo ARM Orion, los FPS en todas las cámaras aumentarán.

```
def set_fps_on_all_devices(fps):
for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    for c in range(0, 16):
    d["channel%02d_fps" % c] = fps
    for b in settings("boards").ls():
    for i in range(0, 16):
        b["channel%02d_fps" % i] = fps
def condition():
    if object_shlp127.state("state") == "Alarm"
    set_fps_on_all_devices(25)
    elif object_shlp127.state("state") == "Armed"
    set_fps_on_all_devices(12)
object_shlp127 = object("Alarm Circuit 1, Device 127")
object_shlp127.activate on state changes(condition)
```

### Envío de un correo electrónico cuando el indicador de salud del servidor cambia

En este ejemplo, se considerará una regla según la cual se enviará un correo electrónico de notificación cuando se desconecte la base de datos y/o se produzcan errores de disco en el servidor.

- Previamente, es necesario crear cuenta de correo electrónico. Después de esto cree una nueva regla y seleccione el tipo de activación Por evento, en la ventana que aparece, busque la sección Servidor y seleccione la casilla de verificación El estado del servidor se ha deteriorado.
- 2. A continuación, haga clic en el enlace *Filtro* y en la ventana *Insertar objeto* seleccione la casilla del servidor que desee.
- 3. Para garantizar que los correos electrónicos sólo se envíen en caso de una interrupción de la base de datos y/o un error de disco, se deben especificar las siguientes *condiciones*:
  - Busque la sección *Estado*y seleccione *disk\_error\_count*. Luego debe especificar un valor para el parámetro disk\_error\_count: para esto, en el campo de entrada, escriba "= = 1 " sin las comillas.
  - Busque la sección *Estado*y seleccione *db\_connected*. Luego debe especificar un valor para el parámetro db\_connected: para esto, en el campo de entrada, escriba "= = 0 " sin las comillas.

Entre las condiciones seleccione una conjunción or.

4. A continuación, haga clic en el enlace *Enviar correo electrónico*: aparecerá un formulario para crear una plantilla de correo electrónico. El resultado deberá ser una regla de aproximadamente la siguiente forma:

Tipos de evento: Health 1	urns Bad			
Objetos: Todos los	objetos <del>Filtan</del>			
ondición				
settings("health")("	lisks_error_count*] ==1		Ê	
○ AND ④ OR				
settings("health")["	θ			
+ Agregar condición		Insetar 👻	Ē	
+ Agregar condición cciones Enviar e-mait	De Par	insetar •	Ē	
+ Agregar condición cciones Erwiar e-mait	De Pere Austra	nastar •	ā	
+ Agregar condición Incones Enviar e-mait	De Pers Austre	insertar •	Ē	
+ Agregar condición kciones Enviar e-mait	De Personal de Constante de Con		a a	
+ Agregar condición Acciones Enviar e-mail	De Pars Pars Austre  Teche del mensore	inatir •	ā	

A continuación se muestra una regla por la cual cuando el estado del servidor cambia a normal, se enviará un correo electrónico para notificarlo.

Activar por evente	D				
Tipos de evento:	Health Turns G	ood			
Objetos:	Todos los objeto	Eltrar			
Condición					
Siempre					
Escribir					
Acciones					
Enviar e-mai	Ł	De	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Para:			
		Asunto:			
		Texto de	el mensaje		
				首 :	

### Activar la grabación permanente al cruzar el límite del detector SIMT los fines de semana

En este ejemplo, se considerará una regla según la cual, al cruzar una zona limítrofe durante el fin de semana, se activará una grabación permanente en una de las cámaras. Esta regla está pensada para garantizar que quede constancia de lo que ocurre cuando alguien entra en una instalación cerrada durante un fin de semana.

 Previamente, hay que crear un límite SIMT. Para ello, en los ajustes, abra la sección Canales y seleccione elcanal deseado. A continuación en la lista desplegable Detector de movimiento seleccione Detector de objetos en movimiento(SIMT) y haga clic en el enlace Zonas SIMT.

•	Detector de movimiento:
-	Detector de objetos en movimiento (SIMT)
	Desactivar Detector de actividad Diélogo ActiveSearch
	Detector de actividad HD
	Reconocedor de matriculas
	Detector de objetos abandonados
	Detector de fuego/humo
	• •

- 2. A continuación, deberá hacer lo siguiente:
  - a. Cree un límite en el lugar deseado.
  - b. Establezca un nombre para el límite creado.
  - c. Seleccione la casilla *Crear objeto*. Esto es para asegurar que este límite está presente en el sistema como un objeto.
  - d. Seleccione la casilla *Generar eventos*. Esto es para asegurar que los eventos de este límite se incluyen en el registro de eventos.



3. A continuación es necesario crear unhorario.



A continuación *crea una nueva regla* y selecciona activar *Por Evento*. En la ventana *Insertar Evento*, expanda la sección *Límite de SIMT* y seleccione la casilla *Cruce del Límite B -> A*.

- 4. A continuación, haga clic en el enlace *Filtro* y en la ventana *Insertar objeto* seleccione la casilla de verificación del límite creado anteriormente.
- 5. A continuación, tenemos que vincular esta regla a un horario para que sólo funcione los fines de semana. Para ello en *Condición* seleccione la línea *Estados del objeto*, especifique el horario previamente creado, haga clic en *color* y seleccione el color rojo.
- 6. Después haga clic en el enlace *Manual\_record\_start* en la ventana de reglas, en la ventana *Insert object* seleccione el canal en el que se debe iniciar la grabación permanente y la línea *manual\_record\_start*.

Tipos de evento: Border Crossed B -> A							
Objetos:	etos: Todos los objetos <u>Filtrar</u>						
ondición							
object(*	ines de semana").state("color") == "Red"	•	Ê	1			
+ Aprepar c	ondición						
+ Agregar c	mácón						
+ Agregar c	andición						

También es posible crear una regla inversa. A continuación se muestra un ejemplo, según el cual al cruzar el límite en dirección contraria (A -> B, saliendo del territorio) en un fin de semana, se desactivará la grabación permanente en la cámara.

Activar por event	0					
Tipos de evento:	ento: Border Crossed A -> B					
Objetos:	Todos los objetos <u>Filtan</u>					
Condición						
object("Fin	es de semana").state("color") == "Red"	ð	1			
+ Agregar con	dición					
Acciones						
Método de l	amada: manual_record_stop de objeto Parking	ē.	1			

### Activación de la sirena cuando la entrada de alarma está abierta por la noche

En este ejemplo, veremos una regla que está diseñada para dar una alarma en caso de una intrusión nocturna en un objeto. El ejemplo en cuestión utiliza un horario, controles de entrada de alarma en la puerta de salida de emergencia y controles de salida de alarma conectados a la sirena, de modo que si la puerta de salida de emergencia se abre por la noche, la sirena se activará.

1. Antes, hay que crear un *horario*.



2. A continuación *crea una nueva regla* y selecciona el tipo de activación *Por evento*. En la ventana que aparece, localice la sección *Entrada GPIO* y seleccione la casilla *Señal de entrada desaparecida*.

- 3. A continuación, haga clic en *Filtro* y en la ventana *Insertar objeto* seleccione la casilla de entrada de la alarma, en nuestro caso es "Salida de emergencia (puerta)".
- 4. A continuación, tenemos que vincular esta regla a un horario para que sólo funcione por la noche. Para ello en Condición seleccione la línea Estados del objeto, luego especifique el horario previamente creado, haga clic en color y seleccione el rojo.
- 5. A continuación, en la ventana de reglas haga clic en el enlace Acción de llamada, en la ventana Insertar objeto seleccione la salida de alarma a la que está conectada la sirena y la líneea set\_output\_high. La regla resultante debería ser algo así:

Activar por event	•					
Tipos de evento:	Input High to Low					
Objetos:	Todos los objetos Filtroz Controller 1 Input 1					
Condición						
object("No	che").state("cok	or") == "R	ed"	ā	1	
+ Agregar con	dición					
Acciones						
Esperar (seg	undos):	5 sec	出	ā	:	
Método de l	lamada:	set_outpu	rt_high de objeto Office Output 1	÷	1	

A continuación se muestra un ejemplo de regla con la activación contraria: si la puerta de salida de emergencia se cierra (la entrada de alarma está cerrada), la sirena se apagará después de 5 segundos (la salida de alarma está abierta).

Activar por event	0						
Tipos de evento:	Input Low to Hig	Input Low to High					
Objetos:	Todos los objetos	Filtror	Controller 1 Input 1				
Condición							
object("No	che").state("color	r") == "R	ed"		:		
+ Agregar con	dición						
Acciones							
Esperar (seg	undos):	5 sec	년 <b>(</b>		1		
Método de l	lamada: s	iet_outpu	t, Jow de objeto Office Output 1				

## Scripts

### Cambio de FPS en todos los canales por la noche

En este ejemplo, veremos un script que está diseñado para cambiar los FPS en todos los canales en un horario: cuando cae la noche, los FPS en todos los canales cambiarán en 12 fps, y cuando cae el día, en 25 fps. Previamente, es necesario crear un *horario*. La captura de pantalla siguiente muestra la configuración del programa para este ejemplo.



A continuación, cree un nuevo script y copie el siguiente código en él.

```
def set_fps_on_all_devices(fps):
    for d in settings("ip_cameras").ls():
        if d.type != "Grabber": continue
        for c in range(16):
        d["channel%02d_fps" % c] = fps
        for b in settings("boards").ls():
        for i in range(16):
            b["channel%02d_fps" % i] = fps
def condition():
        if (object_schedule.state("color") == "Red") :
        set_fps_on_all_devices(12)
        elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
        set_fps_on_all_devices(25)
object_schedule = object("Hoyь")
        object_schedule.activate on state changes(condition)
```

#### Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. En esta parte del script se especifica el activador, aquí el activador es el horario. Para enlazar el script a cualquier otro horario, reemplace el nombre de la programación object ("Noche").

```
object_schedule = object("Noche")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition)
```

 La función de condición describe la condición de que si el horario está en la zona roja, la variable "fps" se fija en 12 y si está en la zona verde, se fija en 25.

```
def condition():
    if (object_schedule.state("color") == "Red") :
        set_fps_on_all_devices(12)
    elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
        set_fps_on_all_devices(25)
```

 Esta parte del script especifica el número de cuadros por segundo para todos los canales de todos los dispositivos, igual a la variable "fps".

```
def set_fps_on_all_devices(fps):
  for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    for c in range(16):
        d["channel%02d_fps" % c] = fps
    for b in settings("boards").ls():
    for i in range(16):
    b["channel%02d_fps" % i] = fps
```

A continuación se muestra una versión simplificada del script, cuyo activador serán las teclas de acceso rápido F5 y F6.

```
def set_fps_on_all_devices(fps):
  for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    for c in range(16):
        d["channel%02d_fps" % c] = fps
    for b in settings("boards").ls():
    for i in range(16):
        b["channel%02d_fps" % i] = fps
```

```
def channel_fps_25():
```

```
set_fps_on_all_devices(25)
def channel_fps_12():
    set_fps_on_all_devices(12)
activate_on_shortcut("F5", channel_fps_25)
activate_on_shortcut("F6", channel_fps_12)
```

### Activación del modo ECO en todos los aparatos de tipo Lanser durante el fin de semana

En este ejemplo, veremos una secuencia de comandos por la que todos los dispositivos de la familia Lanser funcionarán en modo normal los días laborables y en modo económico los fines de semana. Previamente, es necesario crear un *horario*. La captura de pantalla siguiente muestra la configuración del horario para este ejemplo.



A continuación, cree un nuevo script y copie el siguiente código en él.

```
def economy_mode_on_all_nvr(on):
  for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    if d["family"] == "NVR":
    d["economy_mode"] = on
def condition():
    if (object_schedule.state("color") == "Red") :
    economy_mode_on_all_nvr(1)
    elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
    economy_mode_on_all_nvr(0)
object_schedule = object("Выходные дни")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition)
```

Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es el horario. Para vincular la secuencia de comandos a cualquier otro horario, basta con sustituir el nombre del horario por object ("Fines de semana")

```
object_schedule = object("Fines de semana")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition)
```

2. La función de condición describe que si el horario está en la zona roja, la variable "on" se pone a 1 y si está en la zona verde, se pone a 0.

```
def condition():
    if (object_schedule.state("color") == "Red") :
    economy_mode_on_all_nvr(1)
    elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
    economy_mode_on_all_nvr(0)
```

3. En esta parte del script, al parámetro "economy\_mode" para todos los dispositivos de la familia "Lanser" se le asigna un valor igual a la variable "on".

```
def economy_mode_on_all_nvr(on):
  for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    if d["family"] == "NVR":
        d["economy_mode"] = on
```

A continuación se muestra un ejemplo de un script simplificado que haría que las unidades Lanser entraran/salieran del modo ECO utilizando las teclas de acceso rápido F5 y F6 respectivamente.

```
def economy_mode_on_all_nvr(on):
  for d in settings("ip_cameras").ls():
    if d.type != "Grabber": continue
    if d["family"] == "NVR":
    d["economy_mode"] = on
  def economy_mode_on():
    economy_mode_on_all_nvr(1)
  def economy_mode_off():
    economy_mode_on_all_nvr(0)
```

activate\_on\_shortcut("F5", economy\_mode\_on)
activate\_on\_shortcut("F6", economy\_mode\_off)

### Cerrar la salida de alarma al pasar un vehículo en la lista blanca de AutoTRASSIR

En este ejemplo, veremos un script diseñado para controlar automáticamente la barrera (pluma): cuando los coches de la lista blanca pasen, la barrera (pluma) se abrirá. Esto se implementa mediante la función "lista blanca" *AutoTRASSIR* y una salida de alarma.

Primero debe configurar *listas de placas internas* o *conectar lista externa*. A continuación, debe crear un nuevo script y copiar el siguiente código en él.

```
lock = False
class TaskLocker:
 def __init__(self):
  global lock
  if lock:
  self.have_lock = False
   return
  else:
   self.have lock = True
  lock = True
  gates_open(self)
 def __del__(self):
  if self.have_lock:
   global lock
   lock = not 1
def gates_close(lock):
object("Output 1").set_output_low()
def waiting(lock):
 timeout(10 * 1000, lambda: gates_close(lock))
def gates_open(lock):
object("Output 1").set_output_high()
waiting(lock)
def aquire lock():
TaskLocker()
def the_lpr_handler(event):
 if event.flags & LPR_WHITELIST:
 aquire_lock()
```

activate\_on\_lpr\_events(the\_lpr\_handler)

Veamos con más detalle algunos bloques.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es un evento de AutoTRASSIR.

activate\_on\_lpr\_events(the\_lpr\_handler)

2. La función\_lpr\_handler(event) comprueba si la placa se encuentra en la lista blanca. Si se encuentra una placa conocida en la lista blanca, se inicia aquire lock().

```
def the_lpr_handler(event):
    if event.flags & LPR_WHITELIST:
    aquire_lock()
message("Automóvil en lista blanca")
```

3. La función aquire\_lock() llama a la clase TaskLocker().

```
def aquire_lock():
TaskLocker()
```

4. La clase TaskLocker está diseñada para asegurar que el script se ejecute hasta su finalización. En caso de que las acciones del script sean lo suficientemente largas en tiempo de ejecución, y la activación del script se inicialice antes de que finalice su ejecución anterior, la clase TaskLocker impedirá que el script se ejecute de nuevo hasta que se hayan ejecutado todas las acciones del script dentro de su activación anterior.

lock = False

```
class TaskLocker:
    def __init__(self):
        global lock
        if lock:
        self.have_lock = False
        return
        else:
            self.have_lock = True
            lock = True
            gates_open(self)
    def __del__(self):
        if self.have_lock:
        global lock
        lock = not 1
```

5. La función gates\_open(lock) cierra la salida de alarma 1 y llama a la función waiting(lock).

```
def gates_open(lock):
    object("Output 1").set_output_high()
    waiting(lock)
```

6. La función waiting(lock) inicia un periodo de espera de 10 segundos y luego llama a la función gates\_close(lock).

```
def waiting(lock):
  timeout(10 * 1000, lambda: gates_close(lock))
```

7. La función gates\_close(lock) abre la salida de alarma de la salida 1.

```
def gates_close(lock):
    object("Output 1").set_output_low()
```

A continuación se muestra una versión del script que reproducirá un archivo de sonido cuando se encuentre una placa en la lista negra.

```
def play_sound(filename):
    import platform
    if platform.system() == 'Windows':
    import winsound
    winsound.PlaySound(filename, winsound.SND_FILENAME\
    | winsound.SND_ASYNC | winsound.SND_NOWAIT)
    else:
        alert('Not implemented')
def the_lpr_handler(event):
    if event.flags & LPR_BLACKLIST:
    play_sound(r"C:\DSSL\Trassir-3.0.2239/sounds\alarm.wav")
```

```
activate_on_lpr_events(the_lpr_handler)
```

### Guardar capturas de pantalla de AutoTRASSIR en diferentes carpetas

En este ejemplo se verá un script que está diseñado para guardar capturas de pantalla de los automóviles incluidos en la lista blanca, en la lista negra o en los que no se reconocen en diferentes carpetas. Esto se implementa utilizando las listas *AutoTRASSIR* y la función de guardado de captura de pantalla.

Anteriormente, debe configurar listas de placas internas o conectar lista externa. A continuación, debe crear un nuevo script y copiar el siguiente código en él.

```
def condition(event):
    if event.quality == 0 :
        obj(event.channel).screenshot_ex("", r"C:\DSSL\Screenshots\Low_quality")
    elif event.flags & LPR_WHITELIST :
        obj(event.channel).screenshot_ex("", r"C:\DSSL\Screenshots\Whitelist")
    elif event.flags & LPR_BLACKLIST :
        obj(event.channel).screenshot_ex("", r"C:\DSSL\Screenshots\BlackList")
```

activate\_on\_lpr\_events (condition)

Veamos algunas partes del guión con más detalle.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es un evento de AutoTRASSIR.

activate\_on\_lpr\_events(condition)

2. La condición se describe en la función de condición, según la cual:

 Si el porcentaje de reconocimiento de al menos un carácter de un personaje es cero, se guarda una captura de pantalla del canal y se coloca en la carpeta "C:\DSSL\Screenshots\Low\_quality"

```
if event.quality == 0 :
    obj(event.channel).screenshot_ex\
    ("",r"C:\DSSL\Screenshots\Low quality")
```

 Si se encuentra un número reconocido en la lista blanca, se guarda una captura de pantalla del canal y se coloca en la carpeta "C:\DSSL\Screenshots\Whitelist"

```
elif event.flags & LPR_WHITELIST :
    obj(event.channel).screenshot_ex\
    ("",r"C:\DSSL\Screenshots\Whitelist")
```

 Si se encuentra un número reconocido en la lista negra, se guarda una captura de pantalla del canal y se coloca en la carpeta "C:\DSSL\Screenshots\Blacklist"

```
elif event.flags & LPR_BLACKLIST :
    obj(event.channel).screenshot_ex\
    ("",r"C:\DSSL\Screenshots\Blacklist")
```

### Captura de pantalla en el registro de la caja

En este ejemplo, consideramos un script que se activará en base a un evento del sistema de control de operaciones del punto de venta ActivePOS. El evento especificado es un cajero que registra su entrada, y la acción es guardar una captura de pantalla del canal asociado. Así, cuando un cajero se registre en una caja registradora, se guardará una captura de pantalla con el cajero; esto permite verificar la identidad del cajero, si es necesario.

```
def shot(event):
    if event.type == "POS_CASHIER_REGISTRATION":
        obj(event.associated_channel).screenshot_ex("",r"C:\DSSL\Shots\Cashiers")
```

activate\_on\_pos\_events(shot)

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es un evento de ActivePOS.

activate\_on\_pos\_events(shot)

2. La función shot(event) describe la condición de que si el evento es un registro de cajero, se guarda una captura de pantalla del canal asociado a la carpeta "C:DSSL\Shots\Cashiers".

```
def shot(event):
    if event.type == "POS_CASHIER_REGISTRATION":
    obj(event.associated_channel).screenshot_ex\
    ("",r"C:\DSSL\Shots\Cashiers")
```

### Instalar una pestaña de alarma en el recibo cuando se vende alcohol por la noche

Cada tienda tiene ciertos escenarios de eventos que son alarmantes y requieren verificación. TRASSIR ActivePOS le permite marcar estos eventos con marcadores alarmantes y agregarles un comentario arbitrario, después de lo cual puede muestrear estos eventos para analizarlos más a fondo. En este ejemplo, veremos un script que señala la venta de alcohol por la noche como un evento alarmante.

Previamente, es necesario crear un *horario*. La captura de pantalla siguiente muestra la configuración del programa para este ejemplo.



A continuación, cree un nuevo script y pegue el siguiente código en él:

```
def condition(ev):
    if (object("Houp").state("color") == "Red"): return
    if ev.type!="POS_POSITION_ADD": return
    u = ev.text.decode("utf-8").upper().encode("utf-8")
    for w in ["CERVEZA", "VINO", "VODKA", "Coñac"]:
        if u.find(w) != -1:
            pos_fraud(ev, ";Atención! ;Venta ilegal de alcohol!")
        return
```

activate\_on\_pos\_events(condition)

Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es un evento de ActivePOS.

activate\_on\_pos\_events(condition)

2. La función de condición comprueba si el horario "Noche" está en la zona roja y si el evento es una adición de artículos. Si es así, se busca el nombre del producto con palabras como "CERVEZA", "VINO", "VODKA", "COÑAC" (puede añadir otros nombres que aparezcan en los productos vendidos en su tienda). Si se encuentra una de estas palabras en el nombre del producto, utilizando el método *pos\_fraud* se insertará un marcador de alarma en el recibo y el comentario especificado aparecerá bajo el evento de alarma.

```
def condition(ev):
    if (object("Hoyь").state("color") == "Red"): return
    if ev.type!="POS_POSITION_ADD": return
    u = ev.text.decode("utf-8").upper().encode("utf-8")
    for w in ["CERVEZA", "VINO", "BOJKA", "COÑAC"]:
    if u.find(w) != -1:
    pos_fraud(ev, ";Atención! ;Venta ilegal de alcohol!")
    return
```

Exportación del archivo cuando se anula un recibo

En este ejemplo veremos un script por el cual cuando se anula un recibo o se anula un artículo, se iniciará la exportación del archivo de la cámara que está sobre la caja registradora, el archivo exportado incluirá una grabación que incluye 15 segundos antes del evento y 15 segundos después del evento. Primero, cree un nuevo script y copie el siguiente código en él.

```
from time import strftime
from time import time
from time import localtime
from os import path
def export wait(filename, callback):
    status = get_archive_export_status(path.basename(filename))
    if status==1:
        timeout(1000, lambda: export_wait(filename, callback))
    elif status==0 or status==2:
       alert("AVI export failed")
       callback()
    else:
        if not path.exists(decode(filename)):
            alert("Exported file %s not found!" % filename)
        callback()
def action0 2():
    pass
def start_export(ev, t1, t2, filename):
    object("Interfaz del operador m-gilyazov").archive_export\
    (ev.associated channel, t1, t2, path.basename(filename), 0)
    timeout(1000, lambda: export_wait(filename, lambda: action0_2()))
def condition(event):
    if event.type == "POS_RECEIPT CANCEL"\
    or event.type == "POS POSITION CANCEL":
        t = time()
        t1 = '%.0f' % ((t-30) *1000000)
        t2 = '%.0f' % (t*100000)
        shots_path = r"C:\DSSL\Screenshots\cancel"
        filename = event.pos_terminal_name + strftime('%Y%m%d_%H%M%S',\
        localtime(t)) + '.avi'
        filename = shots path + '/' + filename
        timeout(15000, lambda: start export(event, t1, t2, filename))
```

activate\_on\_pos\_events(condition)

Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es un evento de ActivePOS.

activate\_on\_pos\_events(condition)

2. La función de condición comprueba si el evento es una anulación de producto o una anulación de recibo. Si lo es, se inicia la función start\_export. La función de condición también especifica el tiempo de espera (30 segundos), el nombre del archivo de salida y la ruta de la carpeta donde se guardará el archivo exportado.

```
def condition(event):
    if event.type == "POS_RECEIPT_CANCEL"\
    or event.type == "POS_POSITION_CANCEL":
        t = time()
        t1 = '%.0f' % ((t-30)*1000000)
        t2 = '%.0f' % (t*1000000)
        shots_path = r"C:\DSSL\Screenshots\cancel"
        filename = event.pos_terminal_name +\
        strftime('%Y%m%d_%H%M%S', localtime(t)) + '.avi'
        filename = shots_path + '/' + filename
        exported_files[event.pos_terminal_name] = filename
        timeout(15000, lambda: start_export\
        (event, t1, t2, filename))
```

 La función start\_export inicia la exportación del archivo con los parámetros previamente establecidos y también inicia la función export wait.

```
def start_export(ev, t1, t2, filename):
    object("Interfaz del operador m-gilyazov").archive_export\
    (ev.associated_channel, t1, t2, path.basename(filename), 0)
    timeout(1000, lambda: export_wait(filename, lambda: action0_2()))
```

4. La función export\_wait comprueba si el archivo de la última activación del script se está exportando ahora y, si no es así, inicia la función action0\_2.

```
def start_export(ev, t1, t2, filename):
    object("Interfaz del operador m-gilyazov").archive_export\
    (ev.associated_channel, t1, t2, path.basename(filename), 0)
    timeout(1000, lambda: export_wait(filename, lambda: action0_2()))
```

### Cambiar la sensibilidad del detector en un horario

En este ejemplo veremos un script que está diseñado para cambiar la sensibilidad del detector de movimiento en un horario. Permite reducir el número de activaciones del detector de ruido por la noche.

Previamente, es necesario crear un *horario*. La captura de pantalla siguiente muestra la configuración del horario para este ejemplo.



A continuación, cree un nuevo script y copie el siguiente código en él.

```
night = \setminus
''<sup>22</sup> 18
zone mask Зона 1
2 0 0
111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
1111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
1111111111111111111111111
111111111111111111111111
day = \setminus
'''22 18
zone mask Зона 1
500
1111111111111111111111111
111111111111111111111111
1111111111111111111111111
```

```
1111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
111111111111111111111111
def md settings(md):
for d in settings("ip_cameras").ls():
 if d.type != "Grabber": continue
 if d["family"] == "Hikvision":
  d["channel00 md setup"] = md
def condition():
if (object_schedule.state("color") == "Red") :
 md settings(night)
elif (object schedule.state("color") == "Green") :
 md settings(dav)
object schedule = object("From Dusk Till Dawn")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition) ç
```

#### Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. Esta parte del script especifica el activador, aquí el activador es el horario. Para vincular la secuencia de comandos a cualquier otro horario, basta con sustituir el nombre del horario object ("From Dusk Till Dawn")

```
object_schedule = object("From Dusk Till Dawn")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition)
```

2. La función de condición describe que si el horario está en la zona roja, la variable "md" se pone en "noche" y si está en la zona verde, se pone en "día".

```
def condition():
    if (object_schedule.state("color") == "Red") :
    md_settings(night)
    elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
    md settings(day)
```

 En esta parte del script, al parámetro "channel00\_md\_setup" para todos los dispositivos de la familia Hikvision se le asigna un valor igual a la variable "md".

```
def md_settings(md):
    for d in settings("ip_cameras").ls():
        if d.type != "Grabber": continue
        if d["family"] == "Hikvision":
        d["channel00_md_setup"] = md
```

4. Las variables "día" y "noche" contienen los ajustes de zona y sensibilidad del detector de hardware.

A continuación se muestra un ejemplo de un script que cambiará la sensibilidad del detector de software en todos los canales en un horario.

```
night = \setminus
'''32 32
zone mask Zone 1
500
```

```
day = \setminus
'''32 32
zone mask Zone 1
10 0 0
def md_settings(md):
for d in settings("channels").ls():
if d["archive_zombie_flag"] == 0:
d["software_md_setup"] = md
def condition():
if (object_schedule.state("color") == "Red") :
md settings(night)
elif (object_schedule.state("color") == "Green") :
md_settings(day)
object schedule = object ("From Dusk Till Dawn")
object_schedule.activate_on_state_changes(condition)
```

### Cambio de estado del servidor con alta utilización prolongada de la CPU

En este ejemplo veremos un script que está diseñado para cambiar el estado del servidor a alarma en caso de una alta carga prolongada de la CPU.

Primero, cree un nuevo script y copie el siguiente código en él.

from collections import deque

```
a = deque()
i = 0
l = 15 #longitud de la cola a
t = 30000 #Intervalos de medición en ms
k = 85 #cuello de botella del procesador
def iter func():
global a, i, l, t, k
if len(a) >= l:
 a.popleft()
 i = settings("health")["cpu usage"]
a.append(i)
 s = 0
 c = 0
 for j in xrange(0, len(a)):
 s += a[j]
 c = s / l
 if c \ge k:
 settings("health")["user defined health indicator"] = 0
 else :
 settings("health")["user_defined_health_indicator"] = -1
 timeout(t, iter_func)
def start script():
iter_func()
```

start\_script()

Veamos algunas partes del script con más detalle.

1. Esta parte del script comprueba la longitud de la cola *a* y escribe el siguiente valor de carga de la CPU.

```
if len(a) >= 1:
   a.popleft()
   a.append(i)
   i = settings("health")["cpu_usage"]
```

2. La siguiente parte del script resume los valores de todos los elementos de la cola bidireccional a.

```
s = 0
c = 0
for j in xrange(0, len(a)):
    s += a[j]
```

 Esta parte del script calcula el valor medio de la carga de la CPU c y lo compara con el valor crítico k. Si el valor medio es mayor o igual que el valor crítico, el estado del servidor se corrompe manualmente. Si el valor medio es inferior que el valor crítico, el estado del servidor pasa a ser normal.

```
c = s / 1
if c >= k :
settings("health")["user_defined_health_indicator"] = 0
else :
settings("health")["user_defined_health_indicator"] = -1
timeout(t, iter_func)
```

• "Reglas"

- "Scripts"
- "Horarios"
- "Añadir una cuenta de correo electrónico"

# Módulos

Puede ampliar la funcionalidad básica de TRASSIR configurando los siguientes módulos opcionales:

- ActiveDome módulo de control para cámaras giratorias.
- ActivePOS módulo de control de cajas registradoras.
- AutoTRASSIR módulo de reconocimiento automático de matrículas.
- Integración con uno o más sistemas de supervisión y control de accesos o firewall Recibir eventos del sistema de supervisión y control de accesos o dispositivos de firewall.
- SIMT detector inteligente de trazas de objetos.
- ActiveSearch herramienta innovadora de búsqueda de archivos.
- Detector de objetos abandonados módulo diseñado para detectar objetos sospechosos u olvidados en la zona de grabación.
- Reconocimiento facial módulo inteligente para detectar y reconocer rostros en el marco.
- Detector de estanterías vacías módulo que permite analizar e informar sobre el estado de las estanterías de las tiendas.
- Detector de colas y detector de puestos de trabajo módulos diseñados para detectar grandes aglomeraciones de personas y llevar un control de las horas de trabajo de los empleados.
- Contar visitantes módulo diseñado para contar el número de personas que cruzan la frontera hacia uno de los lados especificados.
- Detector de Personas/Objetos en red neural módulo inteligente para reconocer diferentes clases de objetos en vídeo, diseñado para construir sofisticados sistemas de seguridad.
- Detector de marcadores ArUco módulo para reconocer códigos de barras especializados.
- Detector de bolsas en red neuronal módulo que permite recibir la información sobre el número de bolsas en la cinta transportadora.
- Detector de objetos abandonados basado en red neuronal módulo diseñado para detectar objetos sospechosos u olvidados en la zona de grabación.
- *Detector de postura* módulo que permite identificar la postura de una persona basándose en algoritmos de movimiento y comportamiento.



Tenga en cuenta que la disponibilidad de ciertos módulos viene determinada por su licencia.

## ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias

ActiveDome es un módulo para el control robótico de cámaras giratorias. Se puede utilizar para posicionar instantáneamente una cámara giratoria sobre el objeto deseado. El seguimiento de objetos puede realizarse en *dos modos*: manual o automático. (El modo automático utiliza el detector de software *SIMT*).

La idea básica de funcionamiento del módulo es la siguiente: la información sobre los objeto en la imagen de la cámara de visión general se utiliza para controlar la cámara giratoria sin tener en cuenta su posición relativa. Se puede utilizar cualquier combinación de cámaras de visión general y de las giratorias en cualquier número de combinaciones.

Para configurar el sistema ActiveDome, deberá:

- 1. Instalar y configurar en TRASSIR las cámaras que se utilizarán en ActiveDome.
- 2. En el caso de uso de una cámara analógica giratoria, asegúrese de que la *conexión del convertidor de interfaz RS-485* y *configuración* del puerto serie del servidor son correctos.
- 3. Seleccionar un modelo de óptica, o realizar calibración de óptica de las cámaras giratorias.
- 4. Crear escena añadiendo las cámaras de visión general y las giratorias.
- 5. Comparar pares de cámaras de visión general y las giratorias.



Esta sección proporciona una guía para la configuración del módulo ActiveDome. Puede leer sobre la asignación de cámaras basada en plantillas y el uso directo del módulo en el "Manual del operador" (???).

Características del módulo ActiveDome:

- Posición independiente de las cámaras de visión general y de las giratorias. ActiveDome no requiere el posicionamiento mutuo exacto de las cámaras para ser configurado. Para el posicionamiento se utiliza un sistema de calibración basado en algoritmos "inteligentes".
- Recalcula automáticamente las coordenadas en función del nivel de zoom y las transmite a la cámara giratoria.
- Número ilimitado de puntos en la pantalla en los que se puede posicionar la cámara giratoria.
- Posicione fácilmente la cámara con un clic del ratón o seleccionando la zona deseada en la pantalla. La velocidad del posicionamiento sólo está limitada por la velocidad de la cámara.
- Seguimiento de objetos tanto en modo manual como automático mediante el detector de movimiento inteligente *SIMT* o *Detector de personas/objetos de red neuronal*.
  - "Modos de funcionamiento manual y automático de ActiveDome"
  - "Selección de la lente y calibración de la lente de la cámara PTZ"
  - "Creación de una escena ActiveDome"
  - "Comparación de las cámaras de visión general y de giro/inclinación"
  - "Conexión de cámaras giratorias analógicas"
  - "Configuración de los puertos seriales"
## Modos de funcionamiento manual y automático de ActiveDome

Cuando el operador selecciona un punto arbitrario, se calculan los valores de los parámetros del mecanismo de control de la cámara giratoria. Esto posiciona la cámara giratoria no sólo en la ubicación deseada, sino también en la escala deseada.

En **modo manual** el operador resalta un objeto en la imagen de la cámara de visión general, lo que hace que la cámara giratoria apunte a este objeto y, si es necesario, se establece un zoom calculado para la imagen. En modo manual, ActiveDome puede utilizarse con éxito en lugares donde hay mucho tráfico y se requiere la atención del operador en todo momento: plazas, estaciones de tren, aeropuertos, grandes centros comerciales, etc. Hay dos formas de controlar el apuntamiento manual de la cámara:

- · haciendo click con el raton el lugar elegido se visualizará con la escala adecuada;
- seleccionando el area rectangular la zona elegida se visualizará en pantalla completa.

**Modo automático** ActiveDome puede utilizarse para vigilar vastas zonas poco pobladas en las que la aparición de una persona o un vehículo es una amenaza: almacenes y sus alrededores, depósitos de petróleo, instalaciones militares, puentes, zonas de exclusión ferroviaria, etc.

En el modo automático, la información de los objetos para la cámara giratoria se transmite desde el detector de movimiento inteligente (*SIMT*) o desde *Detector de personas/objetos en red neuronal*. En el mismo módulo transmite al ActiveDome las coordenadas de los objetos, teniendo en cuenta su futuro desplazamiento durante la rotación de la cámara, puede distinguir los objetos entre sí y recordar su historia (el camino recorrido), lo que le permite apuntar la cámara hacia ellos a su vez para grabar una imagen detallada de cada uno. La cámara de vídeo cambia entre los objetos, acompañándolos durante un periodo de tiempo llamado "intervalo de reposicionamiento", que se configura en *configuración de escena*.

El uso combinado de **ActiveDome** y **Detector de personas/objetos en red neuronal** permite establecer un seguimiento rápido de las personas que comparten el mismo rasgo distintivo: color uniforme o sin casco de protección.

La posibilidad de utilizar módulos inteligentes en el funcionamiento de ActiveDome viene determinada por la licencia del módulo correspondiente.

- "ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias"
- "Selección de la lente y calibración de la lente de la cámara PTZ"
- "Creación de una escena ActiveDome"
- "Comparación de las cámaras de visión general y de giro/inclinación"

## Creación de una escena ActiveDome

El principal elemento de configuración en ActiveDome es una escena. La escena es un sistema de cámaras de visión general y las giratorias que proporciona videovigilancia para un área específicada. En una escena se pueden utilizar simultáneamente hasta 4 cámaras de visión y 4 cámaras giratorias en cualquier combinación, y el número de escenas es ilimitado.

- La cámara de visión general es una cámara fija que ofrece una visión general.
- La cámara giratoria es una cámara domo de alta velocidad que apunta directamente al objeto deseado.

Por ejemplo, con una cámara giratoria y cuatro cámaras de visión general de gran angular, es posible conseguir una visión de 360° de un espacio.

Después de hacer clic en *Crear nuevo ...* se abrirá la ventana para configurar una nueva escena de ActiveDome. En esta ventana se puede cambiar el nombre de la escena, añadir cámaras de visión general y las giratorias, y eliminar la escena.

Configuración Ayuda			
ActiveDome Nombre de la Escena: [	iscenario 1		Borrar
a cámara ambiental:		PTZ Camára:	
SIMT ch	ē	AC-D6124v2 1	â
Hall	<b>a</b>		
+ Añadir			
Seguimiento automático de obje	itos con SIMT o Deep tracker		
Cambiar tiempo de espera: 3,00 s	±		
Parámetros avanzados: (estos pa	rámetros dependen de las posibilidades de han	dware de su ptz)	
Factor de aumento de zoom 1,00	±		
La suavidad de seguimiento Bajo	*		

i

La lista de cámaras PTZ analógicas disponibles se genera a partir de una lista de dispositivos PTZ que se han vinculado a los correspondientes *puertos serie*. También puede utilizar cámaras IP SpeedDome con movimiento horizontal y vertical. El procedimiento para añadir y configurar las cámaras IP es el mismo que para cualquier otro *dispositivo IP*.

- El elemento Seguimiento automático de objetos mediante SIMT y seguimiento neuronal activa el modo automático de ActiveDome.
- El parámetro *Intervalo direccional* establece el tiempo de seguimiento de un objeto, después del cual la cámara cambiará a otro objetivo (si lo hay). El rango de valores es de 1 a 10 segundos.
- A continuación, es necesario vincular las cámaras de visión general y de rotación.



- "ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias"
- "Selección de la lente y calibración de la lente de la cámara PTZ"
- "Comparación de las cámaras de visión general y de giro/inclinación"

## Comparación de las cámaras de visión general y de giro/inclinación

Cuando se añaden cámaras a una escena ActiveDome, se emparejan automáticamente todas las combinaciones posibles de cámaras de visión general y de giro/inclinación.



Es necesario añadir varios puntos estableciendo su correspondencia en la cámara de visión general y en la cámara giratoria. Para ello:

- 1. Haga doble clic en la ventana de la cámara de visión general para establecer el punto de calibración.
- 2. Oriente el objetivo de la cámara PTZ de forma que la lente apunte exactamente al punto especificado en la ventana de visión general de la cámara.
- 3. Pulse el botón *Guardar punto*.

Los parámetros X y Y permiten mover el punto en la pantalla de la cámara de visión general con mayor precisión. Los parámetros Ángulo de elevación e Inclinación se utilizan para posicionar la cámara giratoria con mayor precisión. El parámetro Zoom requerido especifica el valor del zoom en un punto determinado. Los valores del parámetro deben elegirse de manera que el tamaño vertical del icono de punto sea aproximadamente el mismo que la altura de una persona.

Es necesario fijar un mínimo de 3 puntos. Compruebe la posición de la cámara de dirección en las distintas zonas. Si la cámara no está posicionada con precisión, cree un punto adicional en esta zona. Por ejemplo, puede ser necesario un ajuste más preciso si la cámara de visión general y la cámara pivotante están a una distancia considerable la una de la otra.

Una vez que haya terminado de ajustar la alineación de la cámara de visión general y de rotación, puede hacer una comprobación de errores graves pulsando el botón *Mostrar cuadrícula de ángulos de prueba*. Las curvas pronunciadas en las líneas de la cuadrícula indican un error grave.

Un ejemplo de cuadrícula con la configuración correcta:



Un ejemplo de cuadrícula con un grave error:



En el árbol de ajustes se muestra una lista completa de combinaciones de cámaras de visión general y de giro/inclinación.



- "ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias"
- "Selección de la lente y calibración de la lente de la cámara PTZ"
- "Creación de una escena ActiveDome"

# ActivePOS - sistema de control de operaciones de caja

El módulo ActivePOS está diseñado para controlar las transacciones de la caja registradora con el fin de prevenir el fraude por parte de los cajeros y el personal de la tienda, así como para ayudar a resolver situaciones de conflicto con los clientes. Se puede utilizar en grandes cadenas de supermercados, cines, peluquerías, gasolineras, así como en cualquier pequeño punto de venta.

Un versátil filtro de recibos y el vídeo sincronizado de una cámara de vigilancia permiten detectar prácticamente cualquier esquema de robo, mientras que las cómodas herramientas de gestión de archivos le permiten responder inmediatamente a cualquier situación irregular.

El control de las transacciones en efectivo se lleva a cabo de la siguiente manera:

- 1. Los terminales de venta y el servidor TRASSIR están conectados en una red local.
- 2. Se ha instalado una cámara de vídeo junto a cada terminal de caja.
- 3. La dirección IP y el puerto del servidor al que se enviarán los datos de las transacciones completadas se establece en la configuración de cada caja registradora.
- 4. En la configuración del servidor, la señal de la cámara de vídeo situada junto al cajero está vinculada a cada caja registradora.
- 5. Para cada punto de venta, el vídeo recibido se complementa con una descripción sincronizada de las operaciones realizadas (subtítulos).
- 6. Todo el vídeo está archivado.
- 7. Si es necesario, el administrador de TRASSIR puede establecer filtros para eventos sospechosos que requieran atención adicional por parte de los supervisores.



- "Características del módulo ActivePOS"
- "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
- "Incidentes y detectores de ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS"
- "Configuración de los terminales POS de R-Keeper"
- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "Uso de ActivePOS en scripts"

## Características del módulo ActivePOS

El módulo ActivePOS ofrece:

- Dividir el flujo de texto continuo del recibo en un conjunto de eventos que contengan todas las acciones del cajero, no todas ellas reflejadas en el recibo del cliente: operaciones de caja, registro del cajero, acreditación de descuentos, retirada de informes con y sin anulación, etc.
- Configurar la respuesta a cualquiera de los eventos de la terminal de caja.
- Almacenamiento de eventos de venta, cancelación, devolución, anulación, etc. en una base de datos con la posibilidad de buscar cualquier combinación de estos eventos, combinando número de recibo, nombre del cajero, intervalo de tiempo, importe de la compra, etc.
- Vinculación de los eventos con las secuencias de vídeo con la posibilidad de buscar un fotograma de vídeo de interés por evento.
- Resaltar con un código de colores las operaciones alarmantes y sospechosas en cuanto se producen: el operador ve la situación en tiempo real.
- Búsqueda rápida en el archivo de eventos.
- Suministro de estadísticas e informes analíticos sobre las ventas (anulaciones de productos, descuentos acumulados, monto promedio de los recibos).
  - "ActivePOS sistema de control de operaciones de caja"
  - "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
  - "Incidentes y detectores de ActivePOS"
  - "Configuración de los terminales POS"
  - "Configuración de los terminales POS de R-Keeper"
  - "Formato XML DSSL para ActivePOS"
  - "Uso de ActivePOS en scripts"

## Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS

ActivePOS funciona tanto con sistemas completos de comercio y caja registradora como con dispositivos independientes:

- Sistemas de comercio y caja registradora:
  - Puesto de trabajo del cajero Artix:POS (artix.su)
  - Software Frontol (atol.ru)
  - Sistema de hardware y software R-Keeper (ucs.ru)
  - dStore POS de MICROS (micros-fidelio.it)
  - Sistema de caja registradora SuperMag UKM 4 (servplus.ru)
  - TPV SHTRICH-LIGHTPOS (shtrih-m.ru)
  - Paquete de software IBS GAS
  - Programa de caja registradora Set Retail (crystals.ru)
  - Software MARKET+ de Soft Market
  - Caja registradora informatizada POS-2000
- Equipo de pesaje:
  - Indicador de pesaje SKI-12
  - Indicador de pesaje CAS CI-200A
  - Balanzas comerciales con impresión de etiquetas CAS-CL5000J
  - · Báscula de suelo CAS-DBII(E), CAS-CI2001A
- Contadores y clasificadores:
  - Clasificadores de billetes Numeron y BPS
  - Contadores de billetes Glory GFR-220, USF100 y USF 51
  - Clasificador de monedas Glory (Talaris) MACH-6
  - Contadores-clasificadores de billetes Kisan Newton-FS, Newton-VS, Newton-F(v3.22) y K-500Pro
  - Clasificadores de billetes Laurel K4 y Laurel K8
  - Clasificador de monedas Perconta Sortovit MS10 DB
  - Clasificadores de billetes Magner 150 Digital y Magner 350 Digital
  - · Contadores de billetes DoCash DC-50V y DoCash DC-50F

No todas las máquinas contadoras pueden trabajar directamente con el servidor TRASSIR, algunas deben utilizar un convertidor de señal que opera a través de la interfaz **RS-485**. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener asesoramiento detallado sobre el funcionamiento de cada dispositivo.

El módulo ActivePOS también puede recibir eventos vía TCP o UDP desde cualquier otro sistema, siempre que los eventos lleguen en el formato *DSSL XML*.

Para configurar la transmisión de eventos desde los terminales de punto de venta, es necesario especificar la dirección IP, el puerto y el protocolo del servidor TRASSIR en el software del sistema de comercio. Para conocer la configuración de cada uno de los sistemas comerciales compatibles, consulte la documentación de los proveedores del software de caja.



- "ActivePOS sistema de control de operaciones de caja"
- "Características del módulo ActivePOS"
- "Incidentes y detectores de ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS"
- "Configuración de los terminales POS de R-Keeper"
- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "Uso de ActivePOS en scripts"

## Incidentes y detectores de ActivePOS

Los incidentes son eventos especializados que surgen como resultado del análisis del personal y representan violaciones de las normas establecidas de la empresa comercial. Por ejemplo:

- Violación de las normas de caja y liquidación: "Emisión de recibo de venta sin firma", "Dispensación de productos sin recibo" y otras.
- Violaciones que causen daños intencionados o no a la organización o a los clientes: "Escaneado de imitación de productos", "Venta de productos por debajo de su peso" y otros.
- Violaciones derivadas del incumplimiento de las normas de organización interna: "Apertura tardía de la tienda", "Uso del teléfono móvil" y otras.
- y etc.

ncidentes y Detectores				
Crear nuevo tipo de incidente	🔛 Guardar configuración	Cargar configuración	Procesar todos los eventos de archivo	Description of the second seco
Vombre		Enlazado		
Cumplimiento de las norm	as internas de la organización			
> Abrir la caja registradora er	n modo de administrador			
> Apertura tardia de la tienda				
> Cancelación de un pedido	completado			
> Cierre temprano de la tiend	a			
> Detector de eventos				
> Detector de secuencia de en	ventos			
> Liquidación con el cliente n	nediante un pre-recibo			
> Superar el tiempo de servici	io			
> Uso de calculadora				
Apariencia inapropiada				
Cambio al cliente sin realiza	ir una compra			
Comiendo en el lugar de tri	abajo			
Durmiendo en el lugar de tr	abajo			
Fila por culpa de caja adicio	nal sin funcionamiento			
La operación "Cancelar me	rcancía en el recibo" no está regi	strada en el cuad 🗹		
La operación "cancelación	de recibo" no está registrada en	el cuaderno 🗹		
La operación "recibo de De	volución" no está registrada en	el cuaderno 🗹		
La operación "reinicio de la	caja registradora" no está escrit	en el cuaderno		
Leyendo en el lugar de trab	ajo			
Operación crítica no registr	ada en el cuaderno			
Uso del Teléfono móvil				
Daño intencional al vendeo	for o al comprador			
Daño involuntario al vende	dor o al comprador			
Incidentes varios				
Violación de las reglas de p	ago y Servicio de Caja			
> Aceptar billetes grandes sin	comprobar			
> Anulación de un cheque co	in retraso			
> Anulación de un recibo per	diente	R		



En TRASSIR se utilizan los siguientes tipos de incidentes:

- Incidentes detectables automáticamente: los incidentes se detectan mediante detectores configurados.
- Incidentes detectables manualmente: los incidentes que requieren la intervención del operador para su confirmación. Para ver una descripción de los incidentes detectables manualmente y cómo confirmarlos, consulte el Manual del Operador (???).

Para que se inicie la detección de incidentes, debe establecerse una bandera (flag) contra el incidente requerido y, cuando se utilicen incidentes detectables automáticamente, una bandera (flag) contra el detector correspondiente.

Para hacer una copia de seguridad de los ajustes del incidente y del detector y transferirlos a otro servidor, haga clic en *Guardar ajustes...* y seleccione una carpeta. Por defecto, los ajustes se guardarán en un archivo pos\_detectors.xml. En los otros ajustes del servidor, pulse *Cargar ajustes...* y seleccione el archivo previamente guardado.

Si durante el funcionamiento de TRASSIR se desactivó alguno de los detectores y no se realizó ningún análisis de las acciones del personal con él, en cualquier momento se puede activar y procesar un archivo de recibos ya guardado. Para ello, seleccione el detector requerido en la lista y seleccione punto *Procesar archivo...* en el menú contextual. En la ventana que se abrirá, especifique el período de tiempo durante el cual el archivo de recibos será procesado por este detector y haga clic en *Procesar*.



- "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS"

### Crear sus propios incidentes y detectores

TRASSIR permite crear un número ilimitado de tipos de incidentes y detectores para detectarlos. Para crear un incidente, haga clic en *Crear nuevo tipo de incidente*o seleccione *Crear nuevo tipo de incidente...*en el menú contextual. En la ventana que se abre, introduzca *Títuloy Descripción* de la incidencia.

Configuració	n Ayuda		
Crear nuevo tipo de incidente			
🗰 Atrás	Crear		
Nombre:	Falta de sonrisa en la atención al cliente		
	La sonrisa es un signo de calidad en el servicio		
Descripción:			

Todas las incidencias creadas pueden agruparse en carpetas. Para ello, arrástrelos y suéltelos en las carpetas existentes o cree otras nuevas seleccionando *Crear nueva carpeta*en el menú contextual.

Para editar los parámetros del detector, expanda el incidente, haga doble clic en el detector o seleccione *Ver descripción*en el menú contextual. En la ventana que se abre, puede modificar los parámetros de detección del incidente.

Configuración	Ayuda	
Edición del del	lector	
🖛 Atrás	1	Gurdar
Nombre:	Abrir la caja registra:	dora en modo de administrador
	Como regla general, esta operación de fo	todas las operaciones críticas en el Cajero se realizan bajo la contraseña del administrador y en presencia del Cajero principal. Está Prohibido realizar ma independiente al Cajero principal
Descripción:		
Parámetros:		Desbloquee los parámetros y comience a crear un nuevo detector con esta configuración
	Filtrar por terminales:	[ Terminales ]
	Filtrar por cajero:	[Cajeros]

Si es necesario, puede crear su propio conjunto de incidentes y detectores para detectarlos. Para ello, despliegue el incidente y haga doble clic en *Crear nuevo detector...* 

Por ejemplo, necesitamos hacer un seguimiento de las ventas cuando hay transacciones de "regalo" y "venta con tarjeta de descuento" en el recibo.

Para ello, utilizaremos **Detector de incidentes** de la carpeta **Otros incidentes**. Como parámetros especificamos los eventos que necesitamos: **Añadir un regalo al recibo**y **Venta en una tarjeta de descuento**y establecemos una bandera(flag) **Comprobar todos los eventos**.

Nomber         El Bracka incluye un regista de decouerto           Edit detector permite especificar los centos que, il in detectar, creanin un incidente en el recibe         Descripción           Parimetros         Fibrar por terminales         [POS-11/0]&MAK-DD-15           Fibrar por centes         [Copers]           Fibrar por entes         [Copers]           Fibrar por entes         [Copers]	🗰 Atrás			+ Crear un nuevo detecto
Eta detector permite especificar los evoitos que, si sis detectas, casarin un incidente en el recibo Descripción  Fainetece  Filter por terminules:  Filter por capies  Filter por capies  Filter por capies  Filter por entes:  ilter por entes: Filter por entes:	Nombre:	El recibo incluye un regalo y una tarjeta de des	cuento	
Description Parameters Filter por terminales Filter por centre Fil		Este detector permite especificar los eventos q	ae, si se detectan, crearán un incidente en el recibo	
Perioricolor Padandes Filter por terminales POD-1 (1)@M0AC DIP-15 Filter por centor Filter por exercitor Aprigaria maglia dirable				
Parameter         PO51 (UQMOK-DP-15           Filter por censes         [C_cyres]           Filter por eventes         Apagarar negala ricelae	Descripción			
Parimetes         FOG-1 (1)(0)AGX-C0/-15           Fibrar por cipienc         [ Cupienci ]           Fibrar por cipienc         [ Aprepari on regilies all recibe				
Fiber por terminales         POS-1 (1)@MSIC-DP-15           Fiber por cignes         [C_cignes]           Fiber por centos         Aprepar un regula efecida				
Filtrar por cajero: [Cajeros] Filtrar por eventos: Agregar un regalo al recibo	Parámetros:			
Filtrar por eventos: Agregar un regalo al recibo	Parámetros:	Filtrar por terminales:	POS-1 (1)@MSK-EXP-15	
	Parámetros:	Filtrar por terminales: Filtrar por cajero:	POS-1 (1)@MSScEXP-15 [Cajeros]	
	Parámetros:	Filtrar por terminales: Filtrar por cigiero: Filtrar por eventos: Comprobar la ocurrencia de todos los eventos:	POS-1 (1)@MSK-DIP-15 [Cajecos] [Apergar on regato at recibo	



Flag (bandera) **Comprobar todos los eventos**sólo debe utilizarse para los eventos que se producen dentro de un solo recibo.

Si el flag (bandera) no está activado, significa que el detector se activará cuando se produzca cualquier evento seleccionado en el campo *Filtro de eventos*.

Encender el detector.

Crear nuevo tipo de incidente	🔛 Guardar configuración	Cargar configuración	Procesar todos los eventos de archivo	> Restablecer los valores predeterminad
Nombre		Enlazada		
Daño intencional al vender	dor o al comprador			
Daño involuntario al vende	dor o al comprador			
Incidentes varios				
> Conocer precio				
<ul> <li>Detector de eventos</li> </ul>				
El Detector de evento	5		Enlazado	
El recibo incluye un	n regalo y una tarjeta de descue	nto 🗹	Enlazado	
+ Crear un nuevo det	ector			
> Detector de secuencia de e	ventos			
> Escaneo fuera del recibo				
> Escaneo simulado (NQ)				

Ahora bien, si un cajero registra una venta con una tarjeta de descuento y le hace un regalo al cliente, lo veremos en el informe de incidencias (ver apartado ??? en el Manual del Operador).



"Incidentes y detectores de ActivePOS"

## Configuración de los terminales - POS

Para añadir un terminal - POS, seleccione el elemento de menúActivePOS->Terminales y haga clic enAñadir terminal de punto de venta.



En la ventana de configuración de la caja registradora, especifique los siguientes parámetros:

- Nombre el nombre del terminal que se mostrará en el sistema.
- Dirección IP-la dirección del servidor desde el que se enviará la información sobre las transacciones completadas.
- Puerto-puerto del servidor.
- TCP/UDP-protocolo de transporte.
- Canal de vídeo: la cámara a la que se vinculará el cajón de la caja.
- Protocolo es el protocolo utilizado por el sistema de comercio (POS).
- **Posición de los subtítulos**-coordenadas de las esquinas superior izquierda e inferior derecha del rectángulo en el que se mostrarán los subtítulos (contenido de las transacciones POS).
- Caracteres por línea-número máximo de caracteres que se pueden mostrar en una línea. Cuando se muestra una cadena, se tiene en cuenta el tamaño del área de subtítulos.

Los subtítulos de un terminal de punto de venta pueden mostrarse en varios canales de vídeo. Para ello, añada canales adicionales y establezca *Posición de los subtítulos*.





El número de canales adicionales viene determinado por la licencia de software correspondiente.

Si se configura correctamente, los eventos generados por el terminal de punto de venta se mostrarán en la interfaz de TRASSIR en el registro de eventos del punto de venta y en el canal seleccionado (ver figura).



Si lo desea, puede seleccionar el color y el tipo de letra de los eventos generados por los terminales de venta. Para ello:

- en el campo Tamaño de la fuente, seleccione el valor de la altura de la fuente;
- pulse el botón Colores del evento... para seleccionar un color del evento
- en la ventana que se abre, seleccione el evento para el que desea definir un color



• haga doble clic en el evento y, en la ventana que se abre, seleccione el color deseado



### Configuración de ubicaciones

Las ubicaciones permiten asociar una imagen de cámara específica con las transacciones realizadas en el terminal de venta.

Por ejemplo, una gasolinera tiene varias cámaras enfocadas a los surtidores de combustible. Mediante unas etiquetas especiales transmitidas a TRASSIR junto con los datos de pago, vinculará el recibo de pago a un canal de vídeo específico. De este modo, la imagen de cada dispensador de combustible se superpondrá con la información de pago del combustible dispensado sólo a través de él.

Para ello, haga clic en *Configurar ubicaciones...* y haga coincidir *Etiquetas* y *Canal de vídeo*.

Etiqueta	Canal		
pump-1	Cash desk	×	ā
pump-2		×	Ē.
	<ul> <li>MSK-EXP-15 Cash desk</li> </ul>	-	+
	Highway		



Para transferir las configuraciones de ubicación de un servidor TRASSIR a otro, puede utilizar los botones *Exportar a archivo...* e *Importar desde archivo...*.



Las ubicaciones sólo pueden configurarse mediante el protocolo **DSSL\_XML** (véase la sección *"Formato XML DSSL para ActivePOS"*).

- "ActivePOS sistema de control de operaciones de caja"
- "Características del módulo ActivePOS"
- "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
- "Incidentes y detectores de ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS de R-Keeper"
- "Uso de ActivePOS en scripts"

## Configuración de los terminales POS de R-Keeper

A diferencia de otros sistemas comerciales, R-Keeper utiliza un puerto fijo al que varios dispositivos terminales o cajas registradoras envían paquetes de datos; el número del terminal se escribe dentro del paquete de transacciones. Debido a esta característica, TRASSIR utiliza un script de automatización que recibe una transacción de R-Keeper, analiza su contenido y la redirige al terminal ActivePOS adecuado.

La configuración de TRASSIR para el protocolo R-Keeper consta de tres pasos:

1. Configuración de los terminales

Los terminales POS de R-Keeper deben configurarse de la siguiente manera:

- Dirección IP no completada
- Puerto es 60000 más que el número de terminal (por ejemplo: terminal 13 puerto 60013, terminal 37 puerto 60037)
- TCP/UDP Protocolo UDP



2. Script de redirección

El script de redirección se encuentra en los ejemplos:



La conexión del terminal de R-Keeper con el script va acompañada de un mensaje emergente:



Por defecto, TRASSIR espera datos en el puerto 4444; si es necesario, puede configurar este puerto editando las siguientes líneas:

cont = Container()
cont.server = EchoServer('', 4144)
cont.server\_thread = ServerThread()
cont.server\_thread.guit\_flag = 0
cont.server\_thread.start()

3. Edición del archivo de configuración

Para que R-Keeper procese correctamente las transacciones, el archivo debe ser editado **pos-rkeeper.ini**, situado en la carpeta TRASSIR.

El archivo está escrito en formato INI y tiene la siguiente estructura:

• [CashMachines]

- nombre del grupo de terminales (por ejemplo, [Grupo1])

• terminal\_ids="1,2,5,7"

- lista de terminales de este grupo

La opción terminal\_ids="\*" indicará todos los números de terminal no especificados explícitamente en el archivo de configuración

- date\_format="dd.MM.yyyy"
   formato de fecha
- time\_format="h:mm:ss"
  formato de hora
- FN\_RECEIPT\_BEGIN\_MIN=100
   FN\_RECEIPT\_BEGIN\_MAX=100

- Rango de números de la función para el event26"Nuevo recibo"

- FN\_RECEIPT\_END\_MIN=10
   FN\_RECEIPT\_END\_MIN=10
   rango de números de la función para el evento "Cerrar recibo"
- FN\_POSITION\_ADD\_MIN=101
   FN\_POSITION\_ADD\_MAX=105
   rango de números de la función para el evento "Añadir posición"
- FN\_PRINT\_MIN=200
  FN\_PRINT\_MAX=999
  rango de números de la función para el evento "Comentario"
- FN\_RECEIPT\_DISCOUNT\_MIN=4
   FN\_RECEIPT\_DISCOUNT\_MAX=4
   rango de números de la función para el evento "Aplicar descuento al recibo"
- FN\_CANCEL\_BEGIN\_MIN=0
   FN\_CANCEL\_BEGIN\_MAX=0
   rango de números de función para el evento "Nuevo recibo «Cancelación»"
- FN\_CANCEL\_POSITION\_MIN=6
   FN\_CANCEL\_POSITION\_MAX=6
   rango de números de función para el evento "Cancelación de posición"
- FN\_CANCEL\_END\_MIN=0 FN\_CANCEL\_END\_MAX=0
  - rango de números de función para el evento "Cerrar recibo «Cancelación»"



Puede encontrar una configuración de ejemplo en el archivo pos-rkeeper.sample.ini de la carpeta TRASSIR

Para determinar los límites de los rangos, analice los volcados de protocolo o consulte la documentación y las configuraciones de los dispositivos en uso.



Todos los parámetros deben ajustarse para cada grupo de terminales. Si no conoce el rango, rellénelo con ceros.



Para que TRASSIR funcione correctamente, los rangos de los diferentes eventos no deben superponerse.



La cadena de archivo de configuración que comienza con ";" es un comentario y no es analizado por TRASSIR.

No es necesario reiniciar TRASSIR para comprobar las configuraciones modificadas, basta con activar y desactivar el terminal ActivePOS que se va a configurar.

- "ActivePOS sistema de control de operaciones de caja"
- "Características del módulo ActivePOS"
- "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
- "Incidentes y detectores de ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS"
- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "Uso de ActivePOS en scripts"

## Formato XML DSSL para ActivePOS

Este formato permite enviar eventos a ActivePOS en nombre del TPV. Los mensajes en este formato pueden enviarse tanto por TCP como por UDP.

Como su nombre indica, este protocolo se basa en XML. Cada evento que se produce en el TPV se representa como un bloque de transacción:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
    <event_type>POSNG_RECEIPT_OPEN</event_type>
    <operation id>E44D0F4A</operation id>
    <cashier>Ivanov I</cashier>
   <date>11/01/2017</date>
    <time>16:40:08</time>
    <location>cas_1</location>
</transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
    <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type>
    <operation_id>E44D0F4A</operation_id>
    <cashier>Ivanov I</cashier>
   <date>11/01/2017</date>
    <time>16:40:10</time>
   <position>1</position>
    <weight>1.234</weight>
   <barcode>1149990037</barcode>
   <text>Rollton LBE chicken Caesar 65g (Mareven Food Central): 24</text>
    <price>185.4</price>
    <location>cas_1</location>
</transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
    <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type>
    <operation_id>E44D0F4A</operation_id>
    <cashier>Ivanov I</cashier>
   <date>11/01/2017</date>
   <time>16:40:15</time>
    <position>2</position>
    <quantity>2</quantity>
    <price_per_unit>51.99</price_per_unit>
   <barcode>0760557822035</barcode>
   <text>Buttermilk milk ster.1,5% 0,951 t / brik (Unimilk): 1.12</text>
    <price>103.98</price>
    <location>cas_1</location>
</transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
    <event_type>POSNG_POSITION_ADD</event_type>
    <operation_id>E44D0F4A</operation_id>
    <cashier>Ivanov I</cashier>
   <date>11/01/2017</date>
   <time>16:40:15</time>
    <position>3</position>
    <volume>10.723</volume>
    <barcode>12843745092347</barcode>
   <text>Benzin AI95</text>
   <price>76.45</price>
   <location>cas_1</location>
</transaction>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transaction>
    <event_type>POSNG_RECEIPT_CLOSE</event_type>
    <operation_id>E44D0F4A</operation_id>
    <cashier>Ivanov I</cashier>
    <price>313.84</price>
   <date>11/01/2017</date>
   <time>16:40:20</time>
    <location>cas_1</location>
</transaction>
```

Cada bloque de transacciones tiene:

- Conjunto obligatorio de datos a transmitir:
  - tipo de evento tipo de evento;

- **operation\_id** el identificador único (número de secuencia del documento) por el que se combinan todas las transacciones en un solo recibo;
- cashier nombre de usuario;
- date fecha de la transacción (mes/día/año);
- time hora de la transacción (hh:mm:ss).
- · Conjunto de parámetros que describen una operación:
  - position número de posición en el recibo;
  - · quantity parámetro que contiene una característica cuantitativa entera de la operación;
  - weight parámetro que contiene una cuantificación fraccional de la operación;
  - volume parámetro que contiene una cuantificación fraccionada del volumen de un producto;
  - price parámetro que contiene información sobre el precio o el coste de la operación a realizar;
  - · price\_per\_unit precio por unidad del producto;
  - barcode código de barras de posición;
  - article código de posición;
  - location parámetro que vincula la operación a realizar con el canal de vídeo (véase la sección "Configuración de los terminales - POS");
  - *text* parámetro se utiliza para transmitir información textual sobre la operación (por ejemplo, nombre de posición, código de error, etc.).

La lista de eventos y parámetros descritos por este evento puede variar en función del objeto de vigilancia:

- DSSL XML para objetos comerciales;
- DSSL XML para hostelería y restauración;
- DSSL XML para máquinas contadoras y clasificadores de billetes.
- DSSL XML para almacenes.
- DSSL XML para gasolineras.

La lista de valores del tipo de evento se actualiza constantemente. Por favor, póngase en contacto con el soporte técnico de DSSL para obtener una lista actualizada.

Una opción comúnmente utilizada es *script* enviando mensajes a 127.0.0.1 vía UDP. El puerto debe coincidir con el terminal creado en el diálogo de configuración de ActivePOS.

```
t = "<?xml version= ... <transaction> ... </transaction>"
import socket
try:
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    s.connect(("127.0.0.1", port))
    s.send(t)
    s.close()
except socket.error, msg:
    error("can't forward to port %i: %s" % (port, msg))
    s.close()
```

- "ActivePOS sistema de control de operaciones de caja"
- "Características del módulo ActivePOS"
- "Sistemas comerciales y equipamiento compatibles con ActivePOS"
- "Incidentes y detectores de ActivePOS"
- "Configuración de los terminales POS"
- "Configuración de los terminales POS de R-Keeper"
- "Uso de ActivePOS en scripts"

# DSSL XML para objetos comerciales

#### **Eventos por turnos**

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SHIFT_START	Inicio del turno
POSNG_SHIFT_END	Fin del turno
POSNG_SHIFT_RESTORE	Recuperación del turno
POSNG_SHIFT_OVER_24H	El turno supera las 24 horas

## Registro de usuarios

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_CASHIER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo cajero denegado
POSNG_CASHIER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGOUT	Cerrar sesión del modo cajero
POSNG_ADMIN_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo administrador
POSNG_ADMIN_LOGIN_FAIL	Acceso al modo administrador denegado
POSNG_ADMIN_LOGIN	Inicio de sesión en el administrador
POSNG_ADMIN_LOGOUT	Cerrar sesión del modo administrador
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo inspector denegado
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGOUT	Cierre de sesión en el modo inspector

#### Crear un recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_OPEN	Inicio del recibo "Venta"
POSNG_RECEIPT_SELL_CLOSE	Final del recibo "Venta"
POSNG_RECEIPT_RETURN	Inicio del recibo "Devolución"
POSNG_RECEIPT_RETURN_CLOSE	Final del recibo "Devolución"
POSNG_RECEIPT_ANNULMENT	Nuevo recibo "Anulación"
POSNG_RECEIPT_EXCHANGE	Nuevo recibo "Cambio"
POSNG_RECEIPT_EXCHANGE_CLOSE	Final del recibo "Cambio"
POSNG_RECEIPT_PAYOUT	Nuevo recibo "Pago"
POSNG_RECEIPT_PAYOUT_CLOSE	Fin del recibo "Pago"
POSNG_RECEIPT_REPAYMENT	Nuevo recibo "Sobrepago"
POSNG_RECEIPT_CLOSE	Final del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_BEGIN	Intento de anulación un recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_FAIL	Anulación del recibo denegada
POSNG_RECEIPT_CANCEL	Anulación del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_WITH_WRITE_OFF	Anulación del recibo con perdidas

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_DELAY	Registrar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_DELAYED_RESTORE	Solicitar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_SOFT_REQUEST	Solicitar un recibo blando
POSNG_RECEIPT_RECOVERY	Recuperación del recibo
POSNG_RECEIPT_COPY	Copia del recibo

Cálculo del valor del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT	Subtotal en efectivo
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_CASHLESS	Subtotal pago con tarjeta
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_BEGIN	Intento de subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_FAIL	Subtotal en el comprobante de pago denegado
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP	Subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT	Monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_UNKNOWN	Se desconoce el monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_NULL	Recibo cero
POSNG_RECEIPT_CHANGE	Cambio
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_PROMO	Aplicar el descuento al total de la promoción
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_ROUNDING	Aplicación de descuento en el total por redondeo de centavos
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_LOYALITY	Aplicar el descuento al total por la fidelidad
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT_CANCEL	Anulación del descuento
POSNG_RECEIPT_NUMBER	Número de recibo

Adición de productos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_ADD	Adición productos al recibo
POSNG_POSITION_ADD_BY_ARTICLE	Adición de productos por artículo
POSNG_POSITION_ADD_BY_BARCODE_MANUALLY	Adición manual de productos por código de barras
POSNG_POSITION_ADD_BY_SCANNER	Adición de productos por escáner
POSNG_POSITION_ADD_BY_LIST	Adición de productos de la lista
POSNG_POSITION_ADD_BY_PRICE	Adición de productos por precio
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_ARTICLE	Producto no encontrado por artículo
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_BARCODE	Producto no encontrado por código de barras
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_PRICE	Producto no encontrado por precio
POSNG_POSITION_SCAN_OUT_OF_RECEIPT	Escaneo de productos fuera del recibo
POSNG_POSITION_ADD_FORBIDDEN_GOODS	Intento de venta de productos ilegales

Tipo de evento ( <i>event_type</i> )	Descripción
POSNG_POSITION_ADD_PRESENT	Adición de un regalo al recibo
POSNG_POSITION_ENTER_AMOUNT_OF_GOODS_MANUALLY	Introducción manual de la cantidad de productos por parte del cajero

## Modificación de los productos añadidos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CHANGE	Cualquier cambio de producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir la cantidad de productos
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_FAIL	Reducción de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE	Reducción de la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir el precio de los productos
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_FAIL	Reducción del precio de los productos denegada
POSNG_POSITION_COST_DECREASE	Reducción del precio del producto a partir del recibo
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar el precio del producto
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_COST_INCREASE	Aumento del precio del producto a partir del recibo

Eliminación de posiciones del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CANCEL_BEGIN	Intento de eliminar un producto en un recibo
POSNG_POSITION_CANCEL_FAIL	Cancelación del producto en el recibo denegada
POSNG_POSITION_CANCEL	Anulación del producto en el recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_BEGIN	Intentar eliminar un producto de un recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_FAIL	Eliminación de un producto del recibo denegada
POSNG_POSITION_REMOVE	Eliminar un producto de un recibo

#### Añadir un descuento en las posiciones

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_DISCOUNT_BEGIN	Intento de asignar un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_FAIL	Aplicación de un descuento en los productos denegada

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_DISCOUNT_SELECT	Selección del valor del descuento de los productos
POSNG_POSITION_DISCOUNT	Asignación de un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_CANCEL	Anulación de un descuento de artículo

### Tipo de pago

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD	Venta con tarjeta de crédito
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD_FAIL	Venta con tarjeta de crédito denegada
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de crédito nacional denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD	Ventas con tarjeta de descuento
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de descuento denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_NOT_FOUND	Tarjeta de descuento no encontrada
POSNG_PAYMENT_COUPON	Venta por cupón
POSNG_PAYMENT_COUPON_FAIL	Venta con un cupón denegada
POSNG_PAYMENT_DOCUMENT	Venta por documento
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_BEGIN	Intento de pagar con la tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_FAIL	Pago con tarjeta de bonificación denegado
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD	Pago con tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE	Pago con un certificado
POSNG_PAYMENT_CASH	Pago en efectivo
POSNG_PAYMENT_CASHLESS	Pago sin dinero en efectivo
POSNG_PAYMENT_CANCEL	Anulación del pago
POSNG_CARD_WAITING	A la espera de la tarjeta
POSNG_CARD_NUMBER	Número de tarjeta recibido

### Modos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT	Modo de impresión de recibos (entrada)
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT	Modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_SELL	Inicio de sesión en el modo "Venta"
POSNG_MODE_SELL_EXIT	Salida del modo "Venta"
POSNG_MODE_RETURN	Inicio de sesión en el modo "Retorno"
POSNG_MODE_RETURN_EXIT	Salida del modo "Retorno"
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT	Entrar en el modo "Pago por servicios"

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT_EXIT	Salir del modo "Pago por servicios"
POSNG_MODE_CALCULATOR	Entrar en el modo "Calculadora"
POSNG_MODE_CALCULATOR_EXIT	Salida del modo "Calculadora"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO	Entrar en el modo "Información del producto"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO_EXIT	Salir del modo "Información del producto"

#### Imprimir

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRINT	Imprimir recibo
POSNG_RECEIPT_PRINT_CASH_MEMO	Impresión de un recibo de venta desde el modo Cajero
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY	Imprimir una copia del recibo
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY_ADMIN_MODE	Imprimir una copia del recibo desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_SLIP_PRINT	Imprimir el comprobante de pago
POSNG_SLIP_PRINT_COPY	Imprimir una copia del comprobante de pago

## Caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MONEYBOX_OPEN	Caja registradora de efectivo abierta durante el pago
POSNG_MONEYBOX_OPEN_FORCED	Caja registradora abierta por botón
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION	Cajero deposita dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION_FINISHED	Depósito terminado
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL	Retiro de dinero de la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro terminado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_OPEN	Apertura de la caja registradora desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION	El administrador deposita el dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION_FINISHED	Ingreso administrativo completado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL	Retiro de efectivo de la caja de registradora en modo administrador
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro por parte del administrador terminado
POSNG_MONEYBOX_DECLARATION	Declaración de la caja registradora

## Tarjetas de bonificación

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_REQUEST	Solicitar el saldo de la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_ACTIVATE	Activación de la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_DEPOSITION	Depósito en la tarjeta

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_BONUS_CARD_BONUS_DEPOSITION	Acumulación de bonos en la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_UNREGISTER	Tarjeta sin registrar
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_DETAILED_REQUEST	Solicitar un balance detallado de la tarjeta

Certificados de pago

Tipo de evento ( <i>event_type</i> )	Descripción
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE_SELL	Venta de un bono de compra

## Eventos del sistema de caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SYSTEM_START	Caja registradora iniciada
POSNG_SYSTEM_SHUTDOWN	Desactivación de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_REBOOT	Reinicio de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_FMD_CREATE	Creación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_WRITE	Grabación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_VIEW	Visualización de la cinta de control
POSNG_SYSTEM_FMD_PRINT	Impresión de una cinta de control desde el FMD
POSNG_SYSTEM_SETUP_VIEW	Visualización de las configuraciones de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_SETUP_COLORS	Configuración de colores
POSNG_SYSTEM_CHECK_SALES_DATA	Comprobación de datos de las ventas
POSNG_SYSTEM_DEVICE_KEEPALIVE	Control de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_DATABASE_CLEANUP	Depuración de la base de datos
POSNG_SYSTEM_INFO	Información del sistema

#### Informes

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_DAILY	Impresión del boletín diario
POSNG_REPORT_BY_SECTIONS	Impresión de un informe sección por sección
POSNG_REPORT_X	Imprimir el informe X
POSNG_REPORT_Z	Imprimir un informe Z
POSNG_REPORT_Z_COPY	Imprimir una copia del Informe Z
POSNG_REPORT_FR	Imprimir un informe FR
POSNG_REPORT_BY_CASHIERS	Impresión de un informe de los cajeros
POSNG_REPORT_BY_GOODS	Imprimir un informe por tipo de productos
POSNG_REPORT_BY_TIME	Informe impreso basado en el tiempo
POSNG_REPORT_BY_HOURS	Imprimir un informe horario
POSNG_REPORT_BY_CASHLESS_OPERATIONS	Imprimir un informe no efectivo
POSNG_REPORT_BY_GROWING_RESULTS	Imprimir un informe de resultados acumulados
POSNG_REPORT_BY_BANK_OPERATIONS	Imprimir un registro de transacciones bancarias

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_BY_SHIFT	Imprimir un informe de turno
POSNG_REPORT_WRITE_OFF_ACT	Impresión de un extracto de los importes de las amortizaciones

#### Eventos de servicio

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_COMMENT	Comentario
POSNG_ACTIVITY	Actividad del operador
POSNG_ACTION	Algunas acciones
POSNG_FRAUD	Evento de incidente generado a partir del script
POSNG_ERROR	Error
POSNG_ERROR_PRINTER	Error de la impresora
POSNG_ERROR_BANK_PAYMENT	Error bancario (pago)
POSNG_ERROR_NOT_A_NUMBER	No se especifica ningún número
POSNG_ERROR_NUMBER_TOO_LARGE	Se especifica un gran número
POSNG_BANK_CHECK_RESULTS	Conciliación con el banco
POSNG_BANK_DAY_FINAL_RESULT_REQUEST	Solicitud de información de los totales diarios por banco
POSNG_BANK_DAY_CLOSE	Cierre del día en el banco

• "Formato XML DSSL para ActivePOS"

• "DSSL XML para hostelería y alimentación"

• "DSSL XML para almacenes"

## DSSL XML para hostelería y alimentación

#### **Eventos por turnos**

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SHIFT_START	Inicio del turno
POSNG_SHIFT_END	Fin del turno
POSNG_SHIFT_RESTORE	Recuperación del turno
POSNG_SHIFT_OVER_24H	El turno supera las 24 horas

### Registro de usuarios

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_CASHIER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo cajero denegado
POSNG_CASHIER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGOUT	Cerrar sesión del modo cajero
POSNG_ADMIN_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo administrador
POSNG_ADMIN_LOGIN_FAIL	Acceso al modo administrador denegado
POSNG_ADMIN_LOGIN	Inicio de sesión en el administrador
POSNG_ADMIN_LOGOUT	Cerrar sesión del modo administrador
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo inspector denegado
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGOUT	Cierre de sesión en el modo inspector

#### Crear un recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_OPEN	Pedido abierto
POSNG_RECEIPT_SELL_CLOSE	Pedido cerrado
POSNG_RECEIPT_RETURN	Inicio del reembolsable del recibo
POSNG_RECEIPT_RETURN_CLOSE	Final del reembolsable del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_BEGIN	Intento de anulación un recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_FAIL	Anulación del recibo denegada
POSNG_RECEIPT_CANCEL	Anulación del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_WITH_WRITE_OFF	Anulación del recibo con perdidas
POSNG_RECEIPT_DELAY	Registrar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_DELAYED_RESTORE	Solicitar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_SOFT_REQUEST	Solicitar un recibo blando
POSNG_RECEIPT_RECOVERY	Recuperación del recibo
POSNG_RECEIPT_COPY	Copia del recibo

#### Cálculo del valor del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT	Subtotal en efectivo
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_CASHLESS	Subtotal pago con tarjeta
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_BEGIN	Intento de subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_FAIL	Subtotal en el comprobante de pago denegado
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP	Subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT	Monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_UNKNOWN	Se desconoce el monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_NULL	Recibo cero
POSNG_RECEIPT_CHANGE	Cambio
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_PROMO	Aplicar el descuento al total de la promoción
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_ROUNDING	Aplicación de descuento en el total por redondeo de centavos
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_LOYALITY	Aplicar el descuento al total por la fidelidad
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT_CANCEL	Anulación del descuento
POSNG_RECEIPT_NUMBER	Número de recibo

### Adición de productos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_ADD	Adición productos al recibo
POSNG_POSITION_ADD_BY_ARTICLE	Adición de productos por artículo
POSNG_POSITION_ADD_BY_BARCODE_MANUALLY	Adición manual de productos por código de barras
POSNG_POSITION_ADD_BY_SCANNER	Adición de productos por escáner
POSNG_POSITION_ADD_BY_LIST	Adición de productos de la lista
POSNG_POSITION_ADD_BY_PRICE	Adición de productos por precio
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_ARTICLE	Producto no encontrado por artículo
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_BARCODE	Producto no encontrado por código de barras
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_PRICE	Producto no encontrado por precio
POSNG_POSITION_SCAN_OUT_OF_RECEIPT	Escaneo de productos fuera del recibo
POSNG_POSITION_ADD_FORBIDDEN_GOODS	Intento de venta de productos ilegales
POSNG_POSITION_ADD_PRESENT	Adición de un regalo al recibo

#### Modificación de los productos añadidos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CHANGE	Cualquier cambio de producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir la cantidad de productos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_FAIL	Reducción de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE	Reducción de la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE	Aumento de la cantidad de productos
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir el precio de los productos
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_FAIL	Reducción del precio de los productos denegada
POSNG_POSITION_COST_DECREASE	Reducción del precio del producto a partir del recibo
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar el precio del producto
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_COST_INCREASE	Aumento del precio del producto a partir del recibo

### Eliminación de posiciones del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CANCEL_BEGIN	Intento de eliminar un producto en un recibo
POSNG_POSITION_CANCEL_FAIL	Cancelación del producto en el recibo denegada
POSNG_POSITION_CANCEL	Anulación del producto en el recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_BEGIN	Intentar eliminar un producto de un recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_FAIL	Eliminación de un producto del recibo denegada
POSNG_POSITION_REMOVE	Eliminar un producto de un recibo

Añadir un descuento en las posiciones

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_DISCOUNT_BEGIN	Intento de asignar un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_FAIL	Aplicación de un descuento en los productos denegada
POSNG_POSITION_DISCOUNT_SELECT	Selección del valor del descuento de los productos
POSNG_POSITION_DISCOUNT	Asignación de un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_CANCEL	Anulación de un descuento en un producto

## Tipo de pago

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD	Venta con tarjeta de crédito
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD_FAIL	Venta con tarjeta de crédito denegada
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de crédito nacional denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD	Ventas con tarjeta de descuento
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de descuento denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_NOT_FOUND	Tarjeta de descuento no encontrada
POSNG_PAYMENT_COUPON	Venta por cupón
POSNG_PAYMENT_COUPON_FAIL	Venta con un cupón denegada
POSNG_PAYMENT_DOCUMENT	Venta por documento
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_BEGIN	Intento de pagar con la tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_FAIL	Pago con tarjeta de bonificación denegado
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD	Pago con tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE	Pago con un certificado
POSNG_PAYMENT_CASH	Pago en efectivo
POSNG_PAYMENT_CASHLESS	Pago sin dinero en efectivo
POSNG_PAYMENT_CANCEL	Anulación del pago
POSNG_CARD_WAITING	A la espera de la tarjeta
POSNG_CARD_NUMBER	Número de tarjeta recibido

#### Modos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT	Modo de impresión de recibos (entrada)
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT	Modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_SELL	Inicio de sesión en el modo "Venta"
POSNG_MODE_SELL_EXIT	Salida del modo "Venta"
POSNG_MODE_RETURN	Inicio de sesión en el modo "Retorno"
POSNG_MODE_RETURN_EXIT	Salida del modo "Retorno"
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT	Entrar en el modo "Pago por servicios"
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT_EXIT	Salir del modo "Pago por servicios"
POSNG_MODE_CALCULATOR	Entrar en el modo "Calculadora"
POSNG_MODE_CALCULATOR_EXIT	Salida del modo "Calculadora"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO	Entrar en el modo "Información del producto"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO_EXIT	Salir del modo "Información del producto"

## Imprimir

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRINT	Imprimir recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRINT_CASH_MEMO	Impresión de un recibo de venta desde el modo Cajero
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY	Imprimir una copia del recibo
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY_ADMIN_MODE	Imprimir una copia del recibo desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_SLIP_PRINT	Imprimir el comprobante de pago
POSNG_SLIP_PRINT_COPY	Imprimir una copia del comprobante de pago

## Caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MONEYBOX_OPEN	Caja registradora de efectivo abierta durante el pago
POSNG_MONEYBOX_OPEN_FORCED	Caja registradora abierta por botón
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION	Cajero deposita dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION_FINISHED	Depósito terminado
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL	Retiro de dinero de la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro terminado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_OPEN	Apertura de la caja registradora desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION	El administrador deposita el dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION_FINISHED	Ingreso administrativo completado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL	Retiro de efectivo de la caja de registradora en modo administrador
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro por parte del administrador terminado
POSNG_MONEYBOX_DECLARATION	Declaración de la caja registradora

### Tarjetas de bonificación

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_REQUEST	Solicitar el saldo de la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_ACTIVATE	Activación de la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_DEPOSITION	Depósito en la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_BONUS_DEPOSITION	Acumulación de bonos en la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_UNREGISTER	Tarjeta sin registrar
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_DETAILED_REQUEST	Solicitar un balance detallado de la tarjeta

## Certificados de pago

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE_SELL	Venta de un bono de compra

## Eventos del sistema de caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SYSTEM_START	Caja registradora iniciada
POSNG_SYSTEM_SHUTDOWN	Desactivación de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_REBOOT	Reinicio de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_FMD_CREATE	Creación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_WRITE	Grabación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_VIEW	Visualización de la cinta de control
POSNG_SYSTEM_FMD_PRINT	Impresión de una cinta de control desde el FMD
POSNG_SYSTEM_SETUP_VIEW	Visualización de las configuraciones de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_SETUP_COLORS	Configuración de colores
POSNG_SYSTEM_CHECK_SALES_DATA	Comprobación de datos de las ventas
POSNG_SYSTEM_DEVICE_KEEPALIVE	Control de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_DATABASE_CLEANUP	Depuración de la base de datos
POSNG_SYSTEM_INFO	Información del sistema

### Informes

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_DAILY	Impresión del boletín diario
POSNG_REPORT_BY_SECTIONS	Impresión de un informe sección por sección
POSNG_REPORT_X	Imprimir el informe X
POSNG_REPORT_Z	Imprimir un informe Z
POSNG_REPORT_Z_COPY	Imprimir una copia del Informe Z
POSNG_REPORT_FR	Imprimir un informe FR
POSNG_REPORT_BY_CASHIERS	Impresión de un informe de los cajeros
POSNG_REPORT_BY_GOODS	Imprimir un informe por tipo de productos
POSNG_REPORT_BY_TIME	Imprimir un informe basado en el tiempo
POSNG_REPORT_BY_HOURS	Imprimir un informe horario
POSNG_REPORT_BY_CASHLESS_OPERATIONS	Imprimir un informe no efectivo
POSNG_REPORT_BY_GROWING_RESULTS	Imprimir un informe de resultados acumulados
POSNG_REPORT_BY_BANK_OPERATIONS	Imprimir un registro de transacciones bancarias
POSNG_REPORT_BY_SHIFT	Imprimir un informe de turno
POSNG_REPORT_WRITE_OFF_ACT	Impresión de un extracto de los importes de las amortizaciones

#### Eventos de servicio

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_COMMENT	Comentario
POSNG_ACTIVITY	Actividad del operador

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_ACTION	Algunas acciones
POSNG_FRAUD	Evento de incidente generado a partir del script
POSNG_ERROR	Error
POSNG_ERROR_PRINTER	Error de la impresora
POSNG_ERROR_BANK_PAYMENT	Error bancario (pago)
POSNG_ERROR_NOT_A_NUMBER	No se especifica ningún número
POSNG_ERROR_NUMBER_TOO_LARGE	Se especifica un gran número
POSNG_BANK_CHECK_RESULTS	Conciliación con el banco
POSNG_BANK_DAY_FINAL_RESULT_REQUEST	Solicitud de información de los totales diarios por banco
POSNG_BANK_DAY_CLOSE	Cierre del día en el banco



• "Formato XML DSSL para ActivePOS"

• "DSSL XML para objetos comerciales"

• "DSSL XML para almacenes"

### DSSL XML para máquinas contadoras y clasificadoras de billetes

#### Creación de un recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_OPEN	Nuevo documento "Conteo de billetes"
POSNG_RECEIPT_CLOSE	Fin del documento "Conteo de billetes"

#### Adición de productos

Tipo de evento ( <i>event_type</i> )	Descripción
POSNG_POSITION_ADD	Añadir billetes/monedas

#### Cálculo del monto del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT	Monto del recibo

#### Informes

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_X	Imprimir el informe X

#### Eventos de servicio

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_COMMENT	Comentario
POSNG_ERROR	Error

#### Recuento de eventos de la máquina

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_CASHCOUNTING_NUMBER_OF_REJECTS	Número de fallos
POSNG_CASHCOUNTING_NUMBER_OF_BANKNOTES	Número de billetes
POSNG_CASHCOUNTING_NUMBER_OF_COINS	Número de monedas
POSNG_CASHCOUNTING_NUMBER_OF_COINS_NEEDED	Número de monedas necesarias para completar el procedimiento de llenado en todas las bolsas
POSNG_CASHCOUNTING_NUMBER_OF_BAGS	Número total de bolsas terminadas
POSNG_CASHCOUNTING_MODE_BATCHES	Modo de funcionamiento - embalaje
POSNG_CASHCOUNTING_MODE_COUNT	Modo de funcionamiento - recálculo/ clasificación
POSNG_CASHCOUNTING_MODE_FINAL_SETTLEMENT	Modo de funcionamiento - número total
POSNG_CASHCOUNTING_BATCH_RESULT	Resultado del embalaje

- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "DSSL XML para objetos comerciales"
- "DSSL XML para almacenes"
# DSSL XML para almacenes

### Creación de un recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_OPEN	Apertura de "recibo"
POSNG_RECEIPT_CLOSE	Cierre de "recibo"
POSNG_STOREHOUSE_CLIENT	Código de cliente/proveedor (KLIENT)
POSNG_STOREHOUSE_SSCC	Número de paleta (SSCC)
POSNG_STOREHOUSE_TOLOCATION	A la caja de seguridad
POSNG_STOREHOUSE_FROMLOCATION	Desde la caja de seguridad
POSNG_STOREHOUSE_RETURN	Devuelve
POSNG_STOREHOUSE_ISSUE	Emisión
POSNG_STOREHOUSE_CHANGE_VALUE_FOR_QUALITY_CONTROL	Cambio del volumen de bloqueo para el control de calidad
POSNG_STOREHOUSE_CHANGE_INCOME	Cambio de flujo de entrada
POSNG_STOREHOUSE_CHANGE	Cambio de almacén
POSNG_STOREHOUSE_CHANGE_WRAPPING	Modificación del embalaje/ reembalaje
POSNG_STOREHOUSE_NVENTORY	Inventario
POSNG_STOREHOUSE_CORRECTION	Corrección
POSNG_STOREHOUSE_UNLOADED	Descargado
POSNG_STOREHOUSE_UNWRAPPED	Desempaquetado
POSNG_STOREHOUSE_SELECTION	Selección
POSNG_STOREHOUSE_SHIPMENT	Selección
POSNG_STOREHOUSE_RESERVETION_CANCEL	Anulación de la reserva de pedido
POSNG_STOREHOUSE_MOVING	Desplazamiento
POSNG_STOREHOUSE_MOVING_TO_PRODUCTION	Desplazamiento a la producción
POSNG_STOREHOUSE_MOVING_BETWEEN_STOREHOUSES	Desplazamiento entre almacenes
POSNG_STOREHOUSE_ADDITION	Reposición
POSNG_STOREHOUSE_ACCEPTING	Recepción
POSNG_STOREHOUSE_INCOME	Arribo
POSNG_STOREHOUSE_CHECK_SELECTED	Comprobación de la muestra
POSNG_STOREHOUSE_PRODUCTION	Producción
POSNG_STOREHOUSE_PLACING	Disposición
POSNG_STOREHOUSE_RESERVETION	Reserva personalizada
POSNG_STOREHOUSE_CHANGE_OWNER	Cambio de propietario
POSNG_STOREHOUSE_MIX_GOODS	Mezclar lotes
POSNG_STOREHOUSE_SORTING	Clasificación
POSNG_STOREHOUSE_WRITE_OFF	Amortización
POSNG_STOREHOUSE_DELETE_GOODS	Retirar el stock del almacén
POSNG_STOREHOUSE_WRAPPING	Embalaje

- "Formato XML DSSL para ActivePOS"
- "DSSL XML para objetos comerciales"
- "DSSL XML para hostelería y alimentación"
- "DSSL XML para máquinas contadoras y clasificadoras de billetes"

# DSSL XML para gasolineras

### **Eventos por turnos**

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SHIFT_START	Inicio del turno
POSNG_SHIFT_END	Fin del turno
POSNG_SHIFT_RESTORE	Recuperación del turno
POSNG_SHIFT_OVER_24H	El turno supera las 24 horas

# Registro de usuarios

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_CASHIER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo cajero denegado
POSNG_CASHIER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo cajero
POSNG_CASHIER_LOGOUT	Cerrar sesión del modo cajero
POSNG_ADMIN_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo administrador
POSNG_ADMIN_LOGIN_FAIL	Acceso al modo administrador denegado
POSNG_ADMIN_LOGIN	Inicio de sesión en el administrador
POSNG_ADMIN_LOGOUT	Cerrar sesión del modo administrador
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_BEGIN	Comienzo del inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN_FAIL	Acceso al modo inspector denegado
POSNG_TAX_OFFICER_LOGIN	Inicio de sesión en el modo inspector
POSNG_TAX_OFFICER_LOGOUT	Cierre de sesión en el modo inspector

### Creación de un recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_OPEN	Inicio del recibo "Venta"
POSNG_RECEIPT_SELL_CLOSE	Final del recibo "Venta"
POSNG_RECEIPT_RETURN	Inicio del recibo "Devolución"
POSNG_RECEIPT_RETURN_CLOSE	Final del recibo "Devolución"
POSNG_RECEIPT_ANNULMENT	Nuevo recibo "Anulación"
POSNG_RECEIPT_EXCHANGE	Nuevo recibo "Cambio"
POSNG_RECEIPT_EXCHANGE_CLOSE	Final del recibo "Cambio"
POSNG_RECEIPT_PAYOUT	Nuevo recibo "Pago"
POSNG_RECEIPT_PAYOUT_CLOSE	Fin del recibo "Pago"
POSNG_RECEIPT_REPAYMENT	Nuevo recibo "Sobrepago"
POSNG_RECEIPT_CLOSE	Final del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_BEGIN	Intento de anulación un recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_FAIL	Anulación del recibo denegada
POSNG_RECEIPT_CANCEL	Anulación del recibo
POSNG_RECEIPT_CANCEL_WITH_WRITE_OFF	Anulación del recibo con perdidas

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_DELAY	Registrar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_DELAYED_RESTORE	Solicitar un recibo pendiente
POSNG_RECEIPT_SOFT_REQUEST	Solicitar un recibo blando
POSNG_RECEIPT_RECOVERY	Recuperación del recibo
POSNG_RECEIPT_COPY	Copia del recibo

Cálculo del monto del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT	Subtotal en efectivo
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_CASHLESS	Subtotal pago con tarjeta
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_BEGIN	Intento de subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP_FAIL	Subtotal en el comprobante de pago denegado
POSNG_RECEIPT_PRELIMINARY_RESULT_SLIP	Subtotal en el comprobante de pago
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT	Monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_UNKNOWN	Se desconoce el monto del recibo
POSNG_RECEIPT_FINAL_RESULT_IS_NULL	Recibo cero
POSNG_RECEIPT_CHANGE	Cambio
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_PROMO	Aplicar el descuento al total de la promoción
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_ROUNDING	Aplicación de descuento en el total por redondeo de centavos
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT_LOYALITY	Aplicar el descuento al total por la fidelidad
POSNG_RECEIPT_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT	Descuento
POSNG_DISCOUNT_CANCEL	Anulación del descuento
POSNG_RECEIPT_NUMBER	Número de recibo

Adición de productos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_ADD	Adición productos al recibo
POSNG_POSITION_ADD_BY_ARTICLE	Adición de productos por artículo
POSNG_POSITION_ADD_BY_BARCODE_MANUALLY	Adición manual de productos por código de barras
POSNG_POSITION_ADD_BY_SCANNER	Adición de productos por escáner
POSNG_POSITION_ADD_BY_LIST	Adición de productos de la lista
POSNG_POSITION_ADD_BY_PRICE	Adición de productos por precio
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_ARTICLE	Producto no encontrado por artículo
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_BARCODE	Producto no encontrado por código de barras
POSNG_ERROR_POSITION_NOT_FOUND_BY_PRICE	Producto no encontrado por precio
POSNG_POSITION_SCAN_OUT_OF_RECEIPT	Escaneo de productos fuera del recibo
POSNG_POSITION_ADD_FORBIDDEN_GOODS	Intento de venta de productos ilegales

Tipo de evento ( <i>event_type</i> )	Descripción
POSNG_POSITION_ADD_PRESENT	Adición de un regalo al recibo
POSNG_POSITION_ENTER_AMOUNT_OF_GOODS_MANUALLY	Introducción manual de la cantidad de productos por parte del cajero

## Modificación de los productos añadidos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CHANGE	Cualquier cambio de producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir la cantidad de productos
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE_FAIL	Reducción de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_DECREASE	Reducción de la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar la cantidad del producto
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_AMOUNT_INCREASE	Aumento de la cantidad de productos
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_BEGIN	Intento de reducir el precio de los productos
POSNG_POSITION_COST_DECREASE_FAIL	Reducción del precio de los productos denegada
POSNG_POSITION_COST_DECREASE	Reducción del precio del producto a partir del recibo
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_BEGIN	Intento de aumentar el precio del producto
POSNG_POSITION_COST_INCREASE_FAIL	Aumento de la cantidad de productos denegado
POSNG_POSITION_COST_INCREASE	Aumento del precio del producto a partir del recibo

Eliminación de posiciones del recibo

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_CANCEL_BEGIN	Intento de eliminar un producto en un recibo
POSNG_POSITION_CANCEL_FAIL	Cancelación del producto en el recibo denegada
POSNG_POSITION_CANCEL	Anulación del producto en el recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_BEGIN	Intentar eliminar un producto de un recibo
POSNG_POSITION_REMOVE_FAIL	Eliminación de un producto del recibo denegada
POSNG_POSITION_REMOVE	Eliminar un producto de un recibo

## Añadir un descuento en las posiciones

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_DISCOUNT_BEGIN	Intento de asignar un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_FAIL	Aplicación de un descuento en los productos denegada
POSNG_POSITION_DISCOUNT_SELECT	Selección del valor del descuento de los productos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_POSITION_DISCOUNT	Asignación de un descuento en un producto
POSNG_POSITION_DISCOUNT_CANCEL	Anulación de un descuento de artículo

# Tipo de pago

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD	Venta con tarjeta de crédito
POSNG_PAYMENT_CREDIT_CARD_FAIL	Venta con tarjeta de crédito denegada
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD	Vender con una tarjeta de crédito nacional
POSNG_PAYMENT_INSIDER_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de crédito nacional denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD	Ventas con tarjeta de descuento
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_FAIL	Venta con una tarjeta de descuento denegada
POSNG_PAYMENT_DISCOUNT_CARD_NOT_FOUND	Tarjeta de descuento no encontrada
POSNG_PAYMENT_COUPON	Venta por cupón
POSNG_PAYMENT_COUPON_FAIL	Venta con un cupón denegada
POSNG_PAYMENT_DOCUMENT	Venta por documento
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_BEGIN	Intento de pagar con la tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD_FAIL	Pago con tarjeta de bonificación denegado
POSNG_PAYMENT_BONUS_CARD	Pago con tarjeta de bonificación
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE	Pago con un certificado
POSNG_PAYMENT_CASH	Pago en efectivo
POSNG_PAYMENT_CASHLESS	Pago sin dinero en efectivo
POSNG_PAYMENT_CANCEL	Anulación del pago
POSNG_CARD_WAITING	A la espera de la tarjeta
POSNG_CARD_NUMBER	Número de tarjeta recibido
POSNG_PAYMENT_FUEL_CARD	Pago con tarjeta de combustible
POSNG_PAYMENT_FUEL_CARD_FAIL	Pago con tarjeta de combustible denegado

### Modos

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT	Comprobar el modo de impresión (entrada)
POSNG_MODE_RECEIPT_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT	Modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_CASH_MEMO_PRINT_EXIT	Salida del modo de impresión de recibos de productos
POSNG_MODE_SELL	Inicio de sesión en el modo "Venta"
POSNG_MODE_SELL_EXIT	Salida del modo "Venta"
POSNG_MODE_RETURN	Inicio de sesión en el modo "Retorno"
POSNG_MODE_RETURN_EXIT	Salida del modo "Retorno"
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT	Entrar en el modo "Pago por servicios"

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MODE_SERVICE_PAYMENT_EXIT	Salir del modo "Pago por servicios"
POSNG_MODE_CALCULATOR	Entrar en el modo "Calculadora"
POSNG_MODE_CALCULATOR_EXIT	Salida del modo "Calculadora"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO	Entrar en el modo "Información del producto"
POSNG_MODE_PRODUCT_INFO_EXIT	Salir del modo "Información del producto"
POSNG_MODE_ENTER	Entrar en el modo, o en la ventana
POSNG_MODE_EXIT	Salir del modo, o de la ventana

## Impresión

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_RECEIPT_PRINT	Imprimir recibo
POSNG_RECEIPT_PRINT_CASH_MEMO	Impresión de un recibo de venta desde el modo Cajero
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY	Imprimir una copia del recibo
POSNG_RECEIPT_PRINT_COPY_ADMIN_MODE	Imprimir una copia del recibo desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_SLIP_PRINT	Imprimir el comprobante de pago
POSNG_SLIP_PRINT_COPY	Imprimir una copia del comprobante de pago

## Caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_MONEYBOX_OPEN	Caja registradora de efectivo abierta durante el pago
POSNG_MONEYBOX_OPEN_FORCED	Caja registradora abierta por botón
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION	Cajero deposita dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_DEPOSITION_FINISHED	Depósito terminado
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL	Retiro de dinero de la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro terminado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_OPEN	Apertura de la caja registradora desde el modo "ADMINISTRADOR"
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION	El administrador deposita el dinero en la caja registradora
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_DEPOSITION_FINISHED	Ingreso administrativo completado
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL	Retiro de efectivo de la caja de registradora en modo administrador
POSNG_MONEYBOX_ADMIN_WITHDRAWAL_FINISHED	Retiro por parte del administrador terminado
POSNG_MONEYBOX_DECLARATION	Declaración de la caja registradora

### Tarjetas

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_REQUEST	Consulta de saldo de la tarjeta

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_BONUS_CARD_ACTIVATE	Activación de la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_DEPOSITION	Depósito en la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_BONUS_DEPOSITION	Acumulación de bonos en la tarjeta
POSNG_BONUS_CARD_UNREGISTER	Tarjeta sin registrar
POSNG_BONUS_CARD_BALANCE_DETAILED_REQUEST	Solicitar un balance detallado de la tarjeta
POSNG_CREDIT_CARD	Evento aleatorio con tarjeta de crédito
POSNG_DISCOUNT_CARD	Evento aleatorio con tarjeta de descuento
POSNG_BONUS_CARD	Evento aleatorio con tarjeta de bonificación
POSNG_FUEL_CARD	Evento arbitrario con tarjeta de combustible
POSNG_FUEL_CARD_BALANCE	Saldo de la tarjeta de combustible

# Certificados de pago

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_PAYMENT_CERTIFICATE_SELL	Venta de un bono de compra

# Eventos del sistema de caja registradora

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_SYSTEM_START	Caja registradora iniciada
POSNG_SYSTEM_SHUTDOWN	Desactivación de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_REBOOT	Reinicio de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_FMD_CREATE	Creación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_WRITE	Grabación de la FMD
POSNG_SYSTEM_FMD_VIEW	Visualización de la cinta de control
POSNG_SYSTEM_FMD_PRINT	Impresión de una cinta de control desde el FMD
POSNG_SYSTEM_SETUP_VIEW	Visualización de las configuraciones de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_SETUP_COLORS	Configuración de colores
POSNG_SYSTEM_CHECK_SALES_DATA	Comprobación de datos de las ventas
POSNG_SYSTEM_DEVICE_KEEPALIVE	Control de la caja registradora
POSNG_SYSTEM_DATABASE_CLEANUP	Depuración de la base de datos
POSNG_SYSTEM_INFO	Información del sistema

#### Informes

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_DAILY	Impresión del boletín diario
POSNG_REPORT_BY_SECTIONS	Impresión de un informe sección por sección
POSNG_REPORT_X	Imprimir el informe X
POSNG_REPORT_Z	Imprimir un informe Z
POSNG_REPORT_Z_COPY	Imprimir una copia del Informe Z
POSNG_REPORT_FR	Imprimir un informe FR
POSNG_REPORT_BY_CASHIERS	Impresión de un informe de los cajeros

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_REPORT_BY_GOODS	Imprimir un informe por tipo de productos
POSNG_REPORT_BY_TIME	Imprimir un informe basado en el tiempo
POSNG_REPORT_BY_HOURS	Imprimir un informe horario
POSNG_REPORT_BY_CASHLESS_OPERATIONS	Imprimir un informe no efectivo
POSNG_REPORT_BY_GROWING_RESULTS	Imprimir un informe de resultados acumulados
POSNG_REPORT_BY_BANK_OPERATIONS	Imprimir un registro de transacciones bancarias
POSNG_REPORT_BY_SHIFT	Imprimir un informe de turno
POSNG_REPORT_WRITE_OFF_ACT	Impresión de un extracto de los importes de las amortizaciones

#### Eventos de servicio

Tipo de evento (event_type)	Descripción
POSNG_COMMENT	Comentario
POSNG_ACTIVITY	Actividad del operador
POSNG_ACTION	Algunas acciones
POSNG_FRAUD	Evento de incidente generado a partir del script
POSNG_ERROR	Error
POSNG_ERROR_PRINTER	Error de la impresora
POSNG_ERROR_BANK_PAYMENT	Error bancario (pago)
POSNG_ERROR_NOT_A_NUMBER	No se especifica ningún número
POSNG_ERROR_NUMBER_TOO_LARGE	Se especifica un gran número
POSNG_BANK_CHECK_RESULTS	Conciliación con el banco
POSNG_BANK_DAY_FINAL_RESULT_REQUEST	Solicitud de información de los totales diarios por banco
POSNG_BANK_DAY_CLOSE	Cierre del día en el banco
POSNG_ERROR_SYSTEM	Error del sistema



• "Formato XML DSSL para ActivePOS"

• "DSSL XML para hostelería y alimentación"

• "DSSL XML para almacenes"

# **IP-Videoportero**

TRASSIR puede integrar su sistema de videovigilancia y videoportero IP en un único conjunto.



La lista de funciones disponibles que se utilizan en TRASSIR depende del módulo definido por la licencia.

Función	TRASSIR Video Int Intercom	TRASSIR ercomunid <b>a</b>	TRASSIR tencomunicado Conserjería
Grabación de vídeo de una cámara de IP-videoportero	+		
Sincronización los datos de vídeo/audio de los paneles de llamadas y los dispositivos de vigilancia	+	+	
Grabación y archivo de llamadas	+	+	
Buscar en el archivo de conexiones de vídeo/audio los números de las personas que llaman, la fecha y la hora, la duración de las llamadas, las llamadas salientes, las entrantes y las perdidas	+	+	
Supervisión del estado de los dispositivos de IP-videoportero	+	+	
Disponibilidad de un teléfono SIP completo en la interfaz de TRASSIR			+
Llevar un registro de llamadas			+

Todo ello es posible gracias a la integración del trabajo de TRASSIR con IP ATC Asterisk.



El software TRASSIR funciona con la versión 11.13.1 de Asterisk y la versión 12.0.33 de FreePBX Actualice el software Asterisk si está utilizando versiones anteriores.

A continuación encontrará el proceso de configuración del módulo. Y los principios de funcionamiento del módulo se describen en el "Manual del operador" (???).



"Conexión al servidor Asterisk"

- "Configuración del teléfono SIP en el servidor"
- "Configurar un teléfono SIP en el cliente"

# **Conexión al servidor Asterisk**

**AMI (Asterisk Managment Interface)** es una interfaz de gestión del servidor Asterisk (API). Permite a TRASSIR conectarse al servidor Asterisk a través de TCP, iniciar comandos, recibir el resultado de su ejecución, así como obtener el estado actual de los teléfonos SIP.

Para conectarse a Asterisk, especifique los siguientes parámetros:

- Servidor AMI dirección ip o nombre DNS del servidor.
- Puerto AMI puerto de red del servidor (por defecto): 5038).
- Usuario AMI y Contraseña AMI nombre de cuenta y contraseña en el servidor.

El campo *Estado* muestra el estado de la conexión de la IP ATC. Si todos los parámetros son correctos, aparecerá la línea **Conectado**. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

Especifique en el campo **Seguir el estado del dispositivo** los números de los teléfonos SIP y podrá seguir su estado en el árbol de objetos (CMS).

TRASSIR, al realizar una llamada a un teléfono, puede mostrar el vídeo de la cámara en la pantalla del operador. Para ello, *Establezca la asociación...*, es decir, especifique el número del teléfono SIP y el canal de vídeo correspondiente.

Esta función puede utilizarse, por ejemplo, en los videoporteros IP. Cuando un visitante pulsa el botón del intercomunicador, se llama al número correspondiente y el vídeo transmitido por el intercomunicador se muestra en la pantalla del puesto de vigilancia.

El estado del dispositivo desde **Seguimiento del estado del dispositivo** y **Asociaciones configuradas** se enviará a todos los teléfonos SIP que tengan este servidor *especificado como Master Trassir*.

**Archivo de llamadas** se utiliza para almacenar los datos de audio y toda la información sobre las llamadas que pasan por la centralita IP. En el servidor de archivos se debe instalar una base de datos y un servidor FTP. Para conectarse, introduzca los siguientes parámetros:

- Driver tipo de base de datos: MySQL O PostgreSQL.
- servidor -la dirección IP o el nombre DNS del servidor con la base de datos.
- Puerto es el puerto de red del servidor con la base de datos.
- Nombre de base de datos nombre de la base de datos.
- Usuario y Contraseña nombre de cuenta y contraseña en el servidor de la base de datos
- Dirección del servidor de archivo de grabaciones Dirección del servidor FTP y carpeta donde se almacenarán las grabaciones de audio de las llamadas.
   La dirección del servidor se especifica en el formato ftp://[dirección ip]:[puerto]//[carpeta].
   Por ejemplo, ftp://192.168.5.77:21//var/spool/asterisk/monitor.
- Usuario FTP y Contraseña FTP nombre de usuario y contraseña para acceder al servidor FTP.
- Capacidad máxima capacidad de almacenamiento de las grabaciones de audio. Por defecto, Asterisk utiliza 3 niveles de almacenamiento de registros de audio - /año/mes/día. Cambie el valor del parámetro si lo tiene configurado de otra manera.

El campo *Estado* muestra el estado de la conexión de la base de datos y del servidor FTP. Si todos los parámetros se especifican correctamente, aparecerá la línea **conectado**. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

• "IP-Videoportero"

• "Configuración del teléfono SIP en el servidor"

# Configuración del teléfono SIP en el servidor

Para utilizar el módulo de telefonía SIP en TRASSIR, es necesario realizar los ajustes que se describen a continuación. Después, el operador del servidor TRASSIR podrá llamar a los abonados de Asterisk, recibir llamadas y enviar comandos de servicio.

Configuración	Ayuda	
Opciones de con	exión	
Host Asterisk :	localhost	
Asterisk puerto:	900 ±	
Usuario:	7908	
Contraseña:	•••••	
Activar DND:	*78	
Desactivar DND:	*79	
Código:		
Master Trassir MSK-ExP-16	×	



Preliminarmente, se debe crear una cuenta en el servidor Asterisk para cada servidor TRASSIR. Con él, el operador del servidor TRASSIR recibirá y realizará las llamadas.

#### Establezca Configuración de la conexión:

- Servidor Asterisk dirección IP o nombre DNS del servidor Asterisk.
- Puerto de Asterisk Puerto de red del servidor de Asterisk (por defecto: 5060).
- Usuario y Contraseña nombre de cuenta (número de teléfono) y contraseña en el servidor Asterisk.
- Activar DND yDesactivar DND comandos enviados al servidor para activar y desactivar el modo DND ("No Molestar")
- Llave comando de apertura de puerta enviado a la estación de puerta desde la interfaz del operador.

El campo *Estado* muestra el estado de la conexión de la IP ATC. Si todos los parámetros son correctos, aparecerá la línea **Conectado**. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

Si desea que el operador del servidor actual tenga acceso al historial de llamadas, a las grabaciones de audio de las llamadas telefónicas y a las asociaciones de canales configuradas, entonces en el campo *Master Trassir* seleccione el nombre del servidor donde está configurada la *conexión al servidor AMI*.



La selección de un servidor como *Master Trassir* sólo será posible después de conectarse a él. Para una descripción detallada del proceso de conexión al servidor, véase *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.

• "IP-Videoportero"

• "Conexión al servidor Asterisk"

# Configurar un teléfono SIP en el cliente

Para utilizar el módulo de telefonía SIP en TRASSIR, es necesario realizar los siguientes ajustes.

Para que el operador cliente tenga acceso al historial de llamadas, a las grabaciones de audio de las llamadas telefónicas y a las asociaciones de canales configuradas, entonces en el campo *Master Trassir* seleccione el nombre del servidor donde está configurada la *conexión al servidor AMI*.

La selección de un servidor como *Master Trassir* sólo será posible después de conectarse a él. Para una descripción detallada del proceso de conexión al servidor, véase *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.

"IP-Videoportero"

# AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas

El módulo AutoTRASSIR está diseñado para el reconocimiento automático de las matrículas captadas en el campo de visión de la cámara. El módulo puede utilizarse en un sistema de videovigilancia para controlar la entrada/salida de vehículos del territorio de empresas, aparcamientos, puestos de control, etc.

Además, TRASSIR puede interactuar con otros sistemas (por ejemplo, control de acceso, vigilancia por vídeo y audio) y equipos (barreras, actuadores, etc.).

El módulo AutoTRASSIR está disponible en 2 versiones: "rápido" (hasta 200 km/h), y "lento" (hasta 30 km/h). Este parámetro viene determinado por la licencia, la configuración de ambos tipos de módulos en TRASSIR es idéntica. Varias versiones del módulo AutoTRASSIR están integradas en TRASSIR y tienen varias características: Los módulos AutoTRASSIR (LPR1) y AutoTRASSIR (LPR3) funcionan sólo localmente en todos los servidores con TRASSIR. El módulo AutoTRASSIR (LPR5) funciona: localmente en el servidor con las versiones de TRASSIR OS NeuroStation y QuattroStation; remota en todos los servidores con TRASSIR. Características de configuración cuando el módulo está en modo remoto AutoTRASSIR (LPR5): • El servidor con las cámaras de reconocimiento de matrículas debe estar conectado al servidor TRASSIR OS que se utilizará como Servidor de análisis. Para AutoTRASSIR (LPR5) se puede utilizar la versión c TRASSIR OS NeuroStation como servidor de análisis. Para más información sobre la configuración de un servidor, consulte "Establecer una conexión con el nuevo servidor".

- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.
- La configuración general del módulo AutoTRASSIR se realiza en el servidor al que están conectadas las cámaras, y sólo se selecciona Versión LPR en el servidor de análisis.
- La versión del módulo AutoTRASSIR ("rápido" o "lento") determinada por la licencia instalada en el servidor de análisis.

Características del módulo AutoTRASSIR:

#### Reconocimiento de matrículas con y sin plantillas

AutoTRASSIR reconoce las matrículas de los siguientes países: Rusia, Ucrania, Turquía, Taiwán, Moldavia, Kirguistán, Kazajistán, España, Georgia, Bielorrusia, China, etc. El uso de plantillas para el reconocimiento depende de la versión del módulo AutoTRASSIR seleccionada:

*LPR5* - utilizando las capacidades de la red neural de TRASSIR, simultáneamente a través de múltiples plantillas y sin que el país este en la lista de plantillas de AutoTRASSIR.

LPR3 - simultáneamente en varias plantillas y sin si el país no está en la lista de plantillas de AutoTRASSIR.

*LPR1* - una plantilla a la vez, que se define por la licencia en TRASSIR.



AutoTRASSIR (LPR5) no admite el reconocimiento de matrículas de China.

• Trabajar con bases de datos internas y externas

Búsqueda de números reconocidos en tiempo real. Utilización de bases de datos como listas blancas ("propias"), negras ("extrañas") y/o informativas.

Almacenamiento de las matrículas reconocidas en la base de datos interna con la hora y la fecha del recorrido, enlace a la información de vídeo, etc. Búsqueda y edición avanzada de matrículas en la base de datos interna.

#### Interfaz del operador

Visualización de información de vídeo sobre el vehículo y su matrícula, simultáneamente desde varias cámaras. Un registro de búsqueda de números reconocidos.

• "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"

# Selección, instalación y configuración de las cámaras para que funcionen con el módulo AutoTRASSIR

La selección adecuada de una cámara de video vigilancia, así como su correcta instalación y configuración, es uno de los requisitos clave para el correcto funcionamiento del módulo AutoTRASSIR. Le aconsejamos que lea con especial atención esta sección del Manual del Administrador.

Tanto las cámaras analógicas como las IP pueden utilizarse para reconocer las matrículas de los vehículos.

El módulo AutoTRASSIR (LPR5) puede utilizar la imagen de cualquier cámara de video vigilancia. Cuando se utiliza el módulo AutoTRASSIR (LPR1/LPR3), se recomienda utilizar las imágenes de la cámara en blanco y negro, ya que tienen mayor resolución y sensibilidad (la imagen de la cámara en color se convierte en blanco y negro cuando se reconoce). La cámara analógica de video vigilancia utilizada por el módulo AutoTRASSIR debe tener una resolución de 500 TVL (líneas verticales de televisión, definición de imagen) o más.

El principal problema de calidad de imagen en el reconocimiento de matrículas es el desenfoque de movimiento. Para evitar el desenfoque de movimiento, la velocidad de obturación debe ser lo suficientemente lenta.

La velocidad máxima de obturación permitida depende de la velocidad del vehículo y del ángulo de la cámara (véase el gráfico). El ángulo de instalación de la cámara se refiere al ángulo entre el eje óptico de la cámara y la dirección de movimiento de los vehículos.



La velocidad de obturación debe ser fija, o (si la cámara lo permite) establecer un limitador de velocidad de obturación.

¡La cámara debe tener la función de obturador manual!

Por ejemplo, un ángulo de cámara de 20° y una velocidad de 80 km/h requiere una velocidad de obturación de 1/1000 segundos (ver gráfico).

Cuando se utiliza el módulo AutoTRASSIR (LPR1/LPR3), la cámara debe montarse de forma que la matrícula del vehículo esté perpendicular a la cámara para evitar errores de reconocimiento de la matrícula. Para AutoTRASSIR (LPR5) se permite instalar la cámara en un ángulo (no más de 30°) con respecto a la dirección del movimiento de los vehículos. Cuanto mayor sea el ángulo, menor será la calidad del reconocimiento de la matrícula.



En el caso de los ángulos de cámara grandes, también hay que tener en cuenta el tiempo que el vehículo pasa por el campo de visión de la cámara. Para lograr una alta calidad de reconocimiento, la cámara debe capturar 10 o más imágenes con una matrícula legible.

Cuando trabaje con el módulo AutoTRASSIR (LPR1/LPR3), asegúrese de que el número de la imagen sea horizontal. Para el módulo AutoTRASSIR (LPR5), se permite una desviación del número de hasta 5° con respecto a la horizontal sin perder la calidad del reconocimiento. Si el número se desvía entre 5° y 10° de la horizontal, es posible que algunos caracteres no se reconozcan correctamente.

Si se utiliza una barrera para el control de entrada/salida, se recomienda montar la cámara de forma que la barrera no llegue a la parte inferior de la pantalla. De lo contrario, pueden producirse falsas alarmas en la barrera.

En condiciones nocturnas, asegúrese de que haya suficiente luz. Para ello, grabe un breve clip de vídeo, que debería ser fácil de leer al reproducir el número de la matrícula. Si la imagen de la matrícula parece demasiado borrosa u oscura, aumente la iluminación o sustituya el objetivo por uno más luminoso. Asegúrese también de que el diafragma del objetivo está completamente abierto. No es aconsejable montar la cámara a baja altura, ya que por la noche la cámara será iluminada por los faros de los automóviles que pasen.

Otros ajustes de la cámara:

- El enfoque automático debe estar desactivado.
- Cualquier información que se muestre en la imagen (fecha, nombre de la cámara, etc.) debe estar desactivada.
- La distancia focal debe ajustarse de forma que la matrícula del vehículo en el vídeo analizado tenga una anchura horizontal de unos 120-140 píxeles. Consulte *configurar AutoTRASSIR* para obtener más detalles.



- - "Configuración de AutoTRASSIR"

# Configuración general del módulo AutoTRASSIR

Antes de configurar el módulo AutoTRASSIR, le recomendamos encarecidamente que lea la sección *"AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"*.

Antes de utilizar el módulo AutoTRASSIR, asegúrese de haber configurado correctamente la conexión a *Base de datos*.

La pestaña *Módulos -> AutoTRASSIR* de la ventana *Configuración* muestra los principales parámetros del módulo AutoTRASSIR.



• En el ajuste Versión LPR, seleccione la versión del módulo AutoTRASSIR.



- En el ajuste *País*, puede seleccionar el nombre del país en el que se realizará el reconocimiento de la matrícula. La lista *Plantillas de visualización* seleccionará la plantilla de este país y las plantillas de los países limítrofes. Si es necesario, puede seleccionar *Configuración manual* y habilitar las plantillas que necesite.
  - AutoTRASSIR reconoce las matrículas de los vehículos independientemente de que tenga activada una plantilla de un país determinado. Las plantillas sólo se utilizan para su visualización en la interfaz del operador. En otras palabras, si el número de matrícula reconocido corresponde a una plantilla de país habilitada, se mostrará en el formato de ese país en la interfaz del operador.

A0010T 197.	<b>6277 EA 6</b>
-------------	------------------

De lo contrario, el número reconocido se mostrará como un conjunto de signos reconocidos. B 6 6 3 K T 7 7 7



En AutoTRASSIR (LPR3), para mejorar la calidad de reconocimiento de las matrículas chinas, *Tipo de OCR* debe establecerse en **Chino**. En todos los demás casos puede utilizar el tipo de OCR **Estándar**.

- El elemento *Uso de licencias* muestra el número de canales actualmente conectados del máximo disponible (limitado por la licencia).
- La columna Canales muestra la lista de canales en los que está activado el módulo AutoTRASSIR.
- Umbral de discordancia con entradas de lista puede utilizarse para establecer el margen de error (desde 0 hasta 5 caracteres) con el que se buscarán los números reconocidos en listas internas.

- Por ejemplo, la configuración *Umbral de discordancia con entradas de lista* se establece en 1 y la lista blanca contiene el número m221co177. Si AutoTRASSIR reconoce un error de 1 carácter y en lugar del número m221co177 reconoce a221co177 o m221co77, debido al margen de error de 1 carácter, se reconocerá el número
- El área Listas externas muestra una lista de todas las listas externas de AutoTRASSIR.

El proceso típico de configuración de AutoTRASSIR implica varios pasos:

equivocado como número de la lista blanca.

1. Instalar y configurar en TRASSIR las cámaras que se utilizarán para el reconocimiento de matrículas.



2. Vaya a **Canales** en el árbol de configuración, seleccione el canal deseado de la lista y active en el canal deseado **Reconocedor de matrículas** en el **Detectores de programa**.

Para activar el módulo, en *Configuración del canal*, en el área *Detectores de programa*, seleccione *Reconocedor de matrículas*, seleccione *Servidor* que realizará el cálculo de la analítica.

Grabación de archivo	Detectores de software	
En almacenamiento del servidor:	Extraer: Selección automática 💌	^
Canal normal 👻	Detector de movimiento:	
Permanente +	AutoTrassir 👻	
Pasar al horario 💌	ActiveSearch	
Gedereiden en et elemeneneniente del direccition	Mapeo del piso	
Servidor de descarga: 📒 Local	Reconocedor de matriculas <u>configuración de AutoTrassir</u>	
Estado: Trabajando	Detector de objetos abandonados	
	Detector de fuego/humo	
Generar movimiento / No hay eventos de movimiento	Detector de sabotaje	÷



Cuando se utilizan las versiones LPR1 y LPR3 de AutoTRASSIR, no se selecciona ningún servidor de la analítica.

3. Vaya a Configurar AutoTRASSIR y configure el módulo en el canal seleccionado.

La configuración de AutoTRASSIR en un canal depende de la versión del módulo. Consulte la sección correspondiente del manual para obtener una descripción de la configuración:

- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)"



Asegúrese de comprobar que en el área Archivo de grabación, el parámetro A discos del servidor es Grabación constante o A través del detector.

- 4. Compruebe que el módulo AutoTRASSIR funciona correctamente mediante formando una plantilla simple.
- 5. Configure listas de números "negros", "blancos" e "informativos" si es necesario:
  - Utilizando la función actualización de las listas de números internas.
  - O conectar listas externas almacenadas en archivos de texto o bases de datos externas.



La configuración de la conexión de las listas de números externas es diferente para *Windows* y *TRASSIR OS*.

- "Configuración de AutoTRASSIR"
- "Generación de una plantilla AutoTRASSIR"
- "Actualización de las listas de matrículas internas"
- "Conexión de listas de matrículas externas a partir de un archivo de texto"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"

# Configuración de AutoTRASSIR



Antes de configurar el módulo, asegúrese de que *selección, instalación y configuración de las cámaras para trabajar con el módulo AutoTRASSIR* se ha realizado correctamente.

Dependiendo de la versión del módulo AutoTRASSIR, seleccione las instrucciones de configuración adecuadas:

- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)"



La versión del módulo se selecciona en la pestaña **Configuración -> Módulos -> AutoTRASSIR**. Para una descripción detallada, véase *"Configuración general del módulo AutoTRASSIR"*.

• "AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"

- "Actualización de las listas de matrículas internas"
- "Conexión de listas de matrículas externas a partir de un archivo de texto"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"

### Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)

La configuración de AutoTRASSIR se reduce a la selección del modo de detección y a la definición del tamaño de los objetos y de los límites de reconocimiento. Todos los demás parámetros se integran en una red neuronal que realiza la detección de matrículas y el reconocimiento de texto sobre ellos.



#### Detector

En la pestaña *Detector*, en configuración básica del detector se deben configurar los siguientes parámetros:

- Cuántos automóviles pueden estar en el cuadro al mismo tiempo: el número máximo de automóviles que el
  detector detectará simultáneamente en el cuadro. Normalmente, el valor se selecciona en función del número de
  carriles de la trama. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la carga del servidor de análisis.
- Cuando guardar las matrículas en el registro define el modo de guardar las matrículas reconocidas en el libro de registro y se selecciona en función de la detección requerida:

**Después del reconocimiento** - en este caso AutoTRASSIR captura la matrícula cuando el vehículo aparece en el cuadro y guarda la matrícula en el registro cuando se reconoce con la máxima confianza. Adecuado para vehículos de movimiento lento o parados.

**Después de salir del vehículo** - en este modo AutoTRASSIR intenta reconocer las matrículas mientras el vehículo está en el cuadro y las captura al salir. Adecuado si es necesario lograr la máxima precisión en el reconocimiento de matrículas en el tráfico rápido.

- En la lista desplegable *Velocidad de movimiento*, seleccione la velocidad del flujo en el cuadro. Cuanto mayor sea la velocidad seleccionada, más a menudo se activará el detector y mayor será la carga del servidor:
  - *Estacionario* vehículos parados o en movimiento muy lento, por ejemplo, un automóvil que se acerca a una barrera.
  - *Muy lento* hasta 10 km/h.
  - Lento hasta 20 km/h.
  - Media hasta 30 km/h.
  - Rápido hasta 200 km/h.
  - Máximo posible el detector se activará en cada cuadro.

En opciones avanzadas del detector, puede especificar las siguientes opciones:

- El parámetro **Sensibilidad** establece el umbral de confianza que se utiliza al reconocer las matrículas de los vehículos, y se determina según las necesidades de calidad del detector. Cuanto menor sea el valor, menor será la probabilidad de falsas detecciones.
- El parámetro *Dirección del movimiento* establece la dirección del flujo que debe tomar el detector como movimiento hacia adelante. La dirección se indica con la flecha verde en el vídeo y la barra deslizante muestra su valor.

- El parámetro *Filtro de doble detección* permite eliminar las detecciones repetidas del mismo número de licencia si ya ha sido reconocido anteriormente. Las detecciones repetidas pueden producirse cuando el número de matrícula reconocido desaparece y vuelve a aparecer en el cuadro, por ejemplo, cuando queda oculto por otro vehículo. Seleccione el periodo de tiempo durante el cual el número de matrícula reconocido no será detectado de nuevo por el módulo.
- El ajuste *Analizar la parte inferior de la carrocería* permite eliminar la activación del detector en las letras situadas en la carrocería del vehículo. Esta configuración permite ajustar el área de la matrícula con mayor precisión.



Los vehículos que se desplacen en la dirección de la flecha verde en el registro de eventos de AutoTRASSIR se marcarán con una flecha hacia arriba, y los vehículos que se desplacen en la dirección opuesta se marcarán con una flecha hacia abajo. Para más información sobre como ver las matrículas reconocidas, consulte las secciones *Reconocimiento de matrículas* y *Filtro de matrículas*.



En **Tamaño del objeto** se puede crear un área en la que tendrá lugar la detección del vehículo. Utilice los ajustes *Tamaño mínimo del objeto* y *Tamaño máximo del objeto* para seleccionar el tamaño mayor y menor de los objetos detectados.



#### Contando objetos

En la pestaña *Conteo de Objetos* se deben definir las zonas en las que se realizará la detección de automóviles y establecer sus límites. Para crear una nueva **área de recuento**, haga clic en el botón  $\equiv$  e indicar sus vértices. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y pulse el botón izquierdo del ratón, o pulse *CTRL+ENTER* en el teclado.

Configuración Ayuda		
		?
Detector Conteo de objetos		Eliminar ajustes
Zonas de conteo	22 B	
4 🖽 Zona 1 🖓 🔿 📅 🐃		
Color de bordes y fondo		
Alicho de borde     Alicho de borde     Alicho de borde		
Motocicleta Color de borde		
V W Autobus Color de borde		
Color de borde		
✓ two. Furgoneta Color de borde		



Las zonas de recuento pueden ser carriles y zonas adyacentes. Se puede configurar cualquier forma de zona para que no incluya objetos que den falsas alarmas, como los automóviles aparcados.

Puede comprobar si la configuración es correcta en la interfaz del operador.

- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)"

### Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)

La configuración de AutoTRASSIR se reduce a seleccionar el número de zonas de reconocimiento y definir sus límites.



Utilice las siguientes directrices durante la configuración:

- Número de carriles. Seleccione el número de carriles en función de la anchura real de la calzada, especificando el valor más cercano posible.
  - Se supone que la anchura estándar de la carretera es de 3,5 metros. Por ejemplo, la cámara capta un ancho de carretera de 8 metros (este tamaño incluye todo el ancho real de la imagen en metros, no sólo la superficie de la carretera). En este caso debe seleccionar el valor más cercano correspondiente a 8 metros "2 carriles".
- Definición de zonas de reconocimiento. Defina las zonas de detección para recibir información sobre el paso de un vehículo con referencia a un carril concreto de la carretera (control de los carriles exclusivos, detección de un vehículo en la acera, etc.). Además, esto reducirá el número de falsos positivos del detector y ahorrará recursos del servidor al analizar sólo las áreas de interés reales y las áreas de imagen utilizables.

A la hora de seleccionar las zonas de reconocimiento, hay que tener en cuenta la profundidad de campo y el número de fotogramas que la cámara tiene tiempo de capturar mientras el coche pasa por la zona. El número de fotogramas tomados por la cámara dependerá directamente de la velocidad del coche. También hay que tener en cuenta que no todas las tomas son adecuadas para el reconocimiento, la imagen debe ser clara y bien distinguible. En la mayoría de los casos, basta con obtener 4 o 5 fotogramas adecuados para el reconocimiento.

Puede comprobar si la configuración es correcta activando *Visualización de figuras AutoTRASSIR*. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen, seleccione *Ver...* en el menú desplegable, establezca la bandera junto a *Mostrar figuras* y seleccione *Detector de matrículas* en la lista desplegable.

Configuración general A	uto
Usar configuraciones con	nunes
Nombre del canal	negrilla
Mostrar cifras Auto Tras	sir 💌
🗌 Mostrar cifras en archivo	
Flujo de vídeo	Selección automática 🔹
Umbral de tamaño de ventar	а 400 рк 🚊
Mostrar bordes	Solo enfoque 🔹
Visualización en pantalla	(códec, resolución, FPS)
Mantener la relación de a	specto
Activar escala de previsua	lización de archivos
🗹 Modo Imagen en imagen	en zoom

En la pantalla se mostrarán las figuras de AutoTRASSIR:



- 1. **Cola de procesamiento** este indicador muestra el número de cola de procesamiento. Si la barra está llena y se pone en rojo, AutoTRASSIR empieza a saltarse fotogramas. La cola de procesamiento se llena si la CPU del servidor está muy cargada y no tiene tiempo para procesar los fotogramas.
- Calidad de reconocimiento en el marco un indicador en forma de rectángulo que muestra la calidad de reconocimiento. Cada rectángulo es un marco individual, que se utilizó para determinar el número. Dependiendo de si el marco es adecuado para el reconocimiento o no, el color del rectángulo cambiará de verde (marco "bueno") a rojo (marco "malo").

Ejemplos de configuración del módulo:

• Sólo se puede seleccionar la zona de la puerta para reconocer las matrículas de los vehículos que entran y salen de ella. Los vehículos que pasen por la carretera serán ignorados.



• En las carreteras de varios carriles, cada carril debe estar separado en una zona distinta.



 En este ejemplo, la cámara está instalada de tal manera que la profundidad de campo (la zona con mejor calidad de imagen) ocupa sólo una pequeña zona en el centro del encuadre. Lo mismo ocurre con el tamaño del número de la matrícula a reconocer. No tiene sentido realizar el reconocimiento del número de matrícula en los lugares donde la imagen del número de matrícula está borrosa o no es visible. Limitemos el área de reconocimiento a una zona en la que la imagen de la matrícula del coche sea nítida y corresponda al tamaño requerido.



- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)"
- "Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)"

## Configuración de AutoTRASSIR (LPR1)

Durante la configuración de AutoTRASSIR utilizará las siguientes herramientas:



- 1. *Tamaño de la matricula estimada* es el área calculada de la imagen cuyas dimensiones se utilizarán para reconocer la matricula.
- 2. Zonas de reconocimiento: áreas de la imagen en las que se realizará el reconocimiento de la matrícula.

El AutoTRASSIR se configura en la siguiente secuencia:

- 1. Dependiendo de la escena, seleccione el valor requerido de la lista desplegable *Número de barras*. Se mostrará el número correspondiente de *Zonas de Reconocimiento*.
  - Seleccione el número de carriles en función de la anchura real de la carretera Se supone que la anchura estándar del carril es de 3,5 metros. Por ejemplo, la cámara capta un ancho de carretera de 8 metros (este tamaño incluye todo el ancho real de la imagen en metros, no sólo la calzada). En este caso debe seleccionar el valor más cercano correspondiente a 8 metros "2 carriles".



En el parámetro Resolución del detector de números, deje el parámetro por defecto en Tamaño completo!

i

En esta fase de la configuración no es necesario definir el tamaño exacto de las zonas de reconocimiento. Las zonas de reconocimiento se configurarán en el paso 6.

2. Compare el tamaño estimado de la matrícula (puede mover libremente el icono por la pantalla) con la imagen real de la matrícula del automóvil en el cuadro. Para mayor comodidad, la comparación puede realizarse en el modo de vista de archivo seleccionando el fotograma más acertado del automóvil que pasa.

Si el tamaño real de la matrícula del automóvil en la imagen no es muy diferente de *el tamaño supuesto de la matrícula*, es necesario cambiar la distancia focal del objetivo de la cámara. De este modo, aumenta o disminuye la imagen del coche en el encuadre. En caso de que el cambio de la distancia focal no sea suficiente, debe intentar cambiar el ángulo de la cámara o la altura del lugar de instalación.



3. Si el tamaño real de la matrícula del vehículo en la imagen es mucho mayor que el *tamaño previsto de la matrícula*, se debe utilizar el ajuste *Resolución del detector de matrículas*.



En la lista desplegable **Resolución del Detector de matrículas**, seleccione **Preajuste**. En este caso, la resolución de la imagen se comprimirá de la manera más óptima, con la mínima pérdida de calidad y la mínima carga adicional en la CPU del servidor.

Esta situación es posible si se utiliza una cámara de alta resolución para vigilar un tramo de carretera bastante estrecho. Por ejemplo, se utiliza una cámara de 3 MP para vigilar un solo carril. Tenga en cuenta que el *tamaño de la matricula previsto* en este caso depende del valor de *Número de carriles*.

4. Si el tamaño real de la matrícula en la imagen es mucho menor que el **tamaño estimado de la matrícula** y el ajuste de la distancia focal del objetivo y el cambio de inclinación/ángulo de la cámara no lo remedian, es posible que se esté utilizando una cámara con una resolución insuficiente para la escena para el reconocimiento de matrículas.



5. En caso de que los pasos de configuración anteriores no logren hacer coincidir completamente el tamaño real de la matrícula del automóvil con el *tamaño estimado*, puede establecer el *tamaño deseado* manualmente. Para ello, en el ajuste *Resolución del detector de matrículas*, seleccione *Usuario (especificar tamaño)*. Para ello, cambie el *tamaño estimado* del fotograma seleccionado en el archivo para que coincida exactamente con la imagen real de la matrícula del automóvil.

							0		Ð
0									28
						-	·	· · · ·	
				Pausa	1 <u>1</u> 30 15:18:52.960	· 4 ·	' ¦ ' Modo de r	' 1 <sup>1</sup> ''	28 10 10
O ↓ ts ► Met Nümero de carrik	2			Pausa	15:18:52.960	- <u>4</u>	' .¦. ' Mode de r	' 1'''''	20 10 10
€ Sector	2 Personaliza	do (Especificar área		Pausa	15:18:52.960		' ¦/ ' Modo de r	' ½' ' '	20
O ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	2 10,41%	do (Especificar área	· de placa) ·	Pausa	15:18:52.960	' <u>4</u> '	' ¦, ' Modo de r	' 1 ''	20

El uso del parámetro **Personalizado (especificar Tamaño)** aumenta la carga de la CPU del servidor. Además, cuando la imagen se comprime a un tamaño arbitrario, pueden producirse interferencias de compresión que afectarán negativamente a la calidad del reconocimiento de la matrícula. Utilice esta opción sólo si las opciones anteriores no han funcionado.

- 6. El último paso en la configuración de AutoTRASSIR es definir los límites exactos de las zonas de detección. La definición de las zonas delimitadas permite:
  - para recibir información sobre el tránsito basada en el carril (control de los carriles exclusivos para vehículos, detección de vehículos en las aceras, etc.);
  - Ahorra recursos del servidor analizando sólo las zonas realmente interesantes y adecuadas de la imagen, manteniendo al mínimo el número de falsas alarmas de detección.

Por ejemplo:

• Sólo se puede seleccionar la zona de la puerta para reconocer las matrículas de los vehículos que entran y salen de ella. Los vehículos que pasen por la carretera serán ignorados.



• En las carreteras de varios carriles, cada carril debe estar separado en una zona distinta.



 En este ejemplo, la cámara está instalada de tal manera que la profundidad de campo (la zona con mejor calidad de imagen) ocupa sólo una pequeña zona en el centro del encuadre. Lo mismo ocurre con el tamaño del número de la matrícula a reconocer. No tiene sentido realizar el reconocimiento del número de matrícula en los lugares donde la imagen del número de matrícula está borrosa o no es visible. Limitemos el área de reconocimiento a una zona en la que la imagen de la matrícula del coche sea nítida y corresponda al tamaño requerido.



Al ajustar la profundidad de campo y seleccionar las zonas de reconocimiento, hay que tener en cuenta el número de fotogramas que la cámara tiene tiempo de capturar mientras el automóvil pasa dentro de la zona. El número de fotogramas tomados por la cámara dependerá directamente de la velocidad del automóvil. Además, hay que tener en cuenta que no todas las tomas son adecuadas para el reconocimiento, la imagen del número de matrícula debe ser clara y bien distinguible. En la mayoría de los casos, basta con obtener 4 o 5 fotogramas adecuados para el reconocimiento.

Puede comprobar si la configuración es correcta activando *Visualización de figuras AutoTRASSIR*. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen, seleccione *Ver...* en el menú desplegable, establezca la bandera junto a *Mostrar figuras* y seleccione *Detector de matrículas* en la lista desplegable.



#### En la pantalla se mostrarán las figuras de AutoTRASSIR:



- 1. **Cola de procesamiento** este indicador muestra el número de cola de procesamiento. Si la barra está llena y se pone en rojo, AutoTRASSIR empieza a saltarse fotogramas. La cola de procesamiento se llena si la CPU del servidor está muy cargada y no tiene tiempo para procesar los fotogramas.
- 2. Calidad de reconocimiento en el cuadro el indicador en forma de barra muestra el tamaño real de la matrícula y su calidad de reconocimiento. Cada barra se refiere a un fotograma individual, que se utilizó para el reconocimiento de la matrícula. Dependiendo de si el cuadro es apto para el reconocimiento o no, el color de la barra cambiará de verde (cuadro "bueno") a rojo (cuadro "malo").
- 3. *Tamaño estimado de la matrícula* es un indicador azul que muestra el tamaño esperado de la matrícula. Las barras verticales en verde reflejan el tamaño real de la matrícula que apareció en el cuadro.
  - "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
  - "Configuración de AutoTRASSIR (LPR3)"
  - "Configuración de AutoTRASSIR (LPR5)"

# Actualización de las listas de matrículas internas

AutoTRASSIR puede utilizar listas de matrículas almacenadas en su propia base de datos. Si se reconoce una matrícula almacenada en la lista incorporada, AutoTRASSIR generará un mensaje según la configuración especificada para esa matrícula.



Para empezar a trabajar con las listas incrustadas de AutoTRASSIR, primero deberá formar una plantilla simple de AutoTRASSIR

En la pestaña *Listas* del área *Log AutoTRASSIR*, el operador puede crear, editar listas de matrículas. Puede crear un número ilimitado de listas. Para crear una lista de matrículas haga clic en *Añadir Lista*, introduzca el nombre y defina el tipo de reacción: Lista de Información, Lista Blanca o Lista Negra.

Log Búsqueda Listas	
Servidores disponibles: MSK-EXP-15	•
Filtro:	
>      K Lista negra     Numero de registros: 5	
✓	<u>.</u>
<b>*8**177</b> Visitas: ilimitada	P Editar la lista D Nombre de la lista y tipo de la lista
162dhb02 Vișitas: ilimitada	Añadir registro Añadir registro manualmente
630dtb02 Visitas: ilimitada	Cargar lista desde archivo
b893tc177 Visitas: ilimitada	Exportar Volcar lista a archivo
e372pm197 Visitas: ilimitada	Desactivado     Bioguear entrada sin borrar
>      nueva lista Lista infomativa     Numero de registros: 10	Bliminar
> B parqueadero Lista blanca Numero de registros: 8	

Mediante el menú de edición de listas puede:

• Editar lista - cambiar el nombre o el tipo de lista.



• Añadir entrada - añadir uno o más matrículas a la lista.



En la ventana que se abre, para añadir una matrícula a la lista, introduzca la información de la matrícula y pulse **+***Añadir a la lista*:

*Número de matrícula* - número del vehículo. Al introducir la matrícula puede utilizar letras del alfabeto latino o ruso, así como "máscara", en la que los caracteres desconocidos se sustituyen por "\*" o "?".

El símbolo "?" indica un solo carácter desconocido, y el símbolo "\*" indica uno o más caracteres desconocidos. Por ejemplo, si se conoce la matrícula pero se desconoce la región, se pueden utilizar los siguientes tipos de máscaras:
b663kt?? - para matrículas con región de dos dígitos solamente: b663kt77 o b663kt95.
b663kt?? - para matrículas con región de tres dígitos solamente: b663kt777 o b663kt190.
b663kt\* - para matrículas con regiones de dos y tres dígitos: b663kt77 o b663kt190.

Comentario - una descripción de la matrícula que aparece en la pantalla del operador.

Para crear una entrada con una restricción de tiempo o número de visitas, desactive la casilla *Visita no restringida* e introduzca *Número de visitas* o *Fecha* hasta la que se permitirá la entrada. Una vez que se cumpla una de las condiciones de restricción (número de visitas o caducidad del permiso de entrada), la entrada se eliminará automáticamente.

Cuando haya terminado de introducir las matrículas, pulse Guardar.

 Importar lista - importar una lista de matrículas creada en cualquier editor de hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Office Excel o Apache OpenOffice Calc) y guardada en formato \*.csv. Los datos del archivo importado deben tener la siguiente forma:

```
"Matrícula"; "Comentario"; "Número de pases"; "Validez"
"b663kt777"; "Ivanov AA";;
"m145cm190"; "Petrov AI";;
"o362tk197";"Sidorov SS";10;29/02/2020
```

- *Exportar* guardar la lista de matrículas en un archivo (\*.csv). La lista guardada puede utilizarse para la importación.
- **Desactivar** o **Activar** desactivar/activar la lista de matrículas. Las matrículas de la lista desactivada no se destacarán durante el reconocimiento.
- Borrar borrar la lista de matrículas.



El módulo de *Auditoría* se puede utilizar para seguir el historial de la lista de matrículas internas. Consulte *Acciones del usuario de auditoría* para obtener más detalles.

Además de añadir una entrada manualmente y de importar la lista desde un archivo, se pueden añadir matrículas a la lista mediante scripts y, directamente, desde el registro de AutoTRASSIR.



Si es necesario, puede desactivar una matrícula de la lista o editarlo. Si desactiva una matrícula, la propia lista seguirá activa.



Cuando se reconoce una matrícula en el registro de sucesos, se resalta en el color correspondiente al tipo de lista al que se ha añadido. Si una matrícula se añade a más de una lista, todas ellas se mostrarán en la interfaz del operador, junto a la matrícula reconocida.



- También puede conectar listas de matrículas obtenidas de fuentes externas:
- 1. *De un archivo de texto*, cada línea del cual debe contener un número y un comentario separados por un espacio o carácter especial.
- 2. De la base de datos. La conexión a la base de datos se realiza a través de la interfaz del software ODBC: necesitará una fuente de datos ODBC preconfigurada para conectarse. Para la configuración de la conexión a la base de datos en TRASSIR OS, véase la sección *"Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"*.
- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"
- "Selección, instalación y configuración de las cámaras para que funcionen con el módulo AutoTRASSIR"
- "Configuración de AutoTRASSIR"
- "Generación de una plantilla AutoTRASSIR"

# Conexión de listas de matrículas externas a partir de un archivo de texto

Para conectar una lista externa desde un archivo de texto:

- 1. En la ventana *Configuración*, en la pestaña *Configuración del servidor -> AutoTRASSIR* haga clic en *Añadir archivo de texto*.
- 2. En la ventana que se abre, establezca la configuración de la conexión de la lista externa:

reombre:			
Dirección:		Reacción:	
Alguna	-	Lista blanca	•
Fichero de text	000		
			Buscar
Codificación:		Letras de placa	en archivo:
Latin1	*	Latino	
Primeras lineas	nara saltar		
0			
0 Test de lectura	土		
0 Test de lectura:	÷		
0 Test de lectura: Matricula	Comentari	0	
0 Test de lectura: Matricula	Comentari	ic .	
0 Test de lectura: Matricula	Comentari	0	
0 Test de lectura: Matricula	Comentari	0	

- Nombre es el nombre que recibirá la lista de matrículas en TRASSIR.
- *Activar* bandera que determina si esta fuente debe ser utilizada por el módulo AutoTRASSIR. Si el indicador no está marcado, no se procesarán las matrículas de la fuente de datos especificada.
- Dirección selección del valor de la lista desplegable: "Abajo" o "Arriba". Se ajusta en función de la dirección de los vehículos que pasan en relación con la cámara. Si desea que se procesen las matrículas de los vehículos al pasarlos en ambas direcciones, seleccione "Cualquiera".
- *Reacción* tipo de mensaje informativo emitido al operador: Lista Negra, Lista Blanca o Información. Tenga en cuenta que el tipo de reacción se establece para todos las matrículas de esta lista.
- Archivo de texto la ruta del archivo de texto que contiene la lista de matrículas.



```
y070py177 John Rain
o362tk197 Peter Steel
m145cm190 Tony Shot
o191hk190 Ian West
```

- Codificación tipo de codificación de un archivo de texto.
- Letras del archivo valor de la lista desplegable. Dependiendo de los caracteres con los que estén configurados los números del archivo, seleccione latín o ruso.
- Omitir las primeras líneas: el número de líneas que no es necesario procesar (por ejemplo, si el archivo contiene alguna información de texto que no son números de matrícula). Si el archivo sólo contiene información sobre la matrícula, deje el valor en "0".
- Después de definir los ajustes en el campo *Prueba de lectura*, asegúrese de que los datos del archivo se lean correctamente.

			_
lombre:			Activar
Nrección:		Reacción:	
Alguna	•	Información	•
ichero de texto	c		
D:/cooperadore	is.bxt		Buscar
odificación:		Letras de placa en	archivo:
Latin1	•	Latino	
0	1		
est de lectura:			
est de lectura: Matricula	Comentari	0	
est de lectura: Matricula y070py177	Comentari Diego A	0	
est de lectura: Matricula y070py177 o362tk197	Comentari Diego A Maria R	0	
est de lectura: Matricula y070py177 o362tk197 m145cm190	Comentari Diego A Maria R Arthur P	0	

Si el campo *Prueba de lectura* muestra caracteres ilegibles, compruebe que las letras utilizadas en el archivo son correctas y que la codificación utilizada es correcta.

4. Haga clic en Aceptar. La conexión con la lista externa se guardará en TRASSIR.

stas externas
Añadir archivo de texto Añadir fuente ODBC Test para todas las fuentes ODBC
Cooperadores

- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"
- "Selección, instalación y configuración de las cámaras para que funcionen con el módulo AutoTRASSIR"
- "Configuración de AutoTRASSIR"
- "Generación de una plantilla AutoTRASSIR"
- "Actualización de las listas de matrículas internas"
### Creación de una fuente de datos ODBC externa para AutoTRASSIR

Veamos como crear una fuente ODBC externa utilizando una base de datos MSSQL como ejemplo.

En primer lugar, utilizando Microsoft SQL Server Managment Studio, cree una base de datos *AT* y una tabla *table\_with\_plates* que contenga las columnas *plate* y *plate\_comment*:

😓 Microsoft SQL Server Management Studio				
File Edit View Debug Table Designer Tool	ls Window Communit	y Help		
😫 New Query 👔 🔒 😅 🗐 🍓 💂				
i 🕼 🕴 🗠 🐖 🗟 📲 🥅 📓				
Object Explorer + # ×	TRASSIR-PC\SQLEXa	ble with plates		- ×
Connect - 📑 📑 🛒 🛒	Column Name	Data Type	Allow Nulls	
TRASSIR-PC/SOLEYRPESS (SOL Server 9.0.120)	plate	nchar(10)		
Databases	plate_comment	nchar(10)		
System Databases				
💮 📔 master				
🗉 间 model				
🗉 🧻 msdb				
🗉 🧻 tempdb				
🖽 📔 AT	Column Properties			
🕀 🛄 Database Diagrams				
🖃 🚞 Tables				
😠 🚞 System Tables	General)			<u>^</u>
B dbo.table_with_plates	(Name)		plate_comment	
E Views	Allow Nulls		res	
E Synonyms	Default Value or Bindin		norm	
Programmability	Length		10	E
E Service Broker	Table Designer			
Security	Collation		<database default=""></database>	
Gecunty	E Computed Column Spe	offication		
Server Objects	Condensed Data Type		nchar(10)	
E Eplication	Description			
Imanagement	Deterministic		Yes	
	DTS-published		No	
	E Ful-text Specification		No	
	(General)			
4				
Item(s) Saved				

En nuestro ejemplo, sólo utilizamos dos columnas que contienen la matrícula del vehículo y la descripción de su propietario. Puede crear tablas con cualquier número de columnas e información almacenada en ellas. Por ejemplo, el tiempo de validez del pase o el color del vehículo.

A continuación, con la ayuda de una solicitud SQL rellene la tabla:

5 Microsoft SQL Server Management Studio		
File Edit View Query Debug Tools Wir	idow Community Help	
🔛 New Query 🛐 📑 🚅 🛃 🦉 💂		
🗄 🐏 🙀 AT 🔹 🕴 Executo	• ▶ = ✓ \$\$\$ @ 🗐 \$*** @ 簡簡 @   = 2   非 #   4 。	
Object Explorer 🗸 🕂 🗙	SQLQuery1.sql - TRASSIR-PC\ (52))* TRASSIR-PC\SQLEXable_with_plates	- ×
Connect • 📑 📑 = 🝸 🔏	insert into AT.dbo.table_with_plates values ('b427bm99', 'Renter')	
TRASSIR-PC\SOLEXPRESS (SOL Server 9.0.139	insert into AT.dbo.table_with_plates values ('y453oc99', 'Renter')	-
🖃 🥅 Databases	insert into AT.dbo.table_with_plates values ('y290ob99', 'Renter')	=
🗉 🚞 System Databases	insert into AI.dbo.table with plates values ('0210b09/', 'Renter')	-
master	insert into AT doo table with plates values ('t139ae99', 'Renter')	
🗉 🧻 model	insert into AT.dbo.table with plates values ('k\$70vh99', 'Renter')	
🗉 🧻 msdb	insert into AT.dbo.table with plates values ('e001ky97', 'Renter')	
🕀 🧻 tempdb		-
🖂 📋 AT	•	F.
🕢 📄 Database Diagrams	Ba Messages	
🖃 🦳 Tables		4
B System Tables	(1 row(s) affected)	
B dbo.table_with_plates		
Views	(1 row(s) affected)	
Synonyms	(1 row(s) affected)	
Programmability		
Service Broker	(1 row(s) affected)	
E Security	(1	
Sever Objects	(I IDW(S) SILECTED)	
Benlication	(1 row(s) affected)	
Management		
	(1 row(s) affected)	
	(1 row(s) affected)	
		-
	(	÷.
	Query executed successfully. TRASSIR-PC\SQLEXPRESS (9.0 TRASSIR-PC\Virtual (52) AT 0	0:00:00 0 rows
Dente		Thic
Ready	Ln1/ Coll Ch1	INS

Ahora vamos a proceder a crear la fuente ODBC. Para esto ejecute Administrador de fuentes de datos ODBC (Inicio -> Panel de control -> Administración -> Fuentes de datos (ODBC))

Jser Dat	a Sources:	Add
Onon	SQL Server	Remove Configure
	An ODBC User data source stores information about how t the indicated data provider. A User data source is only vi	to connect to sible to you,

Haga clic en *Añadir* y en la ventana que se abre seleccione el controlador. En nuestro caso utilizaremos *SQL Server*. Haga clic en *Hecho* para iniciar la configuración



A continuación, el asistente le pedirá que especifique un nombre de origen que se utilizará posteriormente para configurar la conexión en TRASSIR y una ruta de acceso al servidor SQL. Introduzca los datos necesarios y haga clic en *Seguir* > para continuar.



En el siguiente paso, el asistente le pedirá que seleccione una opción de autenticación de usuario. En nuestro caso los dejamos sin modificar y hacemos clic en **Seguir >** para continuar.



En la siguiente etapa de la configuración, establezca la bandera (flag) *Usar la base de datos predeterminada* y seleccione la base de datos*AT* creada anteriormente. Deje el resto de la configuración sin cambiar. Para continuar con la configuración, haga clic en *Siguiente* >.



El resto de los parámetros de la fuente ODBC, también, se dejan sin cambios.



Al final de la configuración de la fuente ODBC haga clic en *Hecho*. Esto hará que aparezca una ventana que muestra todos los ajustes de la fuente ODBC que hemos hecho usando el asistente. Haga clic en el botón *Aceptar* para completar la configuración.



Fuente de datos ODBC para AutoTRASSIR lista.



- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"

### Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS



Creación y preconfiguración de una fuente ODBC se describe en la sección "Creación de una fuente de datos ODBC externa para AutoTRASSIR".

Para conectar una lista externa desde un origen de datos ODBC, es necesario:

- 1. En la ventana Configuración, en la pestaña Configuración del servidor -> AutoTRASSIR haga clic en Añadir fuente ODBC.
- 2. En la ventana que se abre, establezca la configuración de la conexión para la fuente ODBC:



- Nombre nombre de la fuente de datos bajo la que se guardará en TRASSIR.
- Activar bandera que determina si esta fuente debe ser utilizada por el módulo AutoTRASSIR. Si el indicador no está marcado, no se procesarán las matrículas de la fuente de datos especificada.
- **Dirección** selección del valor de la lista desplegable: "Abajo" o "Arriba". Se ajusta en función de la dirección de los vehículos que pasan en relación con la cámara. Si desea que se procesen las matrículas de los vehículos al pasarlos en ambas direcciones, seleccione "Cualquiera".
- *Reacción* tipo de mensaje informativo emitido al operador: Lista Negra, Lista Blanca o Información. Tenga en cuenta que el tipo de reacción se establece para todos las matrículas de esta lista.
- Fuente de datos ODBC valor de la lista de fuentes de datos ODBC registradas en este equipo.
- Nombre de usuario y contraseña para conectarse a la fuente de datos.
- *Alfabetos en la base de datos* valor de la lista desplegable. Dependiendo de los caracteres especificados en las matrículas de la base de datos, seleccione "latino" o "ruso".
- Caso de la letra en la base de datos Un valor de la lista desplegable. Elija "Mayúsculas" o "Minúsculas", según el caso de los caracteres utilizados en los números de matrícula en la base de datos.
- **Consulta SQL** consulta a la base de datos utilizada para comprobar si una matrícula reconocida está en la base de datos. Tipo de consulta:

SELECT plate\_comment FROM table\_with\_plates WHERE plate = ?
donde:

plate comment - nombre de la columna que contiene el texto del comentario;

table\_with\_plates - es el nombre de la tabla de la base de datos en la que se almacena la información de la matricula;

plate - el nombre de la columna que contiene la matrícula del vehículo.



Tenga en cuenta que los nombres de tablas y columnas son específicos de su base de datos.

La consulta SQL especificada a la fuente de datos se ejecutará cada vez que se reconozca un número de matrícula. En este caso, el número de matrícula reconocido será sustituido por "?". Si el número de matrícula está presente en la base de datos, el resultado será un comentario (columna comment) correspondiente a este número en la tabla de la base de datos.

- 3. Después de definir los ajustes en el campo *Test*, asegúrese de que los datos de la base de datos se leen correctamente. Para ello:
  - en el campo matrícula, introduzca el valor de la matrícula presente en la base de datos.
  - pulse el botón Test;
  - comprobar el valor del campo *Resultado* si la consulta SQL a la base de datos no está especificada correctamente, contendrá un mensaje de error.
- 4. Haga clic en Aceptar. La conexión con la lista externa se guardará en TRASSIR.



• "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"

• "Creación de una fuente de datos ODBC externa para AutoTRASSIR"

### Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS



La descripción de esta configuración es relevante cuando se utiliza "TRASSIR OS", si se utiliza la versión de Windows, utilice *la siguiente sección del manual*.

Para conectar una lista externa desde un origen de datos ODBC, es necesario:

- En la ventana Configuración, en la pestaña Configuración del servidor -> AutoTRASSIR haga clic en Añadir fuente ODBC.
- 2. En la ventana que se abre, establezca la configuración de la conexión para la fuente ODBC:



- Nombre nombre de la fuente de datos bajo la que se guardará en TRASSIR.
- Activar bandera que determina si esta fuente debe ser utilizada por el módulo AutoTRASSIR. Si el indicador no está marcado, no se procesarán las matrículas de la fuente de datos especificada.
- Dirección selección del valor de la lista desplegable: "Abajo" o "Arriba". Se ajusta en función de la dirección de los vehículos que pasan en relación con la cámara. Si desea que se procesen las matrículas de los vehículos al pasarlos en ambas direcciones, seleccione "Cualquiera".
- *Reacción* tipo de mensaje informativo emitido al operador: Lista Negra, Lista Blanca o Información. Tenga en cuenta que el tipo de reacción se establece para todos las matrículas de esta lista.
- El grupo de ajustes Configuración de base de datos especifica la configuración de la conexión a la fuente de datos ODBC:
  - Tipo de base de datos tipo de base de datos a conectar;
  - Dirección de base de datos Dirección IP o nombre DNS del servidor que aloja la fuente de datos ODBC.



Si se utiliza SQL Server Express, la dirección del servidor se especifica en el formato [nombre\_de\_servidor]\[nombre\_de\_instancia]. Por ejemplo: 192.168.5.202\SQLEXPRESS o atserver\SQLEXPRESS.

- Nombre de base de datos nombre de la base de datos.
- Puerto de base de datos: el puerto en el que se realizará la conexión con el servidor;



Si se utiliza SQL Server Express, el campo Puerto de base de datos se establece en 0.

• Nombre de usuario y contraseña - para conectarse a la fuente de datos.

- Alfabetos en la base de datos valor de la lista desplegable. Dependiendo de los caracteres especificados en las matrículas de la base de datos, seleccione "latino" o "ruso".
- Caso de la letra en la base de datos Un valor de la lista desplegable. Elija "Mayúsculas" o "Minúsculas", según el caso de los caracteres utilizados en los números de matrícula en la base de datos.
- **Consulta SQL** consulta a la base de datos utilizada para comprobar si una matrícula reconocida está en la base de datos. Tipo de consulta:

```
SELECT plate_comment FROM table_with_plates WHERE plate = ?
donde:
```

plate comment - nombre de la columna que contiene el texto del comentario;

table\_with\_plates - es el nombre de la tabla de la base de datos en la que se almacena la información de la matricula;

plate - el nombre de la columna que contiene la matrícula del vehículo.



Tenga en cuenta que los nombres de tablas y columnas son específicos de su base de datos.

La consulta SQL especificada a la fuente de datos se ejecutará cada vez que se reconozca un número de matrícula. En este caso, el número de matrícula reconocido será sustituido por "?". Si el número de matrícula está presente en la base de datos, el resultado será un comentario (columna comment) correspondiente a este número en la tabla de la base de datos.

- 3. Después de definir los ajustes en el campo *Test*, asegúrese de que los datos de la base de datos se lean correctamente. Para ello:
  - en el campo matrícula, introduzca el valor de la matrícula presente en la base de datos.
  - pulse el botón Test;
  - comprobar el valor del campo *Resultado* si la consulta SQL a la base de datos no está especificada correctamente, contendrá un mensaje de error.
- 4. Haga clic en Aceptar. La conexión con la lista externa se guardará en TRASSIR.



- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "Creación de una fuente de datos ODBC externa para AutoTRASSIR"

### Generación de una plantilla AutoTRASSIR

Puede comprobar si el módulo AutoTRASSIR está configurado y funciona correctamente generando una plantilla sencilla. Para ello:

- 1. Abra *Panel de control principal* y muestre *Monitor de vídeo* en una de las pantallas del servidor.
- <sup>2.</sup> Haga clic en *Editor de plantillas* y seleccione el elemento ......
- 3. Pulse + Agregar Auto Trassir
- 4. Arrastre y suelte la señal de la cámara procesada por AutoTRASSIR desde la lista de canales hacia el espacio disponible.
- 5. Haga clic en el botón Burder como-



En la ventana que se abre, introduzca el nombre de la nueva plantilla y haga clic en Aceptar.

Cuando un vehículo pase , la matrícula reconocida aparecerá en el registro de AutoTRASSIR.

Log Min Modo de trabajo: Fêtre: Matricula (*1144****** *515 c **** *1114**** *1114****	queda L Visión Mostrar todo Mostrar sign Hora † Skithas † Skithas † Skithas † Skithas † Skithas † Skithas	istas en vivo os de interrogación Canal Auto Auto Auto Auto Auto Auto	Archino					CONTRACT OF		(C)
1 344 * C 44 C 375 C 0 312 1 4 7 2 4 8 4 5 7 10 1 4 7 2 4 8 4 10 1 4 7 2 4 8 4 10 1 5 7 2 7 4 4 10 1 5 7 7 10 10 1 5 7 7 10 10 1 5 7 7 10 10 10 1 5 7 7 10 10 10 10 1 5 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	* \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$4000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$40000     * \$4000000     * \$4000000     * \$400000     * \$	Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto								
102910 942100 9142100 17546 44.00 94054075 94054075	+ 14/2/19 + 14/2/19 + 14/2/19 + 14/2/19 + 14/2/15 + 14/2/15 + 14/2/15	Auto Auto Auto Auto Auto Auto		RØ						
n 185 cm <sup>20</sup> 9593 11 <sup>93</sup> 9 9797 c <sup>20</sup> 9 1797 c <sup>20</sup> 9 1797 c <sup>20</sup> 9 248 11 <sup>70</sup>	14(17)(1)     14(17)(1)     14(17)(1)     14(17)(1)     14(17)(1)     14(17)(1)     14(17)(1)	Auto Auto Auto Auto Auto Auto	=	Matricula		_			20	
4 020mx	<ul> <li>14(1)(0)</li> </ul>	Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto		•	E 4	5	41	<b>1</b> X	RUS	
Control more	+ 14/858 + 14/858 itores	Auto Auto	v Aladir evento 🚦 2	Canal Auto Plantilla: [ru/type1]		Tempo 27 Jun Calided: 84,7	2022 14:17:45	Caroli 1		

i

Si las matrículas no aparecen al pasar el vehículo, compruebe:

- Si la opción está seleccionada *Reconocimiento de matrículas* en el campo *Detectores de software* configuración del canal.
- Si la conexión con Base de datos está configurada.

Puede leer más sobre el trabajo con el editor de plantillas y el módulo AutoTRASSIR en el "Manual del operador" (???).

- "Configuración general del módulo AutoTRASSIR"
- "AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"
- "Selección, instalación y configuración de las cámaras para que funcionen con el módulo AutoTRASSIR"
- "Configuración de AutoTRASSIR"
- "Actualización de las listas de matrículas internas"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"
- "Conexión de listas de matrículas externas en TRASSIR OS"

## Detector de software SIMT

La tarea de un detector inteligente SMIT (Simple Intelligent Motion Trassir) es distinguir un objeto en el vídeo, que tiene los parámetros especificados contra un fondo de La SIMT es capaz de filtrar ruidos muy fuertes, que no son inamovibles. La SIMT es capaz de filtrar ruidos muy fuertes que otros detectores no pueden manejar, como el balanceo de las ramas de los árboles, la nieve y la lluvia, el ligero movimiento de la cámara, etc.

La SIMT permite distinguir en toda la imagen sólo los objetos reales en movimiento, con su propia historia y patrones de movimiento. Un objeto que desaparece brevemente de la vista (por ejemplo, detrás de un árbol) no se confundirá con un objeto nuevo o diferente.

Campo de aplicación de la SIMT:

- protección de perímetros y zonas abiertas, estacionamientos y oleoductos aplicación en sistemas de videovigilancia donde el movimiento es un evento alarmante que requiere atención;
- protección de los accesos a las estaciones de metro y de los centros de transporte;
- cualquier objeto que requiera una evaluación inteligente de la situación: por ejemplo, detectar a una persona que corre en un lugar donde correr no está permitido.

El módulo SIMT proporciona:

- alta resistencia a la lluvia, a las interferencias y al ruido;
- detección de la velocidad, la dirección, la distancia recorrida y el tamaño de los objetos reales en movimiento;
- · control del cruce de límites por parte de los objetos;
- · controlar la ubicación de los objetos en la zona;
- · control de cámara de rotación automática (junto con el módulo ActiveDome);



"Configuración del detector SIMT"

"ActiveDome: control robótico de cámaras giratorias"

### Configuración del detector SIMT

Para configurar el detector SIMT, es necesario en el área de configuración en el campo Detectores de software en el grupo de parametros **Detector de movimiento** seleccionar elemento **Detector de objetos en movimiento (SIMT)** y haga clic en el enlace **Zonas SIMT**. Se abrirá la ventana de configuración de límites y zonas del detector SIMT.



Puede crear límites, zonas y especificar las áreas que desea ignorar.

- 1. El límite es una variante del área del detector definida con una línea discontinua. En este caso, se genera un evento de detección cuando se cruza una de las líneas definidas. Para añadir un límite debes:
  - Pulse en 🗠;
  - · Pulse sucesivamente el botón izquierdo del ratón para fijar los vértices de la polilínea;
  - pulse el botón Finalizar;
  - establecer un nombre para la zona del detector;
  - establecer la bandera (flag) Intercambiar AB > BA para intercambiar las zonas A y B;
  - establecer la bandera(flag) Crear un objeto si es necesario crear un objeto para este límite en el árbol de objetos de TRASSIR. El límite del objeto puede utilizarse, por ejemplo, al organizar la supervisión mediante un árbol de objetos (CMS) y los filtros adecuados.
  - Establecer la bandera (flag) Generar eventos, si desea que se genere el evento "El objeto ha cruzado un límite" y se guarde en la base de datos al cruzar el limite. El evento contendrá la dirección del movimiento, es decir, desde que lado el objeto cruzó el limite.
  - Establecer las banderas *Alarma si el objeto es mayor que*, *Alarma si la velocidad es superior a* y *Alarma si la pista es más larga que*, si se requieren eventos de alarma adicionales en función de las características del objeto en movimiento y se escriben en la base de datos.



- 2. La zona del detector es el área que será vigilada por el detector cuando se produzca movimiento en ella. Se puede generar un evento de detección cuando hay movimiento dentro de un polígono determinado. Para añadir una zona de detección debe:
  - Pulse en 🖽;
  - Pulse sucesivamente el botón izquierdo del ratón para fijar los vértices del polígono;
  - pulse el botón Finalizar;
  - establecer un nombre para la zona del detector;

- establecer la bandera(flag)*Crear un objeto* si se debe crear un objeto para esta zona en el árbol de objetos de TRASSIR. Una zona de objetos puede utilizarse, por ejemplo, cuando se organiza la supervisión mediante un árbol de objetos (CMS) y los filtros adecuados.
- establecer la bandera (flag) *Generar eventos* si desea que los eventos "Objeto entrado en zona" y "Objeto salido de zona" se generen y se escriban en la base de datos al moverse en la zona.
- Establecer las banderas *Alarma si el objeto es mayor que*, *Alarma si la velocidad es superior a* y *Alarma si la pista es más larga que*, si se requieren eventos de alarma adicionales en función de las características del objeto en movimiento y se escriben en la base de datos.



- 3. La zona a ignorar es el área en la que el detector no realizará ninguna acción cuando se produzca un movimiento. La zona a ignorar está definida por los vértices del polígono. Para añadir una zona de ignorar es necesario:
  - Pulse en ∠;
  - Pulse sucesivamente el botón izquierdo del ratón para fijar los vértices del polígono;
  - pulse el botón *Finalizar*;
  - Establecer un nombre para la zona a ignorar.



Una vez definidas las zonas y los límites, puede ajustar la posición de sus vértices, eliminar los vértices no deseados o añadir otros nuevos.

Para editar una zona (límite) es necesario:

- 1. Seleccione una zona (límite) en la lista. La zona seleccionada actualmente (límite) se resalta en verde, las otras zonas (límites) se resaltan en gris.
- 2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la zona del vértice (marcada con un óvalo amarillo).
- 3. Sin soltarlo, haga clic con el botón izquierdo para corregir la posición del vértice.

4.

Si un vértice no es necesario, puede eliminarlo. Para ello, es necesario:

- Coloque el puntero del ratón sobre el área ovalada amarilla;
- pulse el botón derecho del ratón;
- seleccione Quitar punto en el menú contextual que aparece.
- 5.

Para agregar un nuevo vértice a una zona (límite) existente, es necesario:

- Pase el puntero del ratón por encima de la ubicación prevista para el nuevo vértice;
- pulse el botón derecho del ratón;
- seleccione Añadir punto en el menú contextual que aparece.
  - "Detector de software SIMT"
  - "Configuración de los detectores de movimiento"
  - "Configuración del canal"

# ActiveSearch - búsqueda de movimiento

ActiveSearch es una herramienta de búsqueda de archivos que proporciona:

- · la mayor velocidad de búsqueda en todo el archivo;
- búsqueda de movimiento en una zona determinada con parámetros definidos;
- configuración flexible de los parámetros preestablecidos (velocidad de movimiento, tamaño del objeto, duración del movimiento, tiempo exacto);
- posibilidad de ver el archivo en la ventana de búsqueda;
- búsqueda interactiva fácil y posibilidad de buscar por plantilla o por intervalo de tiempo específico;

El módulo de detección de movimiento utiliza los datos de los detectores de movimiento por software (detector de actividad y detector de software SIMT) y algunos detectores de hardware en su funcionamiento.



Tenga en cuenta que si pasa de un detector hardware a cualquiera de los detectores software y viceversa, los datos recibidos del detector anterior no estarán disponibles. En este caso, la búsqueda de movimiento sólo se realizará durante la duración del funcionamiento del detector actual.

Para activar el módulo, es necesario en *Configuración del canal* en el campo *Programación de detectores* seleccionar *ActiveSearch*. Si desea buscar en el archivo, haga clic en el enlace *Diálogo ActiveSearch*.

Grabación de archivo		Detectores de software			
En almacenamiento del servidor: Canal normal		Extraer: Selección automática 💌 Detector de movimiento:			
					Por detector
	Pasar al horario 👻	ActiveSearch Diálogo ActiveSearch			
Grabación en el almacenamiento del dispositivo:		Mapeo del piso			
Dejar valores por defec	to 💌	Reconocedor de matrículas			
Sincronización con a	archivo en dispositivo	Detector de objetos abandonados			
		Detector de fuego/humo			
] Generar movimiento /	No hay eventos de movimiento	Detector de sabotaje	~		



Si *ActiveSearch* no está activado, compruebe qué detector se utiliza para el procesamiento de la señal en este canal.

Puede leer más sobre el módulo ActiveSearch en el Manual del Operador (???).



- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del canal"

# Ajuste de la calibración del suelo

**Calibración del suelo** tiene como objetivo transferir la imagen de la cámara al plano del suelo. Esto es necesario para que TRASSIR muestre en el *mapa* el movimiento de personas detectado por el *Detector de Personas/Objetos en Red Neural* y también para construir un *mapa térmico del movimiento de personas*.

Para activar el módulo, es necesario en *Configuración del canal* en el campo *Programación de detectores* seleccionar *Calibración del suelo*. Haga clic en el enlace *Configuración de calibración del suelo* para abrir la ventana de configuración.

En almacenamiento del ser	vidor		Extraer: Selección automática 💌		^
Canal normal		•	Detector de movimiento:		
Por detector		*	Detector de actividad	<ul> <li>Configurar zonas</li> </ul>	
	Pasar al horario	-	ActiveSearch		
Grabación en el almacenar	niento del dispositivo:		🗹 Mapeo del piso	Configuración de mapeo del piso	
Dejar valores por defecto			Reconocedor de matrículas		
Sincronización con arch	ivo en dispositivo		Detector de objetos abandonados		
			Detector de fuego/humo		~

Se abre la ventana de configuración del detector:

Opcione	s de tabla	***** **		
ipo:	ACirculos •			
amaño:	11 土 x 4 土			
spaciado: Sugerencia de dir	2,88cm ±			
	90° ±			
Calibració	n del suelo			
tatus:	No calibrado			
	Calibrar			
	Calibrar	Calibración de la cámara		6
lodelo de distorsión	Calibrar Mono -	Calibración de la cámara Con deslizadores Con Tablero		
odelo de distorsión	Calibrar Mono •	Calibración de la cámara Con deslizadores Con Tablero Aspecto de la cámara:	1:1	•
odelo de distorsión	Calibrar Mono Establecer valores predeterminados	Calibración de la cámara Con deslizadores Con Tablero Aspecto de la cámara: Ángulo de visión:	1:1 normal	•
odelo de distorsión	Calibrar Mono Establecer valores predeterminados	Calibración de la cámara Con deslizadores Con Tablero Aspecto de la cámara: Ángulo de visión:	1:1 normal	、 、 一 のの2 対
odelo de distorsión	Calibrar Mono - Establecer valores predeterminados	Calibración de la cámara Con desilizadores Con Tablero Aspecto de la cámara: Angulo de visión: k1 k2	1:1 normal	• • • •
odelo de distorsión	Calibrar Mono • Establecer valores predeterminados	Catilización de la cimara Con desilizacións Con desilizacións Angulto de visión: k1 k1 k2 c c	3:1 normal	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
odelo de distorsión	Calibrar Mono Establecer valores predaterminados	Calibración de la cimara Con deslizadores Con Tablero Aspecto de la cimara: Angulo de visión: kl 2 2 2 2	1:1 normal	• • • • • • • •
lodelo de distorsión Exportar	Calibrar Mono Establecer valores predeterminados	Calibración de la cimara Con desilicadores Con Tablero Angulo de visión:	til normal	▼ 0,000 社 0,000 社 0,000 社 0,000 社

El módulo se configura calibrando la imagen de vídeo mediante una plantilla especial. Antes de iniciar la calibración, descargue la plantilla de *nerian.com*. Imprímalo a escala 1:1 en una hoja A2 o más grande.

#### Compruebe con cuidado la escala de la plantilla resultante utilizando una regla.



## Procedimiento de configuración

#### 1. Preconfiguración del módulo

En el grupo de configuraciones *Parámetros de la tabla* introduzca los parámetros de la plantilla con la que se realizará la calibración. Todos los parámetros necesarios se indican en la plantilla.

- Type tipo de plantilla.
- Tamaño número de líneas y filas.
- Spacing distancia entre los elementos de la plantilla.

#### 2. Calibración del suelo

Antes de iniciar la calibración, coloque la plantilla en el suelo de forma que quede completamente en la zona de la imagen. Haga clic en el botón *Calibrar* del grupo de configuraciones *Calibración del suelo* y espere a que se complete la calibración. La calibración se completa cuando el valor de *Estado* se convierte en *Calibrado*.





Cuando se utilizan cámaras del tipo Ojo de pez, no se requiere la calibración del suelo.



Es necesario recalibrar el suelo si hay un cambio:

- del lugar de instalación de la cámara;
- del ángulo de rotación de la cámara;
- la distancia focal del objetivo.

#### 3. Calibración de la cámara

En primer lugar, seleccione el *Tipo de objetivo* instalado en la cámara: **Mono** o **Ojo de pez**. La cámara puede ser calibrada además de dos maneras:

Calibración manual de la cámara

1:1 •
normal •
0,000 ±
0,000 🛨
0,500 ±
0,500 🛨
Calibrar

En la pestaña *Manual*, en los campos *Relación de aspecto* y *Ángulo de visión*, seleccione la relación de aspecto máxima de la resolución de la cámara y el valor del ángulo de visión horizontal del objetivo.

A continuación, haga clic en *Calibrar* y utilice los controles deslizantes para ajustar la distorsión de la imagen, de modo que todas las líneas rectas en la vida real (bordes de paredes y suelos, marcos de puertas y ventanas, etc.) queden rectas en la imagen. Cuando haya terminado, haga clic en *Parar*.



Calibración de la cámara con tabla de calibración

fodelo de distorsión:	Mono 👻	Con deslizadores Co	n Tablero		
	Establecer valores predeterminados	Intervalo:	1 s	±	
			Calibrar		
		Cobertura actual:		0%	
		Observaciones actuales:		0	
Exportar					
Importar					

En la pestaña *con tabla de calibración*, en el campo *Intervalo*, introduzca el tiempo que transcurrirá entre calibraciones adyacentes.

La calibración se realiza entonces de la siguiente manera: una persona muestra la plantilla a la cámara en diferentes puntos de la zona de grabación y otra persona pulsa *Calibrar* y controla el cambio de valores en *Cobertura del cuadro* y *Número de detecciones de la tabla*.



La calibración se completa cuando **Cobertura del cuadro** es mayor del 80%. Pulse el botón **Parar** para detener la calibración y fijar el resultado.

El botón **Por defecto** restablece las configuraciones de calibración de la cámara. La calibración de la cámara depende del modelo de cámara y del objetivo instalado en ella. Así que una vez que haya calibrado una cámara puede hacer **Exportación / Importación** de las congiguraciones a otra **cámara del mismo modelo** y **con el mismo objetivo**.

#### 4. Selección de área del suelo

Cambie la posición de los puntos del rectángulo para que el área seleccionada enmarque toda la superficie visible del suelo. Si es necesario, añada tantos puntos como necesite utilizando el menú contextual.

Más adelante, para situar correctamente el área del suelo en el mapa, tendrá que orientarla en el espacio. Para ello, utilice la configuración *Guía direccional en el mapa* para orientar la flecha de modo que esté orientada hacia una de las paredes o sea paralela al pasillo.



#### 5. Comprobación de la calibración

Puede comprobar si la calibración es correcta *colocando la zona del suelo en el mapa*. Si los ajustes son correctos, la superficie del suelo debería ser lo más parecida posible al plano.



- "Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal"
  - "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del canal"

# Detector de objetos abandonados

El Detector de objetos abandonados detecta los objetos de diferentes tamaños que quedan en el campo de visión de la cámara. Puede detectar instantáneamente los objetos abandonados o descuidados que puedan amenazar la seguridad de una instalación de videovigilancia.

TRASSIR 4 tiene incorporados detectores de objetos *Simple* y *Avanzado* y, dependiendo del detector, la funcionalidad y la configuración difieren:

Simple detector de objetos abandonados:

- · detecta objetos de un determinado tamaño;
- utiliza toda la zona de grabación para el análisis;
- permite definir una zona a ignorar;
- no requiere una licencia independiente.

Avanzado detector de objetos abandonados:

- · detecta objetos de diferentes tamaños;
- para el análisis utiliza ciertas zonas de grabación;
- tiene configuración avanzada de detección;
- utiliza 2 algoritmos de detección;
- trabaja según un horario;
- se autoriza por canal.

La configuración de cada detector se describe en la sección correspondiente del manual:

- "Configuración del detector de objetos abandonados simple"
- "Configuración del detector de objetos abandonados avanzado"



• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

### Configuración del detector de objetos abandonados simple

Para conectar y configurar el detector, es necesario en *Configuración del canal* establecer la bandera (flag)**Detector** de objetos abandonados y haga clic en link **Configurar detector...** 



En la ventana que se abre, en la pestaña general, en el campo tipo de detector, seleccione Simple.



Por defecto, el detector rastrea la aparición de objetos abandonados en toda el área de la imagen. Puede reducir esta zona si es necesario. Para ello, haga clic en *Ignorar área* y, mientras mantiene pulsado el botón derecho del ratón, resalte las áreas de la imagen que el detector debe ignorar.

Utilice el ajuste *Tamaño del objeto* para determinar el tamaño aproximado del objeto al que responderá el detector. El rectángulo amarillo en la imagen ayudará a estimar el tamaño del objeto detectado. Los objetos que son significativamente más grandes que este tamaño serán ignorados.

Si el detector está correctamente configurado, los objetos abandonados se resaltarán con un rectángulo rojo.



i

Para supervisar los cambios en el funcionamiento del detector, encienda la pantalla del canal de las cifras del **Detector de objetos abandonados** (véase la sección ???).

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Detector de objetos abandonados"

### Configuración del detector de objetos abandonados avanzado

Para conectar y configurar el detector, es necesario en *Configuración del canal* establecer la bandera (flag)**Detector** de objetos abandonados y haga clic en link **Configurar detector**...

Grabación de archivo			Detectores de software	
En almacenamiento del	servidor		Extraer: Flujo principal	^
Canal normal		•	Detector de movimiento:	
Por detector		•	Desactivar •	
	Pasar al horario		ActiveSearch	
Srabación en el almace	namiento del dispositivo:		Mapeo del piso	
Dejar valores por defec	to	-	Reconocedor de matrículas	
Sincronización con a	archivo en dispositivo		Detector de objetos abandonados <u>Configuración del detector de Ralentización</u>	
			Detector de fuego/humo	
Generar movimiento /	No hay eventos de movimi	iento	Detector de sabotaje	~

En la pestaña General, en el campo Tipo de detector, seleccione Avanzado.



A continuación, con los ajustes de *Tamaño del objeto* se puede determinar el tamaño *mínimo* y *máximo* del objeto al que reaccionará el detector. Los rectángulos de la imagen le ayudarán a estimar su tamaño. El detector se activará si el objeto dejado atrás es mayor que el rectángulo verde pero menor que el amarillo.

El parámetro **Sensibilidad** determina el grado de sensibilidad del detector.

*Tiempo de reacción* es el tiempo transcurrido desde la detección de un objeto abandonado hasta la notificación del mismo.

Haga clic en la pestaña *Avanzado* para seguir configurando el detector.

one A one B			
Concis - Australia			
Comun Avanzado		Horario de procesamiento de escena	Zona
	Avanzado 💌	Dia / noche   Ajustes Nuevo horario	Nombre: Zone B
Algoritmo:			
Algoritmo: :PS:	10 🛨	Color: verde 🕶	

El detector de objetos abandonados avanzado analiza el vídeo mediante dos algoritmos: *SimpleyAvanzado*. Le recomendamos que comience la configuración con un algoritmo simple. Si el detector da lugar a falsas alarmas, cambie el algoritmo a *Avanzado*.

Configuración *Cuadro/segundo* determina la velocidad a la que el detector intentará detectar los objetos abandonados.

En la configuración *Umbral de la huella* puede especificar la distancia aproximada entre una persona y el objeto abandonado. Si se sobrepasa esta distancia, el detector asumirá que el objeto ha sido abandonado. Al cambiar el ajuste, aparecen imágenes en el vídeo de la cámara a partir de las cuales se puede estimar la distancia entre el objeto y la persona.



En el grupo de ajustes *Programa de procesamiento de escenas* se puede configurar el programa del detector. Haga clic en el enlace *Nuevo horario* para crear un nuevo horario o, en el enlace *Configuración* para modificar uno ya existente. En el campo*Color* seleccione el color de la zona del horario en la que se detectarán los elementos retenidos. Para una descripción detallada del proceso de creación de horarios, véase *"Horarios"*.

Resalte las áreas de la imagen donde se detectarán los objetos abandonados. Para ello, pulse el botón 🖻 y haga clic sucesivamente en el botón izquierdo del ratón para indicar los vértices del polígono. Cuando termine haga clic en *Finalizar*. Si es necesario, introduzca un nombre para la zona.

Si el detector está correctamente configurado, los objetos abandonados se resaltarán con un rectángulo rojo.



i

Para supervisar los cambios en el funcionamiento del detector, encienda la pantalla del canal de las cifras del **Detector de objetos abandonados** (véase la sección ???).

- "Configuración del canal"
  - "Configuración de los detectores de movimiento"
  - "Detector de objetos abandonados"

## **Reconocimiento facial**

El módulo está diseñado para detectar y reconocer automáticamente los rostros en una imagen de cámara y puede utilizarse en un sistema de videovigilancia para controlar a las personas que entran en una zona, analizar grandes multitudes, etc.



Hay dos versiones del módulo integradas en TRASSIR: **Reconocimiento Facial** y **Reconocimiento de Facial 2.0**, cada una con una serie de características: **Reconocimiento facial** funciona:

- localmente en todos los servidores de TRASSIR (la base de rostros puede estar en cualquier servidor);
- remota en todos los servidores con TRASSIR (la base de rostros puede estar en cualquier servidor).

Reconocimiento facial 2.0 funciona:

- localmente en el servidor con versiones de TRASSIR OS NeuroStation (la base de rostros puede estar ubicada en cualquier servidor);
- **remota**> en todos los servidores con TRASSIR (la base de rostros debe estar en el servidor de analítica).



Características de la configuración cuando el módulo funciona a distancia:

- El servidor con las cámaras de reconocimiento facial debe estar conectado al servidor con TRASSIR OS para ser utilizado como *Servidor de Análisis*.
   La versión de TRASSIR OS **NeuroStation** puede utilizarse como servidor de análisis.
   Para obtener más información sobre la configuración de un servidor, consulte *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.
- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.
- La cantidad de canales que puede utilizar el módulo determinada por la licencia instalada en el servidor de análisis.

# Opciones de los módulos

	Reconocimiento facial
Detección de rostros humanos	
Seguimiento y acompañamiento de rostros	
Identificación facial y evaluación de la calidad	
Identificar el género y la edad por el rostro	
Reconocer ciertos atributos de la apariencia de una persona	Además del individual, o
Capacidad de reconocer el uso de la foto en el cuadro	Se p
	con u
Búsqueda por rostro en el archivo	
Utilización del módulo en el sistema de supervisión y control de accesos	

## Consejos para elegir una cámara y configurarla

- El tamaño del sensor debe ser de al menos 1/3", la relación de apertura debe ser de al menos F1.4, en presencia de áreas de alto contraste con diferentes grados de luz en la zona de grabación se recomienda utilizar cámaras con WDR.
- Para trabajar con el módulo, se recomienda utilizar una cámara con un objetivo multifocal, que le permitirá acercar o quitar la zona de grabación sin cambiar la posición de la cámara. No se recomienda utilizar cámaras con lentes de ojo de pez.
- La velocidad mínima de obturación y el valor mínimo de GOP deben ajustarse en la cámara.
- Se recomienda desactivar la reducción de ruido y otras conversiones de imágenes digitales.
- La imagen debe ser clara y sin distorsiones. Los rostros de la imagen deben estar suficientemente contrastados, iluminados y ser claramente visibles a simple vista.
- La distancia entre las pupilas en la imagen debe ser de al menos 60px. Utilice una cámara con cualquier resolución, pero tal que el tamaño del rostro en el cuadro sea superior a 128px.



## Asesoramiento sobre la elección del ángulo y la iluminación

- La zona de grabación donde se realiza el reconocimiento facial debe estar bien iluminada. La presencia de sombras en el rostro o la sobreiluminación reducirán en gran medida la probabilidad de que esta persona sea reconocida.
- Para zonas amplias, se recomienda la instalación de varias cámaras.
- La dirección de la grabación debe ser tal que los rostros de las personas miren directamente al objetivo de la cámara. Se permite una ligera rotación horizontal o vertical de la cámara, pero no más de 30 grados. La mejor calidad de reconocimiento se consigue cuando los rostros están inclinados no más de 15 grados.



- "Ajustes básicos para el reconocimiento facial"
- "Ajustes del reconocimiento facial para el canal"
- "Configuración del reconocimiento facial 2.0 para el canal"
- "Base de rostros"

## Ajustes básicos para el reconocimiento facial

La configuración básica del módulo de reconocimiento facial varía según la versión del módulo y se encuentra en la pestaña *Módulos -> Reconocimiento facial*.

#### Reconocimiento facial

Profundidad de almacenamien	to 1 día(s)		÷	Máximo núm	nero de hilos	4	3
Modo de Sistema de Contro	ol de Acceso Físico	Establecer la	configuración prede	terminada			
Umbral de calidad	80%		쉰	Periódo de de	etección	250 ms	5
Umbral de confianza	50%		ઝ	Algoritmo de	detección	ALG1	
Tamaño mínimo de cara	64 pix		쉰	Algoritmo de	Reconocimiento	ALG1	
Tamaño máximo de cara	4000 pix		±	Umbral de vit	talidad	50	3
Combinar tramos cortos				Algoritmo de	emociones	DETECTAR_TOD	• •
Vida útil de memoria de caché	2 segundo		±				
Vida útil de memoria de caché Umbral de similitud	2 segundo 90%		소		the De	cartar cambios	) Aplicar cambic
Vida útil de memoria de caché Umbral de similitud Base de datos Ubicación:	2 segundo 90%		전 전		4 De	icartar cambios	) Aplicar cambic
Vida útil de memoria de caché Umbral de similitud Base de datos Ubicación: Estado: listo	2 segundo 90%		स स		4 De	idor Local	) Aplicar cambio ver contenis
Vida útil de memoria de caché Umbral de similitud Base de datos Ubicación: Estado: listo Canales	2 segundo 90%		स स		4 De	icartar cambios   [[]	) Aplicar cambio
Vida útil de memoria de caché Umbral de similitud Base de datos Ubicación: Estado: listo Canales Nombre del canal	2 segundo 90%	Atributos	소 소 mascarillas faciales	Vivacidad	♠ De Serv Análisis de Rostros	idor Local Búsqueda de Rostros	) Aplicar cambio yer conteni Reconocer

#### Reconocimiento facial 2.0

	← Descartar cambios
iase de datos	
Ubicación:	Servidor Local 👻
istado: listo	ver contenido



Si es necesario, algunos de los ajustes del módulo se pueden cambiar individualmente para cada canal (ver secciones *"Ajustes del reconocimiento facial para el canal"* y *"Configuración del reconocimiento facial 2.0 para el canal"*).

#### **Propiedades globales**

Al mismo tiempo, el módulo puede procesar las imágenes de todas las cámaras conectadas a él. El número máximo de detectores conectados simultáneamente está determinado por la licencia y se muestra en el bloque *Licencias disponibles* en el campo *detectores*.

El módulo utiliza dos bases durante su funcionamiento:

- Base de datos temporal de rostros para almacenar todos los rostros reconocidos. Su tamaño se define en la configuración *Capacidad de almacenamiento*. Utilizado por *Face Recognizer 2.0*
- Base de datos de rostros que contiene información sobre la persona y sus datos antropométricos, que se utilizan
  para comparar con el rostro detectado en el vídeo. El tamaño máximo de esta base de datos está definido por la
  licencia y se muestra en el campo Tamaño de base de datos de rostros.

*Número máximo de flujos* es el número de "colas" en las que se realiza la detección de rostros. En cada fotograma recibido intenta detectar un rostro y al aumentar el número de flujos aumentará la tasa de detección. El número máximo de flujos está limitado por el número de núcleos del procesador del servidor.

Tenga cuidado, el aumento del número de flujos aumentará la carga del servidor.

onfiguración Ayuda					
Ajustes globales					
Profundidad de almacenamiento	1 día(s)	÷	Máximo número de hilos	4	÷
Modo de Sistema de Control de	Acceso Físico	Establecer la configuración p	oredeterminada		
Umbral de calidad	80%	土	Periódo de detección	250 ms	+
Jmbral de confianza	50%	土	Algoritmo de detección	ALG1	•
famaño minimo de cara	64 pix	÷	Algoritmo de Reconocimiento	ALG1	•
famaño máximo de cara	4000 pix	순	Umbral de vitalidad	50	±
Combinar tramos cortos			Algoritmo de emociones	DETECTAR_TODO	•
/ida útil de memoria de caché	2 segundo	순			
Umbral de similitud	90%	쉿			

El módulo puede buscar rostros en todos los fotogramas. Sin embargo, no todos los fotogramas muestran el rostro de una persona con buena calidad. Para evitar los falsos positivos del módulo, cambie la siguiente configuración:

- La bandera(flag) Modo para el Sistema de Control de Acceso permite que el detector funcione como un Funcionamiento del sistema de supervisión y control de accesos. Haga clic en Establecer la configuración por defecto para establecer la configuración óptima del detector para el funcionamiento del Funcionamiento del sistema de supervisión y control de accesos.
- Umbral de calidad excluye los rostros con mala calidad: borrosos, parcialmente ocultos, etc.
- Umbral de confianza es un límite que define el grado de correspondencia entre una persona detectada y una persona de la base de datos de personas.



- Tamaño mínimo de rostro y Tamaño máximo de rostro definen el rango de tamaños de rostro que maneja el módulo.
- *Periodo de detección* es el intervalo entre fotogramas que se utilizará para la detección de rostros, cuanto más pequeño sea, más a menudo se buscarán rostros en el vídeo.
- Algoritmo de detección es un conjunto interno de reglas utilizadas para detectar rostros en el vídeo.
- Algoritmo de reconocimiento es otro conjunto de reglas que se utilizan para reconocer los rostros entre los detectados. El algoritmo se elige en función de la calidad de reconocimiento requerida y de los recursos del servidor que analizará el vídeo:

ALG1 - calidad de reconocimiento media con poco uso de recursos;

ALG2 - calidad de reconocimiento alta con uso medio de recursos;

ALG3 - la mayor calidad de reconocimiento con el mayor uso de recursos.

• Umbral de vitalidad: el límite que determina el grado de vitalidad facial, o cuanto se parece la cara detectada a una foto.



• Algoritmo de emociones - conjunto de reglas que permite mostrar sólo las personas con una expresión feliz entre todos los rostros detectados.

Durante el movimiento, una persona puede girar la cabeza o su rostro puede esconderse detrás de obstáculos naturales. La siguiente vez que se detecte un nuevo rostro en el cuadro el módulo lo tratará como uno nuevo rostro. Si se activa la bandera (flag)*Combinar pistas cortas*, el módulo combinará estos movimientos en uno solo, en función de los siguientes parámetros:

- Duración del seguimiento es el tiempo durante el cual el módulo almacena el rostro de una persona detectado en diferentes fotogramas. Por ejemplo, la duración del seguimiento es de 5 segundos, el módulo ha detectado un rostro y la persona se ha alejado de la cámara. Si se da la vuelta después de 4 segundos, la información sobre su rostro complementará el registro existente. Y si después de 6 segundos, creará uno nuevo.
- *Umbral de similitud* un límite que define el grado de similitud entre el rostro detectada de una persona y el rostro previamente guardado. Si el rostro es similar, la información sobre el rostro complementará la entrada actual en la base de datos. Si no, crea uno nuevo.
- Detección avanzada En los ajustes de Reconocimiento facial TRASSIR, establezca las banderas (flags) Detectar sexo y Detectar edad para mostrar esta información en la interfaz del operador al reconocer a una persona.

#### Base de datos de rostros

Base de datos Ubicacióne Sensidor Local • Estado Balo <u>ver contenido</u>

**Base de datos de rostros** puede almacenarse tanto localmente como en cualquier servidor de TRASSIR con la licencia adecuada. Para conectarse a la base de datos *configure una conexión con el servidor* y especifíquela en la configuración *Localización*. Haga clic en *base de datos de rostros* para enlazar **ver contenido**.



TRASSIR, para el reconocimiento, utiliza la caché local de la base de datos de rostros. Por lo tanto, si se pierde la conexión con el servidor donde se encuentra la base de datos de rostros, el reconocimiento continuará. La caché local de la base de datos de rostros se actualizará en cuanto se restablezca la conexión.

#### Gestión de canales

	Edad/Genero	Atributos	faciales	Vivacidad	Análisis de Rostros	Búsqueda de Rostros	Reconocer
Test traffic script					$\square$		$\square$
Deep detector							

En la parte inferior de la ventana, se muestra una lista de canales con el módulo *Reconocimiento facial*. Al hacer clic en el enlace, se accede a la configuración del módulo en el canal seleccionado. Seleccionando la bandera correspondiente junto al canal, se habilitará :

- *Identificar la edad* e *Identificar el sexo* mostrar *en la interfaz del operador* el sexo y la edad de una persona según las características antropométricas de su rostro.
- Atributos busca rostros por determinados atributos de apariencia.
- Vitalidad es una función que permite distinguir a una persona en un cuadro de una foto o imagen.
- Analítica- transferencia de los datos del reconocimiento facial al script de "Análisis".
- Búsqueda de rostro funciones búsqueda de rostros y fotos.
- Reconocer función de reconocimiento facial por base de datos de caras



Para obtener una descripción detallada de la interfaz del operador, consulte *Reconocimiento facial* en el Manual del operador.

- "Reconocimiento facial"
  - "Ajustes del reconocimiento facial para el canal"
  - "Configuración del reconocimiento facial 2.0 para el canal"
  - "Base de rostros"

## Ajustes del reconocimiento facial para el canal

Para activar el módulo, en la *configuración del canal* en el área *detectores de software*, seleccione *Rastreador/ reconocedor de rostros*, seleccione el *Servidor* que calculará los análisis. Para abrir la ventana de configuración, haga clic en el enlace *Configuración del reconocimiento facial*.



En la ventana que se abre:

• Defina el tamaño del Área de detección, el área de la imagen en la que se realizará la detección de rostros.



• Si los parámetros generales de detección no son adecuados para el funcionamiento del detector en un canal determinado, desactive la bandera (flag) *Usar parámetros globales* y cámbielos.



Al hacer clic en el enlace *Ir a la página de configuración del detector de rostros* se accede a la configuración general del detector. La descripción de los ajustes de detección se encuentra en la sección *"Ajustes básicos para el reconocimiento facial"*.

Puede comprobar si los ajustes de detección son correctos activando la visualización de por figura. Para ello, haga clic derecho en la imagen, seleccione *Ver...* poner una bandera (flag) al lado del elemento *Mostrar figuras* y seleccione *Reconocimiento facial* en la lista desplegable. Esto resaltará los rostros reconocidos en la imagen:



La funcionalidad completa del módulo se puede ver en la interfaz del operador. Para ello puede *crear una plantilla* sencilla.



- "Reconocimiento facial"
- "Ajustes básicos para el reconocimiento facial"
- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"

### Configuración del reconocimiento facial 2.0 para el canal

Para activar el módulo, en *Configuración del canal* en el área *Programar detectores*, seleccione *Reconocimiento facial 2.0* y seleccione *Servidor* para realizar el cálculo del análisis.

	Grabación de archivo	Detectores de software	
	En almacenamiento del servidor:	Detección de Anuco	^
	Canal normal 👻	Contador de bolcas	
	Por detector	Detector neuronal de artículos abandonados	
	Pasar ai norario	Detector de postura	
Se	rvidor de descarga: 🛢 Local 👻	Reconocimiento facial 2.0 <u>Configuración de reconocimiento facial 2.0</u>	
Es	tado: Trabajando	Indicador de calidad de imagen de la cámara	
		Detector de color	
	Generar movimiento / No hay eventos de movimiento	TopDown Detector	~

Haga clic en el enlace *configuración de reconocimiento facial 2.0*. Se abrirá la ventana de configuración del detector.



Puede comprobar si la configuración de detección es correcta activando la visualización de formas. Para ello, haga clic con el botón derecho de la imagen, seleccione el elemento en el menú desplegable *Vista...*, establezca una bandera al lado del elemento *Mostrar figuras* y seleccione en la lista desplegable *Reconocimiento facial*. Los rostros reconocidos aparecerán resaltados en la imagen:



La funcionalidad completa del módulo se puede ver en la interfaz del operador. Para ello puede *crear una plantilla sencilla*.

La pestaña Detector ajusta el funcionamiento del detector.

• En la configuración básicadel detector puede especificar las siguientes opciones:

Detector Zonas de detección				Eliminar ajustes
Ajustes básicos	Definir atributos faciales			
Configuración de filtrado facial	Utilizar un clasificador de vitalidad			
Configuración de la zona de reconocimiento	Analisis			
	Calidad	Calidad media / velocidad óptima	•	
	FPS	2	•	
	Número máximo de rostros por cuadro	2	3	
	Confianza minima de coincidencia	60	3	
	Modo de sistema de Control de Acceso Físico			
	Compare faces to checklist of offenders			

- **Definir atributos de rostro**: establezca la bandera para mostrar el género y la edad de la persona cuando sea reconocida en la interfaz del operador.
- *Calidad* selecciona la velocidad y la calidad del detector. Cuanto mayor sea la calidad del reconocimiento, menor será la velocidad de procesamiento, y viceversa.



Para que el detector funcione correctamente, debe seleccionarse la misma calidad en la configuración del servidor que realiza el análisis que en la del detector.

- FPS velocidad de cuadros.
- Número máximo de rostros por cuadro: establece el número máximo de rostros que el detector puede reconocer en un cuadro. Si hay más caras que el valor seleccionado, los marcos de detección que las rodean aparecerán en gris, y dichas caras se mostrarán como no reconocidas en la interfaz del operador.
- *Umbral mínimo de similitud*: establece el grado de correspondencia entre la persona detectada y la persona de la base de datos de personas.
- En el menú de configuración **Configuración del filtro de rostros** puede establecer los parámetros de los rostros reconocidos.

Detector Zonas de detección			Eliminar ajustes
Ajustes básicos	Tamaño minimo del rostro	55 pixel	÷
Configuración de filtrado facial	Tamaño mínimo del rostro	4000 pixel	÷
Configuración de la zona de reconocimiento	Ángulos de rotación de rostro permitidos		
	Eje transversal:	-35* <u>÷</u> 35*	÷
	Eje vertical:	-35* 🛨 35*	÷
	Eje longitudinat	-50° 🚖 50°	÷
	Sensibilidad		
		0	
	Baja (menos rostros)	Alto (más rost	(os)
			El detector está funcionando
			El detector está funcio

- Tamaño mínimo del rostro y Tamaño máximo del rostro establecen el rango de tamaños de cara que maneja el módulo.
- Ángulos del rostro permitidos rango de ángulos de la cara en los que el módulo puede reconocer a una persona: eje transversal - inclinación de la cabeza hacia delante/atrás, eje vertical - giros de la cara a la derecha/ izquierda, eje longitudinal - inclinación de la cabeza a la derecha/izquierda.
- Sensibilidad es el nivel de sensibilidad del detector. Cuanto más alto sea el valor, mayor será la probabilidad de falsas alarmas.
- El menú de ajustes Configurar área de reconocimiento permite resaltar el área donde se detectan las caras. La red neuronal no transmite toda la imagen de la cámara, sino una parte seleccionada, lo que mejora la calidad del reconocimiento. A diferencia de las zonas de detección, la zona de detección es siempre rectangular. Puede cambiar su tamaño arrastrando los vértices.



La pestaña **Zona de detección** crea zonas donde se detectan las caras. Por defecto, ya está creada una zona en los ajustes, que ocupa toda el área de la imagen. Si es necesario, puedes ajustar su tamaño cambiando la posición de las esquinas.

Configuration Apoda		?
Detector Zonan de detección	Zonas de detección → 17 Default zone Gener de concer y accos Ancho de bode (2 m - 32)	(times gate

Para crear una nueva **zona de detección**, pulse el botón 🖻 e indicar sus vértices en la imagen. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado.



- "Reconocimiento facial"
- "Ajustes básicos para el reconocimiento facial"
- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"

#### Base de rostros

Base de datos de rostros forma parte de la *base de datos de personas* que incluye personas y sus datos antropométricos. La base de rostros se utiliza para comparar con los rostros que el módulo **Rastreador** / **reconocimiento facial** detecta en la imagen de la cámara.





Consulte Personas para obtener detalles sobre la creación de personas.

TRASSIR para el reconocimiento facial puede usar una base de rostros única o **central**. Para ello, se deben cumplir una serie de condiciones:

- Todos los servidores que realizan la detección de rostros y el servidor con la base de datos central de rostros deben tener las licencias correspondientes.
- En *Configuración del reconocimiento facial*, en el campo *Localización*, seleccione un servidor con una base de datos central de rostros.
- Los servidores que realizan el reconocimiento facial deben conectarse periódicamente a un servidor con una base de datos central de rostros para sincronizar los datos. Se puede utilizar un script especial para reducir la carga de la red. Póngase en contacto con el soporte técnico para obtener un script y su descripción.
### Recomendaciones sobre las fotografías utilizadas para el reconocimiento



TRASSIR utiliza todas las fotos de la **base de rostros** para el reconocimiento. La probabilidad de reconocer a una persona captada por el objetivo de la cámara depende de la calidad de las fotos subidas a TRASSIR. Para aumentar la probabilidad de reconocimiento, utilice las siguientes recomendaciones:

- Se pueden subir varias fotos de una persona, una de las cuales debe ser tomada de frente y las otras deben estar giradas no más de 30 grados vertical u horizontalmente.
   Las fotografías que muestran a la persona de perfil reducirán en gran medida la probabilidad de que sea reconocida.
- Si la persona lleva gafas, suba una fotografía con gafas para mejorar el reconocimiento.
- Las fotografías en las que el rostro de la persona está borroso, iluminado o en sombra reducirán en gran medida la probabilidad de reconocimiento.
- El rostro en las fotografías debe ser de al menos 128x128px.

#### Ejemplos de imágenes que mejoran la calidad del reconocimiento



Ejemplos de imágenes que reducen la calidad del reconocimiento



- "Ajustes básicos para el reconocimiento facial"
- "Ajustes del reconocimiento facial para el canal"
- "Configuración del reconocimiento facial 2.0 para el canal"
- "Personas"

# Red neuronal de detección de estanterías vacías

El **Detector de estanterías vacías de red neuronal** está diseñado para la construcción de sistemas de videovigilancia que requieren un análisis detallado de las imágenes mediante redes neuronales. El detector hará que un operador del sistema de videovigilancia controle el estado de las estanterías de las tiendas en tiempo real.



- El módulo funciona en videograbadores**NeuroStation** o cualquier videograbador con TRASSIR 4, conectado al servidor **NeuroStation** y utilizado como **Servidor de Análisis**. Para más información sobre la conexión del servidor, véase *"Establecer una conexión con el nuevo servidor"*.
- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.

Para activar el módulo, en*configuración del canal* en el área*detectores de Software*, seleccione*detector neural de* estanterías vacías y seleccione el Servidor que calculará el análisis.



Al hacer clic en el enlace **Configuración del detector de estanterías vacías** se abrirá la ventana de configuración del detector.



## Detector

La pestaña *Detector* ajuste el funcionamiento del detector.

• Enconfiguración básica del detector, debe seleccionar sensibilidad del trabajo del detector, y definir *Frecuencia* de detección .

Detector Conteo de objetos	A
Ajustes básicos	Sensibilidad
Tamaños de los objetos	Periodo de detección 0 m 📩 30 s 📩

 En configuración Dimensiones de objetos, puede crear zonas en las que se buscarán lugares vacíos en las estanterías. Utilice los ajustes *Tamaño Mínimo del objeto y Tamaño Máximo del objeto para seleccionar el* Tamaño más grande y más pequeño del objeto detectado.

Detector Conteo de objetos				
Ajustes básicos Temaños de los objetos	Tamaños de los objetos	12 8		
	🖌 🖽 Zona 1			
	Ternaño minimo del objeto 0% Ternaño máximo del objeto	Ocultar     7% 100%     Ocultar     Ocultar		
	0%	30% 100%		

## **Contando objetos**

La pestaña **Conteo de objetos** cree las zonas utilizadas para determinar el número de huecos en las estanterías. Por defecto, ya se ha creado una zona de recuento en los ajustes, que ocupa toda el área de la imagen. Si es necesario, puede ajustar sus dimensiones cambiando la posición de las esquinas.



Para crear una nueva **área de conteo**, haga clic en el botón 🗷 e indique sus vértices en la imagen, empezando por la parte superior derecha y en el sentido de las agujas del reloj. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado.

- Requisitos de las zonas de conteo:
  - Las zonas deben ser de forma cuadrangular.
  - Las zonas deben trazarse de forma que las etiquetas de precios y los separadores entre estanterías no coincidan entre ellas.
  - Para detectar espacios vacíos sólo en la primera o última fila de productos, la zona debe dibujarse de manera que los productos de la segunda fila queden fuera de esta zona.



Para cada zona creada, debe especificar los parámetros por los que el detector detectará la presencia de espacios vacíos en las estanterías:

- *Número de productos en la estantería* el número de artículos asignados por el área de recuento en ancho o el número de "columnas" de productos en caso de que los productos estén apilados unos encima de otros.
- Tamaño del espacio vacío en los productos el número de productos o "columnas" que activarán el detector cuando se terminen.



• "Configuración del canal"

# Detector de estanterías vacías

El detector de estanterías está diseñado para detectar la presencia de productos en las estanterías de las tiendas. Es decir, cuando se utiliza, TRASSIR comparará el estado actual de una zona de grabación determinada con una imagen previamente guardada y notificará al operador cuando cambie.

Para configurar las zonas de detectores de estanterías, en *Configuración de canales* en el área *Detectores de estanterías* seleccione *Zonas de detectores de estanterías*. Haga clic en *Zonas del detector de estanterías* para abrir la ventana de configuración.



En la ventana que se abre, puede crear zonas de detección, es decir, áreas que deben ser vigiladas por el detector:

- 1. Haga clic en el botón <sup>I</sup>.
- 2. Pulse repetidamente el botón izquierdo del ratón para indicar los vértices del polígono. Cuando termine haga clic en *Finalizar*.
- 3. Introduzca el nombre de la zona.
- 4. Para fijar el estado actual de la zona como ideal, pulse el botón *Guardar estado ideal*. Al momento de fijar el estado ideal de la estantería hay que guiarse por la cantidad de movimiento (ruido) del cuadro. La cantidad de ruido se indica con asteriscos en la imagen de vídeo. Cuantos menos asteriscos haya, menos ruido habrá en el cuadro y se registrará con mayor precisión el estado ideal de la zona de detección.
- 5. Con la ayuda de la barra deslizante **Sensibilidad**establezca el valor de la zona. Cuanto más alto sea el valor, más sensible será el detector a los cambios en la cuadro.



En tiempo real, el estado de las zonas de los detectores puede controlarse en el árbol de objetos (CMS), en el que la coloración del indicador cambiará a medida que disminuya el número de objetos en la zona seleccionada  $\bullet \rightarrow$ 



Puede crear una *regla o script* que se active cuando el estado del detector cambie.

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"

# Detector de filas y detector de puestos de trabajo

El módulo **Detector de filas** puede utilizarse tanto en sistemas de seguridad (para detectar grandes aglomeraciones de personas en una zona determinada) como en análisis de negocio, por ejemplo para determinar el número de personas en una cola.

El módulo **Detector de puestos de trabajo** está diseñado para evaluar el tiempo de trabajo real de los empleados. Para el correcto funcionamiento de los módulos, en la cámara, la imagen de la que se analizará, se imponen una serie de requisitos obligatorios:

• El módulo detecta a una persona por su cabeza y sus hombros, por lo que la imagen de una persona en el cuadro debe ser tal que sus hombros estén por debajo de su cabeza o su cabeza esté por encima de sus hombros (cuando se ve desde arriba).



- El tamaño de la cabeza de la persona en la imagen debe ser de al menos 40 píxeles y no más del 25% del tamaño de todo el cuadro.
- El tamaño de la cabeza en los puntos extremos de la imagen no debe diferir en más de un factor 2.



- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del módulo "Detector de filas""
- "Configuración del módulo "Detector de puesto de trabajo""

## Configuración del módulo "Detector de filas"

Para activar el módulo, en *configuración del canal* en el área *detectores de Software*, seleccione *detector de filas*. Para abrir la ventana de configuración, haga clic en el enlace *configuración del detector de filas*.



En la ventana que se abre de configuración del detector , ya se habrá creado una zona *Plano del piso* que debe ser ajustada.



Por regla general, la cámara está dirigida en ángulo con respecto a la superficie del piso y, en consecuencia, la misma persona en diferentes partes del cuadro tiene diferentes dimensiones. Para que el detector funcione correctamente, debe estar configurado *Plano del piso* para que la detección se produzca en toda la zona. Para ello, mueva los vértices del plano para resaltar la zona del cuadro que debe supervisar el detector. Luego, seleccionando consecutivamente los vértices, utilizando los parámetros*Altura*determina el tamaño de la cabeza de una persona en los puntos extremos del plano del piso.

Se puede conseguir un ajuste más preciso de la configuración del detector utilizando un asistente para comprobar la corrección de los ajustes seleccionados por el tamaño de su cabeza. Pida al asistente que se desplace sucesivamente a lo largo de las partes superiores del plano del suelo. Al cambiar el valor del parámetro *Altura*establezca el tamaño de la cabeza. Puede controlar el tamaño de la cabeza del asistente mediante un indicador de rectángulo concéntrico. Si se apunta a la cabeza de una persona, los rectángulos verdes indican que las personas con un tamaño de cabeza que encaja en los rectángulos verdes serán detectadas en ese punto del cuadro, mientras que las personas con cabezas que encajan en los rectángulos grises no serán detectadas por el detector.



Si no hay ningún asistente disponible o no es posible utilizar uno, puede entrar en el archivo y ajustar el detector a partir de los videoclips guardados.

El valor en *Variación* define la dispersión del parámetro *Altura*. Por ejemplo, si el valor es 10%, el detector analizará un área 10% menor y 10% mayor que el área seleccionada.

Para eliminar los falsos positivos del detector, configure sensibilidad para todas las zonas.

Si el detector está configurado correctamente, las cabezas de las personas captadas en el cuadro aparecerán resaltadas en un cuadrado azul.



Se puede utilizar un detector de filas para contar el número de personas:

• situado en la zona asignada.

Para ello, pulse el botón 🗉 y seleccione el área dentro del plano del piso.



• cruzando el límite tanto en un sentido como en el otro.

Para ello, pulse el botón 🗠 y añadir un límite. Si es necesario, puede intercambiar las zonas A y B configurando la bandera *Swap AB -> BA* 



En tiempo real, el estado de la zona y los límites seleccionados se puede supervisar en el árbol de objetos (CMS). A medida que aumenta el número de personas en la zona seleccionada, el color del indicador cambiará  $\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet$ 



Puede crear una *regla o script* que se active cuando el estado del detector cambie.



• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

## Configuración del módulo "Detector de puesto de trabajo"

Para activar el detector, es necesario en *Configuración del canal*en el campo*Detectores de software*Seleccionar *Detector de puestos de trabajo*. Haga clic en el enlace *Zonas de trabajo* para abrir la ventana de configuración.



Ventana de configuración del detector:



Cree zonas de detección: áreas que serán vigiladas por el detector.

- 1. Haga clic en el botón 🖽.
- 2. Pulse repetidamente el botón izquierdo del ratón para indicar los vértices del polígono. Cuando termine haga clic en *Finalizar*.
- 3. Introduzca un nombre para la zona. Por ejemplo, el nombre de un empleado o el nombre de un puesto de trabajo.

Ahora, para cada zona del detector, defina los parámetros en los que se activará el detector:

- Tamaño del objeto el tamaño de la cabeza de los objetos monitorizados.
- Sensibilidad El nivel de sensibilidad del detector.
- Periodo de reposo el tiempo de ausencia de movimiento en el área del detector.

### Procedimiento de configuración

1. Mueva el control deslizante **sensibilidad** a la derecha, ajustando la sensibilidad del detector por encima del promedio. En la pantalla verá falsos positivos del detector, en forma de varios cuadrados.



2. Aumente o disminuya el valor en el campo *Tamaño del objeto* para que el cuadrado sobre la cabeza de la persona coincida con su tamaño.

Pequeño	Óptimo	Grande

3. Mueva el control deslizante Sensibilidad hacia la izquierda para evitar falsas alarmas del detector.

Alta	Óptima	Baja
El detector detecta muchos objetos.	El detector detecta un solo objeto.	El detector no detecta nada.

4. Para evitar que el detector perciba a una persona inmóvil como ausente, aumente el *Periodo de reposo*.

En tiempo real, el estado de las zonas del detector se puede controlar en el árbol de objetos (CMS), el color del indicador cambiará si no hay ninguna persona en la zona seleccionada  $\bullet \rightarrow \bullet$ :

Puede crear una regla o script que se active cuando cambie el estado del detector.

"Configuración del canal"
"Configuración de los detectores de movimiento"

# **Recuento de visitantes**

El módulo **Recuento de visitantes** es una versión simplificada del *detector de filas* y está diseñado para detectar el número de personas que cruzan un limite, indicado en la imagen, hacia un lado u otro.

El funcionamiento estable del módulo sólo está garantizado si se cumplen los siguientes requisitos para la zona de grabación y el lugar de instalación de la cámara.

#### 1. Ubique la cámara correctamente

Requisito	CORRECTO	INCORRECTO
La cámara está instalada sobre la zona de paso de las personas.		
Evite la inclinación de la cámara. El objetivo de la cámara debe apuntar verticalmente hacia abajo. En este caso, la imagen transmitida por la cámara será paralela al suelo.		
El tamaño del objeto en la imagen debe ser como mínimo el 5% y como máximo el 25% del tamaño de todo el cuadro. El ancho de la imagen transmitida por la cámara debe ser entre 600px y 700px.	<b>.</b>	

#### 2. Compruebe condiciones de iluminación

Requisito	CORRECTO	INCORRECTO
La zona de grabación debe estar moderadamente iluminada. Una iluminación insuficiente o excesiva de la zona de grabación reducirá la eficacia del módulo.		
Evite los cambios bruscos en las condiciones de iluminación. No debe haber superficies reflectantes en la zona de grabación. Las sombras distintivas de los objetos en movimiento interfieren en el funcionamiento del módulo.	<b>I</b>	

#### 3. Interferencias de zona de grabación

Requisito	CORRECTO	INCORRECTO
Un fondo estático, sin objetos en movimiento (escaleras mecánicas o pasillos móviles), garantiza un funcionamiento estable del módulo.	<b>k</b> it	
Las puertas que se abren constantemente y otros objetos que aparecen en la zona de grabación reducen la eficacia del módulo.	<b>I</b>	

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"

## Configuración del módulo "Recuento de visitantes"

Para activar el módulo, es necesario en *Configuración del canal* en el campo *Programación de detectores* seleccionar *Recuento de visitantes*. Haga clic en el enlace *Setup Head Tracking* para abrir la ventana de configuración.



Configure el módulo:

1. Cambie el tamaño del rectángulo para que una persona de tamaño medio pueda caber completamente dentro de él.





Al establecer *Tamaño del objeto* puede comprobar los límites de tamaño del objeto. Si superan los valores permitidos, debe cambiar la configuración oubicación de cámara.

2. A continuación, en la configuración *Algoritmo de detección* establezca *Estándar* y utilice el control deslizante *Sensibilidad* para seleccionar la configuración óptima.

Baja	Óptima	Alta
El objeto no se detecta en el cuadro.	El objeto se detecta correctamente.	El objeto se define como 2 o más.

Si no puede conseguir un resultado óptimo con estos parámetros, seleccione el método de detección *alternativo* y repita el procedimiento de configuración.

- 3. Los demás parámetros sirven para mejorar los resultados del funcionamiento del módulo:
  - En la configuración *Resolución de trabajo* seleccione el tamaño de la imagen que se utilizará para el análisis de la escena. Análisis de imágenes de baja resolución es el uso más económico de los recursos del servidor.
  - Distancia al suelo el parámetro depende de la altura de la instalación de la cámara y del nivel de zoom establecido en ella. Esto se puede determinar por el tamaño del objeto en el cuadro. Cuanto mayor sea, menor será la distancia al suelo (hasta el 14,5% alto, del 14,5% al 18,5% medio y más del 18,5% pequeño). Seleccione la casilla Auto y se determinará en relación con el valor especificado en el campo Tamaño del objeto.

4. Determine la ubicación del límite que cruzarán las personas Para ello, pulse el botón ≥ y pulsando sucesivamente el botón izquierdo del ratón se fijan los vértices. Si es necesario, puede especificar un nombre de límite y establecer la bandera *Swap AB -> BA* para intercambiar las zonas A y B.

Si el módulo está configurado correctamente, las personas atrapadas en el cuadro serán resaltadas con un rectángulo verde.





Para el seguimiento rápido del estado del módulo puede crear *regla o script* que se active cuando el estado del módulo cambie.

• "Configuración del canal"

• "Configuración de los detectores de movimiento"

# Detector de redes neuronales de personas/objetos

El **Detector de Personas/Objetos de la Red Neural** puede utilizarse para construir sistemas de seguridad que requieran un análisis detallado de las imágenes. El módulo proporcionará al operador de circuito cerrado de televisión información en tiempo real sobre la presencia de diversos objetos en una zona determinada.

El **Detector de Personas/Objetos de Red Neural** está diseñado para detectar los siguientes tipos de objetos en vídeo:

- sólo personas o personas que llevan uniformes de un determinado color;
- la cabeza de una persona o de una persona que no lleve un casco especial (casco de protección);
- una bicicleta o una persona en bicicleta;
- un automóvil.

Además, el detector de personas/objetos de la red neuronal puede utilizarse para contar el número de objetos en una zona determinada.

Características del módulo de la red neuronal detector de personas/objetos:

- El módulo funciona en videograbadores NeuroStation o cualquier videograbador con TRASSIR 4, conectado al servidor NeuroStation y utilizado como Servidor de Análisis. Para más información sobre la conexión del servidor, véase "Establecer una conexión con el nuevo servidor".
- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.
- El funcionamiento de las funciones *Conteo de objetos*, *Rastreo de objetos* y *Construir mapa de calor* viene determinado por la disponibilidad de las licencias correspondientes en el servidor de análisis.

Para mejorar la calidad de la detección de objetos deben seguirse las recomendaciones que se describen a continuación.

#### Consejos para elegir una cámara, donde colocarla y como iluminar la zona de grabación:

- El área de detección debe estar suficientemente iluminada. La presencia de sombras reducirá la calidad de la detección.
- El módulo funcionará con cualquier cámara, incluidas las cámaras de 180 grados (Ojo de pez) utilizando *inversión* de imagen multicanal programada.
- La cámara debe instalarse en un ángulo de 30 a 60 grados con respecto al flujo de personas u objetos que debe detectar el detector. La dirección de la grabación debe ser tal que los objetos que aparezcan no se cubran entre sí.



 Cuando se utiliza una red neuronal de detección de personas/objetos para la detección y el recuento de cabezas, el ángulo de la cámara con respecto al plano del suelo se selecciona en función de los requisitos y la intensidad del flujo de personas:

**de 15 a 25 grados** - la gente está muy separada y no es necesario saber el número exacto de personas en una zona determinada.



**de 25 a 40 grados** es la pendiente óptima para detectar y contar a las personas que pueden estar cubiertas por otras personas u objetos.



**de 40 a 75 grados** - flujo denso de personas y necesidad de conocer el número exacto de personas en una zona determinada.



No se recomienda instalar las cámaras en un ángulo superior a 75 grados. En este caso, la cabeza de la persona se confundirá con su cuerpo y será imposible detectarla.

#### Recomendaciones de configuración de la cámara:

Para detectar objetos en el vídeo, el plugin puede analizar flujos de vídeo de cualquier resolución y tasa de bits. TRASSIR decodificará la imagen al formato necesario para el análisis. Los recursos de la videograbadora pueden ser utilizados para la decodificación de la imagen. Para reducir la utilización de recursos se recomienda establecer los siguientes valores en la *configuración del dispositivo*:

- Resolución VGA (640x480) o D1 (720x576)
- Velocidad de transmisión: de 256 a 512 kbps

Normalmente, los dispositivos transmiten dos flujos de vídeo (flujo principal y flujo secundario). El módulo, para el análisis de imágenes, puede utilizar cualquiera de ellos. El uso de un sub-flujo le permite ahorrar los recursos del grabador de video. El flujo principal también puede configurarse para su visualización y archivo.

Para utilizar un sub-flujo, habilítelo en la*configuración del dispositivo* y configure sus parámetros según las recomendaciones anteriores.

- "Configuración del canal"
- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal"
- "Clasificador"

## Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal

Para activar el módulo, en las*configuraciones del canal*en el área*Software de detección*seleccione el *detector neuronal* y seleccione el *servidor* que calculará la análisis.



Grabación de archivo	Detectores de software	
Servidor de descarga: 📑 Local	Configuración del detector dialogo de búsqueda de personas	^
Estado: Trabajando	Detección de Aruco     Contador de bolsas	
Graharión en el almacenamiento del disposition	Detector neuronal de artículos abandonados	
Dejar valores por defecto	Detector de postura Reconocimiento facial 2.0	1
Sincronización con archivo en dispositivo	Indicador de calidad de imagen de la cámara	
Generar movimiento / No hay eventos de movimiento	Detector de color	~



El enlace **Búsqueda de detecciones** abre la ventana de búsqueda de objetos en el archivo. Puede leer más sobre como actúa esta función en el "Manual del Operador " (???).

Haga clic en el enlace Configuración del detector de neutrones. Se abrirá la ventana de configuración del detector.





Antes de configurar el detector y para controlar cualquier cambio en su funcionamiento, habilite la visualización de la figura *Detector de Personas/Objetos* en el canal (ver sección ???).

#### Detector

En **configuraciones básicas** seleccione *Modo de detección* y defina el intervalo de detección según los requisitos de los objetos a detectar:

 El modo Seguridad es adecuado para escenas en las calles con pocos objetos detectables y está diseñado para detectar vehículos, personas, animales y aves.



• El modo *Universal* está diseñado tanto para escenas de exterior como de interior. En este modo, el detector detecta personas, automóviles y bicicletas.

Detector Conteo de objetos			Eliminar ajustes Restablecer ajustes
Ajustes básicos	Modo de detección	Universal 🔹 🔮	
Configuraciones avanzadas		Una vez a 🔹 0 m 🛨 30 s 🛨	
Tamaños de los objetos	Clasificar	🗌 por color de la parte superior del cuerpo 🛛 🌣 Ajustes	

Si, entre todos los objetos detectados en el vídeo, sólo desea seleccionar a las personas que llevan un determinado color de ropa exterior, seleccione la bandera en el campo *Clasificar por color de camiseta* y haga clic en *Configuración* para seleccionar las categorías que desee.



• **Detector de cabezas** debe utilizarse para detectar personas y está diseñado para escenas con grandes multitudes de ellas.

Detector Conteo de objetos			Eliminar ajustes Restablecer ajustes
Ajustes básicos	Modo de detección	Detector de cabezas 🔹 😨	
Configuraciones avanzadas		Unaveza 🔹 0 m 🛨 30 s 🛨	
Tamaños de los objetos	Clasificar	por presencia de casco	

Si establece la bandera para *Clasificar por la presencia de un casco*, el detector seleccionará a las personas con y sin casco en diferentes colores.

 El modo Vista superior detecta a las personas de la misma manera que el Detector de cabeza, y está diseñado para escenas con ángulos de cámara difíciles (por ejemplo, si la cámara está grabando desde arriba o está colocada en un ángulo de 75 grados o más).

Detector Conteo de objete Ajustes básicos Configuraciones avanzadas	Mode de detección Vida superior	Eliminar agustas   Pestablecer agustas	
i	Este modo sólo debe utilizar	se si no es posible instalar cámar	as según <i>nuestras recomendaciones</i> .
Detector	de máscaras de rostros det	ecta los rostros de las personas c	on máscara e indica si las personas con

 Detector de máscaras de rostros detecta los rostros de las personas con máscara e indica si las personas con o sin máscara están identificadas por colores en la imagen.

 ✓ Detector
 Control de algebra
 Eliminar ajuste:
 Restablecer ajuste:

 Ajuste bilines
 Mode de detección
 Détector de mascalla ficial protectors ▼
 ●

 Configuracione sourcadas
 Una vez a ▼
 0 m ⊴
 35 g. ⊴

Las banderas (flags) que aparecen a continuación permiten mostrar la siguiente información en el vídeo:

 Conteo de objetos - el número de objetos detectados en el área de recuento u objetos que han cruzado el límite establecido;

- · Seguimiento de objetos el seguimiento del movimiento de los objetos detectados;
- Construir mapa de calor incluye la construcción del mapa de calor del movimiento del objeto.

i

Para construir un mapa de desplazamiento térmico, debe además *calibrar el suelo* y *colocar el área del suelo en el mapa*.

El funcionamiento del detector depende del *Modo de operación* seleccionado *en la configuración del servidor de análisis*:

- Las funciones Contar Objetos y Rastrear Objetos funcionan cuando se seleccionan los siguientes modos: Por defecto, Detector de Personas/Objetos y Clasificador.
- Las funciones Clasificar por color de camiseta y Clasificar por presencia de casco sólo en modo Clasificador.

Para obtener más información sobre la configuración del servidor de análisis y sus modos de funcionamiento, consulte "*Análisis*".

Las **configuraciones avanzadas** del detector están diseñadas para determinar la velocidad y el rendimiento de calidad del detector de personas/objetos de la red neuronal.



En el elemento de configuración **Tamaño del objeto** usted puede crear zonas en las que se detectarán los objetos. Utilice los ajustes **Tamaño mínimo del objeto** y **Tamaño máximo del objeto** para seleccionar el tamaño mayor y menor del objeto detectado. El tamaño del objeto detectado (la altura de una persona, el tamaño de un automóvil o la altura de una persona en bicicleta) debe guiarle en la selección del tamaño.



Si el detector no puede detectar un objeto en una zona de la imagen, se puede crear otra zona con un rango de tamaño diferente para esta zona.

No cree nuevas zonas de detección de objetos si no es necesario, ya que cada nueva zona aumenta varias veces la carga del servidor.

#### **Contando objetos**

La pestaña *Recuento de objetos* crea las zonas y los límites utilizados para determinar el número de objetos detectados por el detector. Por defecto, ya se ha creado una zona de recuento en los ajustes, que ocupa toda el área de la imagen. Si es necesario, puede ajustar sus dimensiones cambiando la posición de las esquinas.

Para crear una nueva **área de conteo**, haga clic en el botón 🖻 e indicar sus vértices en la imagen. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado.

Los ajustes de la zona de recuento dependen del tipo de objeto detectado:



Para crear un **límite**, haga clic en e indicar sus puntos en la imagen. Para terminar de dibujar el límite, mueva el cursor al punto inicial del límite y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado. La configuración del límite de recuento depende del tipo de objeto detectado:

Detector Conteo de objetos	Eliminar ajustes Restablecer ajustes	Detector Contro de objetos	Eliminar ajustes Restablecer ajuste
Zonas de conteo	22 2 8	Zonas de conteo II	<i>.</i> 2 B
* J Border (R) (A)		* J Border +	
Ancho de borde 2 px 12		Collaredo Istando Ancho de bando (2 par -12)	
🗆 🛊 Gente		😥 🛊 Gente Color de boode	
🕢 📾 Vehiculos Color de borde		Revision	
🛃 alle Bicicletas Color de borde		🗌 🦚 Bicidetas	
Cambiar los lados A y B		Cambiar los lados A y B	
* 11 Zona 1 +		> II Zona 1 +	
	El detector está funcionando		El detector está funcionan

"Configuración de los detectores de movimiento"

• "Configuración del canal"

# Clasificador

El clasificador ayuda a distinguir entre todas las personas detectadas por el *detector de personas/objetos de la red neuronal* y las personas con un rasgo distintivo: el color del uniforme. Se puede utilizar en las siguientes situaciones:

- para detectar y contar el número de empleados de la tienda en una zona determinada;
- para excluir al personal de la tienda del número total de personas detectadas;
- y otros.

Para más información sobre el uso de las categorías en la detección de objetos, véase "Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal".

Para crear categorías, vaya a Configuración del servidor -> Módulos -> Detector neuronal.



Para crear una categoría, pulse el botón + e introduzca un nombre de la categoría.

La gama de colores de los uniformes que llevan las personas de una categoría determinada se selecciona en la escala de colores de la izquierda. La escala de la derecha selecciona la gama de tonos del color seleccionado que el detector utilizará para detectar a las personas en diferentes condiciones de iluminación.



Se recomienda utilizar colores vivos y saturados en los uniformes para mejorar el rendimiento del módulo. Esto reducirá el número de falsos positivos y permitirá que el detector identifique con mayor precisión a la persona correcta del total de personas detectadas.



"Configuración del detector de personas/objetos de la red neuronal"

# Detector de marcadores ArUco



TRASSIR, utilizando el detector de marcadores ArUco, puede:

- · reconocer los marcadores ArUco tanto en objetos estáticos como en movimiento;
- · descifrar el contenido del marcador y mostrarlo en la pantalla del operador;
- utilizar el contenido del marcador en los scripts.

#### Recomendaciones para elegir una cámara y configurarla:

- Una cámara con cualquier resolución es adecuada para su uso con el detector, pero un segmento de marcador por cuadro debe ser mayor de 25x25 px.
- La tasa de bits ajustada en la cámara debe ser tal que el vídeo se transmita sin artefactos.
- La imagen del marcador en el vídeo, en la zona de detección, debe ser clara y contrastada.

#### Recomendaciones sobre la elección del lugar de instalación y la iluminación de la zona de grabación:

- La zona de grabación en la que se detecta el marcador debe estar bien iluminada. La presencia de sombras y deslumbramientos en el marcador hará que sea menos probable detectarlo y descifrarlo.
- La cámara debe colocarse de forma que el marcador sea totalmente visible. Un marcador parcialmente cubierto no es detectado por el detector.
- El marcador debe colocarse en una superficie plana. Es aceptable colocar el marcador en un ángulo de no más de 45 grados con respecto al área de medición. Aumentar el ángulo hará que sea menos probable que sea detectado y descifrado.



• "Configuración del detector de marcadores ArUco"

• "Generador de marcadores ArUco"

# Configuración del detector de marcadores ArUco

Para activar el módulo, en las *Configuraciones del canal*en el área*Detectores de software*seleccionar **Detector de ArUco** y seleccione el **Servidor** que calculará la análisis. Haga clic en el enlace **Configurar ArUco Detector** para abrir la ventana de configuración.



Se abre la ventana de configuración del detector:

letector V Generador \			
4		UTU:	
lombre:	Diccionario:	6 -	
Crear objeto	Columnas	2 👻	
Generar eventos	Filas:	1 •	
	Determine de EDE	A	

i

Antes de configurar el detector, decida el tipo de marcadores que va a detectar TRASSIR. En la sección *"Generador de marcadores ArUco"*, describe los tipos de marcadores admitidos y su proceso de creación.

Si conoce el tipo de marcadores que va a detectar, pase a configurar el detector.

#### Procedimiento de configuración

- 1. Configurar el preajuste del módulo:
  - Para controlar los cambios en el funcionamiento del detector, active la visualización de las cifras de *Detección ArUco* en el canal (véase el apartado ???).
    - Configuración general Abandonment

      Des configuracións comunes

      Metano des la configuración de la negalía

      Metano des la netección de Aluca 

      Ingle de vices

      Metano des tantes de configuración automática 

      Metano textos de la netecnica 

      Metano textos de
- 2. Configuración de los parámetros básicos de detección.



En la pestaña **Detector**, cree una o más zonas en las que se realizará la detección de marcadores. Para ello, haga clic en el botón 🖻 e indicar los límites del área en la imagen.

A continuación, seleccione los parámetros de funcionamiento del detector:

- Diccionario- tipo de marcador que debe ser detectado por el detector.
- Columnasy Filas formato de los marcadores o el número de segmentos del marcador por columnas y filas.



 Tasa de detección - tasa de detección que se selecciona según las condiciones de disparo y la velocidad del objeto que se detecta con el marcador.

El detector puede detectar marcas tanto en objetos estáticos como en movimiento. Se recomienda una tasa de detección de *0,25* (1 cuadro cada 4 segundos) para objetos estáticos y *4* (4 cuadros por segundo) para objetos de movimiento lento.



El tipo y el formato de los marcadores que debe manejar el detector están escritos en la hoja de marcadores. Alternativamente, el tipo de marcador y el formato pueden definirse en la pestaña *Generador* (véase la sección *"Generador de marcadores ArUco"*).

2

Tenga cuidado al seleccionar la frecuencia de detección. No ajuste el valor máximo para la detección de marcas en objetos estáticos o de movimiento lento. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la carga del servidor.

3. Comprueba que la configuración es correcta.

Mantenga la hoja de marcadores frente a la cámara.

Si los ajustes del detector son correctos, TRASSIR resaltará el marcador con un rectángulo rojo que contiene el valor del marcador.



#### 4. Configuración de los parámetros para controlar el estado del detector.

Los cambios en el estado de los detectores se pueden supervisar mediante scripts y registros de eventos. Establezca la bandera *Crear objeto* para crear un objeto y realizar un seguimiento de sus cambios de estado mediante *script o regla*.

Establezca la bandera *Generar eventos* para mostrar el estado del detector en el registro de eventos.

## Generador de marcadores ArUco

En la pestaña Generador puede:

- crear el número necesario de marcadores que se imprimirán y etiquetarán en los objetos a detectar;
- definir los parámetros del marcador ArUco que se utilizarán para configuración del detector.

Configuración	Ayuda				
Detector V Ge	nerador				
		83		3	
Rango:	0-62499	-	Diccionario:	6	
Deimer af rango d	e codigos:		Columnas:	2	
Último código:	100		Filas:	1	
cougo.					Exportar PNG

Para ello, realice:

1. Seleccione en el *Diccionario* un rango de números correspondiente al número de objetos a marcar con marcadores.



Cuando seleccione un valor en el campo *Diccionario*, tenga en cuenta que el detector sólo puede trabajar con un rango de números. Esto significa que si desea aumentar el alcance en el futuro, tendrá que volver a crear todas las fichas utilizadas.

- 2. Para crear imágenes de marcadores ArUco, introduzca un rango de números en los campos Primero y Último.
- 3. Al hacer clic en Exportar PNG guardará las imágenes de los marcadores para su posterior impresión.
- 4. Utilice los valores mostrados en los campos Vocabulario, Columna y Fila para configurar el detector ArUco en la pestaña Detector.



# Detector de bolsas por red neuronal

El **Detector de bolsas de red neuronal** está diseñado para la construcción de sistemas de videovigilancia que requieren un análisis detallado de las imágenes mediante redes neuronales. El detector proporcionará al operador de circuito cerrado de televisión información en tiempo real sobre el número de bolsas en la cinta transportadora. Para activar el módulo, en*configuración de canal* en el área*detectores de Software*, seleccione*detector de bolsas* y seleccione*Servidor* que calculará el análisis.

		Detectores de software	
c		Detector principal de estanterías vacías	^
	•	Detector de cola	
	•	Detector de visitantes	
Pasar al horario	*	Detector de lugar de trabajo	
to del <u>d</u> ispositivo:		Detector neuronal	
	•	Detección de Aruco	
72.16.15.132)		Contador de bolsas Configuración del contador de bolsas	
		Detector neuronal de artículos abandonados	
		Detector de postura	~
	Pasar al horario to del gispositivo: 172.16.15.132)	r: V Pasar al horario to del gispositivo: V 172.16.15.132) V	Configuration de catacitaria sucion     Detector de cola     Detector de cola     Detector de cola     Detector de cola de tatacitaria     Detector de contra de tatacitaria

Al hacer clic en el enlace Configuración del detector de bolsas se abrirá la ventana de configuración del detector.



En la pestaña *Detector*, en **configuración de la base**, seleccione *Sensibilidad* de la operación del detector. La pestaña *Conteo de Objetos* define el tamaño del *Área de Conteo* donde el detector detectará y contará las bolsas que se mueven en la cinta transportadora. La ubicación de la zona de recuento deberá ser tal que la *Posición límite para el recuento* esté al final del movimiento de las bolsas en la cinta transportadora. La anchura de la zona de recuento debe ser la misma que la de la cinta transportadora para evitar que se produzcan falsos positivos en el detector.



"Configuración de los detectores de movimiento"

• "Configuración del canal"

# Detección de objetos abandonados mediante redes neuronales

El detector de objetos abandonados basado en redes neuronales está diseñado para la construcción de sistemas de videovigilancia que requieren un análisis detallado de la imagen mediante redes neuronales. El detector permitirá al operador de vigilancia detectar, en tiempo real, los objetos de distintos tamaños que queden en el campo de visión de la cámara e identificar al instante los objetos que sean potencialmente peligrosos para la seguridad de la instalación vigilada, como los objetos abandonados o desatendidos.

Características Detector de objetos abandonados basado en redes neuronales:

- El módulo funciona en videograbadores NeuroStation o cualquier videograbador con TRASSIR 4, conectado al servidor NeuroStation y utilizado como Servidor de Análisis. Para más información sobre la conexión del servidor, véase "Establecer una conexión con el nuevo servidor".
- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.
- En la configuración del servidor de análisis, en la pestaña *Analytics*, una o más GPU deben tener habilitado el modo de operación *detector de objetos abandonados*. Para obtener más información, consulte la sección *"Análisis"*.

Para activar el módulo, en *Configuración del canal* en el área . *Detectores de software* seleccione *detector Neuronal de objetos abandonados*y seleccione *Servidor* que calculará el análisis.

Grabación de archivo		Detectores de software	
En almacenamiento del gervidor:		Detector principal de estanterias vacias	^
Canal normal	•	Detector de cola	
Por detector	•	Detector de visitantes	
Pasar al horario	*	Detector de lugar de trabajo	
Grabación en el almacenamiento del gispositivo:		Detector neuronal	
Dejar valores por defecto	-	Detección de Aruco	
Sincronización con archivo en dispositivo		Contador de bolsas	
Servidor de descarga: 🗐 Local	•	Detector neuronal de artículos abandonados Configuración de detector neuronal de artículos abandonados	
Estado: Trabajando		Detector de postura	~

Al hacer clic en el enlace **Configuración del detector de objetos abandonados** se abrirá la ventana de configuración del detector.



## Detector

La pestaña *Detector* ajuste el funcionamiento del detector.

• En la **configuración básica** del detector debe seleccionar *Calidad* del detector. Cuanto más alto sea el ajuste, mejor detectará el detector los objetos abandonados. Recomendamos la calidad avanzada del detector para su uso en escenas complejas con un gran número de objetos en movimiento. Cuanto mayor sea la calidad del rendimiento, mayor será la carga del servidor de análisis.

El parámetro *Cuadro/sec* selecciona el número de cuadros que se analizarán por segundo. Cuanto mayor sea este ajuste, menor será el número de falsas alarmas de los detectores y mayor será la carga del servidor de análisis.



 En el elemento de configuración Tamaño del objeto se pueden crear zonas en las que mediante los ajustes Tamaño mínimo del objeto y Tamaño máximo del objeto se debe seleccionar el tamaño mayor y menor del objeto detectado. A la hora de seleccionar las dimensiones, guíese por el tamaño de los objetos que va a detectar el detector (cajas, bolsas, maletas, etc.).

Detector Conteo de objetos			Eliminar ajuster
Ajustes básicos Tamaños de los objetos	Tamaños de los objetos		
	<ul> <li>Zona 1</li> </ul>	<b>0</b> 0 - 1 - 1	
	Namano minimo del objeto	499 Ocultar	
	0% Tamaño máximo del objeto	7% © Mostar	100%
	0%	60%	100%
			El detector está funcionand

# **Contando objetos**

En la pestaña **Conteo de Objetos** cree zonas en las que buscar objetos abandonados. Por defecto, los ajustes ya crean una zona de conteo que ocupa toda el área de la imagen. Si es necesario, puede ajustar su tamaño cambiando la posición de las esquinas.



Para crear una nueva **área de conteo**, haga clic en el botón 🖻 e indique sus vértices en la imagen, empezando por la parte superior derecha y en el sentido de las agujas del reloj. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado. Para cada zona creada, seleccione los objetos que deben ser vigilados por el detector y resaltados con un marco del color adecuado. Si se detecta un objeto abandonado, la inscripción **" propietario perdido"** aparecerá junto al objeto y un mensaje aparecerá en el *registro de eventos* indicando que se ha abandonado un objeto.



Para supervisar los cambios en el rendimiento del detector, encienda la pantalla del canal del **Detector** *neuronal de objetos abandonados* (véase la sección ???).

- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del canal"

# Detector de posturas

El **Detector de posturas** está diseñado para la construcción de sistemas de videovigilancia que requieren un análisis detallado de la imagen mediante redes neuronales. El detector permite detectar la pose de una persona basándose en algoritmos de movimiento y comportamiento. Permite al operador de circuito cerrado de televisión seguir, en tiempo real, el comportamiento atípico o sospechoso de las personas que se encuentran en la zona de vigilancia, como caerse o levantar las manos durante un incidente.

El detector reconoce las siguientes posturas humanas:

- en posición sentada;
- en posición inclinada;
- tendido;
- · ambas manos están levantadas;
- mano izquierda levantada;
- mano derecha levantada.

Todas las demás posturas son clasificadas como normales por el detector.

Características de la operación del Detector de posturas:

- El módulo funciona en videograbadores NeuroStation o cualquier videograbador con TRASSIR 4, conectado al servidor NeuroStation y utilizado como Servidor de Análisis. Para más información sobre la conexión del servidor, véase "Establecer una conexión con el nuevo servidor".
- La configuración del usuario que se conecta al servidor de análisis debe tener *habilitar el análisis a través de la red*.
- En la configuración del servidor de análisis, en la pestaña *Análisis*, una o más GPUs deben tener activado el modo *Detector de postura*. Para más información, consulte *"Análisis"*.

Para activar el módulo, es necesario*Configuración de los canales*en el área*Detectores de software*seleccionar el elemento*Detector de postura* y seleccionar **Servidor**que calculará el análisis.

Grabación de archivo	Detectores de software	
En almacenamiento del servidor:	Detector principal de estanterías vacías	^
Canal normal •	Detector de cola	
Permanente •	Detector de visitantes	
Pasar al horario 👻	Detector de lugar de trabajo	
Grabación en el almacenamiento del dispositivo:	Detector neuronal	
Dejar valores por defecto 🔹	Detección de Aruco	
Sincronización con archivo en dispositivo	Contador de bolsas	- 61
	Detector neuronal de artículos abandonados	
Servidor de descarga: 📒 Local	Detector de postura <u>Configuración de detector de postura</u>	
Estado: Trabajando	Reconocimiento facial 2.0	
	Indicador de calidad de imagen de la cámara	
Generar movimiento / No hay eventos de movimiento	Detector de color	*

Haga clic en el enlace Configuración del detector de postura. Se abrirá la ventana de configuración del detector.



## Detector

En la pestaña *Detector* se ajusta el funcionamiento del detector.

• En la**configuración básica del detector** debe seleccionar *Calidad* del trabajo del detector. La calidad avanzada del detector se recomienda utilizar en escenas complejas con una gran cantidad de objetos en movimiento. Cuanto mayor sea la calidad del trabajo, mayor será la carga en el servidor de análisis.

El parámetro *Cuadro/sec* selecciona el número de cuadros que se analizarán por segundo. Cuanto mayor sea este ajuste, menor será el número de falsas alarmas de los detectores y mayor será la carga del servidor de análisis. Ajuste la *Sensibilidad* del funcionamiento del detector. Cuanto más alto sea el valor, más sensible será el detector a los cambios de postura y mayor será la probabilidad de falsas alarmas.

Detector Conteo de objetos			 		Eliminar ajustes
Ajustes básicos	Calidad			Simple	•
Tamaños de los objetos	FPS			6	•
	Sensibilidad	' Bajo (menos poses)			Alto (más poses)
				В	letector está funcionando

 En el elemento de configuración Tamaño del objeto se pueden crear zonas en las que se debe seleccionar el mayor y el menor tamaño del objeto detectado mediante los ajustes Tamaño mínimo del objeto y Tamaño máximo del objeto. Los objetos más pequeños que el tamaño mínimo y más grandes que el tamaño máximo no serán detectados. La altura de una persona debe servir de guía a la hora de seleccionar las medidas.



## **Contando objetos**

La pestaña *Conteo de Objetos* cree zonas donde se buscarán personas y se analizarán sus posturas. Las posturas fuera de las zonas de detección no serán detectadas. Por defecto, ya se ha creado una zona de recuento en los ajustes, que ocupa toda el área de la imagen. Si es necesario, puede ajustar su tamaño cambiando la posición de las esquinas.



Para crear una nueva **área de conteo**, haga clic en el botón ≡ e indique sus vértices en la imagen, empezando por la parte superior derecha y en el sentido de las agujas del reloj. Para terminar de dibujar la zona, mueva el cursor al punto de inicio de la zona y haga clic con el botón izquierdo del ratón o, pulse *CTRL+ENTER* en el teclado.



Para seguir los cambios en las operaciones del detector, habilite la visualización de **Detector de postura** en el canal (véase la sección ???).

- "Configuración de los detectores de movimiento"
- "Configuración del canal"

# Análisis

Cuando se construyen sistemas complejos de videovigilancia en los que, además de la grabación de archivos de vídeo, TRASSIR detecta diversos objetos (personas, rostros, etc.) y analiza su comportamiento, es posible enfrentarse a la escasez de recursos informáticos del servidor. TRASSIR permite transferir una parte importante de los recursos informáticos que se requieren para el funcionamiento de los detectores y los módulos de análisis de vídeo a *Servidores de análisis*.

Servidor de análisis es un servidor con el sistema operativo TRASSIR que soporta análisis de descarga basados en redes neuronales. Las versiones de TRASSIR OS NeuroStation y QuattroStation pueden utilizarse como servidor de análisis. Utilizan los recursos de la unidad central de procesamiento (CPU) y los procesadores de la tarjeta gráfica (GPU) para los cálculos.



Haciendo clic en el nombre de la tarjeta gráfica en la tabla *Estadísticas de la GPU*, puedes activar o desactivar la GPU.

La lista de interruptores en *Modo de trabajo* define para qué detectores y módulos de análisis de vídeo se utilizará esta GPU. El número de detectores simultáneos depende del rendimiento de la GPU y cuanto más alto sea, más detectores se podrán habilitar.

Además, la pestaña Análisis muestra información sobre los recursos utilizados por el servidor de análisis.

*Estadísticas de la GPU* muestra la carga de los recursos informáticos de la GPU en los procesadores de la tarjeta gráfica.

Configuración	Ayuda							
Estadistica GPU								
Dispositivo	Detectores	Carga	Recuento de decodificadores	Carga del decodificador	Uso de RAM TF	Uso de RAM Cuda	Uso del decodificador de RAM	Estado
1 - GeForce GT 1030	Indicador de calidad de imagen de la cámara Reconocimiento de matrículas	0.0 %	0	0.0 %		0.0 %	0.0 %	OK
2 - GeForce GT 1030	Detector de cabezas Detector de cascos Detector de personas/vehículos Detector de postura simple	92.7 %	3	19.0 %		45.4 %	17.4 %	ОК
- GeForce GT 1030	Detector de postura simple Reconocimiento facial simple 2.0	29.0 %	1	3.0 %	•	48.9 %	3.7 %	ок

*Estadísticas de detectores* muestra cuántos canales locales y remotos están ejecutando detectores y módulos de análisis de vídeo que están utilizando los recursos informáticos del servidor de análisis. En el caso de los canales remotos, se muestra el nombre de usuario y la dirección del servidor conectado.





Aspectos específicos de la creación de un servidor de análisis:

- · Conéctese al servidor de análisis de la misma manera que a un servidor TRASSIR normal.
- La configuración del usuario mediante la cual los servidores de cámaras se conectarán al servidor de análisis debe tener *habilitado el análisis a través de la red*.
- Algunos módulos de análisis de vídeo requieren las licencias adecuadas para funcionar en el servidor de análisis. Consulte la descripción del módulo específico para obtener más detalles.

# Control de supervisión de accesos y sistemas de seguridad y alarma contra incendios

TRASSIR permite organizar un sistema de seguridad integral en el que el sistema de videovigilancia interactúa con los sistemas de control y gestión de accesos (ACS), así como con los sistemas de alarma de seguridad e incendios (FSS). TRASSIR y el sistema conectado pueden comunicarse en el mismo ordenador o en diferentes ordenadores conectados a través de la red local.

TRASSIR se integra con los siguientes sistemas:

- · Orion Pro de "Bolid".
- Hikvision de Hikvision Digital Technology Co., Ltd..
- FortNet de "Sistemas de Seguridad FortNet".
- Gate de Ravelin Ltd.
- Sigur(Esfinge) de PromAvtomatika.
- Itrium de ITRIUM company.
- NeoGuard de "Insight Software".
- Schrack de "Schruk Seconet AG.
- Spica de "Spica International".
- Paradox de "Paradox Distribution Centre".
- Stemax de NPP Stels.
- MaxLogic de Mavili Elektronik A.S..

La lista de funciones de TRASSIR, utilizadas para el funcionamiento, depende del sistema que se conecte:

Función	OrionH Pro	ikvisio	FortNet	Gate	Sigur	ltrium	NeoGuard	Schrack	Spica	Paradox	Stema <b>M</b>	axLogio
Cargar automáticamente el árbol de objetos correspondiente a los dispositivos del sistema.	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
Unir los dispositivos del sistema a los canales TRASSIR.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Colocar los dispositivos del sistema en las tarjetas TRASSIR.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Organizar el seguimiento del estado de los dispositivos del sistema mediante el	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Función	OrionH Pro	ikvisio	FortNet	Gate	Sigur	ltrium	NeoGuard	Schrack	Spica	Paradox	Stema <b>M</b>	axLogic
CMS (árbol de objetos de TRASSIR).												
Recibir eventos del sistema de los dispositivos del sistema y buscar a través de ellos.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Configurar la reacción de TRASSIR, utilizando <i>reglas y scripts</i> , para recibir eventos.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Gestionar objetos o cambiar el estado de los objetos del sistema desde TRASSIR.	+	+	+		+				+	+		
- "Configuración de TRASSIR para funcionar con el sistema de supervisión y control de accesos "Orion Pro"" • "Configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "Hikvision"" • "Configuración típica de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema de vigilancia y control de accesos y el sistema de seguridad y alarma contra incendios" "Características de la configuración del servidor ACS "FortNet"" "Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos "Gate"" • "Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos "Sigur(Sphinx)"" • "Características de la configuración del servidor del sistema de supervisión y control de acceso "Itrium"" "Características de la configuración del servidor "NeoGuard" del sistema de supervisión y control de accesos" • "Características específicas de los ajustes de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema de seguridad y alarma de incendios Schrack" • "Características específicas de la configuración de TRASSIR para su funcionamiento con el servidor del sistema de supervisión y control de accesos "Spica"" • "Características específicas de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "Paradox"" • "Características de la configuración del servidor "Stemax""
  - "Características de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "MaxLogic""

# **TRASSIR Access Control**

TRASSIR ACS es un sistema de control y gestión de accesos integrado en TRASSIR , el cual:

- determina quien, donde y cuando pueden o no pueden entrar;
- registra los eventos e intentos de paso;
- elabore diversos informes, incluidos los registros de tiempo y asistencia.
- Añadir personas y seleccionar su nivel de acceso.

Para una descripción más detallada de las funciones, consulte el "Manual del operador" en la sección ???. **Configuración de TRASSIR ACS:** 

- 1. Conecta uno o varios controladores de acceso a TRASSIR. Configurar los puntos de acceso y los lectores.
- 2. Añadir puntos de acceso para utilizar el área.
- 3. Cree uno o varios niveles de acceso y asócielos a los puntos de acceso adecuados.
- 4. Añadir personas y seleccionar su nivel de acceso.
- 5. Crear plantillas para las solicitudes de pase.



Se puede acceder a la configuración de **TRASSIR ACS** no sólo mediante el software TRASSIR, sino también en un navegador web. Para más información, consulte ???.



La funcionalidad del módulo **TRASSIR ACS** se puede encontrar en el *Demo del software de TRASSIR*. **TRASSIR ACS** en el demo de TRASSIR tiene las siguientes limitaciones funcionales:

- 1 controlador de acceso;
- 1 nivel de acceso;
- 5 personas (incluidos los visitantes para los que se han creado solicitudes de pase).

### Dispositivos

Esta sección sirve para conectar los controladores ACS a TRASSIR y configurar sus parámetros.



Antes de conectar el controlador, familiarícese con su configuración y funcionamiento como parte de TRASSIR:

- "Características de la configuración y el funcionamiento de los controladores Hikvision".
- "Características de la configuración y el funcionamiento de los dispositivos ZKTeco".

Para conectar el controlador a TRASSIR, vaya a configuración del servidor en *Módulos ->ACS ->Dispositivos*, haga clic en *Agregar controlador*y, en el menú que se abre, introduzca los parámetros de conexión.



Si el controlador se conecta correctamente a TRASSIR, los puntos de acceso aparecerán en la página de conexión. De lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

Todas las personas *creadas en TRASSIR ACS* se cargan automáticamente en todos los controladores conectados. Si necesita actualizar los datos de un controlador específico, haga clic en el enlace *Cargar personas*.

### Configuración de los puntos de acceso

El número de puntos de acceso viene determinado por las características técnicas del controlador. Para seguir utilizando los ACS en TRASSIR, es necesario configurarlos.



Para ello, seleccione un punto de acceso y configure los siguientes parámetros:

• Nombre a mostrar en árbol de objetos.

- En el campo *Tipo de sensor de apertura de puerta*, seleccione el estado del sensor de puerta en el que la puerta está en posición cerrada.
- En el campo Tipo de botón de apertura de puerta, seleccione igualmente el estado normal del botón.
- En el campo *Tiempo para abrir la puerta*, seleccione el intervalo de tiempo durante el cual se desbloqueará la cerradura de la puerta. El conteo regresivo del tiempo comenzará en cuanto se pulse el botón o se lea la tarjeta de acceso.
- El tiempo en el campo *Tiempo de espera permitido* determina el tiempo que la puerta puede permanecer abierta. Si la puerta sigue abierta una vez transcurrido este tiempo, se activará un evento de alarma.
- En el campo *Evento 'pase'*, seleccione el evento generado en el punto de acceso TRASSIR ACS que creará el evento *Pase* en el *registro ACS*:

**Cuando la puerta está abierta** - después de una autorización exitosa, cuando la puerta está abierta; **Evento de apertura de puerta** - después de una autorización exitosa que resultó en la apertura de la puerta.

• En el campo *Canales Vinculados*, seleccione los canales de vídeo para vincularlos a todos los eventos que se producirán en este punto de acceso. Al ver todos los eventos que se han producido, el vídeo de estos canales se mostrará en la plantilla *TRASSIR ACS* o en el monitor activo.

### Configuración del lector de tarjetas

Normalmente, se conectan dos lectores a un punto de acceso, uno de los cuales puede utilizarse para proporcionar la entrada a una habitación y el otro para proporcionar la salida.



Para configurar el lector, introduzca su **Nombre** y seleccione **Localización**. En la configuración **Modo de autenticación**, seleccione un método por el cual la persona verificará su identidad: por tarjeta, por tarjeta y código pin, por tarjeta y rostro, por huella digital, etc.



Tarjet	a			Ŧ
	Y		0	
Autentifi	cación mediar	nte Tra:	ssir 🕜	
•	Reconocimi	ento fa	cial	
Canales	de reconocin	niento f	acial	
EK F	aces (MSK-EXP	-15)	1	
	Reconocimi	ento de	la matrícul	a <b>-</b>
Canal			Dirección	
•	ighway (MSK-E 5)	XP-	Ť	

Si se van a utilizar los módulos TRASSIR para la autenticación, habilite el módulo correspondiente en la configuración *Autenticación por Trassir* y en el campo *Canales conectados* especifique los canales de vídeo que se van a utilizar para la autenticación. Seleccione *Y*para habilitar el uso simultáneo de *modo de autenticacióny autenticación con Trassir*. La opción *o* se puede usar para realizar la autenticación de cualquier forma configurada.

Todos los módulos utilizados para la autenticación deben estar habilitados y configurados. Consulte los apartados de configuración para obtener más información: *"Reconocimiento facial"* y *"AutoTRASSIR: reconocimiento automático de matrículas"*.

La base incorporada en TRASSIR *Personas* se utilizará para el reconocimiento facial.

Las matrículas especificadas en *configuración personal* se utilizarán para el reconocimiento de matrículas.

En la configuración de **Condiciones avanzadas de acceso**, puede habilitar **Monitoreo de la temperatura** de las personas que se autentican con este lector. En este caso, si se detecta que un empleado tiene una temperatura superior al valor especificado en **Umbral superior**, aparecerá un aviso en el registro de eventos y se bloqueará el acceso del empleado.



Si en la configuración *Modo de autenticación* seleccione el modo *Temperatura*, incluyen *Control de temperatura* y seleccione *Umbral alto*, el lector funcionará en modo termómetro, detectando la temperatura de las personas que pasen y, en este modo, los demás modos no estarán disponibles.

### Características de la configuración y el funcionamiento de los controladores Hikvision

Antes de conectar los controladores Hikvision a TRASSIR, es necesario encenderlo, conectarlo a la red local y configurar sus ajustes de red. Utilice la utilidad *SADP* para encontrar el controlador en la red local.

o si	ADP								\$0×
Total	number of online dev	nices: 2			Unbind	Export	Refresh	Q	Modify Network Parameters
	ID	•   Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SD	Software Vers  IPv4 Gate	way   HTTP Port	Enable DHCP
	001	DS-K1T671TM-3XF	F Active	192.168.1.12	8000	N/A	V2.2.6build 2 192.168.1	.1 80	Enable Hik-Connect
	002	DS-K2804	Active	192.168.1.10	8000	N/A	V2.0.2build 1 192.168.1	.1 N/A	Device Serial No.:
									IP Address:
									Ports
									Enhanced SDK Service Port:
									Subnet Mask:
									Gateway:
									IPv6 Address:
									IPv6 Gateway:
									IPv6 Prefix Length:
									HTTP Port:
									Admin Password:
									Modify
4									Forgot Password



Para obtener más información sobre los ajustes del controlador, consulte el manual de usuario de dicho controlador.

#### Características de los controladores Hikvision como parte de TRASSIR ACS

- Los números de tarjeta leídos en los controladores Hikvision Wiegand-26 pueden utilizarse para la autenticación en los dispositivos ZKTeco, y viceversa.
- Los controladores Hikvision realizan una verificación de carga de fotos de personas. Si la foto cargada no es adecuada para la autentificación, verá un mensaje en la pantalla.

### Características de la configuración y el funcionamiento de los dispositivos ZKTeco

Antes de conectar el dispositivo ZKTeco a TRASSIR, es necesario encenderlo, conectarlo a la red local y configurar sus parámetros de red. Para ello, abra *Configuración de las comunicaciones -> Configuración del servicio en la nube* en el menú del dispositivo y establezca los siguientes valores:

- Dirección del servidor dirección ip del servidor TRASSIR al que se conectará el dispositivo;
- Puerto del servidor por defecto, 8899;
- HTTPS habilitado.

A continuación, abra *Configuración del sistema* y establezca el siguiente valor:

• Configuración del tipo de dispositivo - Terminal de control de acceso.



Para aumentar la seguridad de ACS, recomendamos crear un nuevo usuario con derechos de administrador y utilizarlo para conectarse a TRASSIR ACS.

#### Características de los dispositivos ZKTeco en TRASSIR ACS

- TRASSIR ACS no es compatible con algunos modos de autenticación (palma de la mano, vena del dedo y código QR) disponibles en los terminales ZKTeco. Se puede ver una lista de todos los modos soportados en *configuración del lector*, una vez conectado el dispositivo.
- Los números de tarjeta leídos en los terminales ZKTeco pueden utilizarse para la autenticación en los terminales Hikvision Wiegand-26 y viceversa.
- Las huellas dactilares leídas en dispositivos de otros fabricantes no son compatibles con los terminales ZKTeco. Si utiliza un dispositivo ACS de diferentes fabricantes, deben cargarse "sus propias" huellas dactilares en cada dispositivo.
- Los dispositivos ZKTeco no comprueban las fotos de personas cargadas.

# Áreas de uso

Las zonas de uso se configuran en la página*Módulos->ACS->Áreas*.

Todos los *puntos de acceso* aparecen automáticamente en la sección **Zonas**, pero para facilitar su uso, se pueden combinar en carpetas. Para ello, cree el número deseado de carpetas y seleccione **Localización** en la configuración del punto de acceso.

Configuración Ayuda	
Búsqueda Q 🗈 🧃	Archivo
- Dffice	- Nombre del archivo
Office 1	Office
Office 2	- Ubicación
→ 🗖 Stock	
	GUARDAR CANCELACIÓN

Para agregar varios puntos de acceso a una sola carpeta, seleccione la carpeta en el árbol de objetos y haga clic en el botón 📧 y, en el menú que se abre, seleccione los puntos de acceso que deben estar en esta carpeta.

Configuración Ayu	et			
Búsqueda	् 🗈 👔	Archivo		
Office     Office	Añadir puntos de acceso a una ca	rpeta Office	×	
Office:	Of		٩,	Ţ
• 🗖 Stock	🝷 🛃 🚺 Office			
	Office 1			
	💽 📱 office 2			
		AGREGAR	CANCELACIÓN	
		GUARDAR CAN	CELACIÓN	

### Personal

Al menos un *nivel de acceso* debe ser creado para que TRASSIR ACS trabaje con personas.

Esta sección le permite crear y editar derechos de acceso y asignarlos a los niveles de acceso adecuados. Todas las personas de control de acceso se almacenan en la *base de datos de personas*. Tenga cuidado al editar o eliminar personas, ya que pueden ser utilizadas por otros módulos de TRASSIR (por ejemplo, *Reconocimiento facial*). Para abrir la sección, vaya a *Módulos -> ACS -> Personal*.



#### Crear una nueva persona

Haga clic en Añadir para crear una nueva persona del sistema de supervisión y control de accesos.

Configuración Ayuda		
Búsqueda Q	AGREGAR	٥
- 🗶 Visitantes	Persona 🔔 🕅	
Arthur Black Bloqueado(a)	Grupo 🚉	
💄 Bob B		

Y haga lo siguiente:

1. Introduzca *Nombre* del empleado. Introduzca *Género*, *Fecha de nacimiento*, *Grupo* y *Número de servicio* y otros datos personales si es necesario.



Departamento y Posición son campos de persona adicionales que se pueden crear haciendo clic en el botón \*.



Al establecer *Tiempo de caducidad de los derechos de acceso* para esta persona, puede limitar el tiempo de uso de los identificadores y niveles de acceso.

<ul> <li>Periodo de valid</li> </ul>	lez de los derechos de	acceso	<ul> <li>Periodo de valid</li> </ul>	dez de los derechos d	e acceso	<ul> <li>Periodo de valid</li> </ul>	dez de los derechos	de acceso
Empezando			Empezando			Empezando		
Fecha 04/14/2022	Hora 00:00	0	Fecha 04/14/2022	Hora 00:00	O	Fecha 04/14/2022	Hora 00:00	0
Fin Fecha 04/30/2022	Hora 00:00	G	Fin Fecha 04/30/2022	Hora 00:00	©	Fin Fecha 04/30/2022	Hora 00:00	
	GUARDAR	CANCELACIÓN		GUARDAR	CANCELACIÓN		GUARDAR	CANCELACIÓN

2. Suba una foto de un empleado haciendo clic en Añadir foto.

En la ventana que se abre, seleccione uno de los métodos: **Seleccionar el archivo en el PC**, **Foto de la cámara** web o **Foto del terminal** y añada la foto del empleado.

Al cargar una foto desde un PC o crear una foto con la cámara web, puede utilizar la función de recorte para cambiar el tamaño de la foto que está añadiendo.





Para utilizar un rostro para la autenticación con el *Reconocimiento facial*, haga clic en *Añadir a la base de datos de rostros*. Si se ha añadido un controlador de reconocimiento facial al sistema de supervisión y control de accesos, la foto del rostro se cargará automáticamente en el controlador.

Al hacer clic en *Eliminar foto* se eliminarán todas las fotos de esta persona, incluidas las subidas anteriormente.

3. Seleccione *Horario de trabajo* para registrar las horas de trabajo del empleado.

Mediante las distintas opciones de configuración, puede crear el horario de trabajo que desee (para más información, véase la sección "Configuración del horario").

4. Añada los identificadores que utilizará el empleado para autenticarse en el sistema de supervisión y control de accesos.





*Tarjeta* - seleccione cómo quiere introducir los datos de la tarjeta de identificación e introdúzcalos:

- · mediante un lector USB conectado al cliente/servidor TRASSIR;
- mediante un lector instalado en el punto de acceso;
- manualmente introduciendo los datos de la tarjeta en el campo de entrada.





Código PIN 12345

Todos los identificadores se utilizarán para la autenticación en el sistema de supervisión y control de accesos, dependiendo de la configuración del controlador del Modo de autenticación seleccionado.

5. Introduzca una cuenta del usuario local o en la nube para que esta persona pueda utilizar lo siguiente para trabajar con el sistema de supervisión y control de accesos TRASSIR: interfaz WEB y aplicación móvil de TRASSIR.

Usuario de TRASSIR	
CD Seleccionar usuario	
Usuario local	
	_

Los derechos de acceso al módulo del sistema de supervisión y control de accesos TRASSIR se configuran en función del tipo de usuario:

- para los usuarios locales en la configuración del servidor (véase la sección "Definición de los permisos de usuario");
- para los usuarios de la nube en la configuración de TRASSIR Cloud (véase la sección ???).
- 6. Asigne el Nivel de Acceso apropiado a la persona. Sólo se puede asignar un nivel de acceso a una persona.

En los casos en los que necesite añadir un gran número de personas puede utilizar la función **Importación de personas**. Para ejecutarlo, vaya a *Automatización*, haga clic en el enlace *Nuevo script*, seleccione *Cargar ejemplo -> pacs\_import* en el menú del editor de scripts y haga clic en *Guardar, ejecutar*.

Haga clic en el botón *Parámetros* para ver las instrucciones sobre cómo utilizar el script y configurar sus parámetros.

Para más información sobre el uso de los scripts, véase la sección "Editor de scripts integrado".

#### Cambiar los datos de una persona y bloquearla

Para encontrar a la persona adecuada, puede utilizar un filtro que busca no sólo por nombre, sino también por tarjeta de tiempo, tarjeta de acceso, número de automóvil y campos adicionales.

Configuración Ayuda				
123	×	AGREGAR		٥
Coffice     John Gold     Matricula: AB]     Smith     Tarjeta: 01237     Rain     Tarjeta: 12368679	23997; Número de segu 869 78	uridad: <u>123</u> 4598; Tarjeta: <u>12</u>	386797	

Para modificar los datos de una persona ya creada, selecciónela y pulse el botón () junto a la foto y seleccione *Cambiar*.

squeda Q AGREGAN	¢ Jo	ohn Gold	Cambiar 👝
Coffice	Géi Feo	nero: Masculino cha de nacimiento: 01/01/1980	Bloquear
💄 John Gold	NÚ	mero de seguridad:1234598	Eliminar
L Smith			
& Warehouse	E	AÑADIR A LA BASE DE DATOS D	E ROSTROS
Warehouse	6	ANADIR A LA BASE DE DATOS D	E ROSTR

Para bloquear a la persona, seleccione la opción de menú correspondiente y en la ventana que se abre, si es necesario, especifique la fecha en la que la persona se desbloqueará automáticamente.



La persona bloqueada en la lista se mostrará con el icono y la leyenda correspondientes. Puede desbloquearlo en cualquier momento haciendo clic en **Desbloquear**.



### Niveles de acceso del personal



Debe crearse al menos un nivel de acceso para que TRASSIR ACS funcione.

Los niveles de acceso se configuran en la página *Módulos - > ACS - > niveles de acceso*.

Los niveles de acceso pueden utilizarse para permitir la entrada a toda la zona o sólo a determinadas habitaciones. La página de configuración muestra todos los niveles de acceso creados y las personas a las que están asignados.

Búsqueda	Q AGREGAR		Access Level	1
OMBRE	COMENTARIO	ASIGNADO A	- Nombre	
ffice		Personas: 2	Office	
arehouse		Personas: 1	Comentario	
			Puntos de acceso	
			Totfice 1 Office 2	
			Personas y grupos	
			🙎 Diego K 🔮 White 🧪	
			Calendario	
			CONFIGURAR HORARIO	

Para crear un nuevo nivel de acceso, haga clic en *Añadir nivel de acceso* y para editar uno existente, selecciónelo y haga clic en *Editar*.

	acceso				
Nombre					
Oficina					
Comentario					
Puntos de acceso					
Office 1					
Personas y drupos					
<ul> <li>John Gold</li> </ul>	• Smith				
an our out	<b>_</b> 011101	1			
CONFIGURAR HORARK	0				

En la ventana que se abre, introduzca un nombre, añada los puntos de acceso que podrán utilizar las personas con este nivel de acceso. Añada grupos de personas o individuos a los que se les asignará este nivel de acceso.

Seleccionar punto de acceso	$\times$	Personas y grupos	×
Búsqueda	Q	Búsqueda	Q
👻 🔤 Office		<ul> <li>Seleccionar todo</li> </ul>	^
Office 1		<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>	
Office 2		🗌 🍰 Arthur Black Bloqueado(a)	
Stock		Sop B	
		Delivery	
		🖾 🚨 Maria K	
		Warehouse	
		🔲 🍰 Arthur Smith Bloqueado(a)	
		🔲 🚨 Diego K	- 1
		🔲 🚢 Rain W	~
ок	CANCELACIÓN	ок	CANCELACIÓN

Al hacer clic en el enlace **Configurar horario**, puede seleccionar los días y horas en que se le permitirá usar este nivel de acceso. Con las diferentes opciones de configuración, puede crear cualquier horario de acceso (consulte la sección para obtener más información *"Configuración del horario"*).

### Configuración del horario

TRASSIR ACS lleva incorporado un sistema de fijación de horarios flexible, que se utiliza:

- en configuración personal, para determinar las horas de trabajo del empleado al construir informes;
- en configuración del nivel de acceso para seleccionar cuando se permitirá este nivel de acceso.

En TRASSIR ACS se pueden crear dos tipos de horarios: Calendario Semanal o Turnos.

	HORARIO						VA	CACIONE	S						VARIAC	CIONES			
	SEMAN	NA DEL C	CALEND	ARIO									TURNO	os					
Lunes Empezando 09:00 (S) 18	:00 🕓																Dia lab	oral	
Descanso 13:00 C 14 DESCANSO	ŝt <b>ito</b>	Ō																	
Descanso         Perfectance           13300         134           DESCANSO         134           OUPLICAR A TODO:         145	scanso ŘÍČO () 23 04 S LOS TRABAJ	C ADORES		7 08	09	10	11	12	13	14	15 16	17	10						
Descanso 13:00 C 14 DESCANSO 0 01 02 0 DUPLICAR A TODOR - Martes	SCARDO SI LOS TRABA J	C os o	06 C	17 0.8	09	10	11	12	13	14	15 16	17	18	19	20	21	22 Dia lab	23 ooral	24

Para crear un horario del tipo Semana del calendario, haga lo siguiente:

- 1. Por medio de las banderas Trabajadores/Salidaidentificar los días laborables y los fines de semana de la semana.
- 2. Seleccione uno de los días laborables y utilice los controles deslizantes o los campos *Inicio* y *Fin* para establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada laboral y añadir uno o más descansos si es necesario.
- 3. Para copiar el horario creado a los demás días de la semana, pulse el enlace *Duplicar a todos los días de la semana*.

	lo, en los días pr	evios a las	vacaciones y	en los dí	as festivo	S.
9:00 - 19:00 (intermitente)	· · ·		×			
HORARIO	VACACIONES	VARIACIONES	^			
			Día libre			
00 01 02 03 04 05 06 07 08	09 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 3	22 23 24			
✓ 01 enero 2023 - 10 enero 2023			Dia libre			
c0 01 02 03 04 05 06 07 08	09 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 3	22 23 24			
▲ 01 junio 2022 🛅		Di	Xa laboral			
06/01/2022						
-	·					
00 01 02 03 04 05 06 07 08	09 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 3	22 23 24			
EXCEPCIÓN			Ψ.			
			OK CANCELACIÓN			
		×				
HORARIO	VARIACIONES					
SEMANA DEL CALENDARIO	TURNOS					
icio 022 🖬						
aio 1 📋		Día laboral 💼				
© Fin 20:00 ()						
INSO						
	11 14 15 14 17 18 14 17	21 22 21 24				
CAR A TODOS LOS TRABAJADORES		21 22 23 24				
ilo 2 📋		Día laboral				
0 01 02 03 04 05 00 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24				

Para crear un horario de tipo *Cambios*, haga lo siguiente:

- 1. Establezca la fecha de inicio del primer turno y cree el número necesario de turnos de trabajo y de fin de semana.
- 2. Seleccione uno de los turnos y utilice los controles deslizantes o los campos *Inicio* y *Fin* para establecer la hora de inicio y la hora de finalización del turno y añadir uno o más descansos si es necesario.

i	Para crear un turno que comience en un día y terr <i>Fin</i> que sea menor o igual a la hora del campo <i>l</i>	nine en otro, debe seleccionar una hora en el campo <b>nicio</b> .
	Cambio 1 📋 Dia lab	oral
	Emperando         Fin           08:00         0	
	DESCANSQ	
	Dia 1 00 01 42 40 64 65 68 67 48 69 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22	77 22
	2 v 00 01 02 00 04 05 05 07 00 09 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 20 21 22	
	DUPLICAR A TODOS LOS TRABAJADORES	

3. Para copiar el horario creado a los demás turnos, pulse el enlace Duplicar a todos los turnos.

La pestaña *Variaciones* proporciona opciones que puede utilizar para establecer de forma más flexible los horarios de trabajo de los empleados.

3-1			×	
	HORARIO	 VARIACIONES		î
Llegar tarde y sair temprano Permitr llegar tarde a Hors a Minutos a Permitr sair antes a Hors a Minutos a U Minutos a				
Tener en cuenta las horas Tener en cuenta las horas extras Paras Considere las horas extras cuant Considere las horas extras cuant 2 0 0 0 0	e <b>xtras</b> al llegar temprano lo se vaya más tarde			
		ок с	ANCELACIÓN	ł

- El parámetro *retrasos y salidas tempranas* define los intervalos de tiempo máximos que se utilizarán para calcular las llegadas tardías y las salidas tempranas. Si un empleado llega tarde o se va antes del periodo de tiempo establecido, la diferencia entre la hora real y la hora programada se reportará como Hora tardía o Salidas tempranas.
- El parámetro *Tener en cuenta las horas extras* establece el tiempo mínimo que se utilizará para calcular las horas extras. Si un empleado llega antes o se va después del periodo de tiempo establecido, el tiempo trabajado por el empleado se reportará como **Horas extras**.
- El parámetro *Permitir trabajo de fin de semana* establece el tiempo mínimo que se utilizará para calcular las horas extras del trabajo de fin de semana. Si un empleado trabaja más del tiempo especificado en un fin de semana, el tiempo real trabajado se reportará como **Horas extras**.
- El parámetro **Salir del área de trabajo** establece el tiempo mínimo que un empleado puede abandonar su puesto de trabajo. Si el empleado se ausenta por más tiempo del establecido, el tiempo de ausencia se reportará como **Ausencia**.



- no hay ninguna configuración de Variación;
- no puede haber más de 3 intervalos de trabajo por día en el horario;
- El tipo de horario Semana de calendario se activa en cuanto se guarda.

### Plantillas de visitantes

Esta sección le permite crear o editar plantillas de visitantes. **plantillas de visitante** son formularios especiales de TRASSIR ACS con los que cualquier persona puede crear solicitudes de pase de visitante temporal.

Para abrir la sección	, vaya a <i>Módulos -</i>	> <b>ACS</b> - >	plantillas de visitantes .
-----------------------	---------------------------	------------------	----------------------------



Para crear un nuevo registro de visitante, haga clic en *Añadir* y haga lo siguiente:

1. Introduzca *Nombre* de la nueva plantilla.

Creación de una nu	jeva plantilla de visitante
Nombre Plantilla de visitante	s
	GUARDAR CANCELACIÓN

2. Seleccione las personas o grupos de personas para las que estará disponible la función de solicitud de pase.

Seleccionar todo  Carlos Construction  Carlos Cons	
X Visitantes     X Visitantes     X Warehouse     Arthur Smith Bioqueado(a)	
Warehouse     Arthur Smith Bloqueado(a)	
Arthur Smith Bloqueado(a)	
🔲 🚨 Diego K	
🗹 🚨 Rain W	
🗹 🚨 White	

- 3. En caso de ser necesario, seleccione las personas o grupos de personas a las que se les podrá asignar las funciones de **Administrador de solicitudes**. El administrador de solicitudes podrá rechazar en cualquier momento las solicitudes creadas con este modelo (incluso si se ha emitido un pase). Consulte la sección sobre ???.
- 4. Seleccione una de las formas en que Emite un pase:
  - Para activar el pase inmediatamente después de crear la aplicación, establezca la bandera *Emisión automática de pases*.
  - Si desea que el pase sea activado y emitido por una persona especial (por ejemplo, un guardia de la puerta o un jefe de seguridad), seleccione a quienes validarán las solicitudes de visita y emitirán los pases en la lista *Quien puede emitir pases*.
- 5. Seleccione y configure uno o más tipos de identificación (*Tarjeta* o *Número de vehículo*) que utilizarán los visitantes para autenticarse.

Tipo del identi	ficador	
Tarjeta		
Duración		
Tiempo de	sde la emisión	*
Días	Horas	
	- 04:00	0

En la configuración del tipo de identificación, debe especificar el número de días y horas durante los cuales el pase será válido.

El inicio del tiempo de validez del pase depende del método seleccionado en el ajuste *Emisión de pases*:

- Si se selecciona *Emisión automática de pases*, la validez del pase comienza cuando se crea la solicitud de pase.
- Si se ha seleccionado una lista de personas que expiden el distintivo, la validez comienza a partir del momento en que el distintivo es confirmado y expedido por esa persona.

Cuando el pase caduca, se archiva. El tiempo de almacenamiento de los pases en el archivo está determinado por la configuración de la base de datos TRASSIR. Todos los pases archivados con una fecha de emisión anterior a *Tiempo de retención del registro* serán eliminados (véase la sección *"Configurar una conexión a la base de datos"*).



El tipo de identificador *Tarjeta* no se utiliza junto con *Emisión automática de credenciales*, ya que el número de tarjeta que se emite es necesario para emitir la credencial. Consulte la sección sobre ???.

6. Seleccione el *Nivel de acceso* que se concederá a un visitante al que se le ha otorgado un pase de visitante temporal.

El proceso de creación de una aplicación se describe en la "Guía del operador" (véase la sección ???)

# Configuración de TRASSIR para funcionar con el sistema de supervisión y control de accesos "Orion Pro"

El software TRASSIR funciona con Orion Core Versión 1.11 (versión 2, build 1713) y Cloud Versión 1.11 (versión 2, build 949) y más recientes. En caso de que esté utilizando versiones anteriores, deberá actualizar su software Orion Pro.

En la pestaña Configuración Módulos -> Orion especificar los parámetros para la conexión con el servidor Orion.

Para Windows. Antes de establecer una conexión con el servidor Orion Pro, primero hay que instalar y, si es necesario, configurar el controlador de origen ODBC. Consulte Conexión de fuentes de datos (ODBC) para obtener una descripción del proceso de configuración.
 Para el sistema operativo TRASSIR. No es necesario instalar ningún controlador ni realizar ninguna configuración adicional.

- Protocolo protocolo para conectar con el servidor del sistema de supervisión y control de accesos "Orion Pro".
- Dirección Dirección IP o nombre DNS del servidor del sistema de supervisión y control de accesos "Orion Pro".
- Puerto Número de puerto del servidor del sistema de supervisión y control de accesos "Orion Pro".
- Nombre de usuario y Contraseña nombre de usuario y contraseña en el servidor ACS "Orion Pro" (por defecto: ADMINISTRATOR Y ORION).

Tenga en cuenta que **Nombre de usuario** y **Contraseña** ¡Distinguen entre mayúsculas y minúsculas! Error "Not enough rights (error 112) "El nombre de usuario o la contraseña en el servidor ACS "Orion Pro" no son correctos en la mayoría de los casos.

- La dirección de este servidor es la dirección IP o el nombre DNS del servidor TRASSIR actual para comunicarse con el servidor "Orion Pro".
- *Puerto de retroalimentación* El número de puerto de la máquina actual para la retroalimentación al servidor Orion Pro.
- *Fuente de datos ODBC* nombre completo de la base de datos que se puede ver en la configuración de Orion Server en la pestaña "Orion Central Server: Database".
- Usuario ODBC y Contraseña ODBC nombre de usuario y contraseña para conectarse a la base de datos ACS "Orion Pro".

Por defecto, ACS "Orion Pro" crea un usuario sa con la contraseña 123456. Si esta opción no es la apropiada, le recomendamos que se ponga en contacto con la empresa que instaló el ACS "Orion Pro".

El campo *Estado* muestra el estado de la conexión. Si todos los parámetros se especifican correctamente, aparecerá la línea *Orion conectado* y se añadirán nuevos objetos ACS "Orion Pro" al árbol de objetos del servidor TRASSIR.

La configuración de los objetos del sistema se describe en la sección "Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios".

## Conectando una fuente de datos (ODBC)



Esta instrucción es para servidores con sistema operativo Windows. Si está utilizando **TRASSIR OS**, entonces sáltese este y proceda a configurar la *conexión con el servidor Orion Pro*.

- 1. Instale sqlnativeclient.msi que es un controlador de origen ODBC para SQL Server 2005. Puede descargarse desde el sitio web oficial de Microsoft.
- Ejecute el Administrador de fuentes de datos (Inicio -> Administración -> Fuentes de datos (ODBC). Cree una nueva fuente de datos haciendo clic en Añadir.
- 3. Se abre la ventana *Crear nueva fuente de datos*. Seleccione SQL-server de la lista y haga clic en *Hecho*.
- 4. Establezca el nombre de la fuente de datos y la descripción (cualquier valor), luego en el cuadro combinado de selección del servidor haga clic en la flecha, espere a que se cargue la lista de servidores y seleccione el servidor de la base de datos Orion.
- 5. Seleccione el elemento *Autenticación de cuentas de SQL Server*, introduzca el usuario y la contraseña que especificó durante la instalación/configuración de la base de datos de Orion.
- 6. Seleccione la casilla *Usar base de datos por defecto*y en el cuadro combinado, seleccione la base de datos especificada en la configuración del servidor de Orion.
- 7. Pulse Hecho.
- 8. A continuación, aparecerá la siguiente ventana, haga clic en Comprobar fuente de datos.
- 9. Esto abrirá la ventana de la prueba, al finalizarla debería aparecer en esta ventana el estado **Test completado** *con éxito*.
- 10 Una vez finalizada la configuración, el servidor creado debería aparecer en la lista de fuentes.

# Configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "Hikvision"

En laventana de configuración, en la pestaña *Módulos - > Hikvision* se selecciona el modelo del panel de control al que se conectará TRASSIR.



El número máximo de paneles de control conectados a TRASSIR está determinado por la licencia y se muestra en el campo *Licencias disponibles*.

Seleccione el modelo de controlador a conectar y haga clic en *Crear*. El controlador creado aparecerá en el árbol de configuración de TRASSIR. A continuación, es necesario *configurar la conexión de TRASSIR al panel de control*.



• "Conexión de TRASSIR al panel ACS "Hikvision""

 "Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios"

# Conexión de TRASSIR al panel ACS "Hikvision"

Para que TRASSIR comience a trabajar con un panel de control Hikvision, *creado anteriormente*, se deben configurar los siguientes parámetros:

- Nombre el nombre que aparece en el árbol de configuración.
- Dirección Dirección IP o nombre DNS del controlador a conectar.
- Puerto puerto de conexión al controlador.
- nombre de usuario y Contraseña credenciales de la cuenta en el controlador.

Establezca la bandera *Activar*.En el campo *estado*se muestra el estado de la conexión. Si todos los parámetros son correctos, aparecerá una línea*Conexión establecida*, y los objetos del panel de control a conectar se añadirán al árbol de objetos del servidor TRASSIR.

Para configurar los objetos del panel de control, consulte la sección "Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios".

# Configuración típica de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema de vigilancia y control de accesos y el sistema de seguridad y alarma contra incendios



• "Características de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "MaxLogic""

Para conectar TRASSIR al sistema en la *Ventana de Configuración* seleccione el nombre del módulo correspondiente al sistema a conectar y configure los siguientes parámetros:

- *Nombre* nombre del módulo mostrado en el árbol de configuración.
- Dirección La dirección IP o el nombre DNS del servidor del sistema.
- *Puerto* es el puerto de conexión al sistema.
- Nombre de usuario y Contraseña son datos de la cuenta en el servidor del sistema.

Establezca la bandera *Habilitar*. Esto mostrará el estado de la conexión en el campo *Estado*. Si todos los parámetros se especifican correctamente, aparecerá la cadena *Conexión establecida* y los objetos del sistema conectados se añadirán al árbol de objetos del servidor TRASSIR.



Al trabajar con el ACS "Gate", los objetos aparecerán después de *crear el controlador*. Al trabajar con el OPS de "Schrack", los objetos aparecerán después de *cargar el archivo de configuración*.

La configuración de los objetos del sistema se describe en la sección "Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios".

# Características de la configuración del servidor ACS "FortNet"

Antes de conectar TRASSIR a un servidor ACS "FortNet", recuerde que debe realizar cambios en el archivo de configuración fortnet.ini del servidor. Hay que añadir un bloque al final del archivo:

[HTTPService] Active=1 Port=8080

Si es necesario, puede especificar un valor de puerto de red diferente. En este caso, asegúrese de que el puerto no está ocupado por software de terceros.

Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos "Gate"

Antes de configurar la conexión entre TRASSIR con ACS, es necesario configurar la transmisión de eventos desde los objetos del servidor "Gate" a TRASSIR.

Para ello, vaya a la configuración del servidor "Gate" Configuración -> Configuración de la transmisión en TRASSIR

Establezca la bandera *Transmitir eventos al sistema de videovigilancia TRASSIR* y especifique el *Número de puerto de comunicación* a través del cual se realizará la transmisión de datos desde el "Gate" ACS a TRASSIR.

Reinicie el servidor para aplicar los ajustes. Ahora puede ir a configurar la conexión de TRASSIR con ACS.

### Creación del controlador ACS "Gate"

TRASSIR se conecta a ACS "Gate" a través de un controlador. Para la creación, abra la pestaña *Módulos -> Gate -> Controladores*.

Añade un nuevo controlador especificando los siguientes parámetros:

- Nombre El nombre del controlador que se muestra en el árbol de configuración.
- Índice del controlador dirección del controlador configurado en el ACS "Gate".

Una vez creado el controlador, los objetos ACS se crearán automáticamente.

Encontrará una descripción de sus configuraciones en la sección "Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios".

# Características de la configuración del servidor del sistema de vigilancia y control de accesos "Sigur(Sphinx)"



TRASSIR es compatible con la versión de software Sphinx 1.0.54.44.s y superior y, por los controladores, con la versión de software 28 y superior. Cuando se utiliza el ACS "Sigur" con el módulo de reconocimiento facial, el software "Sigur" debe estar actualizado a la versión 1.1.0.24.s o superior.

419

# Características de la configuración del servidor "NeoGuard" del sistema de supervisión y control de accesos

**"NeoGuard"** es un programa de despacho y monitoreo que proporciona una gestión óptima de la información recibida de las estaciones de monitoreo, el procesamiento y la transmisión de esta información a los despachadores y comandos operativos.



La conexión de TRASSIR al sistema NeoGuard sólo es posible después de que el servidor del sistema haya sido preconfigurado.

Póngase en contacto con el soporte técnico en "Insight Software" para obtener las instrucciones adecuadas.

## Características de la configuración del servidor del sistema de supervisión y control de acceso "Itrium"

Para conectar TRASSIR al servidor "Itrium" ACS, necesita **OPC Client**, que puede descargar de *dssl.ru*. A continuación, ejecute:

- Descomprima el contenido del archivo en el PC en el que se ejecutará el OPC Client. OPC Client puede ejecutarse en cualquier PC que se encuentre en la misma red local que los servidores TRASSIR y ACS "Itrium". Recomendamos ejecutarlo en el mismo PC en el que está instalado el servidor ACS.
- 2. Instale el "OpenOPC Gateway Service" en el PC. Para ello ejecute**OpenOPC-1.3.1.win32-py2.7.exe** desde el archivo.
- 3. Ejecute **OPC Client** con los siguientes parámetros:

OpcClient.exe 15234 localhost 7766 C:\OpenOPC\bin

donde:

- **15234** puerto en el que TRASSIR se conectará a OPC Client. El mismo valor debe especificarse en *configuración de la conexión del sistema*.
- localhost Dirección IP o nombre DNS del PC que ejecuta el "OpenOPC Gateway Service".
- 7776 Puerto del servidor "Itrium" ACS (establecido en ACS).
- C:\NOpenOPC\bin Ruta de acceso a los binarios de "OpenOPC Gateway Service" (seleccionados durante la instalación del servicio).



OPC Client debe ejecutarse como un usuario con derechos de administrador. Se puede conectar cualquier cantidad de servidores TRASSSIR a un solo OPC Client.

Ahora puede pasar a configurar la conexión de TRASSIR con el ACS.

# Características específicas de los ajustes de TRASSIR para el funcionamiento con el sistema de seguridad y alarma de incendios Schrack

TRASSIR es compatible con todos los sistemas de seguridad y alarma de Schrack que funcionan con el protocolo ISP.

Schrack no soporta la carga automática de los objetos del sistema.

Para que los objetos aparezcan en TRASSIR, es necesario cargar un archivo de configuración con los ajustes de los objetos conectados. Puede obtener información sobre la creación de archivos de configuración en el soporte técnico de *"Shrak Seconet AG"*.

El archivo de configuración se descarga inmediatamente después de la conexión de TRASSIR al sistema de seguridad y alarma contra incendios Schrack.

Para ello haga clic en **Descargar configuración** y seleccione el archivo a descargar. Después de la descarga, los objetos del sistema de seguridad y de alarma contra incendios aparecerán en el árbol de objetos del servidor TRASSIR.

Características específicas de la configuración de TRASSIR para su funcionamiento con el servidor del sistema de supervisión y control de accesos "Spica"



TRASSIR soporta el funcionamiento con el software "Spica" de la versión 10.00.B. y posteriores.

Durante la conexión de TRASSIR al servidor AMCS de "Spica" es necesario introducir el *identificador de la API*. Se puede recibir de *servicio de soporte técnico de la empresa Spica International*.

# Características específicas de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "Paradox"

TRASSIR es compatible con los siguientes paneles del sistema de supervisión y control de accesos:

- SP4000
- SP5500
- SP6000
- SP7000
- MG5000
- MG5050
- EVO192
- EVOHD

Para conectar TRASSIR al servidor del sistema "Paradox" se necesita **Paradox-Trassir-client**, que se puede descargar de *dssl.ru*. A continuación, ejecute:

1. Descomprima el contenido del archivo en el PC en el que se ejecutará la aplicación.

**Paradox-Trassir-client** puede ejecutarse en cualquier PC con Windows en la misma red local que los servidores TRASSIR y los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "Paradox".

2. En el archivo de configuración connection.ini especifique los parámetros de conexión del cliente al panel de control del sistema "Paradox" y al servidor TRASSIR.

```
#Paradox-Trassir client utility ini file
#Connection settings to Paradox server:
#Panel 1
host 192.168.1.69
port 10000
panel_id 1
login 1234
password paradox
#Panel 2
host 192.168.1.68
port 10000
panel_id 2
login 1234
password paradox
#Local settings:
local_port 10050
#local port should be specified at Trassir when connects to Paradox
```

donde:

- host Dirección IP del panel de control
- puerto es el puerto de conexión al sistema.
- panel\_id es el número de panel que se utilizará en TRASSIR para identificarlo.
- inicio de sesión y contraseña son el código de usuario y la contraseña que se utilizarán para conectar el cliente al panel de control.
- **puerto\_local** puerto en el que TRASSIR se conectará a "Paradox Trassir Client". El mismo valor debe especificarse en *configuración de la conexión del sistema*.

3. Instale el servicio "Paradox Trassir Client" en el PC. Para ello, ejecute paradox-trassir-client-vc120.exe install.



La aplicación debe ejecutarse como un usuario con derechos de administrador.

4. Para iniciar el servicio automáticamente, cambie su *Tipo de inicio* en su configuración.

Ahora puede pasar a configurar la conexión entre TRASSIR y el cliente Paradox .



Se puede conectar cualquier número de servidores TRASSIR a un PC Paradox Trassir Client.

En la configuración de la conexión de TRASSIR a "Paradox Trassir Client" se especifican los siguientes parámetros:

- Dirección Dirección IP o nombre DNS del PC que ejecuta el "Paradox Trassir Client".
- *Puerto* el puerto de conexión al "Paradox Trassir Client" especificado en el archivo de configuración connection.ini.
- *Panel ID* número de identificación del panel al que está conectado TRASSIR y especificado en el archivo de configuración connection.ini.
- Código de usuario código de identificación del usuario configurado en el panel conectado y especificado en el archivo de configuración connection.ini.
- Contraseña contraseña correspondiente al código de identificación del usuario.

### Características de la configuración del servidor "Stemax"

Para conectar TRASSIR al servidor del sistema Stemax se necesita **Stemax-Trassir-client**, que se puede descargar desde *dssl.ru*. A continuación, ejecute:

1. Descomprima el contenido del archivo en el PC en el que se ejecutará la aplicación.

**Stemax-Trassir-client** puede ejecutarse en cualquier PC que esté en la misma red local que los servidores TRASSIR y el sistema "Stemax". Recomendamos ejecutarlo en el mismo PC donde está instalado el servidor "Stemax".

2. En el archivo de configuración connection.ini especificar los parámetros de conexión del cliente al servidor "Stemax" y al servidor TRASSIR.

```
#Stemax-Trassir client utility ini file
#Connection settings to Stemax server:
host localhost
port 5000
login admin
password admin
#Local settings:
local_port 5050
#- this port should be specified at Trassir when connects to Stemax
```

donde:

- · host Dirección IP o nombre DNS del PC que ejecuta el servidor "Stemax".
- puerto Puerto del servidor "Stemax" (configurable en el servidor).
- inicio de sesión y contraseña nombre de usuario y contraseña que se utilizarán para conectar el cliente con el servidor "Stemax" (configurable en el servidor).
- puerto\_local el puerto en el que TRASSIR se conectará al servicio "Stemax Trassir Client". El mismo valor debe especificarse en configuración de la conexión del sistema.
- 3. Instale el servicio "Stemax Trassir Client" en el PC. Para ello, ejecute stemax-trassir-client-vc120.exe.



La aplicación debe ejecutarse como un usuario con derechos de administrador.

4. Para iniciar el servicio automáticamente, cambie su *Tipo de inicio* en su configuración.

Ahora puede continuar con la configuración de la conexión entre TRASSIR y el cliente "Stemax".



Se puede conectar cualquier número de servidores TRASSIR a un solo PC con "Stemax Trassir Client".

Características de la configuración de TRASSIR para funcionar con los paneles del sistema de supervisión y control de accesos "MaxLogic"

TRASSIR es compatible con los siguientes paneles:

- ML-1207.MX
- MLY-1219.MX

Para conectar TRASSIR a los paneles "MaxLogic" se necesita **ModbusServer**, que se puede descargar de *dssl.ru*. A continuación, ejecute:

- Descomprima el contenido del archivo en el PC en el que se ejecutará la aplicación.
   ModbusServer debe ejecutarse en el PC con el sistema operativo Windows al que está conectado el panel MaxLogic.
- 2. Ejecute ModbusServer con los siguientes parámetros:

ModbusServer.exe 15234 COM3 19200

donde:

- **15234** puerto en el que TRASSIR se conectará a "ModbusServer". El mismo valor debe especificarse en *configuración de la conexión del sistema*.
- COM3 es el puerto serie del PC al que está conectado el panel.
- 19200 velocidad de comunicación del puerto serie.

Ahora puede ir a laconfigurar la conexión TRASSIR a "ModbusServer".

Los siguientes parámetros se especifican en la configuración de la conexión de TRASSIR a MaxLogic:

- Dirección Dirección IP o nombre DNS del PC que ejecuta "ModbusServer.exe".
- Puerto es el puerto de conexión al "ModbusServer.exe" especificado en los parámetros de inicio de la aplicación.
- Nombre de usuario y Contraseña pueden permanecer sin cambios.

# Configuración del árbol de objetos del sistema de supervisión y control de accesos y del sistema de seguridad o alarma contra incendios

Tras una conexión exitosa con el servidor del sistema, se crean en TRASSIR todos los objetos correspondientes a los objetos del sistema conectado. Si es necesario, seleccione sólo los objetos necesarios para la integración con el sistema de videovigilancia.

Todos los objetos del sistema conectado deben estar vinculados a los canales correspondientes.

Para ello, configure las siguientes opciones en la ventana de ajustes de cada objeto del sistema:

- **Nombre del dispositivo** El nombre del objeto recibido del servidor del sistema. Para cambiar el nombre del dispositivo es necesario cambiar el nombre del objeto correspondiente en el servidor del sistema.
- *Canal asociado* es el canal de vídeo asociado a este objeto. Un canal puede estar asociado a más de un objeto. Por ejemplo, si se instalan varios lectores de control de acceso en las puertas de un pasillo, todos ellos pueden conectarse a la misma cámara.
- **Crear objetos** bandera (flag) que define si se debe crear un objeto para este dispositivo en TRASSIR. Por defecto, el sistema establece esta bandera para todos los objetos. Si este dispositivo no se utiliza de ninguna manera en el sistema de vigilancia, esta bandera debe ser borrada. Esto le permitirá evitar la creación de objetos innecesarios, lo que facilitará en gran medida su trabajo con el servidor.
- *Importar eventos* bandera que define si importar eventos de este dispositivo desde el sistema de control de acceso. Por defecto, el sistema establece la bandera para todos los objetos.



Esta sección del manual describe la manera de establecer una conexión con un sistema de control de acceso o un sistema de alarma. Los principios de trabajo con los objetos y eventos del sistema se describen en el "Manual del Operador".