

한국어

- 1. Cap을 화살표 방향으로 회전시켜 Cap과 Joint를 분리하세요. (Figure 1)
- 2. Mount 또는 Pole 외부로 노출된 Cable을 Joint로 통과시키세요. (Figure 2)
- 3. Joint를 화살표 방향으로 회전하여 두 부재를 체결하세요. (Figure 3)

단. PELCO社 제품과 같이 NPT TAP용 Mount에 체결하는 경우. 액세서리로 제공된 Coupling에 Teflon tape를 감아 Coupling을 체결한 후 Joint 부품을 체결하여 조립하세요. (Figure 4)

- Mount 또는 Pole을 통해서 외부의 습기가 다량으로 유입될 수 있는 자신에 보 제품은 서러한 것은 에너너너는 두 하다. 수 있는 장소에 본 제품을 설치할 경우 액세서리로 포함된 BUSH를 사용하여 외부 습기의 유입을 차단하세요. (Figure 5)
 - BUSH에 그리스를 적당량 도포한 후, 케이블을 BUSH의 각 홀에 맞춰 체결하세요. 케이블이 체결되지 않는 홀에는 PIN을 사용하여 홀을 막으세요. (Figure 6)
 - BUSH를 그림처럼 하우징 내측 상단 Optical Cable에 체결하세요, 이때, POWER CABLE을 전체적으로 눌러주어 BUSH가 단면도처럼 "하우징"에 정확히 체결하도록 하세요. (Figure 7
- 4. Optical Cable에 SFP Module을 체결하세요. (Figure 8)
- 5. 본체의 SFP SLOT에 체결하세요. (Figure 9)
- 6. 본체 RIB와 Joint 홈 형상의 방향을 맞추어서 두 부재를 결합 후 화살표 방향으로 Cap을 회전시켜서 두 부재를 체결하세요. (Figure 10)
- 단, 두 부재 체결 시 Optical Cable이 내부에서 접히지 않도록 Optical Cable을 외부에서 당겨주면서 두 부재를 결합하세요. (Figure 11)
- 7. CAP이 반대방향으로 풀리는 것을 방지하도록 CAP의 양쪽에 있는 나사를 회전시키세요 (나사는 완전히 내부로 들어가지 않고 일정 깊이만 들어갑니다.) (Figure 12)
- 8. (SBP-300HF) Ethernet cable을 I/F PCB에 연결하세요. 외부 전원 케이블과 본체의 전원 공급 케이블을 함께 전원용 터미널 블럭에 결합 후 그림과 같이 I/F PCB에 연결하세요. (Figure 13)

- 9. (SBP-301HF/302HF) 8번의 연결과정과 동일합니다. I/F PCB의 전원 및 커넥터 연결 배치는 그림을 참고하세요. (Figure 14)
- 10. I/F PCB를 본체에 체결한 후 카메라의 안전케이블을 본체에 연결하세요. (Figure 15)
- 11. 인스톨 베이스와 카메라 본체의 방향 참고 표시가 들어맞도록 결합하세요. (Figure 16) 12. 카메라를 화살표 방향으로 돌려서 위, 아래의 참고 표시부가
- 오른쪽 이미지와 같이 되도록 회전시키세요. (Figure 17) 13. 육각나사 3개를 이용하여 본체와 카메라를 고정시키세요.
- (Figure 18)

Speed 설정방법

기본 설정은 1Gbps이며, Switch "ON"하면 100Mbps로 설정 가능합니다. (Figure 13)

• "네트워크 끊어짐" 이베트 미지원

본 제품은 네트워크 PTZ 카메라의 액세서리 제품으로 광케이블 탈착시, "네트워크 끊어짐" 알람 기능을 지원하지 않습니다.

English

- 1. Turn the cap in the direction shown by the arrow to separate the cap from the joint. (Figure 1)
- 2. Pass the exposed cable to the outside of the mount or pole through the joint. (Figure 2)
- 3. Turn the joint in the direction shown by the arrow to connect the two materials. (Figure 3)
- If the joint part is fastened to an NPT TAP mount, such as in the product from PELCO, wrap the Teflon tape to the accessory coupling, fasten the coupling and then fasten the joint part. (Figure 4)
- If the product is installed in an area where outside moisture can Ø penetrate through the mount or pole, use the accessory bush to block the inflow of outside moisture. (Figure 5)
 - Coat the bush with grease and connect the cable to the correct hole of the bush. Plug the remaining holes with the pins. (Figure 6) Connect the bush to the optical cable at the top, inside the
 - housing, as shown in the figure. Press the power cable throughout its length so that the bush is correctly fastened to the housing as shown in the cross-sectional diagram. (Figure 7)

- 4. Connect the optical cable to the SFP module. (Figure 8) Use UL Recognized, Class I Laser SFP module
- 5. Fasten the SFP module to the SFP slot in the main body. (Fiaure 9)
- 6. Connect the main body rib and joint groove by matching the shape and then fasten together by turning the cap in the
- direction shown by the arrow. (Figure 10) When fastening the two materials, pull the optical cable from the outside so that it is not bent inside. (Figure 11)
- 7. Turn the screws on both sides of the cap to prevent the cap from coming loose in the opposite direction. (The screws are not completely inside, as only a specific length is inserted.) (Figure 12)
- 8. (SBP-300HF) Connect the Ethernet cable to the I/F PCB. Plug the external power cable and power supply cable of the main body into the power terminal block and connect them to the I/F PCB as shown in the figure. (Figure 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Same as Step 8. Refer to the figure for the layout of the I/F PCB power and connector connection. (Figure 14)
- 10. Fasten the I/F PCB to the main body and connect the safety cable of the camera to the main body. (Figure 15)
- 11. Connect the installed base and the camera main body by matching the direction reference indicators. (Figure 16)
- 12. Turn the camera in the direction shown by the arrow so that the reference indicators at the top and bottom are the same as in the image to the right. (Figure 17)
- 13. Fasten the main body and camera using the 3 hexagonal screws. (Figure 18)
- 14. This product is intended to be supplied by Power Unit marked "Class 2" or "LPS" and rated 24 Vac(50 or 60 Hz). min. 3.1 A. (Including Main unit)

Setting Speed

The default setting is 1 Gbps; the speed can be set to 100 Mbps if the switch is in the "ON" position. (Figure 13)

· Does not support "Network disconnection" event

This product does not support the "Network disconnection" alarm function when connecting or disconnecting a fiber optic cable as an accessory of Network PTZ Camera.

Francais

- 1. Tournez le bouchon dans la direction indiquée par la flèche afin de le séparer du raccord. (Schéma 1)
- 2. Passez le câble exposé vers l'extérieur de la fixation ou du bras dans le raccord. (Schéma 2)
- 3. Tournez le raccord dans la direction indiquée par la flèche afin de connecter les deux matériaux. (Schéma 3) Si le raccord est attaché à une fixation avec filetage NPT comme dans le produit de PELCO, enveloppez la bande Teflon sur le couplage de l'accessoire, serrez le couplage puis serrez le raccord. (Schéma 4)
- Si le produit est installé dans une zone où de l'humidité extérieure peut pénétrer dans la fixation ou le bras, utilisez la douille de l'accessoire pour bloquer l'entrée de cette humidité. (Schéma 5)
 - Enduisez la douille de graisse et connectez le câble au trou approprié de la douille. Bouchez les autres trous avec les broches (Schéma 6)
 - Connectez la douille au câble optique dans la partie supérieure, à l'intérieur du boîtier, comme indiqué dans le schéma. Annuvez sur le câble d'alimentation sur sa longueur pour que la douille soit correctement fixée au boîtier comme indiqué dans le plan en coupe (Schéma 7)
- 4. Connectez le câble optique au module SFP. (Schéma 8)
- 5. Fixez le module SFP à la fente SFP dans le corps principal. (Schéma 9)
- 6. Connectez la nervure du corps principal et la rainure du raccord en faisant correspondre la forme, puis serrez ensemble en tournant le bouchon dans la direction indiquée par la flèche. (Schéma 10)
- Lors de la fixation des deux matériaux, tirez le câble optique de l'extérieur pour qu'il ne soit pas plié à l'intérieur. (Schéma 11)
- 7. Tournez les vis sur les deux côtés du bouchon pour éviter qu'i ne soit pas desserré dans la direction opposée. (Les vis ne sont pas complètement à l'intérieur, car seule une ongueur spécifique est insérée.) (Schéma 12)
- 8. (SBP-300HF) Connectez le câble Ethernet à la carte de circuit imprimé I/F
- Branchez le câble d'alimentation externe et le câble d'alimentation du corps principal sur le bloc de ionction d'alimentation et connectez-les à la carte de circuit imprimé I/F comme indiqué dans le schéma. (Schéma 13)



Figure 15

Safetv wire









(Schéma 14)

réseau"

réseau PTZ.

(Abbildung 2)

- 10. Serrez la carte de circuit imprimé l/F sur le corps principal et connectez le câble de sécurité de la caméra sur le corps principal. (Schéma 15)
- 11. Connectez la base installée et le corps principal de la caméra en faisant correspondre les indicateurs de référence de direction. (Schéma 16)
- 12. Tournez la caméra dans la direction indiquée par la flèche pour que les indicateurs de référence du haut et du bas soient identiques à ceux de l'image de droite. (Schéma 17)
- 13. Serrez le corps principal et la caméra en utilisant les 3 vis nexagonales. (Schéma 18)
- 14. Ce produit est supposé être livré par un Groupe moteur de "Classe 2" ou "LPS" avec une puissance nominale de 24 V CA (50 ou 60 Hz), min. 3,1 A. (Y compris l'unité principale)
- Définition de la vitesse Le paramètre par défaut est 1 Gbit/s ; la vitesse peut être définie sur

100 Mbits/s si le commutateur est en position « ON ». (Schéma 13)

- Ne prend pas en charge l'événement "Déconnexion
- Ce produit ne prend pas en charge la fonction d'alarme "Déconnexion réseau" lors de la connexion ou la déconnexion d'un câble à fibre optique comme accessaoire de la caméra

Deutsch

- 1. Zum Trennen des Deckels vom Verbindungsstück, den Deckel in Pfeilrichtung drehen. (Abbildung 1)
- 2. Das freiliegende Kabel durch das Verbindungsstück zur Außenseite der Befestigung oder des Mastens führen.
- 3. Zum Verbinden der beiden Materialien das Verbindungsstück in Pfeilrichtung drehen. (Abbildung 3) Ist das Verbindungsstück an einer NPT TAP-Befestigung fest
- gemacht, wie etwa im Produkt von PELCO, das Teflonband um die Zubehörverbindung wickeln, die Verbindung befestigen und danach das Verbindungsstück befestigen. (Abbildung 4)

- Wird das Produkt in einem Bereich installiert, in dem Feuchtigkeit Ø von außen durch die Befestigung oder den Masten dringen kann, die Zubehörbuchse verwenden, um das Eindringen der Feuchtigkeit von außen zu verhindern. (Abbildung 5)
 - Schmieren Sie die Buchse mit Schmierfett ein und verbinder Sie das Kabel mit dem richtigen Loch in der Buchse. In die verbleibenden Löcher die Pins einstecken. (Abbildung 6)
 - Die Buchse oben im Gehäuse mit dem optischen Kabel verbinden, siehe Abbildung dazu, Drücken Sie das Netzkabel auf seiner ganzen Länge, damit die Buchse richtig an das Gehäuse befestigt wird, wie im Querschnittsdiagramm angezeigt. (Abbildung 7)
- 4. Das optische Kabel mit dem SFP-Modul verbinden.
- (Abbildung 8) 5. Das SFP-Modul am SFP-Steckplatz im Hauptgehäuse
- befestigen. (Abbildung 9) 6. Die Rippen- und Verbindungsrillen des Hauptgehäuses
- verbinden, Form zusammenpassen und durch Drehen des Deckels in Pfeilrichtung zusammen befestigen. (Abbildung 10)
- Beim Befestigen der beiden Materialien, das optische Kabel von außen ziehen, damit es sich innen nicht biegt. (Abbildung 11)
- 7. Die Schrauben auf beiden Seiten des Deckels anziehen damit der Deckel nicht in gegenläufiger Richtung lose wird. (Die Schrauben befinden sich nicht vollständig im Innern, da nur eine bestimmte Länge eingesetzt wird.) (Abbildung 12)
- 8. (SBP-300HF) Das Ethernetkabel mit dem I/E PCB verbinden Das externe Netzkabel und das Stromversorgungskabel des Hauptgehäuses in die Netzklemmleiste einstecken und mit dem I/F PCB wie in der Abbildung verbinden. (Abbildung 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Wie im Schritt 8. Siehe die Abbildung für das Layout der I/F PCB Strom- und Steckverbindung. (Abbildung 14)
- 10. Befestigen Sie I/F PCB am Hauptgehäuse und verbinden Sie das Sicherheitskabel der Kamera mit dem Hauptgehäuse. (Abbilduna 15)
- 11. Verbinden Sie den installierten Sockel und das Hauptgehäuse der Kamera durch Abgleich der Referenzindikatoren der Richtung. (Abbildung 16)
- 12. Drehen Sie die Kamera in die Pfeilrichtung, damit die Referenzindikatoren oben und unten denen im Bild rechts entsprechen, (Abbildung 17)

- 13. Befestigen Sie das Hauptgehäuse und verwenden Sie dafür die 3 Sechskantschrauben. (Abbildung 18)
- 14. Die Versoraung dieses Produkts ist nur durch eine Stromversorgungseinheit, "Klasse 2" oder "LPS", Leistung: 24 Vac (50 oder 60 Hz), min. 3,1 A bestimmt. (Haupteinheit inbegriffen

Geschwindigkeitseinstellung

Die Standardeinstellung ist 1 Gbps; Die Geschwindigkeit kann bei 100 Mbps eingestellt werden, falls der Schalter auf "ON" gestellt ist. (Abbildung 13)

Unterstützt keine Ereignisse "Netzwerkverbindung unterbrochen"

Dieses Produkt unterstützt nicht die Alarmfunktion "Netzwerkverbindun unterbrochen" wenn ein Lichtwellenleiter als Zubehör der Netzwerk PTZ-Kamera verbunden oder getrennt wird.

Italiano

- 1. Girare il tappo nella direzione mostrata dalla freccia per separare il coperchio dalla giuntura. (Figura 1)
- 2. Far passare il cavo scoperto all'esterno del supporto o della staffa attraverso la giuntura. (Figura 2)
- 3. Far girare la giuntura nella direzione mostrata dalla freccia per collegare i due componenti. (Figura 3) Se il componente della giuntura è fissato a un supporto NPT TAP, come ad esempio il prodotto PELCO, avvolgere l'accessorio di aggancio in nastro di teflon, stringere il manicotto di giunzione e successivamente stringere la giuntura. (Figura 4)
- Se il prodotto è installato in un'area nella quale l'umidità esterna può penetrare attraverso il supporto o la staffa, usare la boccola in dotazione per bloccare l'afflusso di umidità dall'esterno. (Figura 5)
 - Cospargere la boccola con grasso e collegare il cavo al relativo foro della boccola. Attaccare i rimanenti cavi con i perni. (Figura 6)
 - Collegare la boccola al cavo ottico nella parte superiore, all'interno della custodia, come mostrato nella figura. Premere completamente il cavo di alimentazione di modo che la boccola sia correttamente fissata alla custodia come mostrato nel diagramma trasversale. (Figura 7)
- 4. Collegare il cavo ottico al modulo SFP. (Figura 8)
- 5. Stringere il modulo SFP all'apertura nell'unità principale. (Figura 9)

6. Collegare la nervatura dell'unità principale con la scanalatura congiunta, facendo combaciare la forma. Quindi, stringerle insieme facendo girare il coperchio nella direzione mostrata dalla freccia. (Figura 10)

Mentre si stringono i due materiali, spingere il cavo ottico dall'esterno in modo che non si pieghi all'interno. (Figura 11)

- 7. Girare le viti ad entrambi i lati del coperchio per evitare che questo si allenti nella direzione opposta. (Le viti non si trovano completamente all'interno, in quanto è inserita soltanto una lunghezza specifica.) (Figura 12)
- 8. (SBP-300HF) Collegare il cavo Ethernet al I/F PCB. Collegare il cavo di alimentazione esterno e il cavo di alimentazione dell'unità principale alla morsettiera e collegarli al I/F PCB come mostrato nella figura. (Figura 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Uguale al passaggio 8. Fare riferimento alla figura per il layout dell'alimentazione I/F PCB e la connessione del connettore. (Figura 14)
- 10. Stringere il I/F PCB all'unità principale e collegare il cavo di sicurezza della telecamera all'unità principale. (Figura 15)
- **11.** Collegare la base installata e il corpo principale della telecamera facendo combaciare gli indicatori di direzione di riferimento. (Figura 16)
- 12. Far girare la telecamera nella direzione mostrata dalla freccia di modo che gli indicatori di riferimento nella parte superiore e inferiore combacino con l'immagine a destra. (Figura 17)
- 13. Stringere l'unità principale e la telecamera usando le 3 viti esagonali. (Figura 18)
- 14. Questo prodotto è stato ideato per essere fornito con un'unità di alimentazione segnata come "Classe 2" o "LPS" e classificata 24 Vac(50 o 60 Hz), min. 3.1 A. (Inclusa unità principale)

Impostazioni velocità

L'impostazione predefinita è 1 Gbps: è possibile impostare la velocità a 100 Mbps se l'interruttore si trova su "ON" (Figura 13)

· Non supporta l'evento "Scollegamento dalla rete"

Questo dispositivo non supporta la funzione di allarme "Scollegamento dalla rete" durante la connessione o disconnessione a un cavo a fibra ottica come accessorio della telecamera di rete PTZ.

Español

- 1. Gire la tapa en la dirección que indica la flecha para separar la tapa de la junta. (Figura 1)
- 2. Pase el cable expuesto por el exterior de la montura o poste a través de la junta. (Figura 2)
- 3. Gire la junta en la dirección que indica la flecha para conectar los dos materiales. (Figura 3) Si la parte de la junta está fijada a una montura NPT TAP como en el producto de PELCO, envuelva el acoplamiento del accesorio con la cinta de teflón, sujete el acoplamiento y a continuación fije la parte de la junta. (Figura 4)
- Si el producto se instala en una zona donde la humedad exterior puede penetrar a través de la montura o poste utilice el buie accesorio para bloquear la entrada de humedad del exterior. (Figura 5)
 - Recubra el buje con grasa y conecte el cable al orificio correcto del buie. Tape los aquieros restantes con los pasadores. (Figura 6)
 - Conecte el buje al cable óptico en la parte superior, dentro de la carcasa, como se indica en la figura. Presione el cable de alimentación en toda su longitud para que el buie se fije correctamente a la carcasa, como se muestra en el diagrama de la sección transversal. (Figura 7)
- 4. Conecte el cable óptico al módulo SFP. (Figura 8)
- 5. Fije el módulo SFP en la ranura SFP del cuerpo principal. (Figura 9)
- 6. Use la correspondencia de forma para conectar el enganche del cuerpo principal y la ranura de la junta y, a continuación, únalos girando la tapa en la dirección que indica la flecha. (Figura 10)
- Cuando sujete los dos materiales, tire del cable óptico desde el exterior para que este no se doble en el interior. (Figura 11)
- 7. Gire los tornillos en ambos lados de la tapa para evitar que la tapa se afloje en la dirección opuesta. (Los tornillos no se introducen por completo, sólo se inserta una longitud específica.) (Figura 12)
- 8. (SBP-300HF) Conecte el cable Ethernet al I/F PCB. Conecte el cable de alimentación exterior y el cable de la fuente de alimentación del cuerpo principal en el bloque de terminales de alimentación y conéctelos al I/F PCB como se muestra en la figura. (Figura 13)

Svenska

- 1. Vrid locket i pilens riktning för att ta bort locket från leden. (Figur 1)
- 2. Dra den exponerade kabeln utanför installationen eller pålen som går genom leden. (Figur 2)
- 3. Vrid leden i pilens riktning genom att ansluta de två materialen. (Fiaur 3)

Om leddelen är fäst i en NPT TAP-installation, exempelvis i produkten från PELCO, virar du teflontejpen runt tillbehörskopplingen, fäster kopplingen och leddelen. (Figur 4)

- Om produkten installerats i ett område där det förekommer fukt utomhos som kan penetrera installationen eller pålen, använder du tillbehörsbussningen för att blockera inflödet för fukten. (Figur 5)
 - Täck bussningen med fett och anslut kabeln till rätt hål i bussningen. Koppla in de återstående hålen med sprintar. (Figur
 - Anslut bussningen till den optiska kabeln längst upp, inuti kåpan, så som visas på bilden. Tryck strömkabeln genom hela väg så att bussningen sitter fast ordentligt i kåpan så som visas i det tvärgående diagrammet. (Figur 7)
- 4. Anslut den optiska kabeln till SFP-modulen. (Figur 8)
- 5. Fäst SFP-modulen i SFP-facket i huvudenheten. (Figur 9)
- 6. Anslut huvudenhetsnätet och ledskåran genom att matcha formerna och dra sedan åt dem runt locket i pilens riktning
- När du fäster de båda materialen, drar du den optiska kabeln från utsiden på att des til den statuten in mederationen. utsidan så att den inte böjs invändigt. (Figur 11)
- 7. Snurra skruvarna på båda sidor om locket för att förhindra att locket lossnar i motsatt riktning. (Skruvarna är inte helt iskruvade, eftersom endast en viss längd är inskruvad.) (Figur 12)
- 8. (SBP-300HF) Anslut Ethernet-kabeln till I/F PCB. Koppla in den externa strömkabeln och strömkabeln till huvudenheten i terminalblocket och anslut dem till I/F PCB så som visas i figuren. (Figur 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Samma som i steg 8. Se figuren för layouten i I/F PCB-ström och kontaktanslutning.

PT01-004143B-SBP-300HF-QG-14Langs.indd 7-8

- 9. (SBP-301HF/302HF) Iqual que en el paso 8. Consulte la figura para ver el esquema de la conexión del conector y alimentación de I/F PCB. (Figura 14)
- 10. Fije el I/F PCB al cuerpo principal y conecte el cable de equridad de la cámara al cuerpo principal. (Figura 15)
- 11. Ajuste los indicadores de referencia de dirección para conectar la ase instalada y el cuerpo principal de la cámara. (Figura 16)
- 12. Encienda la cámara en la dirección que indica la flecha, de modo que los indicadores de referencia en la parte superior e inferior sean los mismos que en la imagen de la derecha. (Figura 17)
- 13. Sujete el cuerpo principal y la cámara utilizando los 3 tornillos hexagonales. (Figura 18)
- 14. Este producto se ha diseñado para alimentarse mediante una unidad de alimentación con marca "Clase 2" o "LPS" con capacidad nominal de 24 VCA (50 o 60 Hz), mín. 3.1 Á. (Incluida la unidad principal)
- Configuración de la velocidad
- La configuración predeterminada es 1 Gbps; la velocidad se puede ajustar a 100 Mbps si el interruptor está en la posición "ON". (Figura 13)
- No se admite el evento "Desconexión de red" Este producto no admite la función de alarma "Desconexión de red" cuando se conecta o desconecta un cable de fibra óptica como accesorio de la cámara Network PTZ.

РУССКИЙ

- 1. Поверните колпачок в направлении. указанном стрелкой для отделения колпачка от стыка. (рис. 1)
- 2. Пропустите открывшийся кабель наружу от кронштейна или стойки через стык. (рис. 2)
- 3. Поверните стык в направлении, указанном стрелкой, для соединения двух частей. (рис. 3) Если стыковая часть крепится к кронштейну в виде пробки с трубной резьбой, например к излелию от PELCO, намотайте фторопластовую ленту на муфту из принадлежностей,
- закрепите муфту, а затем стыковую часть. (рис. 4) Если изделие устанавливается в месте, где возможно проникновение влаги через кронштейн или стойку, для предотвращения затекани влаги извне используйте втулку из числа принадлежностей. (рис. 5)
 - Нанесите на втулку смазку и пропустите кабель в нужное отверстие втулки. Остальные отверстия заглушите пробками. (рис. 6)
- 10. Fäst I/F PCB i huvudenheten och anslut säkerhetskabeln för kameran till huvudenheten. (Figur 15)
- Anslut den installerade basen och kamerans huvudenhet genom att matcha riktningsreferensindikatorer. (Figur 16)
- 12. Vrid kameran i pilens riktning, så att referensindikatorerna längst upp och längst ned är samma som i bilden till höger (Figur 17)
- 13. Fäst huvudenheten och kameran med 3 insexskruvar. (Figur 18) 14. Den här produkten är avsedd att tillhandahållas för en
- strömenhet, markerad med "Klass 2" eller "LPS" och med effekten 24 Vac (50 eller 60 Hz), min, 3.1 A. (Inkluderar huvudenhet)

Inställningshastighet

- Standardinställningen är 1 Gbps; hastigheten kan ställas in på 100 Mbps om brytaren är i positionen "ON". (Figur 13)
- Stöder inte händelser för "Frånkoppling av nätverk" Den här produkten stöder inte alarmfunktionen "Frånkoppling av
- nätverk" om en fiberoptikkabel ansluts eller kopplas från som ett tillbehör till en PTZ-nätverkskamera

Português

- 1. Rode a tampa no sentido indicado pela seta para separar a tampa da articulação. (Figura 1)
- 2. Passe o cabo exposto para fora do suporte ou haste através da articulação. (Figura 2)
- 3. Rode a articulação no sentido indicado pela seta para conectar os dois materiais. (Figura 3) Se a peça da articulação estiver fixa por um suporte NPT TAP, tal como no produto da PELCO, enrole a fita de Teflon em volta da junta acessória, aperte a junta e em seguida, aperte o
- conjunto. (Figura 4) Se o produto for instalado em uma área onde a umidade exterior possa penetrar através do suporte ou haste, use a bucha do
- acessório para bloquear a entrada de umidade exterior. (Figura 5) Revista o casquilho com graxa lubrificante e conecte o cabo ao orifício correto da bucha. Tape os orifícios restantes com os
- pinos. (Figura 6) Conecte a bucha ao cabo óptico na parte superior, dentro
- do invólucro, conforme mostra a figura. Aperte o cabo de alimentação ao longo de todo o seu comprimento para que a bucha seja fixada corretamente ao invólucro como mostra o diagrama transversal. (Figura 7)

- Наденьте втулку на оптический кабель сверху, внутри кожуха, как показано на рисунке. Прижмите кабель питания по всей ллине так. чтобы втулка правильно закрепилась на кожухе, как показано на хеме сечения. (рис. 7)
- Подключите оптический кабель к SFP-модулю. (рис. 8)
- 5. Закрепите SFP-модуль в гнезде для SFP в основном корпусе. (рис. 9) 6. Совместите выступ на основном корпусе и канавку
- стыка, затем закрепите их вместе, повернув колпчок в направлении, указанном стрелкой. (рис. 10)
- После закрепления двух частей вытяните оптический кабель снаружи внутрь так, чтобы не было изгибов. (рис. 11)
- 7. Затяните винты на обеих сторонах колпачка для предотвращения ослабления колпачка при его повороте в противоположном направлении. (Эти винты заходят внутрь не полностью, а только на
- определенную длину.) (рис. 12) 8. (SBP-300HF) Подключите кабель Ethernet к интерфейсной
- Вставьте кабель внешнего питания и кабель питания основного корпуса в соединительный блок питания, как показано на рисунке, и подключите их к интерфейсной плате. (рис. 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Аналогично пункту 8. См. на рисунке расположение интерфейсной платы и соединителя. (рис. 14)
- 10. Закрепите интерфейсную плату в основном корпусе и подсоедините предохранительный тросик камеры к основному корпусу. (рис. 15)
- 11. Соедините установленное основание и основной корпус камеры, совместив указатели направления. (рис. 16)
- 12. Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой, так, чтобы указатели сверху и снизу совпали, как показано на рисунке справа. (рис. 17)
- 13. Скрепите основной корпус и камеру с помощью 3 винтов с естигранной головкой. (рис. 18)
- 14. Лля питания ланного излелия прелназначается блок питания из списка допустимых, имеющий маркировку Класс 2", с номинальным выхолным переменным напряжением 24 В (частотой 50 или 60 Гц) при токе не менее 3,1 А. (Включая основной блок)
- 4. Conecte o cabo ótico ao módulo SFP. (Figura 8)
- 5. Fixe o módulo SFP na ranhura SFP no corpo principal. (Figura 9)
- 6. Conecte o encaixe do corpo principal à ranhura da junta fazendo coincidir as respectivas formas e, em seguida, aperte o conjunto, girando a tampa no sentido indicado pela seta. (Figura 10)
- Ao apertar os dois materiais, puxe o cabo ótico do lado de fora para que não fique dobrado no interior. (Figura 11)
- 7. Gire os parafusos em ambos os lados da tampa para evitar que esta se solte na direção oposta. (Os parafusos não ficam completamente no interior, dado que fica inserido apenas um comprimento específico.) (Figura 12)
- 8. (SBP-300HF) Lique o cabo de Ethernet ao I/F PCB. Lique o cabo de alimentação externa e o cabo de alimentação do corpo principal ao bloco de terminais de alimentação e conecte-os ao I/F PCB conforme mostrado na figura. (Figura 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Iqual ao passo 8. Consulte a figura para ficar a conhecer a disposição da alimentação I/F PCB e da conexão do conector. (Figura 14)
- 10. Aperte o I/F PCB ao corpo principal e conecte o cabo de seguranca da câmera ao corpo principal. (Figura 15)
- 11. Conecte a base instalada e o corpo principal da câmera combinando os indicadores de referência de direção. (Figura
- 12. Ligue a câmera no sentido indicado pela seta, para que os 8 (SBP-300HF) 将以大网由缆连接到 //EPCB indicadores de referência na parte superior e inferior fiquem iguais ao que mostra a imagem à direita. (Figura 17)
- 13. Aperte o corpo principal e a câmera usando os 3 parafusos hexagonais. (Figura 18)
- 14. Este produto se destina a ser fornecido com a Fonte de Alimentação marcada como "Classe 2" ou "LPS" e classificada como 24 Vac (50 ou 60 Hz), mín. 3,1 A. (Incluindo a unidade principal)

Configuração da velocidade

A configuração padrão é de 1 Gbps; a velocidade pode ser definida como 100 Mbps, se o interruptor estiver na posição "ON". (Figura 13)

Não suporta o evento de "Desconexão de rede"

Este produto não suporta a funcão de alarme "Desconexão de rede" quando ligar ou desligar um cabo de fibra ótica como um acessório de Câmera de Rede PTZ.

• Настройка скорости

Настройка по умолчанию составляет 1 Гбит/с: скорость можно установить в значение 100 Мбит/с, переведя переключатель в положение "ON", (рис. 13)

• Не поддерживается событие "Отключение сети" Данное изделие не поддерживает сигнализацию о событии Отключение сети" при подсоединении или отсоединен оптоволоконного кабеля как принадлежности сетевой PTZ камеры

Türkçe

- 1. Kapağı bağlantı parcasından avırmak icin kapağı okla gösterilen yönde döndürün. (Şekil 1)
- 2. Açıktaki kabloyu desteğin veya direğin dış kısmından bağlantı parçasına doğru geçirin. (Şekil 2)
- 3. İki malzemeyi birleştirmek için bağlantı parçasını okla gösterilen vönde döndürün. (Sekil 3) Bağlantı parçası PELCO ürününe benzer şekilde NPT TAP steğine sabitlenmisse, aksesuar bağlantıya Teflon bant
- sarın, bağlantıyı sabitleyin ve ardından bağlantı parçasını sabitleyin. (Şekil 4)
- Urün, dış mekanda desteğe veya direğe nem girebilecek bir yerde kurulmuşsa, dış nem akışını engellemek için aksesuar kovan kullanın (Sekil 5)

uzunlamsına bastırın. (Sekil 7)

4. Optik kabloyu SFP modülüne bağlayın. (Şekil 8)

şekilde dış tarafından çekin. (Şekil 11)

birbirine sabitleyin. (Şekil 10)

然后拧紧接头零件。(图 4)

4. 将光缆连接到 SEP 模块。(图 8)

曲。(图 11)

身。(图 16)

与右图 (图 17) 相同。

3.1 安。(包括主机)

孔插上引脚。(图 6)

5. 将 SFP 模块固定到机身的 SFP 插槽。(图 9)

7. 旋转保护盖两侧的螺钉,以防保护盖反向松动。

接到 I/F PCB, 如图 (图 13) 所示。

9. (SBP-301HF/302HF) 与第8步相同

5. SFP modülünü ana gövdedeki SFP yuvasına sabitleyin. (Sekil 9)

bağlayın ve ardından kapağı okla gösterilen yönde döndürerek

6. Ana gövde kirisi ve bağlantı parcası vuvasını sekli esleverek

iki malzemeyi sabitlerken, optik kabloyu içeride bükülmeyecek

中文

1. 按箭头所示的方向旋转保护盖。以从接头上取下保护盖。 (图 1)

2. 将外露的电缆通过接头传递到底座或杆的外侧。(图 2)

带的衬套来阻止外部潮气的进入。(图 5)

按箭头所示的方向旋转接头,以连接这两种材料。(图 3)

如果将接头零件固定到 NPT TAP 底座,如固定到 PELCO 产

品中、则需要在配件耦合处包裹特氟隆密封带,拧紧耦合处,

便衬套正确固定到外罩,如横截面图(图7)所示。

6. 连接机身加强筋和接头凹槽,方法是匹配形状,然后通过按箭

头所示的方向旋转保护盖将它们固定到一起。(图 10)

当固定这两种材料时,请从外部拉直光缆以便光缆不会在内部弯

螺钉不完全在里面,因为只插入了特定的长度。) (图 12)

将机身的外部电力电缆和电源线插入电源接线端子并将它们连

有关 I/F PCB 电源和接头连接的布局,请参考该图。(图 14)

10. 将 I/F PCB 固定到机身并将摄像机的安全电缆连接到机身。

11. 通过匹配方向参考指标来连接已安装好的底座和摄像机机

12. 按箭头所示的方向旋转摄像机,以便顶部和底部的参考指标

14. 本产品专门由标有 "Class 2" 或 "LPS" 的电源装置供电,

并且额定交流电压为 24 伏(50 或 60 赫兹),最小电流为

13. 使用 3 颗六角螺钉固定机身和摄像机。 (图 18)

■ 如果产品安装在外部潮气可以通过底座或杆渗入的区域,则使用附

给衬套涂上润滑脂并将电缆连接到对应的衬套孔中。将剩余的

将衬套连接到底座顶部的光缆, 如图所示。按压整条电力电缆以

Kovana gres sürün ve kabloyu kovandaki doğru deliğe bağlayı Kalan delikleri pimlerle kapatın. (Şekil 6) Kovanı şekilde gösterildiği gibi muhafazanın içinde bulunan optik

kablova bağlavın. Güc kablosunu, örnek sekilde gösterildiği

gibi, kovan muhafazaya doğru şekilde sabitlenecek biçimde

- 7. Kapağın bir tarafının gevşek kalmasını önlemek için kapağın her iki tarafındaki vidaları döndürün.
- (Belirli uzunlukta yerlestirildiklerinden vidaların tamamı iç kısımda değildir.) (Sekil 12)
- 8. (SBP-300HF) Ethernet kablosunu I/F PCB'ye bağlayın. Ana gövdenin harici güç kablosunu ve güç kaynağı kablosunu güç terminal bloğuna takın ve bunları şekilde gösterildiği gibi l/ F PCB'ye bağlayın. (Sekil 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) İşlem Adım 8'le aynıdır. I/F PCB güç ve konektör bağlantısı şablonu için şekle bakır

(Sekil 14)

(Sekil 17)

Hızın Avarlanması

(Rvs. 4)

设置速度

设置为 100 Mbps。 (图 13)

• 不支持"网络新开连接"事件

"网络断开连接"报警功能。

へ通します。(図2)

- 10. I/F PCB'yi ana gövdeye sabitleyin ve kameranın güvenlik kablosunu ana gövdeve bağlavın. (Sekil 15)
- 11. Kurulu tabanı ve kameranın ana gövdesini vön referans jöstergelerini eşleyerek bağlayın. (Şekil 16)
- 12. Üstte ve altta bulunan referans göstergeleri sağdaki resimle aynı olacak şekilde kamerayı okla gösterilen yönde döndürün.
- 13. 3 adet altıgen vidayı kullanarak ana gövdeyi ve kamerayı sabitleyin. (Şekil 18)
- 14. Bu ürün "Sınıf 2" veya "LPS" işaretli ve 24 Vac(50 veya 60 Hz), min. 3.1 A dereceli bir Güc Kaynağıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. (Ana ünite dahildir)
- Varsayılan ayar 1 Gb/sn'dir; hız anahtar "ON" konumundayken 100 Mb/sn değerine ayarlanabilir. (Şekil 13)
- "Ağ Bağlantısı Kesildi" olayını desteklemez Bu ürün, bir fiber kablonun Ağ PTZ Kamerasına bir aksesuar
- olarak bağlandığında veya bağlantısı kesildiğinde üretilen "Ağ Bağlantısı Kesildi" alarm islevini desteklemez.

Polski

日本語

1. キャップを矢印の方向へ回転し、ジョイントから外します。(図1)

2. 露出ケーブルを、ジョイント経由でマウントまたはポールの外側

3. ジョイントを矢印の方向へ回転し、2つの部材を接続します。(図

, ジョイント部を、PELCO製の製品などのNPT TAPマウントに固

定した場合、テフロンテープをアクセサリーカップリングに巻き、

範囲に製品を取り付ける場合、アクセサリーのブッシュを使用し、

カップリングを固定し、ジョイント部を固定します。(図4)

外部の水分の浸入を遮断します。(図5)

- 1. Aby oddzielić osłonę od złącza, należy obrócić nasadkę w kierunku wskazanym przez strzałkę. (Rys. 1)
- Przełożyć nieosłoniety kabel na zewnatrz podstawki lub. słupka poprzez przegub. (Rys. 2)
- 3. Aby połączyć obie części, obrócić przegub w kierunku wskazanym przez strzałkę. (Rys. 3)
- Jeżeli przegub jest przymocowany do podstawy NPT TAP tak, jak w produkcie PELCO, owinąć taśmą teflonową dodatkowe złącze, przymocować je, a następnie przymocować przegub.

- W przypadku gdy produkt jest zainstalowany w miejscu, w którym wilgoć może przenikać z zewnatrz przez podstawke lub słupek ależy zastosować dodatkową tulejkę, aby uniemożliwić przenikanie wildoci, (Rvs. 5)
 - Tulejkę należy powlec smarem i podłączyć kabel do właściwego otworu tulei. Zaślepić pozostałe otwory zatyczkami. (Rys. 6)
 - Tuleike podłaczyć do kabla optycznego na górze, wewnatrz obudowy, jak pokazano na rysunku. Przecisnąć kabel zasilania przez całą jej długość tak, aby tulejka była prawidłowo przymocowana do obudowy, jak pokazano na schemacie przekrojowym. (Rys. 7)
- 4. Podłączyć kabel optyczny do modułu SFP. (Rys. 8)
- 5. Zamocować moduł SFP do gniazda SFP w korpusie ałównym. (Rys. 9)
- 6. Połączyć wypust korpusu głównego z wpustem złącza, dopasowując kształty, a następnie spiąć je razem poprzez obrócenie nasadki w kierunku wskazanym przez strzałke. (Rys. 10)
- Mocujac dwie cześci, pocjagnać kabel optyczny od zewnatrz tak aby wewnatrz nie był powyginany. (Rys. 11)
- 7. Przykrecić wkrety po obu stronach nasadki w odwrotnym kierunku tak, aby zapobiec obluzowaniu się nasadki w przeciwnym kierunku. (Wkręty nie są wkręcone całkowicie do wewnątrz, jedynie na określoną długość.) (Rys. 12)
- 8. (SBP-300HF) Podłączyć kabel Ethernet do I/F PCB. Podłączyć zewnętrzny przewód zasilający i kabel zasilania ałównego korpusu do kostki zaciskowej zasilania, a nastepi
- podłaczyć je do I/F PCB, jak pokazano na rysunku. (Rys. 13) 9. (SBP-301HF/302HF) Tak samo jak w Kroku 8. Należy odnieść się do rysunku, gdzie pokazano układ
- połaczeń zasilania i połaczeń złaczy I/F PCB. (Rys. 14) 10. Przymocować płytkę I/F PCB do korpusu głównego i podłączyć linkę zabezpieczającą kamerę do korpusu głównego. (Rys. 15)
- 11. Połaczyć podstawe i korpus główny kamery poprzez spasowanie znaków w postaci strzałek odniesienia. (Rys. 16)
- 12. Obrócić kamere w kierunku wskazanym przez strzałke, aby znaki odniesienia na górze i na dole przedstawiały taki sam obraz jak z prawej strony. (Rys. 17)
- 13. Unieruchomić główny korpus i kamerę za pomocą 3 śrub z łbem sześciokatnym. (Rys. 18)

9. (SBP-301HF/302HF) 手順8と同じです。

- I/F PCBの電源およびコネクタの接続図をご参照ください。(図
- 10. I/F PCBを本体に固定し、カメラの安全ケーブルを本体に接続 します。(図15)
- 11. 方向指示標示の向きを合わせ、取り付けたベース部とカメラ本 体を接続します。(図16)
- 12. カメラを矢印の方向へ回転し、最上部と最下部にある指示標 示が右側の画像と同じになるようにします。(図17)
- 13. 六角ねじ3本を使用し、本体とカメラを固定します。 (図18)
- 14. 本製品は、"Class 2" または "LPS" の印がついた、定格24VAC (50または60Hz)、最低 3.1Aの電力装置で供給することを目的 としています。(本体を含む)

速度設定

デフォルト設定は1Gbpsです。速度は、スイッチが"入 (ON)"位置にあ る場合、100Mbpsに設定できます。(図13)

• "ネットワーク切断" イベントには対応していません

して接続または切断するときの "ネットワーク切断" アラーム 機能には対応していません。

- 14. Ten produkt jest przeznaczony do zasilania z zasilacza. oznakowanego jako "Klasa 2" lub "LPS" o wartościach znamionowych 24 VAC (50 lub 60 Hz), min. 3,1 A. (Zawiera jednostkę główną)
- Ustawianie predkości
- Ustawienie domyślne to 1 Gb/s; można ustawić szybkość do 100 Mb/s, jeżeli przełacznik znajdzie sie w położeniu "ON", (Rvs. 13)
- Opcja ta nie obsługuje zdarzenia "Odłączenie sieci Ten produkt nie obsługuje funkcji alarmu "Odłączenie sieci" podczas podłączania lub odłączania światłowodu stanowiącego element akcesoryjny kamery sieciowej PTZ.

Nederlands

- 1. Draai de kap in de richting als getoond door de piil voor het scheiden van de kap en de verbinding. (Afbeelding 1)
- 2. Voer de blootgelegde kabel naar de buitenkant van de montage of schacht via de verbinding. (Afbeelding 2)
- **3.** Draai de kap in de richting als getoond door de pijl voor het verbinden van de twee materialen. (Afbeelding 3) Als het verbindingsdeel wordt bevestigd aan een NPT TAP montage, zoals in het product van PELCO, wikkelt u de leflon-tape rond de hulpkoppeling, bevestig de koppeling en bevestig vervolgens het verbindingsdeel. (Afbeelding 4)
- Als het product wordt geïnstalleerd in een gebied waar vocht van huiten kan doordringen vie de strukture. In de strukture i buiten kan doordringen via de montage of schacht, gebruikt u de hulpbus voor het blokkeren van het instromen van vocht van buiten. (Afbeelding 5)
 - Geef de bus een laag vet en sluit de kabel aan op de juiste opening van de bus. Dicht de resterende openingen af met de pennen. (Afbeelding 6)
 - Sluit de bus aan op de optische kabel bovenaan, binnenin de behuizing, als getoond in de afbeelding. Druk over de gehele lengte op het stroomsnoer zodat de bus op de juiste manier wordt bevestigd aan de behuizing zoals getoond in het dwarsdoorsnedediagram. (Afbeelding 7)
- 4. Sluit de optische kabel aan op de SFP-module. (Afbeelding 8) 5. Bevestig de SFP-module aan de SFP-sleuf in de hoofdbehuizing.
- (Afbeelding 9) 6. Verbind de rib van de hoofdbehuizing en de verbindingsgroef
- door de vorm aan te passen, en bevestig deze vervolger samen door de kap te draaien in de richting als getoond door de pijl. (Afbeelding 10)

SPECIFICATION

- Bij het bevestigen van de twee materialen trekt u vanaf buiten aan de optische kabel zodat het aan de binnenkant niet gebogen is. (Afbeelding 11)
- 7. Draai de schroeven aan beide zijden van de kap om te voorkomen dat de kap los komt te zitten in de tegenovergestelde richting. (De schroeven zitten niet volledig aan de binnenkant, aangezien alleen een specifieke lengte wordt geplaatst.) (Afbeelding 12)
- 8. (SBP-300HF) Sluit de ethernetkabel aan op de I/F PCB. Sluit het externe stroomsnoer en de voedingskabel van de hoofdbehuizing aan op het stroomklemmenblok en sluit ze aan op de I/F PCB als getoond in de afbeelding. (Afbeelding 13)
- 9. (SBP-301HF/302HF) Zelfde als stap 8. Raadpleeg de afbeelding voor de lav-out van de I/F PCBstroom en connectoraansluiting. (Afbeelding 14)
- 10. Bevestig de I/F PCB aan de hoofdbehuizing en sluit de veiligheidskabel van de camera aan op de hoofdbehuizing. (Afbeelding 15)
- 11. Verbind de geïnstalleerde basis en de hoofdbehuizing van de camera door de referentie-indicaties voor richting aan te passen. (Afbeelding 16)
- 12. Draai de camera in de richting als getoond door de pijl zodat de referentie-indicaties boven- en onderaan gelijk zijn aan de afbeelding rechts. (Afbeelding 17)
- 13. Bevestig de hoofdbehuizing en de camera met gebruik van de 3 inbusschroeven. (Afbeelding 18)
- 14. Dit product is bedoeld om van stroom te worden voorzien door voedingseenheid met markering als "Klasse 2" of "LPS" en gespecificeerd voor 24 Vac (50 of 60 Hz), min. 3,1 A. (Inclusief hoofdapparaat)
- Snelheid instellen

De standaardinstelling is 1 Gbps; de snelheid kan worden ingesteld op 100 Mbps als de schakelaar in de stand "ON" staat. (Afbeelding 13)

Ondersteunt het voorval "Netwerkverbinding verbroken"

Dit product ondersteunt de alarmfunctie "Netwerkverbinding verbroken" niet bij het maken of verbreken van een verbinding met een glasvezelkabel als accessoire van PTZ-netwerkcamera.

Model	SBP-300HF	SBP-301HF	SBP-302HF
Compatible Model			
Camera List	SNP-6320H/5430H	SNP-6321H/5321H	PNP-9200RH/XNP-6370RH
External Connection			
Alarm I/O	Input 4ea / Output 2ea		
Remote Control Interface	BS-485/422		
Audio	Input/Output, 3.5mm type		
CVBS	BNC Type, For Installation		
Power Line	24V AC, 2-wire		
Optical Characteristics			
Support SFP Voltage	3.3V Typical		
Support SFP Current	300mA Max.		
Support SFP Cage	Standard mini-SFP Cage(for 6.5mm pitch SFP)		
Support SFP Port Type	LC Type		
Required SFP Speed	1250Mbps(For 1000Mbps Ethernet)		
	155Mbps(For 100Mbps Ethernet)		
Required SFP's BER(Bit Error Rate)	Max 10 ⁻¹²		
Transmission Method(Optical)	Mode Depends on SFP Module		
Optical Mode(Long/Short Wave)	Mode Depends on SFP Module		
Cable Insertion Loss(dB)	Mode Depends on SFP Module		
Network Characteristics			
RJ-45 : Ethernet Speed	100Mbps		
RJ-45 : Ethernet Physical Laver	100 Base-T		
RJ-45 : Ethernet Standard	IEEE 802.3u Support		
Speed Transition(100 ↔ 1000 Mbps)	External Dip Switch		
Fiber : Default Speed	1000Mbps		
Fiber : Ethernet Speed	100Mbps, 1000Mbps		
Fiber : Ethernet Physical Layer	100 Base-FX, 1000 Base-X		
Fiber : Ethernet Standard	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z Support		
Environmental			
Operating Temperature / Humidity	-50°C to +55°C / Less than 90% RH		
Ingress Protection	IP66		
Vandal Resistance	IK10		
Electrical			
Power Consumption	3.1A, 65W Max(Heater ON)		4.1A, 92W Max(Heater ON)
Input Voltage / Current	24V AC		•
Mechanical			
Color / Material	Aluminum		
Dimension (Ø x H)	Ø163.9 x H157.9mm		
	Ø163.9 x H187.9mm (with NPT-Cour	oling)	
Weight	1.1kg		
	1.4kg (with NPT-Coupling)		

- 默认设置为1Gbps;如果开关处于"ON"位置,则可以将速度
- 在连接或断开网络 PTZ 摄像机随附的光纤线缆时,本产品不支持

本製品は、光ファイバーケーブルをネットワークPTZカメラのア

- ブッシュをグリースでコーティングし、ケーブルをブッシュの正し い穴に接続します。残りの穴にピンを差し込みます。(図6) 図のように、ブッシュをハウジング内部の一番上の部分で、光ケ ーブルと接続します。断面図のように、電力ケーブルをその全長 にわたり押さえ、ブッシュをハウジングに正しく固定します。(図
- 4. 光ケーブルをSFPモジュールに接続します。(図8)
- 5. SFPモジュールを本体内のSFPスロットに固定します。(図9) 6. 形を合わせて本体リブとジョイント溝を接続し、キャップを矢印 の方向へ回転させ固定します。 (図10)
 - 2つの部材を固定するとき、外側から光ケーブルを引き、内側に曲が らないようにします。 (図11)
- 7. キャップの両側にあるねじを回し、キャップが逆方向へ抜けてし まわないようにします。
- (ねじは特定の長さを差し込むだけであり、完全に挿入してしま
- うわけではありません。)(図12) 8. (SBP-300HF) イーサネットケーブルをI/F PCBに接続します
- 本体の電力供給ケーブルおよび外部電力ケーブルを電源端子台 に差し込み、図のようにI/F PCBに接続します。(図13)