

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Контроллер лифта

**DS-K2M0016A**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## Спецификации

	DS-K2M0016A
Система	
Процессор	32-битный
Интерфейсы	
RS-485	2
Тревожный вход	2
Релейный выход	16
Сирена	1
Тампер	1
Основное	
Питание	DC 12В ±15%
Рабочие условия	-20 °С...+65 °С , влажность 0% - 90%
Размеры	167 × 105 × 30мм
Установка	Монтаж на направляющую рейку

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +65 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +65 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.