

Плата контроллера DS-C30S-02HO/4K



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Плата контроллера DS-C30S-02HO/4K является платой с выходом HDMI, 2 канала.

- 2 × выхода HDMI, запись 444.
- Поддержка композитного аудиовыхода HDMI.
- Разрешение выхода: 4096 × 2160 @ 60 Гц, 3840 × 2160 @ 60 Гц, 2560 × 1600 @ 60 Гц, 2560 × 1440 @ 60 Гц, 1920 × 1200 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, доступна настройка совместимости с предыдущими версиями.
- Поддержка LED-экрана и вывода нестандартного разрешения. Настройка макс. длины и ширины области менее 8.8 Мп.



● Спецификации

Видео и аудиоинтерфейсы	
Количество интерфейсов выхода	2
Тип интерфейса выхода	HDMI 2.0
Вход / выход	
Разрешение видеовыхода	4096 × 2160 @ 60 Гц, 3840 × 2160 @ 60 Гц, 2560 × 1600 @ 60 Гц, 2560 × 1440 @ 60 Гц, 1920 × 1200 @ 60 Гц, 1920 × 1080 @ 60 Гц, поддержка LED-экрана и вывода нестандартного разрешения, совместим с выходом под нагрузкой, настройка макс. длины и ширины области менее 8.8 Мп.

● Доступные модели

DS-C30S-02HO/4K

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.