

Руководство по быстрому старту TRASSIR PVR-100/32G




Персональный видеорегистратор с док-станцией для передачи данных и зарядки (на один регистратор) в комплекте. Предназначен для фиксации действий сотрудников и синхронизации с ПО TRASSIR

Содержание:

1. Внешний вид
2. Использование с ПО TRASSIR
 - 2.1 Интерфейс TRASSIR
 - 2.2 Как выдать ПБР сотруднику?
 - 2.3 Как принять ПБР от сотрудника?
 - 2.4 Просмотр архива ПБР
3. Использование с ПО TRASSIR Cam Manager
 - 3.1 Минимальные системные требования
 - 3.2 Быстрый старт
 - 3.3 Менеджер файлов

1 Внешний вид



Включение:

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2-х секунд. После включения появится звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен зеленым цветом;

Запись:

Для начала записи нажмите один раз на кнопку включения. После начала записи появится многократный звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен красным цветом;

Остановка записи:

Для прекращения записи нажмите дважды на кнопку включения. После прекращения записи появится многократный звуковой сигнал, индикатор будет подсвечен зеленым цветом;

Выключение:


Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/ выключения в течение 2-х секунд.

Каждое действие сопровождается характерным звуковым сопровождением.

После выключения TRASSIR PVR-100/32G устанавливается в индивидуальный крепл / док-станцию подключаемые к ПО TRASSIR для загрузки записанного видео в хранилище и зарядки устройства.

2 Использование с ПО TRASSIR

2.1 Интерфейс TRASSIR



Интерфейс состоит из 2 частей:

В левой части расположено графическое изображение портов ПВР, подключенных к серверу.


В правой части отображается список всех выданных ПВР.

2.2 Как выдать ПВР сотруднику?

Выньте ПВР из док-станции. В открывшемся окне выберите сотрудника и нажмите кнопку

Выдать.

ПВР также можно выдать сотруднику **Анонимно**.




В результате выдачи порт ПВР изменит статус на **Выдано**. В правой части интерфейса появится информация о выданном ПВР.



2.3 Как принять ПВР от сотрудника?

Вставьте ПВР в док-станцию. В открывшемся окне нажмите кнопку **Принять**.




Начнется процесс копирования архива с ПВР на сервер.



После успешного скачивания архива TRASSIR очистит память ПВР и изменит его статус на **Готов**.

2.4 Просмотр архива ПВР



На вкладке **Просмотр** Вы можете найти и просмотреть видеоархив со всех ПВР, подключившихся к серверу TRASSIR.

Для поиска в архиве записей ПВР используйте следующие параметры:

- **ФИО** сотрудника, вернувшего ПВР
- **Комментарий** о сотруднике, вернувшем ПВР
- **ID устройства** - идентификационный номер ПВР
- Период времени, в течение которого ПВР находился у сотрудника - выбирается из

предустановленных вариантов или указывается в полях **От** и **До**

3 Использование ПО TRASSIR Cam Manager

3.1 Минимальные системные требования


ОС: Windows 7, Windows 10.

3.2 Быстрый старт

1. Установите персональный видеорегистратор в док-станцию для одного устройства.
2. Подключите док-станцию на одно устройство к USB-порту в ПК.
3. Запустите Cam Manager и авторизуйтесь:

Тип пользователя: Administrator

Пароль: 888888



4. Откройте вкладку "Настройки камеры".



5. Снимите галочку с пункта "Защита файлов", если Вы не используете PVR совместно с ПО TRASSIR.

Cam Manager (V1.0.5.6)

TRASSIR CAM MANAGER

Secure Data Protection

Информация Настройки камеры Демонстрация Пароль

Разрешение видео: 1920*1080(P30)	Качество: Высокое	
Разрешение фото (Мп): 3М	Авто ИК: Во время записи	
Делить запись по: 5 min	Чувствительность ИК: 5	
Уведомление о записи: Off	Формат записи: MP4	
Формат даты: YYYY-MM-DD	Автовыключение: Off	
ТВ выход: NTSC	Частота обновления: Auto	
Пост запись: Off	Помечать файлы как: Обычный	
Серийная съёмка: Off	Wi-Fi режим: Выкл	
Временная зона: UTC+0:00	Автовылк. экрана: Off	
Звук микрофона: 10	Быстр. заряд: Off	
Выкл. микрофона: ☐ On	Индикаторы: ☒ On	Предзапись: ☐ On
Режим невидимки: ☐ On	Звуковые сигналы: ☒ On	Водяной знак: ☒ On
Защита файлов: ☒ On	Запись при вкл.: ☐ On	Предзапись без звука: ☐ On
GPS: ☐ On	GPS SyncTime: ☒ On	Подказки голосом: ☐ On
Звук кнопки: ☒ On	Автомобильный режим: ☐ On	

Обновить Применить

Переподкл. Выход

Внимание! Оставив галочку у пункта "Защита файлов", Вы не сможете просмотреть записанный архив без ПО TRASSIR.

6. Нажмите "Применить".


Выкл. микрофона: ☐ On	Индикаторы: ☒ On	Предзапись: ☐ On
Режим невидимки: ☐ On	Звуковые сигналы: ☒ On	Водяной знак: ☒ On
Защита файлов: ☒ On	Запись при вкл.: ☐ On	Предзапись без звука: ☐ On
GPS: ☐ On	GPS SyncTime: ☒ On	Подказки голосом: ☐ On
Звук кнопки: ☒ On	Автомобильный режим: ☐ On	

Обновить **Применить**

Переподкл. Выход

3.3 Менеджер файлов

Чтобы отобразить карту памяти в системе и просмотреть записанный архив, перейдите на вкладку "Информация" и нажмите "Менеджер файлов".



USB-накопитель будет добавлен в "Мой компьютер".
Фото и видео находятся в папке **DCIM\100MEDIA**

Этот компьютер > USB-накопитель (D:) > DCIM > 100MEDIA				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
6E9AE6_000000_20180529183113_0001_N	30.05.2018 11:12	Файл "MP4"	348 448 КБ	
6E9AE6_000000_20180529183614_0002_N	30.05.2018 11:12	Файл "MP4"	348 448 КБ	
6E9AE6_000000_20180529184114_0003_N	30.05.2018 11:11	Файл "MP4"	348 448 КБ	

***Внимание!** Для сброса даты и времени, необходимо нажать и удерживать кнопку включения в течение 16 секунд.*



Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.trassir.ru support@dssl.ru.