

# Инструкция по прошивке

---

## ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КАМЕР



AC-D7121IR1v2

Содержимое **архива** :

- **digicap.dav** - актуальная версия прошивки камеры
- **ReadMe.pdf** - Инструкция по обновлению ПО камеры

## Обновление ПО через WEB-интерфейс

1. **Перезагрузите камеру!**
2. Откройте в WEB-интерфейсе камеры раздел **Configuration->Advanced Configuration->System->Maintenance** (**Настройки->Расшир конфигурация->Сис.->Обслуживание**)
3. В группе настроек **Удаленное обновление** с помощью кнопки **Browse** выберите файл-прошивку. Убедитесь, что вы указываете верный файл прошивки для данной модели.
4. Запустите обновление, нажав кнопку **Upgrade**. Появится строка с отображением процентов загрузки файла.
5. Дождитесь завершения загрузки.
6. Дождитесь автоматической перезагрузки камеры.
7. После автоматической перезагрузки камера будет доступна в сети.